

**Standard Parallel
Auto Switch SPP
Model 1:2
Model 1:4**

Installation and Use
Benutzerhandbuch
Manuel
Manuale Uso

English
Deutsch
Français
Italiano

LINDY Art. Nr. 32641 (1:2)
LINDY Art. Nr. 32642 (1:4)



English Manual

Overview

The Standard Parallel Auto Switch 1:2 (1:4) allows you to share one printer between two (four) computers. The switch scans for any print jobs sent by the computers and relays the data to the printer. When one computer is printing, the other computer(s) will be placed in a print queue until the current print job is finished.

Package Contents

- LINDY Standard Parallel Auto Switch 1:2 (1:4)
- This manual

Features

- Auto Mode: First come first served (32642: Input Selection: Auto / Manual)
- Time Out: 10 seconds
- No external power supply required
- Power supply option: 9V DC, 100mA
- Connectors: 3 (5) x 25 Way D Females
- Windows 9x/ME/NT/2000 compatible

Installation

1. Turn off all the connected devices.
2. Connect the Auto Switch to the PCs with a 25 Way D Male / Male - cables (LINDY Article No. 30306).
3. Connect the Auto Switch to the printer with a 25 Way D Male / 36 Way Centronics Male - cable (LINDY Article No. 30304).
4. Turn on the PC, connected devices and the printer and reboot.
5. A power adapter is only required when the Auto Switch does not receive enough power from the connected devices and works intermittently.

If you are faced with printing problems:

- Make sure that in the BIOS the parallel interface is set to the standard parallel mode (SPP).
- If the cable from the PC to the printer is longer than 15 feet, a power adapter should be used to guarantee the performance.

www.lindy.co.uk

Deutsches Benutzerhandbuch

Übersicht

Mit dem automatischen Druckerumschalter SPP 1:2 (1:4) können sich 2 (4) Computer einen Drucker teilen. Der Druckerumschalter scannt regelmäßig nach Druckaufträgen der Computer und schickt Daten an den Drucker. Wenn ein Computer druckt, kann der andere keinen Druckauftrag senden bis der aktuelle Auftrag erledigt ist.

Lieferumfang

- LINDY Standard Parallel Auto Switch 1:2 (1:4)
- Dieses Manual

Eigenschaften

- Auto Mode: zuerst eingehender Druckauftrag wird zuerst bearbeitet (32642: PC - Auswahl: automatisch oder manuell)
- Time Out: 10 Sekunden
- Stromversorgung über Schnittstellen
- Netzteilanschluß (9V DC, 100mA) optional
- Anschlüsse: 3 (5) x D 25-Buchsen
- Kompatibel mit Windows 9x/ME/NT/2000

Installation

1. Schalten Sie alle Geräte aus.
2. Verbinden Sie den Druckerumschalter und die PCs mit DB 25-Kabeln, Stecker-Stecker (LINDY-Artikelnr. 30306).
3. Verbinden Sie den Druckerumschalter und den Drucker mit einem DB25 an Centronics 36 – Kabel / Stecker - Stecker (LINDY-Artikelnr. 30304).
4. Schalten Sie die PCs und den Drucker ein.
5. Ein Netzteil benötigen Sie nur falls der Druckerumschalter nicht genug Spannung über die angeschlossenen Geräte beziehen kann und nicht korrekt arbeitet.

Bei Problemen mit dem Druck beachten Sie bitte

- daß im BIOS die Parallelschnittstelle auf SPP eingestellt ist.
- daß Sie bei einer Kabellänge (von Drucker zu PC) ab 4,5m ein Netzteil verwenden sollten um eine gute Druckqualität zu erzielen.

www.lindy.de



LINDY Art. Nr. 32641 (1:2)
LINDY Art. Nr. 32642 (1:4)

© LINDY ELECTRONICS LIMITED & LINDY-ELEKTRONIK GMBH - FIRST EDITION (APR 2001)

Manuel en français

Introduction

Le switch standard parallèle Auto Switch 1:2 (1:4) vous permet de partager une imprimante entre deux (quatre) ordinateurs. L'appareil scanne les données provenant de l'imprimante. Lorsqu'un ordinateur imprime, l'autre ordinateur sera mis en attente jusqu'à ce que le travail d'impression actuel soit terminé.

Contenu de l'emballage

- Auto Switch 1:2 (1:4) parallèle standard
- Le manuel de l'utilisateur

Caractéristiques

- Auto Mode: Le premier arrivé est le premier servi (32642: Sélection du mode: Auto / Manuel)
- Time Out: 10 secondes
- Pas d'alimentation externe nécessaire
- Jack d'alimentation: 9V DC, 100mA
- Connecteurs: 3 (5) x DB 25 femelle
- Compatible Windows 9x/ME/NT/2000

Installation

1. Eteignez tous les périphériques.
2. Connectez le switch au PC avec des câbles DB25 m / m (Article LINDY No. 30306).
3. Connectez le switch à l'imprimante par un câble DB25 m / Centronics36 m (Article LINDY 30304).
4. Allumez les PC et l'imprimante.
5. Un adaptateur d'alimentation est seulement nécessaire lorsque le switch ne tire pas assez de courant des périphériques connectés.

Si vous avez des problèmes d'impression:

- Soyez certains que l'option SPP est sélectionnée dans le BIOS de votre PC.
- Si le câble du PC à l'imprimante est plus long que 10m, il est conseillé de connecter une alimentation externe pour garantir les performances.

www.lindy.fr

Manuale in Italiano

Introduzione

L'Auto Switch Parallelo Standard 1:2 (1:4) permette di condividere una stampante con due (quattro) computer. Esamina le richieste di lavoro di stampa da parte dei computer e trasmette i dati alla stampante. Quando un computer sta stampando, l'altro e/o altri verranno messi in coda finché la stampa corrente non sia terminata.

Contenuto scatola

- LINDY Auto Switch Parallelo Standard 1:2 (1:4)
- Manuale

Caratteristiche

- Modalità Automatica: FIFO (la prima richiesta è la prima ad essere eseguita) (32642: Selezione Input: Auto / Manuale)
- Time Out: 10 secondi
- Non richiede alimentatore esterno
- Attacco alimentazione: 9V DC, 100mA (opzionale)
- Connettori: 3 (5) x D 25 femmina
- Compatibile Windows 9x/ME/NT/2000

Installazione

1. Spegnerne tutte le periferiche.
2. Collegare l' Auto Switch ai PC con cavi D25 m / m (LINDY Art. Nr. 30306).
3. Collegare l' Auto Switch alla stampante con un cavo a D25 m / CN36 m (LINDY Art. Nr. 30304).
4. Avviare i PC ed accendere la stampante.
5. L'alimentatore è necessario solamente quando l'Auto Switch non prende abbastanza alimentazione dalle periferiche collegate e lavora ad intermittenza.

Se avete dei problemi di stampa:

- Assicuratevi che nel BIOS l'interfaccia parallela sia settata in modalità Parallela Standard (SPP).
- Se il cavo dal PC alla stampante ha una lunghezza superiore ai 4.5 metri, dovrebbe essere utilizzato un alimentatore per garantire le prestazioni.

www.lindy.it

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>