

LP-U200

Quick Start Recording Guide

Guide de mise en oeuvre rapide pour l'enregistrement

Guía de Inicio Rápido de Grabación

This Guide provides you with the simplest way to use this equipment for recording.  
Of course, we strongly suggest that you consult the Owner's Manual for complete details and important safety information.  
From CD

**1** Press the **STANDBY/ON** switch to turn the unit on.

**2** Turn the **FUNCTION/REC LEVEL/SELECT** knob to select **CD**.

**3** Connect a **USB memory stick** or **SD memory card** to record on.

**4** Press the **OPEN/CLOSE** button (▲) to open the tray.

**5** Place a disc on the tray with the printed label face up.

**6** Press the **OPEN/CLOSE** button (▲) to close the tray.

**7** Press the **RECORD** button (●).

**8** Select the recording device.

**9** Press the **RECORD** button (●) to start recording.

Playback of CD starts automatically.

From Record

**1** Press the **STANDBY/ON** switch to turn the unit on.

**2** Turn the **FUNCTION/REC LEVEL/SELECT** knob to select **PHONO**.

**3** Connect a **USB memory stick** or **SD memory card** to record on.

**4** Place the record on the turntable.  
Before use, completely loosen the transportation screw by turning it clockwise with a coin and remove the stylus guard.

**5** Select the proper speed.

**6** Gently push the clasper to the right to release the tone arm.

**7** Press the **RECORD** button (●).

**8** Select the recording device.

**9** Press the **RECORD** button (●) to start recording.

**10** Gently lower the tone arm onto the edge of the record (or the track to be recorded).

**Manual file division**  
It is possible to divide the recording into files while recording. While recording, press the **TRACK INCREMENT** button.

TEAC CORPORATION	1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530, Japan Phone: (042) 356-9156
TEAC AMERICA, INC.	7733 Telegraph Road, Montebello, California 90640 Phone: (323) 726-0303
TEAC CANADA LTD.	5939 Wallace Street, Mississauga, Ontario L4Z 1Z8, Canada Phone: (905) 890-8008
TEAC MEXICO, S.A. De C.V	Rio Churubusco 364, Colonia Del Carmen, Delegación Coyoacán, CP 04100, México DF, México Phone: (5255)5010-6000
TEAC UK LIMITED	Unit 19 & 20, The Courtyards, Hatters Lane, Watford, Hertfordshire, WD18 8TE, U.K. Phone: (0845) 130-2511
TEAC EUROPE GmbH	Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany Phone: 0611-71580

# Guide de mise en oeuvre rapide pour l'enregistrement LP-U200

Ce guide vous explique les opérations simples qui vous permettront de utiliser l'appareil pour l'enregistrement. Nous vous conseillons, bien entendu, de consulter le mode d'emploi pour tout ce qui concerne les détails et les questions de sécurité.

## Depuis un CD

**1** Appuyez sur la touche STANDBY/ON pour allumer l'appareil.

**2** Tournez le bouton FUNCTION/REC LEVEL/SELECT pour sélectionner CD.

**3** Insérez une clé mémoire USB ou une carte SD sur laquelle enregistrer.

**4** Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE (▲) pour ouvrir le tiroir.

**5** Placez un disque sur le tiroir, face imprimée vers le haut.

**6** Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE (▲) pour fermer le tiroir.

**7** Appuyez sur la touche RECORD (●).

Les indicateurs "REC" et "USB" ou "SD" clignotent. L'indicateur rouge de la touche RECORD clignote.

**8** Sélectionnez le support d'enregistrement.

Chaque fois que l'on appuie sur la touche MENU, le support d'enregistrement alterne entre USB et SD.

**9** Appuyez sur la touche RECORD (●) pour lancer l'enregistrement.

L'unité démarre automatiquement la lecture.

## Depuis un disque

**1** Appuyez sur la touche STANDBY/ON pour allumer l'appareil.

**2** Tournez le bouton FUNCTION/REC LEVEL/SELECT pour sélectionner PHONO.

**3** Insérez une clé mémoire USB ou une carte SD sur laquelle enregistrer.

**4** Placez le disque sur le plateau tournant.

Avant l'utilisation, desserrez complètement la vis de transport en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre avec une pièce de monnaie et retirez le protège-pointe.

**5** Sélectionnez la vitesse.

**6** Repoussez délicatement le loquet sur la droite pour libérer le bras.

**7** Appuyez sur la touche RECORD (●).

Les indicateurs "REC" et "USB" ou "SD" clignotent. L'indicateur rouge de la touche RECORD clignote.

**8** Sélectionnez le support d'enregistrement.

Chaque fois que l'on appuie sur la touche MENU, le support d'enregistrement alterne entre USB et SD.

**9** Appuyez sur la touche RECORD (●) pour lancer l'enregistrement.

**10** Déplacez délicatement le bras jusqu'au bord du disque (ou au début d'un morceau).

**Division manuelle de morceau**  
Pendant l'enregistrement, on peut le diviser en morceaux. Pendant l'enregistrement, appuyer sur la touche TRACK INCREMENT. Le numéro de morceau courant sera incrémenté d'une unité.

# Guía de Inicio Rápido de Grabación LP-U200

Esta Guía le brinda la manera más simple de utilizar este equipo para grabar. Por supuesto, es estrictamente recomendado que usted consulte el Manual del Usuario para los detalles completos e importantes informaciones de seguridad.

## De un CD

**1** Pulse el botón STANDBY/ON para encender la unidad.

**2** Seleccione CD girando el botón FUNCTION/REC LEVEL/SELECT.

**3** Conecte una tarjeta de memoria USB o una tarjeta de memoria SD sobre la cual grabar.

**4** Pulse el botón OPEN/CLOSE (▲) para abrir la bandeja.

**5** Coloque un CD en la bandeja con la cara de la etiqueta impresa hacia arriba.

**6** Pulse el botón OPEN/CLOSE (▲) para cerrar la bandeja.

**7** Pulse el botón RECORD (●).

Parpadea el indicador "REC" y "USB" o "SD". Parpadea el indicador rojo en el botón RECORD.

**8** Seleccione el dispositivo de grabación.

Cada vez que pulsa el botón MENU, el dispositivo de grabación cambia a USB o SD.

**9** Pulse el botón RECORD (●) para iniciar la grabación.

La reproducción de CD se inicia automáticamente.

## De un disco

**1** Pulse el botón STANDBY/ON para encender la unidad.

**2** Seleccione PHONO girando el botón FUNCTION/REC LEVEL/SELECT.

**3** Conecte una tarjeta de memoria USB o una tarjeta de memoria SD sobre la cual grabar.

**4** Coloque el disco en el giradiscos.

Antes de utilizarlo, afloje completamente el tornillo de transporte girándolo en el sentido de las agujas del reloj con una moneda y saque el protector del lápiz.

**5** Seleccione la velocidad.

**6** Levante la palanca de cue para sacar el brazo de tonos de su soporte.

**7** Pulse el botón RECORD (●).

Parpadea el indicador "REC" y "USB" o "SD". Parpadea el indicador rojo en el botón RECORD.

**8** Seleccione el dispositivo de grabación.

Cada vez que pulsa el botón MENU, el dispositivo de grabación cambia a USB o SD.

**9** Pulse el botón RECORD (●) para iniciar la grabación.

La reproducción de CD se inicia automáticamente.

**10** Desplace suavemente el brazo de tonos hasta el borde del disco (o el punto de inicio de una pista).

**Division manual de archivos**  
Es posible dividir la grabación en archivos durante la misma. Durante la grabación, pulse el botón TRACK INCREMENT.

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>