

VCR

VR740/58

VR742/58

VR840/58



VR740

ShowVIEW®

PHILIPS

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за покупку видеомагнитофона Philips. Этот видеомагнитофон является одним из самых новейших и простых в использовании видеомагнитофонов VCR (KBM), представленных на рынке. Перед использованием KBM обязательно ознакомиться с данной инструкцией по эксплуатации. В ней содержится важная информация и примечания по работе аппарата.

Не включать KBM сразу же после его переноски из холодного помещения в теплое и наоборот, а также при повышенной влажности. Подождать по меньшей мере **три часа** после переноски аппарата. Это время необходимо видеомагнитофону для акклиматизации к условиям новой окружающей среды (температуры, влажности и пр.).



PAL

Данный видеомагнитофон предназначен для записи и воспроизведения видеокассет VHS. Кассеты с наклейками VHS-C (касsetы VHS для компактных видеокамер) могут быть использованы только с соответствующим адаптером.

Надеемся, что Вам понравится Ваш новый видеомагнитофон!

Важные примечания по эксплуатации

- ⚠ Опасно: Высокое напряжение!** Во избежание удара электрического тока не снимать верхнюю крышку!
- ⚠** В видеомагнитофоне нет деталей и узлов, подлежащих самостоятельному ремонту. Обслуживание аппарата должен осуществлять квалифицированный специалист.
- ⚠** При подсоединении видеомагнитофона к сети питания ряд узлов постоянно включен. Для полного выключения видеомагнитофона необходимо отсоединить его от сети питания.
- ⚠** Убедитесь, что воздух свободно циркулирует через вентиляционные отверстия видеомагнитофона. Не размещать видеомагнитофон на неустойчивой поверхности.
- ⚠** Не допускать попадания внутрь видеомагнитофона посторонних предметов и жидкости. Не ставить на видеомагнитофон вазы и другие подобные предметы. При попадании жидкости внутрь видеомагнитофона немедленно отсоединить его от сети питания и проконсультироваться со специалистом по техническому обслуживанию.
- ⚠** Не ставить на видеомагнитофон воспламеняющиеся предметы (свечи и т.д.).
- ⚠** Принять меры, чтобы дети не вставляли посторонние предметы в отверстия или вентиляционные отверстия видеомагнитофона.

⚠ Данная инструкция по эксплуатации отпечатана на бумаге, не загрязняющей окружающую среду.

⚠ Старые батарейки утилизировать в соответствующих пунктах сбора.

⚠ Коробку и другой материал, в который был упакован видеомагнитофон, утилизировать в соответствии с правилами, действующими в вашей стране.

⚠ Данный аппарат содержит материалы, подлежащие вторичной переработке и может быть утилизирован.

ShowView®

"ШоуВью"(ShowView) является официально зарегистрированной торговой маркой корпорации "Джемстар Девелопмент Корпорейшн" (Gemstar Development Corporation). Система "ШоуВью"(ShowView) изготовлена по лицензии корпорации "Джемстар Девелопмент Корпорейшн" (Gemstar Development Corporation).

Для идентификации аппарата при его обслуживании или краже необходим его серийный номер; рекомендуем записать его здесь. Серийный номер (PROD.NO.) находится на табличке, закрепленной на задней стенке аппарата. Рекомендуем также отметить номер Вашей модели (VCR MODEL NO.).

MODEL NO. :	VR740/58, VR742/58, VR840/58
-------------	---------------------------------

PROD. NO.
-----------	-------

Данное изделие соответствует требованиям Directive 73/23/EEC +89/336/EEC +93/68 EEC.

Характеристики

Напряжение : 220-240В/50Гц

Потребление энергии : 20Вт

Потребление энергии (В режиме ожидания) : менее 3Вт (PWR. при выключенном дисплее)

Время обратной перемотки : примерно 70 секунд (касsetа E-180)

Габаритные размеры в см (ШxГxВ) :
43.5x22.6x9.2

Количество видеоголовок : 4

Количество видеоголовок (HIFI) : 2

Время записи/воспроизведения :

3 часа (SP) (касsetа E-180)
6 часов (LP) (касsetа E-180)

Принадлежности

- Инструкция по эксплуатации
- Пульт дистанционного управления и батарейки
- Антенный кабель

Содержание


1. Подсоединение видеомагнитофона	4
Подготовка к работе пульта	
дистанционного управления (ДУ)	4
Подсоединение видеомагнитофона	
к телевизору	4
Соединение при помощи кабеля с	
евроразъемом и 'Easy Link' [VR840]	4
Соединение при помощи кабеля	
с евроразъемом	5
Соединение без кабеля с евроразъемом	6
Соединение при помощи аудиокабеля	6
Соединение дополнительных устройств	6
2. Важные примечания к работе	7
Экранное меню	7
Символы на дисплее видеомагнитофона	7
3. Установка Вашего видеомагнитофона	8
Подготовка к работе	8
Размещение декодера	8
Ручной поиск телевизионного канала	9
Использование приемника	
спутникового вещания	9
Follow TV (Автоматическая сортировка	
телевизионных каналов)	10
Автонастройка	10
Сортировка и стирание	
телеизионных каналов вручную	11
Установка языка	11
Установка часов	12
Установка канала модулятора	12
4. Воспроизведение	13
Воспроизводимые кассеты	13
Воспроизведение видеокассет,	
записанных в системе NTSC	13
Индикация позиции ленты	13
Поиск позиции ленты с изображением	
(сканирование)	14
Неподвижное изображение / воспроизведение	
с замедленной скоростью	14
Поиск позиции ленты без изображения	
(перемотка вперед и обратная перемотка)	14
Поиск индекса	14
Установка режима изображения	
при помощи Smart Picture [VR840]	14
Ручной трекинг	14
5. Запись в ручном режиме	15
Общая информация	15
Запись без автоматического выключения	15
Предотвращение случайного	
стирания записи	15
Компоновка записей (монтаж)	15
Выбор скорости записи (SP или LP)	15
Автоматическая запись с приемника	
спутникового вещания (RECORD LINK)	16
'Прямая запись' (Direct Record)	16
Включение или выключение 'Direct Record'	16
6. Программирование записи (ТАЙМЕР)	17
Общая информация	17
Программирование записи	
(с использованием системы 'ShowView®')	17
Полезные советы	18
Программирование записи	
(без использования системы 'ShowView')	18
Полезные советы	19
Программирование записи	
(с использованием 'TURBO TIMER')	19
Полезные советы	20
Как проверить или отменить	
запrogramмированную запись (ТАЙМЕР)	20
Как внести изменения в	
запrogramмированную запись (ТАЙМЕР)	20
"NexTVView Link" [VR840]	20
7. Прочие функции	21
Изменение видеосистемы (цветности)	21
Включение или выключение	
дисплея статуса	21
Включение и выключение синего фона	21
Автоматическое выключение	22
Дисплей часов	22
Выбор звукового канала	22
8. Перед обращением к мастеру по ремонту	23

РУССКИЙ

1. Подсоединение видеомагнитофона

Подготовка к работе пульта дистанционного управления (ДУ)

Пульт ДУ и батарейки к нему упакованы раздельно в упаковке видеомагнитофона. Перед использованием необходимо вставить батарейки в пульт ДУ.




1. Приготовить пульт ДУ и батарейки (2 штуки).
2. Открыть отсек для батареек пульта ДУ и вставить батарейки, как показано на рисунке. Закрыть отсек.

Пульт ДУ готов к работе. Он действует в радиусе до 5 метров.

РУССКИЙ

Подсоединение видеомагнитофона к телевизору

Перед записью или воспроизведением ТВ программ необходимо прежде всего провести все необходимые соединения видеомагнитофона. Для соединения Вашего телевизора и видеомагнитофона рекомендуем использовать кабель с евроразъемом.



Что такое кабель с евроразъемом?

Кабель с евроразъемом является универсальным для сигналов изображения, звука и управления. При помощи данного кабеля возможно соединение практически без потери качества изображения и звука.

* Высококачественное звуковое сопровождение на телевизоре может быть получено только при использовании кабеля с европейским унифицированным соединителем «СКАРТ».


Соединение при помощи кабеля с евроразъемом и 'Easy Link' [VR840]



Что такое 'Easy Link'?

'Easy Link' - это система, обеспечивающая надежную связь между различными составляющими аудио и видеоцепи (TV, VCR, DVD, усилитель Dolby Surround и др.). Если Ваш TV и VCR оборудованы какой-либо из следующих систем: С помощью функций Easy Link, NextView Link, TV Link, Smart Link, Q Link, Cinema Link (все они совместимы между собой) Ваш видеомагнитофон может обмениваться данными с Вашим телевизором. Например, при первоначальной установке каналы будут перенесены с телевизора на видеомагнитофон в таком же порядке. Приготовить следующие кабели: антенный кабель (1, входит в комплект) и кабель с евроразъемом (2, в комплект не входит).

1. Выключить телевизор.



2. Отсоединить от телевизора


антенный кабель.

Соединить его с гнездом AERIAL на задней стенке видеомагнитофона.




3. Соединить один

конец входящего в комплект антенного кабеля с гнездом RF OUT (УСТАНОВИТЬ МОДУЛЯТОР) на задней стенке видеомагнитофона, а другой - с гнездом входа антенны на задней стенке телевизора.



4. Соединить кабель

с евроразъемом с гнездом AV1 (TV) на задней стенке видеомагнитофона и с гнездом евроразъема на телевизоре (Смотри инструкцию телевизора).



На моем телевизоре несколько евроразъемов. Какой из них мне использовать?

Необходимо посмотреть в инструкции телевизора, какой из разъемов совместим с системой 'Easy Link'.


5. Включить телевизор.
6. Соединить шнур питания видеомагнитофона с розеткой сети питания.
7. Включить видеомагнитофон.
8. На телэкране появляется меню установки языка.




Ознакомиться с параграфом 'Подготовка к работе' главы 'Установка Вашего видеомагнитофона'.

Соединение при помощи кабеля с евроразъемом

Приготовить следующие кабели: антенный кабель (1, входит в комплект) и кабель с евроразъемом (2, в комплект не входит).



1. Отсоединить от телевизора антенный кабель. Соединить его с гнездом AERIAL на задней стенке видеомагнитофона.



2. Соединить один конец входящего в комплект антенного кабеля с гнездом RF OUT (УСТАНОВИТЬ МОДУЛЯТОР) на задней стенке видеомагнитофона, а другой - с гнездом входа антенны на задней стенке телевизора.

3. Соединить кабель с евроразъемом с гнездом AV1 (TV) на задней стенке видеомагнитофона и с гнездом евроразъема на телевизоре (Смотри инструкцию телевизора).


4. Включить телевизор.
5. Соединить шнур питания видеомагнитофона с розеткой сети питания.

На моем телевизоре несколько евроразъемов. Какой из них мне использовать?

Необходимо выбрать разъем, предназначенный как для видеовыхода, так и для видеовхода.

В моем телевизоре меню конфигурации настроено на европейский унифицированный соединитель «СКАРТ». Пожалуйста, установите для этого соединителя конфигурацию разъема ввода-вывода.

6. Если соединение было проведено правильно и Ваш телевизор автоматически включился на номер программы евроразъема, на экране появляется следующая индикация:



Ознакомиться с параграфом 'Подготовка к работе' главы 'Установка Вашего видеомагнитофона'.



На экране ничего нет


- * При помощи кабеля с евроразъемом на номер программы евроразъема включено много телевизоров.
- * Если телевизор не включился автоматически на номер программы евроразъема, вручную установить соответствующий номер программы на Вашем телевизоре (Смотри инструкцию телевизора).

РУССКИЙ

Соединение без кабеля с евроразъемом

Приготовить следующие кабели: антенный кабель.

1. Выключить телевизор.
2. Отсоединить от телевизора антенный кабель. Соединить его с гнездом AERIAL на задней стенке видеомагнитофона.
- 
3. Соединить один конец входящего в комплект антенного кабеля с гнездом RF OUT (УСТАНОВИТЬ МОДУЛЯТОР) на задней стенке видеомагнитофона, а другой - с гнездом входа антенны на задней стенке телевизора.
- 
4. Соединить шнур питания видеомагнитофона с розеткой сети питания.
5. Включить телевизор и выбрать номер программы, используемый на телевизоре для воспроизведения видео (Смотри инструкцию телевизора).
6. Выбрать этот номер программы и вручную начать поиск телеканала, пока на экране не появится 'test image' (пробное изображение).



На экране нет меню установки языка

- * Проверить соединения кабелей.
- * Повторить поиск канала на телевизоре.


Номер программы для видеомагнитофона

Вы внесли в память номер программы, который будет использоваться видеомагнитофоном при воспроизведении видеопрограмм (телеканал для видеомагнитофона).

7. Сохранить установку данного номера программы на телевизоре.
- Подробности в главе 'Подготовка к работе'.


Соединение при помощи аудиокабеля

Приготовить аудиокабель (в комплект не входит).

1. Выключите Ваш звуковой усилитель.
2. Вставьте штекеры одного конца кабеля передачи звуковых данных в соответствующие красное и белое гнезда разъема AUDIO OUTPUT L/R, расположенного на задней стенке видеомагнитофона, а штекеры другого конца кабеля в соответствующие гнезда разъема входа звукового сигнала, расположенного на корпусе звукового усилителя.
- 

Соединение дополнительных устройств

Вы можете подсоединить также дополнительные устройства, например, декодеры, приемники спутникового вещания, видеокамеры и др. к гнезду AV2(DECODER).



2. Важные примечания к работе

Включение

Видеомагнитофон включается при помощи кнопки **STANDBY/ON** .

Автоматическое выключение

Если видеомагнитофон не используется несколько минут, то он выключается автоматически. Данная функция может быть отключена (например, если Вы хотите использовать видеомагнитофон как приемник телесигналов). Подробнее смотри раздел 'Автоматическое выключение' главы 'Прочие функции'.

Время на дисплее

Если вы выключили видеомагнитофон при помощи кнопки **STANDBY/ON** , на дисплее показывается текущее время, например, '18:00'.

Если часы не были установлены, то появится индикация '--:--'.

Потребление энергии

Видеомагнитофон должен быть всегда подключен к сети питания, чтобы не влиять на прием телепрограмм и запрограммированную запись.

Если дисплей выключен, то в режиме ожидания мощность, потребляемая вашим видеомагнитофоном, составляет менее 3 Вт.

Перебой в питании/ отключение питания

Информация о настройке канала остается на срок до 10 лет, время и информация таймера сохраняется до 1 минуты.

Экранные меню

Вы можете проверить/ изменить многие функции и установки Вашего видеомагнитофона, используя экранные меню. Функции выбираются при помощи пульта ДУ следующим образом:

Вызов меню: при помощи **[MENU]**.


Выбор: при помощи **[PLAY ▶-▲]** или **[STOP ■-▼]**.

Для ввода или смены выбора: при помощи номерных кнопок **[0..9]**, **[PLAY ▶-▲]** или **[STOP ■-▼]**.

Сохранить или подтвердить: при помощи **[FWD ▶-▶]**.

Отмена: при помощи **[CLEAR]**.

Завершение: при помощи **[STATUS/EXIT]**.



Символы на дисплее видеомагнитофона



Следующие символы могут светиться на дисплее Вашего видеомагнитофона:

PWR. PWR Питание видеомагнитофона включено.

 В видеомагнитофон вставлена видеокассета.

 Индикация номера программы ТВ канала/времени/канала РЧ.

 REC Во время записи.

 При запрограммированной записи.

РУССКИЙ

3. Установка Вашего видеомагнитофона

Подготовка к работе

В данной главе рассказывается о подготовке к использованию видеомагнитофона.

Видеомагнитофон автоматически ведет поиск и запоминает все доступные в данной местности телеканалы.


Правильное 'прицеливание'

В следующем разделе необходимо будет впервые воспользоваться пультом ДУ. Пульт необходимо направлять на окошко дистанционного управления видеомагнитофона, а не телевизора.


Подсоединение дополнительных устройств

После подсоединения дополнительных устройств (приемник спутникового вещания и др.) при помощи антенного кабеля включить эти дополнительные устройства. Функция автоматического поиска канала обнаружит эти устройства и внесет их в память.

1. Нажатием на **[PLAY ▶-▲]** или **[STOP ■-▼]** выбрать требуемый язык экранного меню.
2. Нажать **[MENU]**.
3. Провести подтверждение при помощи **[PROG P+]**. При этом начинается автоматический поиск телеканалов.



Если Вы подключите видеомагнитофон к телевизору, имеющему функцию Easy Link, то автоматически будет выполнена инициализирующая загрузка и на экране телевизора появится сообщение OSD [только для модели VR840].



При поиске видеомагнитофон не обнаружил ни одного телеканала

* Выбрать канал 1 на ТВ. Есть ли изображение на данном телеканале? Если нет, то необходимо проверить соединение антennы (антенное гнездо), видеомагнитофона, ТВ.

* Видеомагнитофон сканирует весь диапазон частот, чтобы найти и внести в память максимально возможное количество телеканалов.

4. На телевизоре появляются надписи 'ВРЕМЯ' и 'ДАТА'.



5. Проверить 'ВРЕМЯ'. По необходимости внести изменения при помощи номерных кнопок **[0..9]**.
6. Проверить правильность установки 'ДЕНЬ', 'МЕС.' и 'ГОД'.
7. Если все установки правильны, сохранить их, нажав на **[STATUS/EXIT]**.

Приемник спутникового вещания

Если вы подсоединяете приемник спутникового вещания, вам необходимо ознакомиться с разделом 'Использование приемника спутникового вещания'.

Декодер

Если вы подсоединяете декодер, руководствуйтесь указаниями следующего раздела.


На этом подготовка к работе завершена.

Размещение декодера

На ряде телевизионных каналов передается кодированный телевизионный сигнал, который расшифровывается при помощи декодера. Вы можете подсоединить декодер к Вашему видеомагнитофону. При этом подсоединеный декодер автоматически активируется на требуемый телевизионный канал.

1. Включить телевизор. Если это возможно, выбрать номер программы видеоканала.
2. При помощи **[PLAY ▶-▲]**, **[STOP ■-▼]** или **[0..9]** выбрать телевизионный канал, на который Вы собираетесь разместить декодер.
3. Нажать на **[MENU]**. При этом появляется главное меню.
4. При помощи **[PLAY ▶-▲]** или **[STOP ■-▼]** выбрать 'РЕГУЛИР. НАСТРОЙКИ'. Затем нажать на **[FWD ▶>-▶]**.

5. При помощи **PLAY ▶-▲** или **STOP ■-▼** выбрать 'НАСТРОЙКА ВРУЧН.'. Затем нажать на **FWD ▶-▶**.



6. При помощи **PLAY ▶-▲** или **STOP ■-▼** выбрать 'ДЕКОДЕР'.

7. При помощи **FWD ▶-▶** выбрать 'ВКЛ' (декодер включен).

8. Для завершения установки нажать на **STATUS/EXIT**.

Как выключить декодер?

При помощи **FWD ▶-▶** выбрать 'ВЫК' (декодер выключен).

В результате вышеописанной процедуры декодер включен на данный телевизионный канал.

Ручной поиск телевизионного канала

В ряде случаев при первой установке не все телевизионные каналы фиксируются и вносятся в память. Поиск и внесение в память пропущенных каналов в подобных случаях проводится в ручном режиме.

1. Включить телевизор. Если требуется, выбрать номер программы видеоканала.


2. Нажать на **MENU**.

При этом появляется главное меню.

3. При помощи **PLAY ▶-▲** или **STOP ■-▼** выбрать 'РЕГУЛИР. НАСТРОЙКИ'. Затем нажать на **FWD ▶-▶**.

4. При помощи **PLAY ▶-▲** или **STOP ■-▼** выбрать 'НАСТРОЙКА ВРУЧН.'. Затем нажать на **FWD ▶-▶**.

5. При помощи **PLAY ▶-▲** или **STOP ■-▼**, выбрать 'ПРОГР.'. Затем нажать на **FWD ▶-▶**.



6. При помощи **PLAY ▶-▲**, **STOP ■-▼** или **0.9**, выбрать требуемый номер программы, который Вы хотите использовать для данного телевизионного канала, например, 'P01'. Затем нажать на **FWD ▶-▶**.

Что такое специальный канал?

Телевизионные каналы передаются в заранее определенном диапазоне частот. Диапазон делится на каналы. У каждой телевизионной станции есть своя частота/канал. Ряд диапазонов частот определен в качестве специальных каналов (гиперволновые каналы).

7. При помощи **PLAY ▶-▲** или **STOP ■-▼** выбрать 'КАНАЛ' и провести подтверждение при помощи **FWD ▶-▶**. Затем при помощи **0.9** выбрать требуемый номер канала.

Если Вы пропускаете данный канал (функция ПРОПУСТИТЬ [ВКЛ]), то переход к другим каналам осуществляется при помощи **PROG P+** или **PROG P-**.

Я не знаю, какие телевизионные каналы принимаются на мой телевизор

В данном случае выбрать 'КАНАЛ' и нажатием на **PLAY ▶-▲** или **STOP ■-▼** начать автоматический поиск каналов.

На телэкране будут переключаться номера каналов. Продолжать автоматический поиск, пока не будет найден нужный Вам телевизионный канал.

8. При помощи **FWD ▶-▶** сохранить требуемый телевизионный канал.

9. Для поиска других телевизионных каналов повторить процедуру с пункта 5.

10. Для завершения процедуры установки нажать на **STATUS/EXIT**.

Как можно изменить настройку режима 'ВИДЕОСИСТЕМА'?

Если Вы хотите внести изменения в режим 'ВИДЕОСИСТЕМА', то его следует выбрать нажатием кнопки **PLAY ▶-▲** или **STOP ■-▼**.

А затем нужно нажимать кнопку **FWD ▶-▶** для выбора желаемой вами настройки.

Использование приемника спутникового вещания

Спутниковые каналы с приемника спутникового вещания (соединеного с гнездом евроразъема AV2 (DECODER)) принимаются на видеомагнитофон на канал под номером 'AV2' с 0.0.2.

Вы можете также выбрать спутниковые каналы, которые будут приниматься на приемник, непосредственно на самом приемнике.


РУССКИЙ

Follow TV (Автоматическая сортировка телевизионных каналов)

При включении функции автоматического поиска каналов телевизионные каналы сохраняются в памяти в определенном порядке. Этот порядок может не совпадать с порядком каналов на телевизоре. Данная функция позволяет сохранить телевизионные каналы в памяти видеомагнитофона в порядке, аналогичном порядку каналов на телевизоре.

Перед началом процедуры убедиться, что телевизор и видеомагнитофон соединены кабелем с евроразъемом.

1. Включить телевизор. Если требуется, выбрать номер программы видеоканала.
2. Нажать на **[MENU]**. При этом появляется главное меню.
3. При помощи **PLAY ▶-◀** **STOP ■-▼** выбрать 'РЕГУЛИР. НАСТРОЙКИ'. Затем нажать на **FWD ▶-▶**.
4. При помощи **PLAY ▶-◀** или **STOP ■-▼** выбрать 'FOLLOW TV'. Затем нажать на **FWD ▶-▶**.



5. На дисплее видеомагнитофона появляется надпись 'P:01'.

Я не могу переключить телевизор на номер программы '1'

* Если у Вас подсоединенено дополнительное устройство к гнезду AV2(DECODER), то необходимо его отсоединить. Телевизор включается на номер программы гнезда евроразъема из-за подсоединеного дополнительного устройства.

6. Выбрать номер программы '1' на телевизоре.
7. При помощи **FWD ▶-▶** на пульте ДУ видеомагнитофона подтвердить установку. Видеомагнитофон сравнивает телевизионные каналы на телевизоре и видеомагнитофоне. Если видеомагнитофон обнаруживает такой канал, как на телевизоре, он сохраняет его в памяти как 'P:01'.

На телевизоре появляется надпись 'НЕТ ТВ СИГНАЛА'. Видеомагнитофон не получает видеосигнала с телевизора.

Проверить штекер кабеля с евроразъемом. Проверить в соответствии с инструкцией телевизора, какое гнездо евроразъема используется под видеосигнал. Если и это не помогло, это означает, что данная функция не действует. Необходимо ознакомиться с разделом 'Сортировка и стирание телевизионных каналов вручную'.

8. Подождать, пока на дисплее не появится следующий номер, например, 'P:02'.
9. Выбрать следующий номер программы на телевизоре, например, '2'.
10. При помощи **FWD ▶-▶** подтвердить установку.
11. Повторять процедуру пунктов 8-10, пока не будут установлены все номера телевизионных каналов.
12. Для завершения процедуры установки нажать на **STATUS/EXIT**.


Автонастройка

При установке был проведен поиск и внесены в память все доступные телевизионные каналы. Если по каким-либо причинам Вам необходимо перенастроить видеомагнитофон (переехали в другую местность, сменилась фирма, предоставлявшая услуги кабельного или спутникового телевидения и т.д.), то Вы можете провести процедуру установки заново. Старые установки будут заменены установками новых каналов.

Что делает система Easy Link?

При помощи Easy Link телевизионные каналы постоянно передаются с телевизора на видеомагнитофон. После включения нового телевизионного канала на телевизоре он сразу же автоматически переносится на видеомагнитофон.

1. Включить телевизор. Если требуется, выбрать номер программы видеоканала.
2. Нажать на **[MENU]**. При этом появляется главное меню.
3. При помощи **PLAY ▶-◀** или **STOP ■-▼** выбрать 'РЕГУЛИР. НАСТРОЙКИ'. Затем нажать на **FWD ▶-▶**.
4. При помощи **PLAY ▶-◀** или **STOP ■-▼** выбрать 'АВТОНАСТРОЙКА'. Затем нажать на **FWD ▶-▶**.



5. Начинается автоматический поиск телевизионных каналов. Данная настройка вносит в видеомагнитофон все доступные телевизионные каналы. Она может занять несколько минут.
6. Когда поиск каналов закончен, на телекране появляется надпись 'ЗАВЕРШЕНА'.


Сортировка и стирание телевизионных каналов вручную

После окончания автоматического поиска каналов Вас может не устраивать порядок какого-либо номера телевизионного канала на видеомагнитофоне. Данная функция дает возможность индивидуальной сортировки уже внесенных в память каналов, а также стирания нежелательных каналов или каналов с плохим качеством приема.

Часы настраиваются автоматически

Если Вы внесли на номер программы 'P:01' телевизионный канал, по которому идет передача телетекста VPS/PDC, то постоянно будет осуществляться подстройка даты и времени. Таким образом, смена времени, например, при переходе на летнее время, будет корректироваться автоматически.

1. Включить телевизор. Если требуется, выбрать номер программы видеоканала.
2. Нажать на **[MENU]**. При этом появляется главное меню.
3. При помощи **PLAY ▶-▲** или **STOP ■-▼** выбрать 'РЕГУЛИР. НАСТРОЙКИ'. Затем нажать на **FWD ▶-▶**.
4. При помощи **PLAY ▶-▲** или **STOP ■-▼**, выбрать 'СДВИНУТЬ'. Затем нажать на **FWD ▶-▶**.



5. При помощи **PLAY ▶-▲** или **STOP ■-▼**, выбрать внесенный в память телевизионный канал, который Вы хотите изменить.

6. При помощи **FWD ▶-▶** подтвердить установку.
7. При помощи **PLAY ▶-▲** или **STOP ■-▼** сдвинуть выбранный канал на номер программы, который Вы хотите установить.
8. При помощи **FWD ▶-▶** подтвердить установку.
9. Для внесения изменений в номер другой программы повторить процедуру пунктов 5-8.
10. Подтвердить установку телевизионного канала при помощи меню 'СДВИНУТЬ'.
11. Для завершения процедуры установки нажать на **STATUS/EXIT**.

Установка языка

Вы можете выбрать один из языков экранного меню (OSD). Однако независимо от этой установки на дисплее видеомагнитофона индикация только на английском языке.

1. Включить телевизор. Если требуется, выбрать номер программы видеоканала.
2. Нажать на **[MENU]**. При этом появляется главное меню.
3. При помощи **PLAY ▶-▲** или **STOP ■-▼** выбрать 'НАЧАЛЬН. УСТАНОВКА'. Затем нажать на **FWD ▶-▶**.
4. При помощи **PLAY ▶-▲** или **STOP ■-▼** выбрать 'ЯЗЫК'. Затем нажать на **FWD ▶-▶**.



5. При помощи **PLAY ▶-▲** или **STOP ■-▼** выбрать требуемый язык.
6. Для завершения процедуры установки нажать на **STATUS/EXIT**.


РУССКИЙ

Установка часов

Если на дисплее показано неправильное время или индикация '--:--', то необходимо вручную настроить время и дату.

Если на номер программы 'P:01' внесен телевизионный канал, по которому идет передача телетекста VPS/PDC, то подстройка даты и времени будет осуществляться автоматически. (SMART CLOCK)

1. Включить телевизор. Если требуется, выбрать номер программы видеоканала.
2. Нажать на **[MENU]**. При этом появляется главное меню.
3. При помощи **[PLAY ▶-▲]** или **[STOP □-▼]** выбрать 'НАЧАЛЬН. УСТАНОВКА'. Затем нажать на **[FWD ▶-▶]**.
4. При помощи **[PLAY ▶-▲]** или **[STOP □-▼]** выбрать 'ЧАСЫ'. Затем нажать на **[FWD ▶-▶]**.



5. Проверить время в установке 'ВРЕМЯ'. По необходимости при помощи **[0..9]** внести изменения в установку времени.
6. Таким же способом проверить 'ДЕНЬ', 'МЕС.', 'ГОД'.
7. При помощи **[FWD ▶-▶]** выбрать ВКЛ или ВЫК в пункте 'SMART CLOCK'.
8. Для завершения процедуры установки нажать на **[STATUS/EXIT]**.

Несмотря на ручную установку, время и дата на дисплее неправильные

* При включенном режиме 'ЧАСЫ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ' время/дата корректируются с телевизионного канала под номером 'P:01'.

Если Вы хотите отключить функцию автоматической корректировки времени, Вам необходимо выбрать 'ВЫК' в пункте 'ЧАСЫ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ'. Функция в любое время может быть снова включена при выборе 'ВКЛ'.


Установка канала модулятора

Не исключена возможность того, что в ряде мест телевизионный сигнал передается на такой же частоте, которая используется видеомагнитофоном, или частоте, близкой к ней. В итоге при включении видеомагнитофона качество этого телевизионного канала и ряда других ухудшается. Ниже описывается процедура смены установки предустановленной частоты канала модулятора.

Что такое канал модулятора?

Данный электронный компонент видеомагнитофона делает возможным передачу аудио и видеосигналов по антенному кабелю. Эти сигналы могут приниматься телевизором как обычные телевизионные. Данная частота или канал указывает на канал, по которому идет передача аудио и видеосигнала.

1. Включить телевизор. Если требуется, выбрать номер программы видеоканала.
2. Нажать на **[MENU]**. При этом появляется главное меню.
3. При помощи **[PLAY ▶-▲]** или **[STOP □-▼]** выбрать 'НАЧАЛЬН. УСТАНОВКА'. Затем нажать на **[FWD ▶-▶]**.
4. При помощи **[PLAY ▶-▲]** или **[STOP □-▼]** выбрать 'УСТАНОВИТЬ МОДУЛЯТОР'. Затем нажать на **[FWD ▶-▶]**.



5. Нажать на **[FWD ▶-▶]**.
6. Нажатием на **[PLAY ▶-▲]**, **[STOP □-▼]** или **[0..9]** выбрать свободный в Вашей местности канал, находящийся между каналами 22 и 69.
7. Нажать на **[FWD ▶-▶]**.

Если Вам не удается получить изображение и звук без помех, то следует выключить встроенный модулятор. Повторно нажмите кнопку **[STOP □-▼]** до тех пор, пока на экране телевизора рядом с строкой "КАНАЛ МОДУЛЯТОРА" не появится символ "--".

После этого подтвердите данную операцию нажатием кнопки **[FWD ▶-▶]**. В этом случае, пожалуйста, Ваш видеомагнитофон к телевизору при помощи кабеля с европейским унифицированным соединителем «СКАРТ».

8. При помощи **[PLAY ▶-▲]** **[STOP □-▼]**.
9. Нажатием на **[FWD ▶-▶]** выбрать 'K' или 'G'.
10. Для завершения процедуры установки нажать на **[STATUS/EXIT]**.

RU

4. Воспроизведение

Воспроизводимые кассеты

Управление видеомагнитофоном производится при помощи пульта ДУ или кнопок на передней панели видеомагнитофона.

Если в режиме ожидания вы нажмете кнопку [PLAY], [STOP], [FWD] или [REW], то электропитание устройства будет автоматически включено.

Кроме того, если перед этим уже была вставлена кассета, то будет выполнена соответствующая операция.

На данном видеомагнитофоне можно записывать и воспроизводить только видеокассеты стандарта VHS.

1. Вставить кассету в кассетный приемник.
Кассета вставляется автоматически. На дисплее появляется индикация 'REC'.

DIGITAL STUDIO PICTURE CONTROL

Philips разработал систему, обеспечивающую максимально возможное улучшенное качество изображения. Данная система уменьшает помехи при воспроизведении старых и часто используемых лент, а также улучшает качество изображения новых и высококачественных кассет.

Качество изображения/звук плохое

При воспроизведении прокатных или старых кассет невозможно полностью очистить изображение и звук от помех. Это не свидетельствует о неисправности Вашего видеомагнитофона. Ознакомиться с разделом 'Ручной трекинг'.

2. Нажатием на [PLAY ▶-▲] начать воспроизведение.
3. Для остановки воспроизведения нажать на [STOP ■-▼] или на [STOP/EJECT] на видеомагнитофоне.
4. Для выброса кассеты нажать на [STOP/EJECT], когда видеомагнитофон остановит воспроизведение.

Автоматическое отключение специальных функций

Многие функции (например, пауза, неподвижное изображение) отключаются автоматически через короткий промежуток времени в целях защиты кассеты от повреждения и экономии энергии.

Если ли необходимость переключать скорость ленты при воспроизведении записи, сделанной в режиме LP?

Правильная скорость выбирается при воспроизведении автоматически. Подробнее смотри раздел 'Выбор скорости записи' (SP или LP) в главе 'Запись в ручном режиме'.

Воспроизведение видеокассет, записанных в системе NTSC

На этом видеомагнитофоне возможно воспроизводить кассеты, которые были записаны в скоростях SP (Стандартная скорость воспроизведения) или SLP (Сверхдлительная скорость воспроизведения) стандарта NTSC (например американские видеокассеты). Однако, это возможно только на телевизорах системы PAL, совместимых с частотой 60 Герц.

Индикация позиции ленты

На экране показана следующая информация: например, 0:02:45 показывает счет ленты в часах, минутах и секундах.

SP/LP: показывает скорость записи ленты. 'OCT 0:06': показывает действительное время записи/воспроизведения, оставшееся на ленте, в часах и минутах. При воспроизведении кассет NTSC на видеомагнитофоне показывается 'OCT -:-'.

Как установить счетчик ленты на '0:00:00'?

Счетчик ленты устанавливается на '0:00:00' нажатием на [CLEAR].

При загрузке кассеты в видеомагнитофон счетчик автоматически сбрасывается на '0:00:00'.

Счетчик не движется

Счетчик не движется, если на этом отрезке ленты нет записи. Это не свидетельствует о неисправности Вашего видеомагнитофона.

На экране показано '-0:01:20'

Если вы перематываете кассету в обратном направлении из позиции '0:00:00', счетчик будет показывать, например, '-0:01:20', что означает, что лента перемоталась на 1 минуту и 20 секунд до '0:00:00'.

На счетчике 'OCT' показано '---'

Счетчик автоматически распознает продолжительность ленты. Вдобавок, при загрузке кассеты видеомагнитофон распознает время уже воспроизведенной части ленты. Тем не менее, сначала на несколько минут появляется индикация '---', а уже затем правильное время воспроизведения.

РУССКИЙ

Поиск позиции ленты с изображением (сканирование)

1. В режиме воспроизведения нажать один или несколько раз на **[REW◀◀◀]** (обратная перемотка) или **[FWD▶▶▶]** (перемотка вперед).
2. Для возвращения в режим воспроизведения нажать на **[PLAY▶▲]**.

Неподвижное изображение / воспроизведение с замедленной скоростью

1. В режиме воспроизведения нажать на **[STILL▶]** для остановки ленты и просмотра неподвижного изображения.
2. В режиме воспроизведения нажать на **[SLOW]** для воспроизведения ленты с замедленной скоростью.
3. Для возвращения в режим воспроизведения нажать на **[PLAY▶▲]**.

При поиске изображения в режиме перемотки, а также просмотре неподвижного изображения или с замедленной скоростью качество изображения снижается, а звук отключается. Это не свидетельствует о неисправности Вашего видеомагнитофона.

Поиск позиции ленты без изображения (перемотка вперед и обратная перемотка)

1. Нажатием на **[STOP■▼]** остановить ленту.
2. Нажать на **[REW◀◀◀]** (обратная перемотка) или **[FWD▶▶▶]** (перемотка вперед).
3. Для остановки ленты нажать на **[STOP■▼]**.

Поиск индекса

Каждый раз при записи на ленту на нее также записывается индексная отметка. Позицию, помеченную индексной отметкой, можно легко и быстро найти.

1. Для поиска предыдущей отметки нажать на **[INDEX▶]** и затем на **[REW◀◀◀]**.
2. Для поиска следующей отметки нажать на **[INDEX▶]** и затем на **[FWD▶▶▶]**.
3. Как только видеомагнитофон находит эту отметку, он автоматически начинает воспроизведение.

РУССКИЙ

Установка режима изображения при помощи Smart Picture [VR840]

Вы можете сменить настройку изображения во время воспроизведения ленты.

1. Нажать на **[SMART PICTURE]**. Показывается нынешний режим изображения.
2. Снова нажать на **[SMART PICTURE]** и выбрать режим изображения.
'ЕСТЕСТВЕННЫЙ' : наилучшая универсальная установка для просмотра содержимого видеокассеты с хорошей записью (естественное изображение).
'ОТЧЕТЛИВО' : установка для выделения деталей изображения. Она особенно подходит для просмотра содержимого видеокассеты с высококачественной записью или с записью спортивных событий.
'МЯГКИЙ' : установка для видеокассет, взятых на прокат. Она уменьшает уровень шумов, делая изображение более приятным для просмотра.
'ЧЕТКИЙ' : наилучшая установка для просмотра комиксов или мультфильмов.

Выбранная установка будет сохраняться в памяти до тех пор, пока Вы не вынете видеокассету.

Ручной трекинг

Для ручной регулировки трекинга при воспроизведении и воспроизведении с замедленной скоростью нажать **[PROGRAMME+]** **[PROGRAMME-]** или **[PROG P+]** **[PROG P-]**.

Трекинг включается в автоматический режим при нажатии на **[STOP■▼]**, загрузке кассеты или нажатии на **[PLAY▶▲]**.

Для удаления вертикального смещения изображения нажать на **[PROGRAMME+]** **[PROGRAMME-]** или **[PROG P+]** **[PROG P-]**.

5. Запись в ручном режиме

Общая информация

'Запись в ручном режиме' используется для немедленной записи (например, программы, идущей в настоящее время по телевизору). Если Вы хотите начать и завершить запись вручную, ознакомьтесь с разделом 'Запись без автоматического выключения'. Если Вы хотите начать запись вручную, но чтобы при этом выключение было автоматическим, ознакомьтесь с разделом 'Запись с автоматическим выключением' (т.е. запись не будет вестись до конца ленты).

Ознакомьтесь с разделом 'Прямая запись', если Вы хотите записать программу, идущую в настоящее время.


Ознакомьтесь с разделом 'Автоматическая запись с приемника спутникового вещания', если Вы хотите, чтобы запись контролировалась автоматически спутниковым приемником.

Запись без автоматического выключения

1. Вставить кассету.
2. При помощи **PROG P+** или **PROG P-** выбрать номер программы, которую вы собираетесь записывать, например, 'P01'.
3. Для начала записи нажать на **REC ●**.
4. Запись останавливается нажатием на **STOP ■-▼**.

Предотвращение случайного стирания записи

Все кассеты (за исключением прокатных и магазинных) имеют предохранительный клапан на задней стенке. Для предотвращения стирания важной записи Вы можете удалить этот предохранительный клапан. Для повторной записи на эту кассету необходимо заклеить отверстие целлофановой лентой или сдвинуть клапан вправо.



Компоновка записей (монтаж)

Когда Вы делаете на кассете, на которой уже есть записи, следующую запись, между старой и новой записями может образоваться короткий промежуток без записи или начало записи со смещением кадров. Для предотвращения этого необходимо:

1. Найти на старой записи место, с которого Вы хотели бы вмонтировать новую запись.

2. В режиме воспроизведения просмотреть последнюю минуту старой записи.
3. Нажать на **STILL ▶▶** в месте начала новой записи и затем нажать **REC ●**.
4. Начать обычную запись, нажав на **REC ●** на пульте ДУ.
5. Нажатием на **STOP ■-▼** остановить запись.

Выбор скорости записи (SP или LP)

Запись в режиме LP вдвое увеличивает продолжительность записи (например, 6 часов вместо 3 на кассете E180).

1. Включить телевизор. Если требуется, выбрать номер программы видеоканала.
2. Нажать на **MENU**. При этом появляется главное меню.
3. При помощи **PLAY ▶-▲** или **STOP ■-▼** выбрать 'НАСТРОЙКА ЗАПИСИ'. Затем нажать на **FWD ▶-▶**.
4. При помощи **PLAY ▶-▲** или **STOP ■-▼** выбрать 'СКОРО. ЗАПИСИ'.



5. При помощи **FWD ▶-▶** выбрать требуемую скорость записи.
6. Для завершения процедуры установки нажать на **STATUS/EXIT**.

'SP' / 'LP' / 'АВТО'

'SP': Стандартное воспроизведение (нормальная скорость записи) обеспечивает качество изображения высокого уровня.

'LP': Замедленное воспроизведение (скорость записи вдвое медленнее обычной, удвоенное время записи). С некоторой потерей качества изображения можно записать 6 часов вместо 3 на кассете E180.

'АВТО': Автоматическое замедленное воспроизведение. Если на ленте недостаточно места для записи с обычной скоростью, режим записи автоматически переключается в 'LP'. При наличии достаточного места запись идет в обычном режиме 'SP'.

РУССКИЙ

Автоматическая запись с приемника спутникового вещания (RECORD LINK)

Благодаря данной функции выключенный видеомагнитофон автоматически начинает запись при распознавании видеосигнала через соединение кабеля с евроразъемом. Если Ваш приемник спутникового вещания имеет функцию программирования, запись начинается автоматически (если приемник спутникового вещания включен).

1. При помощи кабеля с евроразъемом соединить гнездо AV2(DECODER) на видеомагнитофоне с соответствующим гнездом на приемнике спутникового вещания.
2. Включить телевизор. Если требуется, выбрать номер программы видеоканала.
3. Нажать на **MENU**. При этом появляется главное меню.
4. При помощи **PLAY ▶-▲** или **STOP ■-▼** выбрать 'НАСТРОЙКА ЗАПИСИ'. Затем нажать на **FWD ▶-▶**.
5. При помощи **PLAY ▶-▲** или **STOP ■-▼** выбрать 'RECORD LINK'.
6. При помощи **FWD ▶-▶** выбрать 'ВКЛ'.
7. Для завершения процедуры установки нажать на **STATUS/EXIT**.



8. Вставить кассету.
 9. Ввести в приемник спутникового вещания необходимую информацию (номер телевизионного канала, время начала и окончания записи). Если необходимо, ознакомиться с инструкцией по эксплуатации приемника спутникового вещания.
 10. Выключить видеомагнитофон нажатием на **STANDBY/ON ⏹**.
- Видеомагнитофон готов к записи. Начало и конец записи теперь контролируется через гнездо с евроразъемом AV2(DECODER).

'Прямая запись' (Direct Record)

При помощи функции 'Direct Record' Вы можете начать запись идущей в настоящее время телепрограммы практически моментально, даже если видеомагнитофон выключен. Если запись начинается в ручном режиме, то видеомагнитофон использует текущий телевизионный канал, установленный на телевизоре. Подробнее о включении и выключении функции 'Direct Record' описывается в следующем разделе. Проверить, соединены ли Ваш видеомагнитофон и телевизор кабелем с евроразъемом через гнездо (AV1/TV).

1. Включить телевизор, выбрать номер программы, которую Вы собираетесь записывать.
2. При выключенном видеомагнитофоне нажать на **REC ●**.
3. Остановить запись нажатием на **STOP ■-▼**.

Как работает 'Direct Record'?

Видеомагнитофон через кабель с евроразъемом проводит сравнение телевизионного канала, выбранного на ТВ, с телевизионными каналами, внесенными в память. При обнаружении такого же канала видеомагнитофон включается на соответствующий канал и начинает запись. Нельзя переключать телевизор на другой канал, пока идет поиск, чтобы не нарушить установку.

Включение или выключение 'Direct Record'

1. Включить телевизор. Если требуется, выбрать номер программы видеоканала.
2. Нажать на **MENU**. При этом появляется главное меню.
3. При помощи **PLAY ▶-▲** или **STOP ■-▼** выбрать 'НАСТРОЙКА ЗАПИСИ'. Затем нажать на **FWD ▶-▶**.
4. При помощи **FWD ▶-▶** в 'DIRECT RECORD' выбрать 'ВЫК' или 'ВКЛ'.
5. Для завершения процедуры установки нажать на **STATUS/EXIT**.
6. Выключить видеомагнитофон нажатием на **STANDBY/ON ⏹**.



6. Программирование записи (ТАЙМЕР)

Общая информация

Программирование таймера позволяет автоматически начать и окончить запись в другое время или другой день. Видеомагнитофон включится на соответствующую программу и начнет запись в точное время. Вы можете заранее запрограммировать до восьми записей на период в течение одного года. Для осуществления запрограммированной записи необходимо ввести в видеомагнитофон следующую информацию:

- * Дата записи
 - * Номер телевизионного канала
 - * Время начала и окончания записи
 - * VPS или PDC включен или выключен
- Данная информация сохраняется в блоке таймера.

Что такое 'VPS/PDC'?

'VPS' (Система видеопрограммирования) / 'PDC' (Контроль подачи программы) используются для контроля начала и продолжительности записи телевизионного канала. Если телепередача начинается раньше или заканчивается позже, чем было запланировано, видеомагнитофон включится и выключится в правильное время.

Что необходимо знать о 'VPS/PDC'?

Обычно время 'VPS/PDC' соответствует времени начала записи. Но если в программе телепередач указано время 'VPS/PDC', отличающееся от времени начала программы, например, 20.10 ('VPS/PDC' 20.14), то Вам необходимо ввести время VPS/PDC с точностью до минуты. Если Вам нужно, чтобы время начала отличалось от времени VPS/PDC, необходимо выключить функцию VPS/PDC.

Программирование записи (с использованием системы 'ShowView®')

ShowView®

Благодаря данной системе программирования больше нет необходимости в утомительном вводе даты, номера программы, времени начала и окончания записи. Вся необходимая информация содержится в номере программирования 'ShowView'. Номера программирования записаны в большинстве программ телепередач в колонке соответствующей передачи.

1. Включить телевизор. Если требуется, выбрать номер программы видеоканала.
2. Нажать на [SV/V+] на пульте ДУ.
3. Ввести соответствующий номер 'ShowView'. Данный номер содержит до 9 цифр и, как правило, помещается после времени начала телепередачи в программе телепередач.
[Например, 1-234-5 или 1 234 5]

Ошибку при вводе можно исправить нажатием на [CLEAR].

Система Шоувью

Шоувью Номер

12345 - - -

УСТАНОВИТЬ=SV/V+
ИЗМЕНИТЬ=CLEAR
КОНЕЦ=EXIT

4. Нажать на [SV/V+].

5. Выбрать режим записи ОДНОРАЗ., ЕЖЕДНЕВН. ИЛИ ЕЖЕНЕДЕЛ. нажатием на [PLAY ▶-▲] или [STOP ■-▼]. Затем нажать на [FWD ▶-▶].

Система Шоувью

→ОДНОРАЗ.
ЕЖЕДНЕВН.
ЕЖЕНЕДЕЛ.

ВЫБОР ▲▼ ДАЛЬШЕ ▶
КОНЕЦ=EXIT

Выбор режима записи ОДНОРАЗ./ЕЖЕДНЕВН./ЕЖЕНЕДЕЛ.

При помощи на [PLAY ▶-▲] или [STOP ■-▼] выбрать следующий режим:
'ОДНОРАЗ.': Одноразовая запись
'ЕЖЕДНЕВН.': Повторяющаяся ежедневная запись (с понедельника по пятницу)
'ЕЖЕНЕДЕЛ.': Повторяющаяся еженедельная запись (еженедельно в один и тот же день)

6. После подтверждения появляются декодированные данные. Можно вернуться к предыдущему этапу, чтобы изменить данные. Соответствующий пункт установки выбирается при помощи [FWD ▶-▶] или [CLEAR]. Исправленные данные вводятся при помощи номерных кнопок [0..9].

На экране появилась следующая надпись: ПРОГР. '- -'

* Вместе с номером ShowView не введен номер телевизионного канала.

С использованием кнопок [0..9] на пульте ДУ выбрать соответствующий номер телевизионного канала.

На экране появилась следующая надпись: 'ОШИБ.'

* Введенный номер ShowView неправильный. Исправить ввод или завершить установку нажатием на [STATUS/EXIT].

* Проверить время/дата(Смотри главу 'Установка Вашего видеомагнитофона', раздел 'Установка часов').

* Ежедневная запись была запрограммирована на неправильный день. Ежедневная запись программируется только с понедельника по пятницу.

РУССКИЙ

На экране появилась следующая надпись: 'ТАЙМЕР НЕ ЗАПОЛНЕН'
 * Неправильная установка канала.

7. Если вся информация правильная, нажать на **[STATUS/EXIT]**. Запограммированная информация сохраняется в блоке таймера.

Включение VPS/PDC в позиции ввода 'СТАРТ'
 При помощи **[FWD ▶▶▶]** или **[CLEAR]** выбрать VPS/PDC. Нажатием на '1' VPS/PDC выключается, а нажатием на '2' - включается.

8. Вставить кассету с целым предохранительным клапаном (кассета не защищена).

9. Выключить видеомагнитофон нажатием на **[STANDBY/ON ⌂]**. Запограммированная запись будет производиться только в том случае, если видеомагнитофон выключен нажатием на **[STANDBY/ON ⌂]**.

Если задействован какой-либо из блоков таймера, на дисплее видеомагнитофона загорается надпись 'REC'.

Полезные советы

Видеомагнитофон не работает

* Видеомагнитофон не управляется в ручном режиме, если он запограммирован на запись с таймером. Для отмены записи с таймером нажать на **[STOP/EJECT]**.

На ТВ экране мигает надпись 'ОТКЛЮЧИТЬ VCR ПРИ ЗАПИСИ С ТАЙМЕРОМ'

* Видеомагнитофон был включен за несколько минут до начала записи с таймером. Выключить видеомагнитофон нажатием на **[STANDBY/ON ⌂]**.

Запись с таймером производится только при выключенном видеомагнитофоне.

Во время записи произошел выброс кассеты

* Во время записи лента закончилась.

На дисплее видеомагнитофона мигает надпись об ошибке '☒'

* Не вставлена кассета. Вставить кассету и выключить видеомагнитофон нажатием на **[STANDBY/ON ⌂]**.

Произошел выброс кассеты сразу же после нажатия на **[STANDBY/ON ⌂]**

* Была вставлена кассета с удаленным предохранительным клапаном. Снять защиту от случайного стирания (глава 'Запись в ручном режиме', раздел 'Предотвращение случайного стирания записи') или вставить другую кассету.

Надпись об ошибке: 'ТАЙМЕР ПОЛОН'

* Если данная надпись появляется после нажатия на **[SVN+]**, это означает, что все блоки таймера заполнены. Новую запись запрограммировать невозможно. Если Вы хотите стереть из блока таймера запрограммированную запись, выбрать номер программы в меню ОБЗОР ТАЙМЕРА и нажать **[CLEAR]**.

Программирование записи (без использования системы 'ShowView')

1. Включить телевизор. Если требуется, выбрать номер программы видеоканала.


2. Нажать на **[MENU]**. При этом появляется главное меню.

3. При помощи **[PLAY ▶▲]** или **[STOP ▶▼]** выбрать 'ТАЙМЕР'. Затем нажать на **[FWD ▶▶▶]**.

4. Выбрать режим записи ОДНОРАЗ., ЕЖЕДНЕВН. или ЕЖЕНЕДЕЛ. нажатием на **[PLAY ▶▲]** или **[STOP ▶▼]**. Затем нажать на **[FWD ▶▶▶]**.

Если все блоки таймера заполнены, то на ТВ экране появляется надпись 'ТАЙМЕР ПОЛОН'.

5. Выбрать блок таймера нажатием на **[0..9]**.



Выбор режима записи ОДНОРАЗ./ЕЖЕДНЕВН./ЕЖЕНЕДЕЛ.

При помощи на **[PLAY ▶▲]** или **[STOP ▶▼]**

выбрать следующий режим:

'ОДНОРАЗ.': Одноразовая запись

'ЕЖЕДНЕВН.': Повторяющаяся ежедневная запись (с понедельника по пятницу)

'ЕЖЕНЕДЕЛ.': Повторяющаяся еженедельная запись (еженедельно в один и тот же день)

6. При помощи кнопок **[0..9]** ввести 'СТАРТ'(время начала записи), 'СТОП'(время окончания записи), 'КАНАЛ'(номер программы), 'VPS/PDC' и 'ДАТА'.

Номера программ гнезд с евроразъемом 'AV1 (TV)' и 'AV2'

Вы можете также запрограммировать запись с внешних источников через гнезда с евроразъемом AV1 (TV) и AV2(DECODER).

7. Если все вводы правильны, нажать на **[STATUS/EXIT]**. Информация о программировании загружается в блок таймера.
 8. Вставить кассету с целым предохранительным клапаном (кассета не защищена).
 9. Выключить видеомагнитофон нажатием на **[STANDBY/ON]**. Запрограммированная запись будет производиться только в том случае, если видеомагнитофон выключен нажатием на **[STANDBY/ON]**.

Полезные советы

На дисплее видеомагнитофона мигает надпись об ошибке '☒'

- Не вставлена кассета. Вставить кассету и выключить видеомагнитофон нажатием на **[STANDBY/ON]**
- Была вставлена кассета с удаленным предохранительным клапаном. Снять защиту от случайного стирания (глава 'Запись в ручном режиме', раздел 'Предотвращение случайного стирания записи') или вставить другую кассету.

Во время записи произошел выброс кассеты

- Во время записи лента закончилась.

Видеомагнитофон не работает

- Видеомагнитофон не управляется в ручном режиме, если он запрограммирован на запись с таймером. Для отмены записи с таймером нажать на **[STOP/EJECT]**.

- Во время записи лента закончилась.

Надпись об ошибке: 'ТАЙМЕР ПОЛОН'

- Если данная надпись появляется после выбора на меню таймера 'ОДНОРАЗ.', 'ЕЖЕДНЕВН.' или 'ЕЖЕНЕДЕЛ.' и нажатия на **[FWD ▶-▶]**, это означает, что все блоки таймера заполнены. Новую запись запрограммировать невозможно. Если Вы хотите стереть из блока таймера запрограммированную запись, выбрать номер программы в меню ОБЗОР ТАЙМЕРА и нажать **[CLEAR]**.

Программирование записи (с использованием 'TURBO TIMER')

С помощью функции Turbo Timer упрощается и облегчается выполнение записи, которое должно быть выполнено в ближайшие 24 часа. Вам даже не потребуется включать свой телевизор, поскольку необходимая информация появится на дисплее видеомагнитофона (приведенные ниже рисунки показаны лишь в качестве примеров).

1. Нажать на **[TURBO TIMER]**.

На дисплее видеомагнитофона на короткое время появляется надпись 'STA'. Через 2 секунды появляется время начала записи (предустановка на текущее время). Используя **[PLAY ▶-▶]** или **[STOP □-▼]**, установить соответствующее время начала записи.

2. Нажать на **[TURBO TIMER]**.

На дисплее видеомагнитофона на короткое время появляется надпись 'End'. Через 2 секунды появляется время окончания записи (предустановка на время, аналогичное времени начала записи). Используя **[PLAY ▶-▶]** или **[STOP □-▼]**, установить соответствующее время окончания записи.

3. Нажать на **[TURBO TIMER]**.

На дисплее видеомагнитофона на короткое время появляется надпись 'Pro'. Через 2 секунды появляется предустановленный номер программы. Используя **[PLAY ▶-▶]** или **[STOP □-▼]**, ввести соответствующий номер программы.

4. Нажать на **[TURBO TIMER]**.










На дисплее появится номер только что установленной программы. Программирование на этом завершено.

5. Вставить кассету с целым предохранительным клапаном (кассета не защищена).

6. Выключить видеомагнитофон нажатием на **[STANDBY/ON]**.

Запрограммированная запись будет производиться только в том случае, если видеомагнитофон выключен нажатием на **[STANDBY/ON]**.

РУССКИЙ



Полезные советы

Видеомагнитофон не работает

- Видеомагнитофон не управляется в ручном режиме, если он запрограммирован на запись с таймером. Для отмены записи с таймером нажать на [STOP/EJECT].
- Во время записи лента закончилась. Выключить видеомагнитофон нажатием на [STANDBY/ON]. Запрограммированная запись будет производиться только в том случае, если видеомагнитофон выключен. На ТВ экране мигает надпись 'ОТКЛЮЧИТЬ VCR ПРИ ЗАПИСИ С ТАЙМЕРОМ'.
- * Видеомагнитофон был включен за несколько минут до начала записи с таймером.

На дисплее видеомагнитофона мигает надпись об ошибке ' '

- * Не вставлена кассета. Вставить кассету и выключить видеомагнитофон нажатием на [STANDBY/ON].

Во время записи произошел выброс кассеты

- * Во время записи лента закончилась.
- На экране на короткое время появилась надпись 'БЛОКИР. КАССЕТА ЗАПИСЬ НЕ ВОЗМОЖНА' и произошел выброс кассеты**
- * Была вставлена кассета с удаленным предохранительным клапаном.
- Снять защиту от случайного стирания (глава 'Запись в ручном режиме', раздел 'Предотвращение случайного стирания записи') или вставить другую кассету.
- Надпись об ошибке: 'ОШИБ.'**
- * Если надпись появилась после нажатия на [TURBO TIMER], то произошел 'перехлест' записи с таймером с другой записью.
- Надпись об ошибке: 'ТАЙМЕР ПОЛОН'**
- * Если данная надпись появилась после нажатия на [TURBO TIMER], то это означает, что все блоки таймера уже запрограммированы. Новую запись запрограммировать невозможно. Если Вы хотите стереть из блока таймера запрограммированную запись, выбрать номер программы в меню ОБЗОР ТАЙМЕРА и нажать [CLEAR].

Как проверить или отменить запрограммированную запись (ТАЙМЕР)

1. Включить телевизор. Если требуется, выбрать номер программы видеоканала.
2. Нажать на [MENU]. При этом появляется главное меню.
3. При помощи [PLAY ▶-◀] или [STOP ■-▼] выбрать 'ТАЙМЕР'. Затем нажать на [FWD ▶-▶].
4. Выбрать 'ОБЗОР ТАЙМЕРА' нажатием на [PLAY ▶-◀] или [STOP ■-▼]. Затем нажать на [FWD ▶-▶].

ВЫБОР ▲ ▼ ДАЛЬШЕ ▶

ОДНОРАЗ.
ЕЖЕДНЕВН.
ЕЖЕНЕДЕЛ.
→ОБЗОР ТАЙМЕРА

КОНЕЦ=EXIT

5. При помощи [FWD ▶-▶] выбрать блок таймера.

6. Для отмены записи нажать на [CLEAR].

7. Для завершения установки нажать на [STATUS/EXIT].

8. Выключить видеомагнитофон нажатием на [STANDBY/ON].

Как внести изменения в запрограммированную запись (ТАЙМЕР)

1. Включить телевизор. Если требуется, выбрать номер программы видеоканала.
2. Нажать на [MENU]. При этом появляется главное меню.
3. При помощи [PLAY ▶-◀] или [STOP ■-▼] выбрать 'ТАЙМЕР'. Затем нажать на [FWD ▶-▶].
4. Выбрать режим записи Однораз., Ежедневн. или Ежнедел. нажатием на [PLAY ▶-◀] или [STOP ■-▼]. Затем нажать на [FWD ▶-▶].

ОДНОРАЗ.

ТАЙМЕР - 1 2 3 4 5 6 7 8 -
ВЫБЕРИ НОМЕР ТАЙМЕРА

КОНЕЦ=EXIT

5. При помощи [0..9] выбрать блок таймера. (Мигающие номера означают пустой блок таймера).

6. Нажатием на [CLEAR] стереть информацию и ввести правильную информацию при помощи [PLAY ▶-◀] или [STOP ■-▼] или [0..9].

7. Для завершения установки нажать на [STATUS/EXIT].

8. Выключить видеомагнитофон нажатием на [STANDBY/ON].

"NexTView Link" [VR840]

У данного видеомагнитофона имеется функция "NexTView Link". Если Ваш телевизор также оснащен данной функцией, Вы можете отметить телевизионные программы на ТВ для запрограммированной записи. Данные о отмеченных телевизионных программах будут автоматически переданы на блок ТАЙМЕР видеомагнитофона. Подробнее смотри инструкцию по эксплуатации Вашего телевизора.

7. Прочие функции

Изменение видеосистемы (цветности)

При воспроизведении записей, сделанных на других видеомагнитофонах, а также при записи с внешних источников (через гнездо с евроразъемом) может возникнуть цветовое искажение в системе автоматического определения видеосистемы (цветности). Вы можете отключить эту систему автоматического определения видеосистемы (цветности) следующим образом:

Видеосистема (цветности)

В разных странах существуют разные системы цветности; так, в центральной Европе телепередачи транслируются в системе PAL, во Франции - в системе SECAM, в США и Японии - в системе NTSC.

1. Нажатием на **SYSTEM** на пульте ДУ выбрать систему цветности, обеспечивающую лучший результат при воспроизведении.

При каждом нажатии на **SYSTEM** индикация дисплея меняется в порядке: АВТО, МЕ-SECAM, PAL.



2. Через 5 секунд индикация исчезает.

Какую установку можно выбрать?

'ВКЛ': На несколько секунд показывает дисплей статуса.


'ВЫК': Дисплей статуса выключен.

Включение или выключение дисплея статуса

Как и другие экранные меню, дисплей статуса также показывает информацию о текущем рабочем режиме (счетчик, воспроизведение, запись, ТВ канал и т.д.) на телевизоре. Вы можете отключить информацию о рабочем режиме, чтобы при копировании видеокассеты дисплей статуса не записывался.

1. Включить телевизор. Если требуется, выбрать номер программы видеоканала.
2. Нажать на **MENU**. При этом появляется главное меню.

3. При помощи **PLAY ▶-▲** или **STOP ■-▼** выбрать 'УСТАНОВКА VCR'. Затем нажать на **FWD ▶-▶**.



4. При помощи **PLAY ▶-▲** или **STOP ■-▼** выбрать 'ДИСПЛЕЙ'.

5. При помощи **FWD ▶-▶** выбрать 'ВКЛ' или 'ВЫК'.

6. Для завершения установки нажать на **STATUS/EXIT**.

Какую установку можно выбрать?

'ВКЛ': На несколько секунд показывает дисплей статуса.

'ВЫК': Дисплей статуса выключен.

Включение и выключение синего фона


Если вы хотите, чтобы при получении слабого телесигнала на экране телевизора была синяя заставка, необходимо установить режим 'СИННИЙ ФОН' в положение 'ВКЛ'. Экран будет синего цвета, звук при этом отключается. Если вы хотите выбирать заставку, необходимо установить режим 'СИННИЙ ФОН' в положение 'ВЫК'.

1. Включить телевизор. Если требуется, выбрать номер программы видеоканала.

2. Нажать на **MENU**. При этом появляется главное меню.

3. При помощи **PLAY ▶-▲** **STOP ■-▼** выбрать 'УСТАНОВКА VCR'. Затем нажать на **FWD ▶-▶**.

4. При помощи **PLAY ▶-▲** или **STOP ■-▼** выбрать 'СИННИЙ ФОН'. Затем нажать на **FWD ▶-▶**.



5. При помощи **FWD ▶-▶** выбрать 'ВЫК'(синий фон выключен) или 'ВКЛ'(синий фон включен).

При выборе 'ВЫК' индикация меню исчезает.


6. Для завершения установки нажать на **STATUS/EXIT**.

РУССКИЙ

Автоматическое выключение

Если видеомагнитофон не используется несколько минут в каком-либо режиме (например, СТОП), то он автоматически переключается в режим ожидания. Вы можете отключить эту функцию, чтобы использовать видеомагнитофон в качестве приемника телевизионных сигналов.

1. Включить телевизор. Если требуется, выбрать номер программы видеоканала.
2. Нажать на **[MENU]**. При этом появляется главное меню.
3. При помощи **[PLAY ▶-◀]** или **[STOP ■-▼]** выбрать 'УСТАНОВКА VCR'. Затем нажать на **[FWD ▶-▶]**.
4. При помощи **[PLAY ▶-◀]** или **[STOP ■-▼]** выбрать 'ВЫКЛЮЧИТЬ АВТО'.




5. При помощи **[FWD ▶-▶]** выбрать 'ВЫК' (автоматического выключения нет) или 'ВКЛ' (автоматическое выключение).
6. Для завершения установки нажать на **[STATUS/EXIT]**.

Дисплей часов

Эта функция позволяет вам выключить дисплей видеомагнитофона. Она может оказаться полезной в том случае, если вас раздражает яркость свечения дисплея при просмотре телевизионной программы в темной комнате. Она также снижает потребляемую мощность.

1. Включить телевизор. Если необходимо, то выбрать номер программы для видеомагнитофона.
2. Нажать кнопку **[MENU]**. На экране появится главное меню.
3. При помощи **[PLAY ▶-◀]** или **[STOP ■-▼]** выбрать 'УСТАНОВКА VCR'. Затем нажать на **[FWD ▶-▶]**.
4. Выбрать режим 'ДИСПЛЕЙ ЧАСОВ' с помощью кнопки **[PLAY ▶-◀]** или **[STOP ■-▼]**.



5. Выбрать режим 'ВЫК' (отсутствие индикатора часов) или режим 'ВКЛ' (отображение индикатора часов) нажатием кнопки **[FWD ▶-▶]**.
6. Для завершения операции нажать кнопку **[STATUS/EXIT]**.

РУССКИЙ

Выбор звукового канала

Вы можете выбрать соответствующий звуковой канал при воспроизведении или приеме телевизионных каналов через видеомагнитофон. Тем самым вы можете также выбрать соответствующий язык при двухязычной трансляции.

1. Нажать на **[AUDIO]**. При этом появляется текущая установка звука.
2. Нажимать на **[AUDIO]**, пока не появится соответствующая установка на дисплее.

• При приеме двухязычной трансляции:

Режим	Аудиовыход		Индикация на телевизоре
КАНАЛ 1	ЛЕВЫЙ	Главный аудио	КАНАЛ 1
	ПРАВЫЙ	Главный аудио	
КАНАЛ 2	ЛЕВЫЙ	Вспомогательный аудио	КАНАЛ 2
	ПРАВЫЙ	Вспомогательный аудио	
КАНАЛ 1	ЛЕВЫЙ	Главный аудио	КАНАЛ 1
КАНАЛ 2	ПРАВЫЙ	Вспомогательный аудио	КАНАЛ 2

• При приеме стереотрансляции:

Режим	Аудиовыход		Индикация на телевизоре
СТЕРЕО	ЛЕВЫЙ	Главный аудио	СТЕРЕО
	ПРАВЫЙ	Правый аудио	
ЛЕВЫЙ	ЛЕВЫЙ	Главный аудио	ЛЕВ.
	ПРАВЫЙ	Главный аудио	
ПРАВЫЙ	ЛЕВЫЙ	Правый аудио	ПРАВ.
	ПРАВЫЙ	Правый аудио	
МОНО	ЛЕВЫЙ	Левый + Правый аудио	—
	ПРАВЫЙ	Левый + Правый аудио	

• При воспроизведении лент, записанных в режиме Hi-Fi:

Режим	Аудиовыход		Индикация на телевизоре
СТЕРЕО	ЛЕВЫЙ	Левый аудио Hi-Fi	СТЕРЕО
	ПРАВЫЙ	Правый аудио Hi-Fi	
ЛЕВЫЙ	ЛЕВЫЙ	Левый аудио Hi-Fi	ЛЕВ.
	ПРАВЫЙ	Левый аудио Hi-Fi	
ПРАВЫЙ	ЛЕВЫЙ	Правый аудио Hi-Fi	ПРАВ.
	ПРАВЫЙ	Правый аудио Hi-Fi	
МОНО	ЛЕВЫЙ	Нормальный аудио	МОНО
	ПРАВЫЙ	Нормальный аудио	
МИКС	ЛЕВЫЙ	Левый аудио Hi-Fi + Нормальный аудио	СМЕШАТЬ
	ПРАВЫЙ	Правый аудио Hi-Fi + Нормальный аудио	

8. Перед обращением к мастеру по ремонту

Если вопреки ожиданиям у Вас возникли какие-либо проблемы при эксплуатации данного видеомагнитофона, среди причин неполадок могут быть следующие.

Видеомагнитофон не реагирует при нажатии на кнопки:

- * Нет питания: проверить поступление питания.
- * Установлена запись с таймером. При необходимости можно отменить запись с таймером. Ознакомиться с разделом 'Как проверить или отменить запрограммированную запись' в главе 'Программирование записи'.
- * Техническая проблема: отсоединить от сети питания на 60 секунд, затем соединить снова. Если это не помогло, Вы можете вернуть видеомагнитофон к заводской установке. Вы можете вернуть видеомагнитофон к заводской установке.

Возвращение к состоянию заводской установки:

*** Внимание:**

Вся запрограммированная информация (теле каналы, время и дата, таймер) будет стерта.
1.Выключить видеомагнитофон нажатием на **[STANDBY/ON ⌂]**.

2.Нажать и держать **[STOP/EJECT]** и **[PROGRAMME+]** 2 секунды или больше одновременно.

Кассету 'зажевало' в видеомагнитофоне:

- * Не прилагать силу. Отсоединить на момент от сети питания.

Не действует дистанционное управление:

- * Пульт ДУ не направлен на видеомагнитофон: направить пульт на видеомагнитофон.
- * Техническая проблема: вынуть батарейки из пульта, подождать 10 секунд и вставить их обратно.
- * Сели батарейки: заменить на новые.

Нет изображения при воспроизведении:

- * На кассете нет записи: поставить другую кассету.
- * Вы выбрали неправильный номер канала на телевизоре: выбрать правильный номер для видеоканала.
- * Ослабло соединение ТВ и видеомагнитофона: проверить кабельное соединение.

Плохое качество изображения при воспроизведении:

- * Неправильная настройка ТВ.
- * Кассета очень изношена или плохого качества: использовать новую кассету.
- * Неправильная регулировка трекинга: смотри раздел 'Ручной трекинг'.

Запись не ведется:

- * В памяти нет телевизионного канала, который Вы собираетесь записывать, или Вы выбрали неправильный номер программы: проверить внесенные в память телевизионные каналы.
- * У вставленной кассеты удален предохранительный клапан (запись невозможна): вставить кассету с целым предохранительным клапаном или заменить кассету. Подробнее смотри раздел 'Предотвращение случайного стирания записи' в главе 'Запись в ручном режиме'.
- * 'VPS/PDC' включен, но время 'VPS/PDC' неправильное: ввести правильное время с точностью до минуты. Проверить антенное соединение.

При приеме телепередач есть звуковые помехи и помехи изображения:

- * Вернуться к главе 'Установка Вашего видеомагнитофона' и ознакомиться с разделом 'Установка канала модулятора'.
- * Проверить антенное соединение.

После программирования записи с Show View был выбран неправильный телевизионный канал

- *1.Ввести номер программирования Show View требуемого телевизионного канала.
- 2.Проверить номер программы/наименование канала в строке ввода 'ПРОГР.'.
- 3.Если они не имеют отношения к требуемому телевизионному каналу, выбрать строку ввода и изменить номер программы/наименование канала.
- 4.Подтвердить изменение нажатием на **[STATUS/EXIT]**.

Вы также можете связаться с центром обслуживания покупателей в Вашей стране. Номер телефона помещен на последней странице данной инструкции по эксплуатации. Иметь под рукой сведения о номере модели и серийном номере Вашего видеомагнитофона.

РУССКИЙ

PHILIPS NORGE AS
 Sandstuveien 70,
 PO Box 1, Manglerud
 N-0612 Oslo
NORWAY
 Phone: 2274 8250

PHILIPS AUSTRIA GMBH
 Triesterstrasse 64
 1101 Wien
AUSTRIA
 Tel: 0810 001 203

PHILIPS PORTUGUESA, S.A.
 Consumer Information Centre
 Rua Dr. António Loureiro Borge, nr. 5
 Arquiparque, Miraflores
 P-2795 L-A-VEHLA
PORTUGAL
 Phone: 021-4163063

OY PHILIPS AB
 Sinikalliontie 3
 02630 Espoo
FINLAND
 puh. 09 615 80 250

PHILIPS INFO CENTER
 Alexanderstrasse 1
 20099 Hamburg
GERMANY
 Tel: 0180-53 56 767

PHILIPS CE, The Philips Centre,
 420 - 430 London Road,
 Croydon, Surrey
 CR9 3 QR
UNITED KINGDOM
 Phone: 0208-665-6350

PHILIPS KUNDTJÄNST
 Kista Entré
 Knarrnäsgatan 7
 164 85 Stockholm
SWEDEN
 Tel: (0)8 598 52 250

SERVICE CONSOMMATEURS PHILIPS
 BP 0101
 75622 Paris Cedex 13
FRANCE
 Phone: 0825-889 789

PHILIPS KUNDECENTER
 Frederikskaej 6,
 1780 København V
DANMARK
 Tlf.: 80 88 28 14

PHILIPS POLSKA
 Al. Jerozolimskie 195B
 02-222 Warszawa
POLSKA
 TEL.: (022)-571-0-571

PHILIPS ELECTRONICS IRELAND LIMITED
 Consumer Information Centre
 Newstead, Clonskeagh
DUBLIN 14
 Phone: 01-7640292

PHILIPS REPRESENTATION OFFICE
 Ul. Usacheva 35a
 119048 MOSCOW
RUSSIA
 Phone: 095-937 9300

INFOLINKA PHILIPS
 Šafránkova 1
 150 00 Praha 5
CZECH REPUBLIC
 Tel.: 233 099 330

PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS
 Servizio Consumatori
 Via Casati 23
 20052 Monza - Milano
ITALY
 Phone: 800 820026

PHILIPS INFO CENTER
 Fegistrasse 5
 8957 Spreitenbach
SUISSE
 Tel.: 0844-800 544

PHILIPS Iberia, S.A.
 C/Martinez Villergas, 49
 28027 MADRID
SPAIN
 Phone: 902-11 33 84

PHILIPS MAGYARORSZÁG KFT.
 Fehérvári út 84/a.
 Budapest 1119
HUNGARY
 Phone: (01)-382-1700

PHILIPS CUSTOMER CARE CENTER
 Twee Stationstraat 80/
 80 Rue des Deux Gares
 1070 BRUSSEL/BRUXELLES
BELGIUM (for BENELUX)
 Tel: 070-222303

ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 15
 177 78 ΤΑΥΡΟΣ
 ΑΘΗΝΑ
 Τηλ. 00800 3122 1280

PHILIPS CONSUMENTENLIJN
 Postbus 102 5600 AC Eindhoven
NEDERLAND
 Tel.: 0900-8406



www.philips.com

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>