
ide line[®]

OUTDOOR

DK	Digital fiskevægt	2
UK	Digital fishing scale	5
SE	Digital fiskevåg	8

793-001

Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler yderligere at gemme brugsanvisningen, hvis De på et senere tidspunkt skulle få brug for at opfriske vægtens funktioner og vedligeholdelse.

- Læs hele brugsanvisningen før brug.
- Apparatet må ikke nedsænkes i nogen former for væske.
- Vægten er ikke legetøj og bør opbevares utilgængeligt for børn.
- Såfremt apparatet bliver beskadiget, bør det undlades at benytte det. Indlever det til en fagmand for reparation, da der skal anvendes specialværktøj.
- Undgå interferens ved at undlade brug af vægten i nærheden af apparater med kraftige elektriske felter.
- Apparatet opbevares utilgængeligt for børn.

ILÆGNING AF BATTERIER

- Åben batterirummet på bagsiden af håndtaget.
- Ilæg 1 stk. 9 Volt batteri, ikke inkluderet.

BRUG

1. HOLD

Tryk på denne knap når det der skal vejes ikke hænger stille, pilen i nederste højre hjørne lyser.

For at frigøre denne funktion trykkes igen på "HOLD".

2. UNIT

Tryk på denne for at vælge mellem Kg, lb eller lb:oz

3. TARE OFF

Når der er belastning på kroge trykkes på denne knap for at nulstille. Hvis der ikke er nogen belastning på kroge vi vægten gå tilbage til 0.

Hold knappen inde i 4 sek. For at slukke vægten.

(Vægten vil slukke automatisk efter 2 minutter hvis den ikke er i brug).

Hvis der vises en negativ værdi vil der vises en pil i øverste højre hjørne.(ved minus).

For at tænde for vægten trækkes op i håndtaget. Der trykkes på "TARE/OFF" for at nulstille vægten.

Det der skal vejes fastsættes på kroge, herefter vises vægten i displayet.

Efter vejning fjernes det der er blevet vejjet.

OVERBELASTNING

Hvis vægten overstiger 25 kg. Vil der vises EER i display.

BATTERISKIFTE

Når der står "LO" i displayet skal batteriet skiftes som beskrevet tidligere

FORKERT TARA INSTILLING

Hvis vægten er under 0 vises "ERRL" i displayet.

(hvis vægten ikke er blevet nulstillet efter sidste tarering)

VEDLIGEHOJDELSE

Vægten må ikke overbelastes. Vægten må ikke udsættes for pludselige belastninger eller slag. Opbevar vægten på et varmt og tørt sted.

KAPACITET

Maksimal belastning på vægten er 25 kg./ 55 lb

Intervaller: 10g./ 0,02 lb

RENGØRING

Rengør apparatet med en hårdt opvreden klud. Sørg for at der ikke trænger fugt ind i apparatet!

Brug ikke skrappe tilsætningsmidler, det vil kunne beskadige apparatets kabinet!

Der kan bruges en gængs opvaskemiddel eller normal sæbe som tilsætningsmiddel.

Tør apparatet grundigt af med en tør blød klud efter rengøringen.

AFHÆNDELSE AF BATTERIET

Kassér batteriet på den lokale genbrugsstation eller i dertil opstillede beholdere i diverse supermarkeder.

MILJØTIPS

Et el/elektronik produkt bør, når det ikke længere er funktionsdygtigt, bortskaffes med mindst mulig miljøbelastning. Apparatet skal bortskaffes efter de lokale regler i Deres kommune, men i de fleste tilfælde kan De komme af med produktet på Deres lokale genbrugsstation.

GARANTIEN GÆLDER IKKE

1. Hvis ovennævnte ikke iagttages.
2. Hvis apparatet har været misligholdt, været udsat for vold, eller lidt anden form for overlast.
3. Hvis der har været foretaget uautoriseret indgreb i apparatet.

Grundet konstant udvikling af vore produkter på funktions- og design-siden forbeholder vi os ret til ændringer af produktet uden forudgående varsel.

IMPORTØR

Adexi A/S

Med forbehold for trykfejl

INTRODUCTION

Please read this instruction manual carefully and familiarise yourself with your new fishing scale before using it the first time. Please retain this manual for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read all instructions before using. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. In order to prevent interference; do not use the device near equipment with strong electrical field. Keep the device at a sufficient distance from such equipment or turn them off when using. SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSERTING BATTERIES

Open the battery compartment on the back of the handle.
Insert the battery in the battery compartment.
Close lid after inserting the battery
The unit is using 1 x 9 V, Not included.

START TO USE

1. "HOLD"
 - a. Press this key when the scale is stable, the arrow in the right bottom blinks
 - b. To release the feature , press this key again
2. "UNIT"
Select kg, lb, or lb:oz
3. "TARE/OFF"
 - a. When there is load on the hook press this key to return to Zero. When there is no load on the hook press this key to return to actual zero
 - b. Hold the key for about 3 seconds, the scale will switch off
 - c. the scale will switch off after 2 minutes of non-use.

Note If the value is negative , the top right arrow will show up.

OPERATION

Pulling the handle up to power on
Press "TARE/OFF" to zero the scale
Add object and display shows the value of weight
Remove the object.
Press and hold "TARE/OFF" key to switch of the scale

OVERLOAD

This scale has a capacity of 25 kg. if this limit is exceeded the display will show "ERR"

BATTERY CHANGE

If the display shows "LO" you will have to change the batteries.

BELOW ZERO

If the value is negative will the following message be shown in the display:
"ERRL"

FEATURES

Capacity: 25 kg.
Graduation: 10 g. / 0,02 lb.
Units of measure: Kg/ lb/ lb:oz

MAINTENANCE:

Do not overload the scale. Do not shock the scale with sudden loading or striking.

REPLACEMENT OF BATTERY

It will display "LO" when the power is low. Please open the battery compartment and replace the battery as described above.

CLEANING

1. Clean the appliance with a dry soft cloth. Do not use alcohol, benzene, thinner or other harsh chemicals to clean the device.
2. Never immerse the appliance into water and other liquids!

ENVIRONMENTAL TIPS

An electrical product should be disposed of with the least possible environmental impact when it is no longer functional. The equipment should be disposed of in accordance with the rules of your local council, but in most cases you can dispose of such products at your local recycling centre.

THE GUARANTEE IS NOT VALID

- If the above instructions are not followed.
- If the equipment has been interfered with.
- If the equipment has been mishandled, subject to violence or any other form of damage.
- For faults that may have arisen as a result of faults in your electricity supply.

Due to the constant development of our products as regards functionality and design, we reserve the right to make changes to the product without prior notice.

IMPORTER:

Adexi A/S

INLEDNING

Läs noggrant igenom hela bruksanvisningen och sätt dig in i hur din nya fiskevåg fungerar innan du börjar använda den. Spara bruksanvisningen, den kan komma till användning vid ett senare tillfälle.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda apparaten. Använd endast apparaten till det den är till för, så som beskrivs i bruksanvisningen.

För att undvika störningar; använd inte apparaten nära utrustning med starka elektriska fält. Håll apparaten på adekvat avstånd från sådan utrustning eller stäng av utrustningen vid användning.

SPARA BRUKSANVISNINGEN

SÄTTA I BATTERIER

Öppna batterifacket på handtagets baksida.

Sätt i batteriet i batterifacket.

Stäng luckan när batteriet sitter på plats.

Enheten använder 1 x 9 V, ingår ej.

BÖRJA ANVÄNDA

1. "HOLD"

- Tryck på denna knapp när vågen är stabil. Pilen nere till höger blinkar.
- Du frigör funktionen genom att trycka på samma knapp igen.

2. "UNIT"

Välj kg, lb eller lb:oz.

3. "TARE/OFF"

- När kroken är belastad trycker du på denna knapp för att nollställa. När kroken inte är belastad trycker du på denna knapp för att gå till 0.
- Håll inne knappen i cirka 3 sekunder så stängs vågen av.
- Vågen stängs av efter 2 minuters inaktivitet.

Obs: Om värdet är negativt visas en pil uppe till höger.

ANVÄNDNING

Dra upp handtaget för att sätta på vågen.

Tryck på "TARE/OFF" för att nollställa vågen.

Häng på det som ska vägas. Displayen anger vikten.

Ta bort föremålet.

Tryck och håll kvar knappen "TARE/OFF" för att stänga av vågen.

ÖVERBELASTNING

Denna våg kan väga upp till 25 kg. Om denna gräns överskrids visas "ERR" i displayen.

BYTA BATTERI

Om displayen visar "LO" måste du byta batteri.

UNDER NOLL

Om värdet är negativt visas följande meddelande i displayen: "ERRL"

BESKRIVNING

Kapacitet: 25 kg

Gradering: 10 g. / 0,02 lb.

Måttenhet: Kg/ lb/ lb:oz

UNDERHÅLL:

Överbelasta inte vågen. Utsätt inte vågen för plötslig belastning eller stötar.

BYTA BATTERI

Vågen visar "LO" vid svag ström.

Öppna batterifacket och byt batteri enligt beskrivning ovan.

RENGÖRING

1. Rengör apparaten med en fuktig, mjuk trasa. Använd inte alkohol, bensen, thinner eller andra starka kemikalier för att rengöra apparaten.
2. Apparaten får inte doppas ner i vatten eller andra vätskor!

TIPS FÖR MILJÖN

En elektrisk produkt ska kasseras på det mest miljövänliga sättet när den inte fungerar längre. Utrustningen ska kasseras i enlighet med lokala miljöbestämmelser. Nästan alltid kan du lämna in sådana produkter till din lokala återvinningsstation.

GARANTIN GÄLLER INTE

- Om ovanstående instruktioner inte följs.
- Om utrustningen har modifierats.
- Om utrustningen har använts felaktigt, utsatts för våld eller någon annan form av skada.
- Vid fel som kan ha uppstått till följd av fel på nätspänningen.

På grund av det fortlöpande utvecklingsarbetet både vad gäller funktion och design av våra produkter, förbehåller vi oss rätten att ändra produkten utan föregående meddelande.

IMPORTÖR:

Adexi A/S

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>