Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

PET714_12_A 2007.0.2 2:13 PM Page 1

Portable DVD Player

PET714
PET718

User manual
Manuel d'utilisation
Manual de usuario
Benutzerhandbuch

PHILIPS

Smart Philips at the Internet net
http://www.philips.com

CLASS 1
LASER PRODUCT

PET714
PET718

Printed in China

English

FUNCTIONAL OVERVIEW

Main unit controls (see figure 1)

- **OPEN** ..... Open the disc compartment.
- **OK** ..... Confirm a selection.
- **▲, ▼, ◀, ▶** ..... Navigate in a menu.
  - ▶ ..... Start or fast-forward/forward of a disc at different speeds.
  - ◀ ..... Start or search the current scene.
- **SETUP** ..... Enter or exit the system menu.
- **MENU** ..... Enter or exit the disc contents menu.
- **II** ..... Stop in the pre-mounted chap ter, tracks/ titles.
- **II** ..... Pause playback.
- **▶** ..... Start playback or resume a paused disc.
- **II** ..... Pause a session.
- **POWER/Stand-by** ..... Power and stand-by indicator.

Left of player (see figure 1)

- **OPEN** ..... Power up a disc.
- **AV OUT** ..... Aud/Vid Out output jack.

REMOTE CONTROL

- **STOP** ..... Stop playback or re-use a prog ram.
- **TITLE** ..... Display or hide disc title.
- **Numeric keypad (0-9)** ..... Input a setting.
- **REPEAT** ..... Repeat a chapter/ track/ tit le.
- **REPEAT A-B** ..... Repeat playback of a specif ic part (or a) of a ti.
- **ZOOM** ..... Enlarge or zoom in a picture or archive image on the TV.
- **SUBTITLE** ..... Select a subtitle language.
- **AUDIO** ..... Select a sound language when p laying a DVD disc or select an audio mode (Stereo, Mono Left or Mono Right) when playing a VCD/CD disc.

INTRODUCTION

Your portable DVD player

Your pre-tuned DVD player plays digital video, disc and enjoy the ea sy-to-use remote control. Enjoy the sharp, bright, full-colour pictures and the high quality sound. Use an easy-picture, quality, and a mono or multichannel sou nd depending on the disc and on your playback set-up.

The unique feature set of PHILIPS Video, is such as selection of sa ve-to-disk and sub title languages, and of different camera angles (again depend ing on the disc), are all included.

What's more, per ental (ind ka) you decide which discs your chil dr en will be allo wed to watch, and you can prevent playback of discs that are not for them.

Display and player display in contrast mation with film, sonde, ar ment.

Unpacking

- Portable DVD Player
- Remote control
- 2pcs 1Battery
- Quick Start Guide
- Video Cable (Yellow)

Placement

- Place the p layer on a flat, f lat surf ace.
- Keep you ay from d amnesis heating equipment and dir ect sunlight.
- If the player cannot read CD/CDR/CDR-CD rw ritc, try cosing a ser mooth cleaning CD/CDR/CD-CD rcleaner. Do not clean lens by cleaning the player lens with a cleaner. Do not use the player if the lens is dirty.
- Always keep the disc door closed to avoid dust on the lens.
- The lens may cloud over when the player is suddenly moved from cold to warm ca ndensing. In this case the player is unable to play a CD/DVD. Leave the player in a ren environment and if the moisture evaporat ed.

CAUTION
Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

INTRODUCTION

About Built-in Rechargeable Battery

Precautions related to battery charge

- Check the Ba ttery Pack for damage before charging. If the battery is dam aging, immediately recharge it (ongo ding discs of which her you play it is use the battery pre ser ved to enter to ex ecute the full battery life).
- To dur ge the battery please directly connect the DVD player to AC mains and the charge indicator will turn on.

Using and maintaining your rechargeable batteries

- Use only the battery and charger provided with this product.
- Recharge efficiency will be greatly when the ambi ent temperature ranges fro ugh to below 50F (10C) or a ove 104F (40C).
- The lasting time of the fully ch arged battery ma y be a headgear no is connected to the DC Outs pe, or approximat ely 2.5 hours.

Playable disc formats

In addition to DVD Video discs, you will ofter be able t o play all Video CDs and audio CDs ha dcoy CDR, CDR MEDIUM, and CD-Ra DVD.

DVD Video

Depending on the mat erial on the disc (ie m ov ie, ed ucation, a ndm ov ie, etc.) these discs may have one or more 16 ses, subtitles, camera angles and sound tracks. To make sure that you can play back the right disc, look for the DVD Video logo on the disc and/or on the packaging.

CD audio JPEG files

You can also ent ertain yo ur self ph ot os on this pl ay er.

INTRODUCTION

Français — APERÇU DES FONCTIONS

Commandes de l'unité principale (voir figure 1)

- **OPEN** ..... Pour ouvrir la cassette et insérer u n ne ou ne ou ne ou

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

PRT714_12_A 2007.8.2 2:14 PM Page 2

Español

Bandejadelcd(1 ver figura 2)

- **OPEN** ..... Abre la puerta del disco para insertar o extraer un disco.
- **OK** ..... Confirmación de selección o del menú.
- **▲, ▼, ◀, ▶** ..... Navega dentro de un menú.
- **◀◀** ..... Pulsa un disco hacia atrás o hacia atrás a otra velocidad.
- **▶II** ..... Inicia o ver en pausa la reproducción.
- **■** ..... Detiene la reproducción o elimina un programa.
- **▶▶** ..... Salta un disco hacia adelante o hacia adelante a otra velocidad.

Puertosiguiente(del reproductor 1 ver figura 2)

- **AV IN** ..... Conecta la video entrada.
- **AV OUT** ..... Conecta la salida de S-Video.

DISCIPLINA FUNCIONAL

- **VOL +** ..... Aumenta el volumen deseado.
- **VOL -** ..... Disminuye el volumen deseado.
- **TITLE** ..... Muestra el título si es el título del disco.
- **SHUFFLE** ..... Activa o desactivar la reproducción aleatoria.
- **REPEAT** ..... Repite una pista, pista o el disco.
- **A-B** ..... Repite la repetición entre dos una sección específica de un disco.
- **ZOOM** ..... Amplía o reduce el tamaño de la imagen Elija entre mínima, media y pantalla TV.
- **SUBTITLE** ..... Muestra el idioma de los subtítulos.
- **AUDIO** ..... Selecciona un idioma de audio cuando se está reproduciendo un DVDs seleccione a el modo a estéreo cuando se está reproduciendo un disco MEDIO Elija entre Izquierda, Derecha y Left (Ultima izquierda) y Mono Right (Derecha mono).

MANDO A DISTANCIA

- **STOP ■** ..... Detiene la reproducción o elimina un programa.
- **TITLE** ..... Muestra el título si es el título del disco.
- **SHUFFLE** ..... Activa o desactivar la reproducción aleatoria.
- **REPEAT** ..... Repite una pista, pista o el disco.
- **A-B** ..... Repite la repetición entre dos una sección específica de un disco.
- **ZOOM** ..... Amplía o reduce el tamaño de la imagen Elija entre mínima, media y pantalla TV.
- **SUBTITLE** ..... Muestra el idioma de los subtítulos.
- **AUDIO** ..... Selecciona un idioma de audio cuando se está reproduciendo un DVDs seleccione a el modo a estéreo cuando se está reproduciendo un disco MEDIO Elija entre Izquierda, Derecha y Left (Ultima izquierda) y Mono Right (Derecha mono).

INTRODUCCIÓN

Reproductor DVD portátil

Lo ayudará a sacar el máximo partido a su reproductor de vídeo. Lea detenidamente las instrucciones antes de conectar, instalar o utilizar el reproductor de DVD. Si tiene cualquier duda sobre cómo conectar o utilizar el reproductor de DVD, consulte a su distribuidor o a un técnico de reparaciones.

Acerca de la tecnología compatible con DVD

Este reproductor de DVD cumple con los estándares de reproducción de DVD y los DVD que se ajustan a los estándares de DVD deben ser reproducidos correctamente. Si tiene problemas con la reproducción de un disco, recomendamos que se ponga en contacto con su distribuidor o un técnico de reparaciones.

Mando de disco

Para ahorrar espacio, algunos discos contienen varios formatos de reproducción. Asegúrese de que el reproductor de DVD esté configurado para reproducir este disco. Consulte el manual del disco para obtener información sobre cómo reproducir el disco.

Cuidado del disco

Para mantener el disco en buen estado, siga las instrucciones siguientes:

- Mantenga el disco limpio. Si es necesario limpiar el disco, limpie el disco con un paño suave en sentido lineal desde el centro hacia el borde.
- No exponga el disco a la luz directa del sol o a otras fuentes de calor.
- No doble el disco y no ejerza presión sobre él.
- No toque la superficie del disco. Sujete el disco por el borde.
- No pegue papel ni cinta en el disco.

Limpieza

Para limpiar la lente, utilice un limpiador de lentes. Siga las instrucciones del limpiador de lentes.

Reproductor de DVD portátil

Lea detenidamente las instrucciones de seguridad y de funcionamiento antes de conectar, instalar o utilizar el reproductor de DVD. Si tiene cualquier duda sobre cómo conectar o utilizar el reproductor de DVD, consulte a su distribuidor o a un técnico de reparaciones.

Ubicación

Coloque el reproductor de DVD en una superficie plana y firme.

Temperatura

Mantenga el reproductor de DVD en un lugar con una temperatura de entre 5 y 35 °C (41 y 95 °F).

Humedad

Mantenga el reproductor de DVD en un lugar con una humedad de entre 25 y 85 %.

Condensación

Si se produce condensación en el interior del reproductor de DVD, espere a que se evapore antes de conectar el reproductor de DVD.

Limpieza

Limpie el reproductor de DVD con un paño suave y seco. No utilice productos de limpieza que contengan alcohol, amoníaco, benceno o abrasivos.

Conexiones

Antes de conectar otros dispositivos al reproductor de DVD, asegúrese de que todos ellos estén desconectados.

Cuidado del disco

Para mantener el disco en buen estado, siga las instrucciones siguientes:

- No toque la superficie del disco. Sujete el disco por el borde.
- No pegue papel ni cinta en el disco.
- No exponga el disco a la luz directa del sol o a otras fuentes de calor.
- No doble el disco y no ejerza presión sobre él.

Limpieza

Para limpiar la lente, utilice un limpiador de lentes. Siga las instrucciones del limpiador de lentes.

INFORMACIÓN GENERAL

Cómo cuidar el disco

Para conservar el disco en buen estado, siga las instrucciones siguientes:

- No toque la superficie del disco. Sujete el disco por el borde.
- No pegue papel ni cinta en el disco.
- No exponga el disco a la luz directa del sol o a otras fuentes de calor.
- No doble el disco y no ejerza presión sobre él.

Limpieza

Para limpiar la lente, utilice un limpiador de lentes. Siga las instrucciones del limpiador de lentes.

Reproductor de DVD portátil

Lea detenidamente las instrucciones de seguridad y de funcionamiento antes de conectar, instalar o utilizar el reproductor de DVD. Si tiene cualquier duda sobre cómo conectar o utilizar el reproductor de DVD, consulte a su distribuidor o a un técnico de reparaciones.

Ubicación

Coloque el reproductor de DVD en una superficie plana y firme.

Temperatura

Mantenga el reproductor de DVD en un lugar con una temperatura de entre 5 y 35 °C (41 y 95 °F).

Humedad

Mantenga el reproductor de DVD en un lugar con una humedad de entre 25 y 85 %.

Condensación

Si se produce condensación en el interior del reproductor de DVD, espere a que se evapore antes de conectar el reproductor de DVD.

Limpieza

Limpie el reproductor de DVD con un paño suave y seco. No utilice productos de limpieza que contengan alcohol, amoníaco, benceno o abrasivos.

Conexiones

Antes de conectar otros dispositivos al reproductor de DVD, asegúrese de que todos ellos estén desconectados.

Cuidado del disco

Para mantener el disco en buen estado, siga las instrucciones siguientes:

- No toque la superficie del disco. Sujete el disco por el borde.
- No pegue papel ni cinta en el disco.
- No exponga el disco a la luz directa del sol o a otras fuentes de calor.
- No doble el disco y no ejerza presión sobre él.

Limpieza

Para limpiar la lente, utilice un limpiador de lentes. Siga las instrucciones del limpiador de lentes.

PREPARACIÓN

Alimentación

Uso del adaptador

Conecte el adaptador de CA suministrado a la toma de corriente de pared y a la toma de alimentación del reproductor de DVD.

Uso del adaptador del automóvil

Conecte el adaptador de CA suministrado a la toma de corriente del automóvil y a la toma de alimentación del reproductor de DVD.

Uso de la batería

Para utilizar la batería, siga los pasos siguientes:

- Coloque la batería en el compartimento de la batería.
- Cierre la tapa de la batería.

Mando a distancia

Para utilizar el mando a distancia, siga los pasos siguientes:

- Quite la lámina de aislamiento de la batería.
- Apunte el mando a distancia hacia el sensor del mando a distancia del reproductor de DVD y pulse los botones del mando a distancia.

Conexión de un equipo adicional

- Apague el reproductor antes de conectar el equipo adicional.
- Pulse el botón **AV OUT** para activar la salida de vídeo.

AV OUT

Conecte el dispositivo que desea del mismo en el cable de vídeo.

Conexión	Vídeo	Audio (Izquierda)
Color	Amarillo	Blanco

ALGUNAS INFORMACIONES GENERALES

Acerca de un manual

Este manual ofrece breves instrucciones para el uso del disco antiguo del tipo discos DVD. Sin embargo, el aparato ofrece a DVD de opciones que no aparecen en este manual. Por ejemplo, el aparato ofrece a DVD de opciones que no aparecen en este manual. Si tiene cualquier duda sobre cómo conectar o utilizar el reproductor de DVD, consulte a su distribuidor o a un técnico de reparaciones.

Mando a distancia

Para utilizar el mando a distancia, siga los pasos siguientes:

- Quite la lámina de aislamiento de la batería.
- Apunte el mando a distancia hacia el sensor del mando a distancia del reproductor de DVD y pulse los botones del mando a distancia.

Conexión de un equipo adicional

- Apague el reproductor antes de conectar el equipo adicional.
- Pulse el botón **AV OUT** para activar la salida de vídeo.

AV OUT

Conecte el dispositivo que desea del mismo en el cable de vídeo.

Conexión	Vídeo	Audio (Izquierda)
Color	Amarillo	Blanco

OPERACIÓN BÁSICA

Cómo escuchar la información del disco de DVD

Cuando se inserta un disco de DVD, aparecerá un menú de información. Para ver la información, pulse los botones de flechas izquierda y derecha. Para ver información adicional, pulse los botones de flechas arriba y abajo.

Reproducción de un DVD

1. Coloque el reproductor **POWER** en **ON** para encender el reproductor.
2. Pulse **SETUP** para abrir el menú de configuración.
3. Seleccione **General Setup Page** y pulse **OK**.
4. Seleccione **Disc Menu** **Lang** y pulse **OK**.
5. Seleccione el idioma que desea y pulse **OK**.

Inserción de discos convencidos

1. Pulse **OPEN** para abrir la bandeja de disco.
2. Coloque el disco adaptado en la bandeja, con la etiqueta hacia arriba y asegúrese de que está bien colocado.
3. Presione levemente sobre la bandeja para cerrarla.
4. Cuando se reproduzca **POWER** en **ON** para ver la imagen del reproductor.

NOTA

Seleccione la opción adecuada en el menú del sistema.

OPERACIÓN BÁSICA

Reproducción de un disco MP3

Cuando se inserta un disco, aparecerá un menú de información de reproducción. Para ver información adicional, pulse los botones de flechas arriba y abajo.

Control de volumen

Pulse **VOL +** para aumentar el volumen deseado y pulse **VOL -** para disminuir el volumen deseado.

Reproducción de discos JPEG

Coloque un disco **JPEG** en el reproductor de DVD y pulse **OK** para iniciar la reproducción.

Reproducción de un CD audio, CD-Vídeo o de Disco

- Cuando se encuentra en la pantalla, presione el disco y cierre la bandeja. Pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- Pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- Pulse **OK** para iniciar la reproducción.

Reproducción de un CD, CD-Vídeo o de Disco

- Cuando se encuentra en la pantalla, presione el disco y cierre la bandeja. Pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- Pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- Pulse **OK** para iniciar la reproducción.

Reproducción de un DVD

- Cuando se encuentra en la pantalla, presione el disco y cierre la bandeja. Pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- Pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- Pulse **OK** para iniciar la reproducción.

Reproducción de un disco MP3

- Cuando se encuentra en la pantalla, presione el disco y cierre la bandeja. Pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- Pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- Pulse **OK** para iniciar la reproducción.

Reproducción de discos JPEG

- Cuando se encuentra en la pantalla, presione el disco y cierre la bandeja. Pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- Pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- Pulse **OK** para iniciar la reproducción.

Control del sonido

Pulse **AUDIO**. Si el disco actual cuenta con diversos canales de sonido, pulse **AUDIO** para cambiar entre los canales de sonido disponibles.

Subtítulos

Pulse **SUBTITLE**. Si el disco actual cuenta con diversos subtítulos, pulse **SUBTITLE** para cambiar entre los subtítulos disponibles.

Ángulo

Pulse **ANGLE**. Si el disco actual cuenta con diversos ángulos de cámara, pulse **ANGLE** para cambiar entre los ángulos de cámara disponibles.

Ajuste de la imagen

Pulse **PICTURE**. Seleccione entre Brillo, Contraste, Tono y Color.

Reproducción de un disco MP3

- Cuando se encuentra en la pantalla, presione el disco y cierre la bandeja. Pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- Pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- Pulse **OK** para iniciar la reproducción.

Reproducción de discos JPEG

- Cuando se encuentra en la pantalla, presione el disco y cierre la bandeja. Pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- Pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- Pulse **OK** para iniciar la reproducción.

Control del sonido

Pulse **AUDIO**. Si el disco actual cuenta con diversos canales de sonido, pulse **AUDIO** para cambiar entre los canales de sonido disponibles.

Subtítulos

Pulse **SUBTITLE**. Si el disco actual cuenta con diversos subtítulos, pulse **SUBTITLE** para cambiar entre los subtítulos disponibles.

Ángulo

Pulse **ANGLE**. Si el disco actual cuenta con diversos ángulos de cámara, pulse **ANGLE** para cambiar entre los ángulos de cámara disponibles.

Ajuste de la imagen

Pulse **PICTURE**. Seleccione entre Brillo, Contraste, Tono y Color.

VIDEREFRITURA

Auriculares

Auriculares con Kopfhörern

Schließen Sie den Kopfhörer an den Buchse **Ø**.

Auriculares con Auriculares

Conecte los auriculares en la toma de auriculares.

Verbindung

Conecte la reproductor DVD a un televisor con vídeo.

Verbindung

Conecte la reproductor DVD a un televisor con vídeo.

AV OUT

Schließen Sie den Fernseher mit Video-Eingang an.

Zu diesem Handbuch

Diese Bedienung und einrichtung Hilfe Die. Ob einfach oder Fehlersuche. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch. Wenn Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, sollten Sie zuerst die Tabelle mit den Fehlerbehebungen in dieser Bedienungsanleitung durchlesen. Wenden Sie sich erst dann an Ihren Fachhändler oder einen Reparaturdienst.

Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitsvorschriften und die Hinweise zu Ihrer Sicherheit sorgfältig durch.

Wartung

Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Reinigungsmittel für Audiogeräte.

Wenn Sie Fragen haben

Wenden Sie sich bei Fragen zu Ihrem Gerät an Philips.

Entsorgung Ihres alten Produkts

Ihr Produkt ist aus hochwertigen Materialien und Bauteilen hergestellt, die wiederverwertet und wiederverwendet werden können. Wenn ein Produkt mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Produktebene gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG erfasst wird, bedeutet dies, dass das Produkt innerhalb der Gemeinschaft Europa entsorgt werden muss. Informieren Sie sich über die örtlichen Sammelsysteme für getrennt gesammelte elektrische und elektronische Produkte. Handeln Sie entsprechend den örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie alte Produkte nicht mit dem normalen Hausmüll. Die korrekte Entsorgung Ihres alten Produkts hilft, Umweltschäden und Gesundheitsgefahren zu vermeiden.

Entsorgung Ihrer Batterien

Sie müssen Batterien, die Schwermetalle enthalten, sind Quecksilber, Cadmium oder Blei, entsprechend den Vorschriften Ihrer Gemeinde entsorgen. Informieren Sie sich über die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien, die Sie in Ihrer Gemeinde entsorgen. Die korrekte Entsorgung Ihrer alten Batterien hilft, Umweltschäden und Gesundheitsgefahren zu vermeiden.

Hinweis zur Wiedergabe von Musikdateien

Die Wiedergabe von Musikdateien ist nur bei Geräten mit Unterstützung für das Dateiformat MP3 möglich.

Hinweis zur Wiedergabe von Bildern

Die Wiedergabe von Bildern ist nur bei Geräten mit Unterstützung für das Dateiformat JPEG möglich.

Hinweis zur Wiedergabe von Videos

Die Wiedergabe von Videos ist nur bei Geräten mit Unterstützung für das Dateiformat MPEG möglich.

Hinweis zur Wiedergabe von Spielen

Die Wiedergabe von Spielen ist nur bei Geräten mit Unterstützung für das Dateiformat Philips Game Format möglich.

Hinweis zur Wiedergabe von Text

Die Wiedergabe von Text ist nur bei Geräten mit Unterstützung für das Dateiformat Philips Text Format möglich.

Hinweis zur Wiedergabe von Sprachaufzeichnungen

Die Wiedergabe von Sprachaufzeichnungen ist nur bei Geräten mit Unterstützung für das Dateiformat Philips Voice Recording Format möglich.

Hinweis zur Wiedergabe von Sprachaufzeichnungen

Die Wiedergabe von Sprachaufzeichnungen ist nur bei Geräten mit Unterstützung für das Dateiformat Philips Voice Recording Format möglich.

ALGUNAS INFORMACIONES GENERALES

Cómo escuchar la información del disco de DVD

Cuando se inserta un disco de DVD, aparecerá un menú de información. Para ver información adicional, pulse los botones de flechas arriba y abajo.

Reproducción de un DVD

1. Coloque el reproductor **POWER** en **ON** para encender el reproductor.
2. Pulse **SETUP** para abrir el menú de configuración.
3. Seleccione **General Setup Page** y pulse **OK**.
4. Seleccione **Disc Menu** **Lang** y pulse **OK**.
5. Seleccione el idioma que desea y pulse **OK**.

Inserción de discos convencidos

1. Pulse **OPEN** para abrir la bandeja de disco.
2. Coloque el disco adaptado en la bandeja, con la etiqueta hacia arriba y asegúrese de que está bien colocado.
3. Presione levemente sobre la bandeja para cerrarla.
4. Cuando se reproduzca **POWER** en **ON** para ver la imagen del reproductor.

NOTA

Seleccione la opción adecuada en el menú del sistema.

OPERACIÓN BÁSICA

Reproducción de un disco MP3

Cuando se inserta un disco, aparecerá un menú de información de reproducción. Para ver información adicional, pulse los botones de flechas arriba y abajo.

Control de volumen

Pulse **VOL +** para aumentar el volumen deseado y pulse **VOL -** para disminuir el volumen deseado.

Reproducción de discos JPEG

Coloque un disco **JPEG** en el reproductor de DVD y pulse **OK** para iniciar la reproducción.

Reproducción de un CD audio, CD-Vídeo o de Disco

- Cuando se encuentra en la pantalla, presione el disco y cierre la bandeja. Pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- Pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- Pulse **OK** para iniciar la reproducción.

Reproducción de un DVD

- Cuando se encuentra en la pantalla, presione el disco y cierre la bandeja. Pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- Pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- Pulse **OK** para iniciar la reproducción.

Reproducción de un disco MP3

- Cuando se encuentra en la pantalla, presione el disco y cierre la bandeja. Pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- Pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- Pulse **OK** para iniciar la reproducción.

Reproducción de discos JPEG

- Cuando se encuentra en la pantalla, presione el disco y cierre la bandeja. Pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- Pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- Pulse **OK** para iniciar la reproducción.

Control del sonido

Pulse **AUDIO**. Si el disco actual cuenta con diversos canales de sonido, pulse **AUDIO** para cambiar entre los canales de sonido disponibles.

Subtítulos

Pulse **SUBTITLE**. Si el disco actual cuenta con diversos subtítulos, pulse **SUBTITLE** para cambiar entre los subtítulos disponibles.

Ángulo

Pulse **ANGLE**. Si el disco actual cuenta con diversos ángulos de cámara, pulse **ANGLE** para cambiar entre los ángulos de cámara disponibles.

Ajuste de la imagen

Pulse **PICTURE**. Seleccione entre Brillo, Contraste, Tono y Color.

ALGUNAS INFORMACIONES GENERALES

Cómo escuchar la información del disco de DVD

Cuando se inserta un disco de DVD, aparecerá un menú de información. Para ver información adicional, pulse los botones de flechas arriba y abajo.

Reproducción de un DVD

1. Coloque el reproductor **POWER** en **ON** para encender el reproductor.
2. Pulse **SETUP** para abrir el menú de configuración.
3. Seleccione **General Setup Page** y pulse **OK**.
4. Seleccione **Disc Menu** **Lang** y pulse **OK**.
5. Seleccione el idioma que desea y pulse **OK**.

Inserción de discos convencidos

1. Pulse **OPEN** para abrir la bandeja de disco.
2. Coloque el disco adaptado en la bandeja, con la etiqueta hacia arriba y asegúrese de que está bien colocado.
3. Presione levemente sobre la bandeja para cerrarla.
4. Cuando se reproduzca **POWER** en **ON** para ver la imagen del reproductor.

NOTA

Seleccione la opción adecuada en el menú del sistema.

OPERACIÓN BÁSICA

Reproducción de un disco MP3

Cuando se inserta un disco, aparecerá un menú de información de reproducción. Para ver información adicional, pulse los botones de flechas arriba y abajo.

Control de volumen

Pulse **VOL +** para aumentar el volumen deseado y pulse **VOL -** para disminuir el volumen deseado.

Reproducción de discos JPEG

Coloque un disco **JPEG** en el reproductor de DVD y pulse **OK** para iniciar la reproducción.

Reproducción de un CD audio, CD-Vídeo o de Disco

- Cuando se encuentra en la pantalla, presione el disco y cierre la bandeja. Pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- Pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- Pulse **OK** para iniciar la reproducción.

Reproducción de un DVD

- Cuando se encuentra en la pantalla, presione el disco y cierre la bandeja. Pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- Pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- Pulse **OK** para iniciar la reproducción.

Reproducción de un disco MP3

- Cuando se encuentra en la pantalla, presione el disco y cierre la bandeja. Pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- Pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- Pulse **OK** para iniciar la reproducción.

Reproducción de discos JPEG

- Cuando se encuentra en la pantalla, presione el disco y cierre la bandeja. Pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- Pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- Pulse **OK** para iniciar la reproducción.

Control del sonido

Pulse **AUDIO**. Si el disco actual cuenta con diversos canales de sonido, pulse **AUDIO** para cambiar entre los canales de sonido disponibles.

Subtítulos

Pulse **SUBTITLE**. Si el disco actual cuenta con diversos subtítulos, pulse **SUBTITLE** para cambiar entre los subtítulos disponibles.

Ángulo

Pulse **ANGLE**. Si el disco actual cuenta con diversos ángulos de cámara, pulse **ANGLE** para cambiar entre los ángulos de cámara disponibles.

Ajuste de la imagen

Pulse **PICTURE**. Seleccione entre Brillo, Contraste, Tono y Color.

ALGUNAS INFORMACIONES GENERALES

Cómo escuchar la información del disco de DVD-Vídeo

Cuando se inserta un disco

Free Manuals Download Website

http://myh66.com

http://usermanuals.us

http://www.somanuals.com

http://www.4manuals.cc

http://www.manual-lib.com

http://www.404manual.com

http://www.luxmanual.com

http://aubethermostatmanual.com

Golf course search by state

http://golfingnear.com

Email search by domain

http://emailbydomain.com

Auto manuals search

http://auto.somanuals.com

TV manuals search

http://tv.somanuals.com