Extended Warranty
Available in U.S. only. Extend your warranty for an additional 4 years from date of purchase for $5. You can pay with AMEX, Discover, Visa or MasterCard by calling 1 800-448-4639 during normal business hours. Payment must be made within 30 days of purchase. Name, address, telephone number, purchase date, and 5-digit model number required. You can also mail a check for $5 to: Timex Extended Warranty, P.O. Box 1676, Dept. EF, Little Rock, AR 72203.

CE

1 Set analog time/Réglage de l'heure analogique/Cómo fijar la hora analógica/Regular a hora analógica/Impostazione dell'ora analogica/Analogzeit einstellen/De analoge tijd instellen/ /

Pull crown all the way out and turn ring or crown to correct time. Push crown in to set.

Soulevez la couronne complètement puis tournez l'anneau ou la couronne pour régler l'heure. Enfoncez la couronne pour terminer.

Tire de la corona completamente hacia afuera y gire el anillo o la corona hasta la hora correcta. Presione la corona hacia adentro para terminar de fijar.

Puxe a coroa completamente para fora e rode o aro para corrigir a hora. Empurre a coroa para dentro para concluir a regulação.

Tirare verso l'esterno a fine corsa la corona e far ruotare l'anello o la corona per visualizzare l'ora corretta. Spingere contro la cassa la corona per impostare l'ora.

Krone ganz herausziehen und Ring oder Krone drehen, um die Uhrzeit zu korrigieren. Zum Einstellen Krone eindrücken.

Trek kroon volledig uit en draai aan de ring of kroon om de tijd te corrigeren. Druk kroon in om het instellen te voltooien.

2 Basic Operations/Utilisation de base/Operaciones básicas/Operações básicas/Funzionamento generale/Grundfunktionen/Basisfuncties//

TIMEX®

www.timex.com

W-46 076-095000

1	Start-Stop; Display date; Select digits/Marche-arrêt; affichage de la date; choix des chiffres/Iniciar-Parar; Mostrar la fecha; Seleccionar dígitos/Ligar-Parar; Mostrar data; Seleccionar dígitos/Avvio-Stop; Data; Selezione cifre/Start-Stop; Datum anzeigen; Stellen wählen/Start-Stop; Datum weergeven; Cijfers selecteren/ /
2	Split-Reset; Display alarm; Increase digits/Temps partagé-remise à zéro; affichage de l'alarme; affichage du chiffre suivant/Fracción-reconfigurar; Mostrar alarma; Aumentar dígitos/Tempo repartido-Restabelecer; Mostrar alarme; Aumentar dígitos/Tempi multipli-Ripristino; Allarme; Aumento cifre/Zwischenzeit-Rückstellen; Wecker anzeigen; Stellen erhöhen/Tussentijd-Terugstellen; Alarm weergeven; Cijferwaarde doen toenemen//
3	Change mode; Set time-date-alarm/Changement du mode; Réglage de l'heure-la date-l'alarme/Cambiar modalidad; fijar hora-fecha-alarma/Mudar o modo; Regular hora-data-alarme/Cambio modalità; Impostazione ora-data-allarme/Modus wechseln; Uhrzeit-Datum-Wecker einstellen/Modus wijzigen; Tijd-datum-alarm instellen/ /
4	INDIGLO® on/INDIGLO® activée/INDIGLO® encendido/INDIGLO® on/INDIGLO® acceso/INDIGLO® ein/INDIGLO® aan//

3 Set Time/Réglage de l'heure/Fijar la hora/Regulação da hora/Impostazione dell'ora/Einstellung der Zeit/Tijd instellen/ /

1) Push 3 for 3 seconds, then press 3 again. Press 2 to reset seconds to 00.
2) Press 1, minute digits flash. Press 2 to set digits.
3) Press 1, hour digits flash. Press 2 to set digits.
4) Press 1, month digits flash. Press 2 to set digits.
5) Press 1, day digits flash. Press 2 to set digits.
Press 3 at any time to set values.

To change from 12 to 24 hour display: When setting hours, push 1 to cycle through until hour is displayed in the desired format (hours are displayed first in 12 hour format, then 24 hour format and then again in 12 hour format, etc).

1) Appuyer sur 3 pendant 3 secondes, puis enfoncer 3 de nouveau. Enfoncer 2 pour remettre les secondes à 00.
2) Enfoncer 1. Les minutes clignoteront. Utiliser 2 pour régler les chiffres.
3) Enfoncer 1. Les heures clignoteront. Utiliser 2 pour régler les chiffres.
4) Appuyer sur 1, et le mois clignotera. Utiliser 2 pour régler les chiffres.
5) Appuyer sur 1, et le jour clignotera. Utiliser 2 pour régler les chiffres.
Appuyer sur 3 en tout temps pour garder les valeurs.

Pour alterner entre l'affichage 12 et 24 heures : Pendant le réglage des heures, enfoncer 1 à plusieurs reprises jusqu'à l'affichage dans le format désiré (le mode 12 heures sera affiché, puis le mode 24, puis 12, etc.).

1) Oprima 3 durante 3 segundos, luego oprima 3 nuevamente. Oprima 2 para reconfigurar los segundos a 00
2) Oprima 1, los dígitos del minutero se iluminan intermitentemente. Oprima 2 para fijar los dígitos.
3) Oprima 1, los dígitos de la hora se iluminarán intermitentemente. Oprima 2 para fijar los dígitos.
4) Oprima 1, los dígitos del mes se iluminarán intermitentemente. Oprima 2 para fijar los dígitos.
5) Oprima 1, los dígitos del día se iluminarán intermitentemente. Oprima 2 para fijar los dígitos.
Oprima 3 en cualquier momento para fijar los valores.

Para cambiar de pantalla de 12 a 24 horas: Al fijar las horas, oprima 1 para avanzar hasta que aparezca hora en el formato deseado (las horas aparecen primero en el formato de 12 horas y luego en el formato de 24 horas y luego nuevamente en el formato de 12 horas, etc.)

1) Mantenha 3 premido durante 3 segundos, depois prima 3 novamente. Prima 2 para repor os segundos em 00.
2) Prima 1, os dígitos dos minutos começam a piscar. Prima 2 para regular os dígitos.
3) Prima 1, os dígitos das horas começam a piscar. Prima 2 para regular os dígitos.
4) Prima 1, os dígitos do mês começam a piscar. Prima 2 para regular os dígitos.
5) Prima 1, os dígitos do dia começam a piscar. Prima 2 para regular os dígitos.
Prima 3 em qualquer momento para memorizar os valores.

Para mudar de formato de 12 horas para 24 horas: Ao regular as horas, prima 1 para alternar o formato até aparecer o formato desejado (as horas são apresentadas primeiro no formato de 12 horas, depois no formato de 24 horas, novamente no formato de 12 horas, etc).

1) Premere 3 per 3 secondi e poi premerlo una seconda volta. Premere 2 per azzerare i secondi.
2) Premere 1, le cifre dei minuti lampeggiano. Premere 2 per impostarle.
3) Premere 1, le cifre delle ore lampeggiano. Premere 2 per impostarle.
4) Premere 1, le cifre del mese lampeggiano. Premere 2 per impostarle.
5) Premere 1, le cifre del giorno lampeggiano. Premere 2 per impostarle.
Premere 3 in qualsiasi momento per impostare i valori.

Per modificare il display da 12 a 24 ore: al momento di impostare le ore, premere 1 per cambiare il display delle ore nel formato desiderato (le ore vengono ore visualizzate alternativamente nel formato da 12 e da 24 ore).

1) Drei Sekunden lang 3 drücken, dann 3 noch einmal drücken. 2 drücken, um die Sekunden auf 00 zurückzustellen.
2) 1 drücken und die Minutenstellen blinken. 2 drücken, um die Minuten einzustellen.
3) 1 drücken und die Stundenstellen blinken. 2 drücken, um die Stunde einzustellen.
4) 1 drücken und die Monatsstellen blinken. 2 drücken, um den Monat einzustellen.
5) 1 drücken und die Tagesstellen blinken. 2 drücken, um den Tag einzustellen.
Um die Werte einzustellen jederzeit 3 drücken.

Wechsel vom 12- zum 24-Stundenformat: Beim Einstellen der Stunden 1 drücken, bis die Stunde im gewünschten Format erscheint (die Stunden erscheinen zuerst im 12-Stunden-Format, dann im 24-Stunden-Format und dann wieder im 12-Stunden-Format usw.)

1) Houd 3 gedurende 3 seconden ingedrukt en druk vervolgens nogmaals op 3. Druk op 2 om de seconden terug op 00 te stellen.
2) Druk op 1; de waarde van de minuten begint te knipperen. Druk op 2 om de waarde in te stellen.
3) Druk op 1; de waarde van de uren begint te knipperen. Druk op 2 om de waarde in te stellen.
4) Druk op 1; de waarde van de maand begint te knipperen. Druk op 2 om de waarde in te stellen.
5) Druk op 1; de waarde van de dag begint te knipperen. Druk op 2 om de waarde in te stellen.
Druk om het even wanneer op 3 om de ingestelde waarden te bewaren.

Om te kiezen tussen 12- en 24-uursweergave: wanneer u de waarde van de uren instelt, drukt u op 1 tot de uurwaarde in het gewenste formaat wordt weergegeven (de waarde wordt eerst in 12-uursweergave getoond, daarna in 24-uursweergave, daarna opnieuw in 12-uursweergave, enzovoort).

4 Alarm/Alarme/Alarma/Alarme/Allarme/Wecker/Alarm//

1) In normal time, push 3 for 3 seconds. Hour digits flash. Press 2 to set digits.
2) Press 1, minute digits flash. Press 2 to set digits.
Press 3 at any time to set values.

Hold 2 while pressing 1:
1x: Hourly chime on. Icon will appear.
2x: Alarm on. Icon will appear.
3x: Hourly chime off. Icon will disappear.
4x: Alarm off. Icon will disappear.
Press 1 or 2 to silence alarm.

1) Dans l'heure normale, garder 3 enfoncé durant 3 secondes. Les heures clignoteront. Utiliser 2 pour régler les chiffres.
2) Enfoncer 1. Les minutes clignoteront. Utiliser 2 pour régler les chiffres.
Appuyer sur 3 en tout temps pour garder les valeurs.

Garder 2 enfoncé tout en appuyant sur 1:
1 fois : carillon horaire activé. Un symbole apparaîtra.
2 fois : alarme activée. Un symbole apparaîtra.
3 fois : carillon horaire désactivé. Le symbole disparaîtra.
4 fois : alarme désactivée. Le symbole disparaîtra.
Appuyer sur 1 ou 2 pour stopper l'alarme.

1) En hora normal, oprima 3 durante 3 segundos. Los dígitos de la hora se iluminarán intermitentemente. Oprima 2 para fijar los dígitos.
2) Oprima 1, los dígitos se iluminarán intermitentemente. Oprima 2 para fijar los dígitos.
Oprima 3 en cualquier momento para fijar los valores.

Sostenga 2 mientras oprime 1:
1 vez: Se enciende la campanilla que marca las horas. Aparecerá el símbolo.
2 veces: Se enciende la alarma. Aparecerá el símbolo.
3 veces: Se apaga la campanilla. El símbolo desaparecerá.
4 veces: Se apaga la alarma. El símbolo desaparecerá.
Oprima 1 o 2 para silenciar la alarma.

1) Na apresentação normal, mantenha 3 premido durante 3 segundos. Os dígitos das horas começam a piscar. Prima 2 para regular os dígitos.
2) Prima 1, os dígitos dos minutos começam a piscar. Prima 2 para regular os dígitos.
Prima 3 em qualquer momento para memorizar os valores.

Mantenha premido 2 enquanto prime 1:
1x: Sinal sonoro activado. O ícone fica visível.
2x: Alarme activado. O ícone fica visível.
3x: Sinal sonoro desactivado. O ícone desaparece.
4x: Alarme desactivado. O ícone desaparece.
Prima 1 ou 2 para silenciar o alarme.

1) In modalità Tempo, premere 3 per 3 secondi. Le cifre delle ore lampeggiano. Premere 2 per impostarle.
2) Premere 1, le cifre dei minuti lampeggiano. Premere 2 per impostarle.
Premere 3 in qualsiasi momento per impostare i valori.

Premere contemporaneamente 2 e 1:
1 volta: carillon orario ON. Appare l'icona.
2 volte: allarme ON. Appare l'icona.
3 volte: carillon orario OFF. L'icona scompare.
4 volte: allarme OFF. L'icona scompare.
Premere 1 o 2 per silenziare l'allarme.

1) Bei der normalen Zeit drei Sekunden lang 3 drücken. Die Stundenstellen blinken. 2 drücken, um die Stunde einzustellen.
2) 1 drücken und die Minutenstellen blinken. 2 drücken, um die Minuten einzustellen.
Um die Werte einzustellen jederzeit 3 drücken.

2 gedrückt halten, während 1 gedrückt wird:
1x: Stundenpiepton ein. Symbol erscheint.
2x: Wecker ein. Symbol erscheint.
3x: Stundenpiepton aus. Symbol verschwindet.
4x: Wecker aus. Symbol verschwindet.
1 oder 2 drücken, um den Wecker auszustellen.

1) In de normale tijdweergavemodus houdt u 3 gedurende 3 seconden ingedrukt. De waarde van de uren begint te knipperen. Druk op 2 om de waarde in te stellen.
2) Druk op 1; de waarde van de minuten begint te knipperen. Druk op 2 om de waarde in te stellen.
Druk om het even wanneer op 3 om de ingestelde waarden te bewaren.

Houd 2 ingedrukt terwijl u op 1 drukt:
1x: uursignaal aan. Het icoontje verschijnt.
2x: alarm aan. Het icoontje verschijnt.
3x: uursignaal uit. Het icoontje verdwijnt.
4x: alarm uit. Het icoontje verdwijnt.
Druk op 1 of 2 om het alarm te laten ophouden.

5 Stopwatch/Chronographe/Cronógrafo/Cronômetro/Cronometro/Stoppuhr/Chronometer//

1) In normal time, push 3. Chronograph function will be on.
2) Press 1 to start counting in 1/100 second.
3) Press 1 to stop.
4) For lap time, press 2 while chronograph is running. Chronograph keeps counting while lap time is displayed.
5) Push 3 again to return to chronograph time display.
To clear, push 1 to stop then 2 to clear.

1) Dans l'heure normale, appuyer sur 3. Le chronographe sera activé.
2) Enfoncer 1 pour commencer à compter par intervalle de 1/100 de seconde.
3) Appuyer sur 1 pour arrêter.
4) Pour le temps intermédiaire, appuyer sur 2 pendant le fonctionnement du chronographe. Il continue de fonctionnement durant l'affichage du temps intermédiaire.
5) Enfoncer de nouveau 2 pour revenir à l'affichage du chronographe.
Pour remettre à zéro, appuyer sur 1 pour arrêter le chrono, puis sur 2.

1) En hora normal, oprima 3. La función de cronógrafo se encenderá.
2) Oprima 1 para empezar a contar en 1/100 segundos.
3) Oprima 1 para parar.
4) Para tiempo de vuelta, oprima 2 mientras el cronógrafo está en funcionamiento. El cronógrafo deja de contar mientras el tiempo de la vuelta aparece.
5) Oprima 2 nuevamente para volver a la hora del cronógrafo.
Para borrar, oprima 1 para parar y luego 2 para borrar.

1) Na apresentação normal, prima 3. A função cronómetro fica activada.
2) Prima 1 para iniciar a contagem em 1/100s de segundo.
3) Prima 1 para parar.
4) Para obter o tempo da volta, prima 2 enquanto o cronómetro está a funcionar. O cronómetro continua a contar enquanto o tempo da volta é apresentado.
5) Prima 2 outra vez para voltar a apresentar o tempo contado pelo cronómetro.
Para limpar os valores, prima 1 para parar e depois 2 para limpar.

1) In modalità Tempo, premere 3 per attivare il cronometro.
2) Premere 1 per cominciare il conteggio in 1/100 di secondi.
3) Premere 1 per arrestarlo.
4) Per ottenere tempi parziali, premere 2 mentre il cronometro è in funzione. Il conteggio continua ma viene visualizzato il tempo parziale.
5) Premere 2 per visualizzare di nuovo il conteggio complessivo.
Per cancellare, premere 1 per arrestare il cronometro e 2 per eliminarlo.

1) In normaler Zeit 3 drücken. Die Stoppuhrfunktion ist eingeschaltet.
2) 1 drücken, um mit dem Zählen in 1/100-Sekunden zu beginnen.
3) Zum Stoppen 1 drücken.
4) Für Rundenzeiten 2 drücken, während die Stoppuhr läuft. Die Stoppuhr läuft weiter während die Rundenzeit angezeigt wird.
5) 2 noch einmal drücken, um zur Stoppuhr-Zeitanzeige zurückzukehren.
Zum Löschen 1 drücken zum Stoppen und dann 2 zum Löschen.

1) In de normale tijdweergavemodus drukt u op 3. De chronometermodus wordt geactiveerd.
2) Druk op 1 om te beginnen met de meting in 1/100 seconde.
3) Druk op 1 om te stoppen.
4) Voor een rondetijd drukt u op 2 terwijl de chronometer loopt. De chronometer blijft lopen terwijl de rondetijd wordt weergegeven.
5) Druk opnieuw op 2 om terug te keren naar de weergave van de chronometertijd.
Om te wissen drukt u eerst op 1 om te stoppen en daarna op 2 om te wissen.

6 INDIGLO® night-light/Veilleuse INDIGLO®/INDIGLO® night-light/ Luz nocturna INDIGLO®/Luce notturna INDIGLO®/ INDIGLO® Nachtlicht/ INDIGLO® nachtverlichting//

Press 4 to activate light. Patented (U.S. Patent Numbers 4,527,096 and 4,775,964) electroluminescent technology used in the INDIGLO night-light illuminates entire watch face at night and in low light conditions.

Enfoncez 4 pour activer l'éclairage. La technologie électroluminescente brevetée (brevets américains n° 4,527,096 et 4,775,964) utilisée dans la veilleuse INDIGLO permet d'illuminer toute la face de la montre la nuit et dans des conditions de faible éclairage.

Presione 4 para activar la luz. Patentado (Números de patente de los EE.UU. 4,527,096 y 4,775,964) la tecnología electroluminescente que se utiliza en la luz nocturna INDIGLO ilumina la cara completa del reloj por la noche y en condiciones de baja luminosidad.

Prima 4 para activar a luz. A tecnologia de electroluminiscência patenteada (Números de Patente nos Estados Unidos 4.527.096 e 4.775.964) utilizada na luz nocturna INDIGLO ilumina todo o mostrador do relógio à noite e em condições de fraca iluminação.

Premere 4 per attivare l'illuminazione. La tecnologia elettroluminescente brevettata (brevetti USA ni 4.527.096 e 4.775.964) dell'illuminazione notturna INDIGLO illumina l'intero quadrante sia di notte che in condizioni di scarsa visibilità.

4 drücken, um das Licht zu aktivieren. Die für das INDIGLO Nachtlicht verwendete patentierte Elektroleuchttechnik (U.S. Patentnummern 4.527.096 und 4.775.964) beleuchtet nachts und bei ungünstigen Lichtbedingungen das gesamte Zifferblatt der Uhr.

Druk op 4 om de verlichting te activeren. Door de geoctrooieerde (Amerikaanse octrooinummers 4.527.096 en 4.775.964) elektroluminescentietechnologie waarvan de INDIGLO nachtverlichting gebruik maakt, wordt 's nachts of in een donkere omgeving de hele wijzerplaat van het horloge verlicht.

INDIGLO is a registered trademark of Indiglo Corporation in the U.S. and other countries.

7 Water Resistance/Étanchéité/Resistente al agua/Resistência à água/Impermeabilità/Wasserbeständigkeit/Waterbestendigheid//

If your watch is water-resistant, meter marking or (≈≈) is indicated. (See Fig.1)

Water-Resistance Depth Profondeur d'étanchéité Profundidad a la cual es resistente al agua Profundidade de resistência à água Profondità di immersione Tiefe der Wasserbeständigkeit Waterbestendigheidsdiepte	p.s.i.a. * Water Pressure Below Surface Pression de l'eau sous la surface en p.s.i.a.* Presión del agua subsuperficie en p.s.i.a.* Pressão debaixo de água – p.s.i.a. Pressione equivalente espressa in psia* p.s.i.a.* Wasserdruck unterhalb der Oberfläche p.s.i.a.* Waterdruk onder het wateroppervlak
30m/98ft	60
50m/164ft	86

*pounds per square inch absolute
*livres par pouce carré absolu
*Presión absoluta en libraspulgada
*libras por polegada quadrada – pressão absoluta
*libbre assolute per pollice quadrato
*Absoluter Druck in psi
*pounds per square inch absolute

Fig.1

WARNING: TO MAINTAIN WATER-RESISTANCE, DO NOT PRESS ANY BUTTONS UNDER WATER.
1. Watch is water-resistant only as long as lens, push buttons and case remain intact.
2. Watch is not a diver watch and should not be used for diving.
3. Rinse watch with fresh water after exposure to salt water.

Si la montre est étanche, la prof. max. ou le symbole (≈≈) est indiqué. (Voir Fig. 1)
MISE EN GARDE : POUR GARDER L'ÉTANCHÉITÉ, N'ENFONCER AUCUN POUSSOIR SOUS L'EAU.
1. Étanche seulement si le verre, poussoir et boîtier restent intacts.
2. Pas conçue pour la plongée. Ne pas utiliser dans ces conditions.
3. Rincer à l'eau douce après tout contact avec l'eau de mer.

Si su reloj es resistente al agua, se indicarán los metros o aparecerá el símbolo (≈≈). (Ver fig. 1)
ADVERTENCIA: PARA QUE EL RELOJ SEA RESISTENTE AL AGUA, NO OPRIMA NINGÚN PULSADOR DEBAJO DEL AGUA.
1. El reloj es resistente al agua solamente si el cristal, los pulsadores y la caja permanecen intactos.
2. El reloj no es un reloj para buzos y no debe usarse para submarinismo.
3. Enjuague el reloj con agua dulce en caso de exposición al agua salada.

Se o seu relógio for resistente à água, o número de metros de profundidade ou o símbolo (≈≈) estará indicado. (Ver a Fig. 1)
AVISO: PARA MANTER A RESISTÊNCIA À ÁGUA, NÃO PRIMA NENHUM BOTÃO DEBAIXO DE ÁGUA.
1. O relógio só é resistente à água enquanto o vidro, os botões e a caixa permanecerem intactos.
2. O relógio não é um relógio de mergulhador e não deve ser usado para mergulhar.
3. Lave o relógio com água doce depois dele ter estado em contacto com água salgada.

Se l'orologio in dotazione è impermeabile, riporta una dicitura in metri di profondità o il contrassegno (≈≈) (v. la fig. 1).
AVVERTENZA: PER SALVAGUARDARE L'IMPERMEABILITÀ DELL'OROLOGIO, NON PREMERE ALCUN PULSANTE SOTT'ACQUA.
1. L'orologio è impermeabile purché il cristallo, i pulsanti e la cassa siano intatti.
2. L'orologio non è subacqueo e non va usato per le immersioni.
3. Sciacquare con acqua dolce dopo l'esposizione all'acqua marina.

Wenn Ihre Uhr wasserbeständig ist, ist eine Meßermarke oder (≈≈) angegeben. (Vgl. Bild 1)
WARNUNG: DAMIT IHRE UHR WASSERBESTÄNDIG BLEIBT, DRÜCKEN SIE

8 Battery/Pile/Pilas/Pilha/Batteria/Batterie/Batterij//

Timex strongly recommends that a retailer or jeweler replace battery. If applicable, push reset button when replacing battery. Battery type is indicated on caseback. Battery life estimates are based on certain assumptions regarding usage; battery life may vary depending on actual usage. DO NOT DISPOSE OF BATTERY IN FIRE. DO NOT RECHARGE. KEEP LOOSE BATTERIES AWAY FROM CHILDREN.

Timex recommande vivement de faire changer la pile par un revendeur ou un bijoutier. Appuyez, le cas échéant, sur le bouton de réinitialisation lors du changement de la pile. Le type de pile requis est indiqué au dos du boîtier. Le calcul de la durée des piles repose sur certaines hypothèses d'utilisation. NE PAS JETER LA PILE DANS LE FEU. NE PAS RECHARGER. NE JAMAIS LAISSER LES PILES DÉTACHÉES À LA PORTÉE DES ENFANTS.

Timex recomienda enfáticamente que un vendedor de relojes o joyero reemplace la pila. Si corresponde, oprima el botón de reconfiguración cunado reemplace las pilas. El tipo de pila se indica en la tapa trasera. El estimado de la duración de la pila se basa en ciertos supuestos con respecto al uso; la duración de la pila variará según el uso real. NO TIRE LA PILA EN EL FUEGO. NO RECARGUE. MANTENGA LAS PILAS SUELTAS LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

A Timex recomenda vivamente que a pilha seja substituída por um relojoeiro ou por um lojista. Caso aplicável, prima o botão de reconfiguração cunado reemplace as pilas. El tipo de pila está indicado no verso da caixa. As estimativas da vida útil da pilha baseiam-se em certas conjecturas relacionadas com o seu uso; a vida útil da bateria pode variar, conforme o seu uso efectivo. NÃO DEITE FORA A PILHA PARA DENTRO DO FOGO. NÃO A RECARREGUE. MANTENHA AS PILHAS SOLTAS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

La Timex consiglia vivamente di far sostituire la batteria dal venditore o da un orologiaio. Se applicabile, premere il pulsante di ripristino prima di cambiare la batteria. Il tipo di batteria è indicato sul fondo della cassa. La stima della durata della batteria è basta a su un uso ipotetico. La durata può variare a seconda dell'utilizzo reale. NON GETTARE LA BATTERIA NEL FUOCO. NON RICARICARLA. MANTENERE LE BATTERIE SFUSE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Timex empfiehlt dringend, daß Sie die Batterie nur im Uhrengeschäft oder von einem Juwelier auswechseln lassen. Falls zutreffend nach dem Austausch der Batterie die Rückstelltaste drücken. Auf der Rückseite des Gehäuses ist der Batterietyp angegeben. Die geschätzte Lebensdauer der Batterie basiert auf bestimmten Gebrauchsbedingungen; sie kann sich je nach tatsächlichem Gebrauch verändern. BATTERIEN NICHT VERBRENNEN. NICHT WIEDERAUFLADBAR. VON KINDERN FERNHALTEN.

Timex bevelt ten zeerste aan om de batterij te laten vervangen door een verkoper of juwelier. Indien van toepassing drukt u bij het vervangen van de batterij op de terugstelknop. Het batterijtype wordt vermeld op de achterkant van de behuizing. De geschatte levensduur van de batterij is gebaseerd op bepaalde veronderstellingen in verband met het gebruik; de levens duur van de batterij kan variëren afhankelijk van het feitelijke gebruik.
GOOI BATTERIJEN NOOIT IN EEN BRANDHAARD. HERLAAD DE BATTERIJEN NIET. HOUD LOSSE BATTERIJEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

Free Manuals Download Website

http://myh66.com

http://usermanuals.us

http://www.somanuals.com

http://www.4manuals.cc

http://www.manual-lib.com

http://www.404manual.com

http://www.luxmanual.com

http://aubethermostatmanual.com

Golf course search by state

http://golfingnear.com

Email search by domain

http://emailbydomain.com

Auto manuals search

http://auto.somanuals.com

TV manuals search

http://tv.somanuals.com