FUJIFILM

instax™ SHARE

Smartphone Printer SP-1
Imprimante pour Smartphone SP-1

使用説明書
Owner's Manual
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Manual de instrucciones
使用說明書
사용설명서

ATI3059-500010 FFBX-315210

仕様(日本語)

記録方式	液晶シャッターによる3色(RGB)LED露光方式
使用フィルム	フジフイルム インスタントカラーフィルム instax mini
フィルム枚数	10枚/パック
プリント画面サイズ	62mm×46mm
プリント画素数	640×480ドット
プリント解像度	10ドット/mm(254dpi)
プリント階調	RGB各色 256階調
インターフェース	準拠規格:IEEE802.11b/g 使用周波数: 2412MHz~2462MHz(11ch) アクセス方式: インフラストラクチャーモード
プリント可能画像フォーマット	JPEG
画像書き込み時間	画像データ受信完了後、書き込みからフィルム排出まで約16秒
プリント可能枚数(リチウム電池CR2使用時)	約100枚(当社試験条件による)
電源	リチウム電池CR2 2本 AC/パワーアダプター (別売:AC-5VX)
消費電力	2.5W
動作温度	+5℃~+40℃(結露のないこと)
大きさ	101.6mm×42mm×122.5mm
本体質量	253g(電池、フィルム別)

＊ 仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

SPECIFICATIONS (ENGLISH)

Recording method	3-color (RGB) LED exposure with liquid-crystal shutter
Film	Fujifilm Instant Color Film "instax mini"
Photo capacity	10 prints/pack
Image size	62mm×46mm
Supported image size	640×480 dots
Printing resolution	10 dots/mm (254 dpi)
Printing levels	256 levels per color (RGB)
Interface	Standard compliance: IEEE802.11b/g Operation frequency: 2412 MHz to 2462 MHz (11ch) Access method: Infrastructure
Supported image format	JPEG
Printing time	Image recording - photo output (fed out): Approx. 16 sec.
Printing capacity (when CR2 lithium batteries are used)	Approx. 100 prints (Based on our test conditions)
Power supply	Two CR2/DL CR2 lithium batteries AC power adapter (sold separately: AC-5VX)
Power consumption	2.5 W
Operating temperature	+5°C to +40°C (no condensation)
Dimensions	101.6 mm × 42 mm × 122.5 mm
Weight	253g (without battery and film pack)

* Specifications are subject to change without notice.

TECHNISCHE DATEN (DEUTSCH)

Aufnahmeverfahren	3-Farb (RGB) LED-Belichtung mit Flüssigkristall-Verschluss
Film	Fujifilm Sofortbild-Farbfilm "instax mini"
Fotokapazität	10 Prints/Packung
Bildgröße	62 mm × 46 mm
Unterstützte Bildgröße	640 × 480 Punkte
Druckauflösung	10 Punkte/mm (254 dpi)
Druckniveaus	256 Niveaus pro Farbe (RGB)
Schnittstelle	Standard-Konformität: IEEE802.11b/g Betriebsfrequenz: 2412 MHz bis 2462 MHz (11ch) Zugriffsverfahren: Infrastruktur
Unterstütztes Bildformat	JPEG
Druckzeit	Bildaufnahme - Fotoausgabe (Ausschub): Ca. 16 s.
Druckkapazität (bei Verwendung den CR2-Lithiumbatterien)	Ca. 100 Prints (basierend auf unseren Testbedingungen)
Stromversorgung	Zwei CR2/DL CR2-Lithiumbatterien Netzadapter (getrennt erhältlich: AC-5VX)
Leistungsaufnahme	2,5 W
Betriebstemperatur	+5°C bis +40°C (ohne Kondensation)
Abmessungen	101,6 mm × 42 mm × 122,5 mm
Gewicht	253 g (ohne Batterie und Filmpackung)

* Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

SPECIFICATIONS (FRANÇAIS)

Méthode d'enregistrement	Exposition DEL 3 couleurs (RVB) avec déclencheur à cristaux liquides
Film	Film couleur instantané Fujifilm "instax mini"
Capacité photo	10 tirages/pack
Taille des images	62 mm × 46 mm
Taille d'image acceptée	640 × 480 points
Résolution d'impression	10 points/mm (254 ppp)
Niveaux d'impression	256 niveaux par couleur (RVB)
Interface	Standard compatible : IEEE802.11b/g Fréquence de fonctionnement : 2412 MHz à 2462 MHz (11 canaux) Méthode d'accès : Infrastructure
Format d'image accepté	JPEG
Durée d'impression	Enregistrement d'image - sortie photo (éjection) : Environ 16 sec.
Capacité d'impression (quand une pile au lithium CR2 est utilisée)	Environ 100 impressions (sur la base de nos conditions de test)
Alimentation électrique	Deux piles au lithium CR2/DL CR2 Adaptateur d'alimentation secteur (vendu séparément : AC-5VX)
Consommation	2,5 W
Température de fonctionnement	+5°C à +40°C (sans condensation)
Dimensions	101,6 mm × 42 mm × 122,5 mm
Poids	253 g (sans batterie et cassette film)

* Les spécifications peuvent changer sans préavis.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (ESPAÑOL)

Método de grabación	Exposición por LED de 3 colores (RGB) con obturador de cristal líquido
Película	Película instantánea en color Fujifilm "instax mini"
Capacidad de fotos	10 impresiones/paquete
Tamaño de la imagen	62 mm × 46 mm
Tamaño de imagen compatible	640 × 480 puntos
Resolución de impresión	10 puntos/mm (254 ppp)
Niveles de impresión	256 niveles por color (RGB)
Interfaz	Cumplimiento de normas: IEEE802.11b/g Frecuencia de funcionamiento: 2412 MHz a 2462 MHz (11 canales) Método de acceso: Infraestructura
Formato de imagen compatible	JPEG
Tiempo de impresión	Grabación de imágenes - salida de fotos (expulsión): Aprox. 16 seg.
Capacidad de impresión (cuando se utilizan pilas de litio CR2)	Aprox. 100 impresiones (basado en nuestras condiciones de prueba)
Fuente de alimentación	Dos pilas de litio CR2/DL CR2 adaptador de alimentación de CA (adquirido por separado: AC-5VX)
Consumo de energía	2,5 W
Temperatura de funcionamiento	+5°C a +40°C (sin condensación)
Dimensiones	101,6 mm × 42 mm × 122,5 mm
Peso	253 g (sin pila ni paquete de película)

* Las características técnicas están sujetas a posibles cambios sin previo aviso.

規格(中文)

記錄方法	帶液晶快門的 3 色(RGB)LED 曝光
底片	富士馬上看底片"instax mini"
照片數量	10 張/盒
圖像大小	62mm × 46mm
支援的圖像大小	640 × 480 點
打印分辨率	10 點/mm(254 dpi)
打印色階	每種顏色(RGB)256 色階
接口	符合的標準:IEEE802.11b/g 操作頻率:2412 MHz 至 2462 MHz(11ch) 接入方式:基建模式
支援的圖像格式	JPEG
打印時間	圖像記錄 - 照片輸出(排出):約 16 秒
打印數量(使用 CR2 鋰電池時)	約 100 張(根據本公司的測試條件)
供電	兩節 CR2/DL CR2 鋰電池 AC 電源轉換器(另購:AC-5VX)
功率消耗	2.5 W
操作溫度	+5℃ 至 +40℃(無結露)
尺寸	101.6 mm × 42 mm × 122.5 mm
重量	253g(不帶電池和底片盒)

* 規格可能不經預告而修改。

주요 사양(한국어)

기록 방식	액정 셔터에 의한 3컬러 (RGB) LED 노출 방식
필름	후지필름 인스탄트 컬러 필름 "instax mini"
필름 매수	10장/팩
이미지 사이즈	62 mm × 46 mm
이미지 화소 수	640 × 480 화소
프린트 해상도	10화소/mm (254 dpi)
프린트 계조	RGB 각 색상 256 계조
인터페이스	표준 규격: IEEE802.11b/g 사용 주파수: 2,412MHz ~ 2,462MHz (11채널) 접근 방식 인프라스트럭처
이미지 포맷	JPEG
프린트 시간	이미지 인쇄 시작에서 사진 출력까지 (페드 출력): 약 16초
프린트 가능 매수 (리튬 배터리 CR2 사용 시)	약 100매 (당사 시험조건 기준)
전원	CR2/DL CR2 리튬 배터리 2개 AC 전원 어댑터 (별매: AC-5VX)
소비 전력	2.5 W
작동 온도	+5℃ ~ +40℃ (비응축)
크기	101.6 mm × 42 mm × 122.5 mm
무게	253g (배터리, 필름 팩 제외)

* 사양은 예고 없이 변경될 수가 있습니다.

Information for traceability in Europe

Manufacturer: FUJIFILM Corporation
Address, City: 7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokyo
Country: JAPAN
Authorized representative in Europe: FUJIFILM EUROPE GMBH
Address, City: Dusseldorf Heesenstrasse 31, 40549
Country: Germany

Informations de traçabilité en Europe

Fabricant: FUJIFILM Corporation
Adresse, Ville: 7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokyo
Pays: JAPON
Représentant autorisé en Europe: FUJIFILM EUROPE GMBH
Adresse, Ville: Dusseldorf Heesenstrasse 31, 40549
Pays: Allemagne

安全にご使用いただくために(日本語)

● この製品および付属品は、プリント以外の目的に使用しないでください。
● 製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使用ください。
● この説明書はお読みになった後で、いつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠警 告	⚠注 意
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容または、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

⚠警 告

- プリンター(電池)が熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、ただちに電池を取り出し、AC パワーアダプターを抜いてください。発火ややけどの原因となります。(電池を取り出す際やAC パワーアダプターを抜く際、やけどには十分ご注意ください)
- プリンターを水中に落としたり、内部に水または金属や異物などが入ったときは、ただちに電池やACアダプターを外し、電源プラグを抜いてください。発熱・発火の原因となります。
- 引火性の高い灯油が充満している場所や、ガソリン・ベンジン・シンナーなどの近くでプリンターを使用しないでください。爆発や発火・やけどの原因となります。
- 電池の分解、加熱、火中への投入、充電、ショート、落としたり、衝撃を加えないでください。破裂の原因となります。
- 指定以外の電池を使わないでください。発熱・発火の原因となります。
- 電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤って飲み込む原因となります。万一飲み込んだ場合には、ただちに医師の診察を受けてください。
- 指定以外の電池・AC パワーアダプターを使用しないでください。また、表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。発熱・発火の原因となります。

⚠注 意

- 絶対に分解しないでください。けがの原因となることがあります。
- 落下などにより内部が露出したときは、絶対に触れないでください。けがの原因となることがあります。
- フイルムパック蓋内部の部品、突起物には触れないで下さい。けがや故障の原因となることがあります。
- プリンターをぬれた手で触らないでください。感電の原因となることがあります。
- 新しい電池と古い電池、違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。また、電池の⊕⊖を誤って装てんしないでください。電池の破裂・液もれにより、発火やけが・周囲を汚損する原因となることがあります。
- 旅行などで長期間、プリンターをご使用にならないときは、電池やACパワーアダプターを外し、電源プラグを抜いてください。火災の原因となることがあります。
- ACパワーアダプターを接続したままプリンターを移動しないでください。電源コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
- 小さいお子様の手の届くところに置かないでください。けがの原因となることがあります。
- 電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。火災・感電の原因になることがあります。
- 本製品やAC パワーアダプターや充電器を布や布団でおおったりしないでください。熱がこもりケースが変形し、火災の原因になることがあります。
- プリンターを使用するときは、必ずバッテリカバーを取り付けてください。バッテリーカバーが外れていると、けがの原因となることがあります。

このマークは、安全性、衛生、環境及び消費者保護に関するEU(欧州連合)の要求事項を、製品が満足していることを証明するものです。(CEとはヨーロッパ語定(Conformité Européenne)の略)

取扱上のお願い

プリンターの取り扱い

① プリンターは精密機械ですから、水にぬらしたり、落としたりしてショックを与えないでください。また、砂の掛かりやすいところには置かないでください。
② 長期間お使いにならないときは、電池を取り出して、湿気、熱、ほこりの影響のないところに保管してください。
③ 汚れをふき取るのにシンナー、アルコールなどの溶剤は使用しないでください。
④ フイルム室に汚れやほこりがあると、プリントの仕上がりに影響します。フイルム室に汚れやほこりがつかないように注意ください。
⑤ 閉めきった自動車の中や、高温の場所、湿気のある場所、海岸などに長時間放置しないでください。
⑥ ナフタリンなど防虫剤のガスは、プリンターにもフイルムにも有害ですから、たんすなどへの収納は避けてください。
⑦ このプリンターはマイクロコンピューターによって制御されているため、こく薄にプリンターが誤作動する場合があります。このようなときは、電池をいったん取り出し、しばらくしてから再度入れ直して下さい。
⑧ このプリンターの使用温度範囲は+5℃から+40℃です。
⑨ 不要になった電池を一般のゴミと一緒に捨てないでください。発火や環境破壊の原因となることがあります。
⑩ 航空機内や病院の中でのプリンターのご使用はおやめください。航空機や病院の制御装置などの誤作動の原因となることがあります。
⑪ ラジオやテレビの受信障害となっている場合は、本機をラジオやテレビから離してください。
⑫ プリントする際は、ご使用になる送信側の機器の使用説明書をお読みの上、使用環境条件などを守って正しくお使いください。
⑬ プリントされる場合は、著作権、肖像権、プライバシーなどの他人の権利を侵害したり、公序良俗に反したりしないように十分ご配慮ください。他人の権利を侵害する行為、公序良俗に反する行為や迷惑行為は、法令による処罰の対象や損害賠償請求の対象となります。

ACパワーアダプターの取り扱い

ACパワーアダプターをご使用になる場合は、必ず専用のフジフイルムACパワーアダプターAC-5VXをお買い求めください。弊社専用品以外のACパワーアダプターをお使いになるとプリンターが故障する原因となることがあります。

① 室内専用です。
② プリンターのDC入力端子へ、接続コードのプラグをしっかり差し込んでください。
③ プリンターのDC入力端子から接続コードを抜き差しするときは、プリンターの電源を切って、プラグを持って行ってください(コードを引っ張らないでください)。
④ ACパワーアダプターは、指定の機器以外には使用しないでください。
⑤ 使用中、ACパワーアダプターが熱くなることがありますが故障ではありません。
⑥ 分解したりしないでください。危険です。
⑦ 高温多湿のところでは使用しないでください。
⑧ 落としたり、強いショックを与えないでください。
⑨ 内部で発振音がすることがありますが、異常ではありません。
⑩ ラジオ近くで使用すると、雑音が入る場合がありますので、離してお使いください。

フイルム、プリントの取り扱い

① フイルムは、直射日光・蛍光灯に保管してください。特に閉め切った自動車の中などの極端に高温の場所に長時間放置しないでください。
② プリンターに入れたフイルムは、できるだけ早くプリントしてください。
③ フイルムを極端に湿度の低い場所や高い場所に置いてしまった場合は、通常の温度になるんてからプリントしてください。
④ フイルムは有効期限内にお使いください。
⑤ 空港の預け入れ荷物検査などでの強いX線照射を避けてください。未使用のフイルムにカブリなどの影響が出る場合があります。手荷物としての機内持ち込みをおすすめします(詳しくは各空港でご確認ください)。
⑥ プリントは強い光を避け、涼しく乾燥した場所に保存してください。

無線LAN 機器使用上の注意事項

重要! 本製品に搭載されている無線 LAN をご使用になる前に必ずお読みください。

本製品は、米国輸出規制(EAR)の対象となり、米国禁輸出国への輸出や持ち出しには、米国商務省、財務省等当局の許可が必要となりますのでご注意ください。

■本製品は無線 LAN 機器としてお使いください。
無線 LAN 機器以外として使用されたことによる損害が発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。無線 LAN 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。

■無線 LAN 機器はお買い求め頂いた国での利用を前提としています。
本製品の無線 LAN 機器は お買い求め頂いた国 以外 国 使用 場合 使用 ご了承ください。お買い求め頂いた国以外でのご使用上のトラブル等については、弊社では一切の責任を負いかねます。

■電波によるデータの送受信は傍受される可能性があります。
電波によるデータ(画像)の送受信は傍受される可能性があります。あらかじめご了承ください。

■磁場、静電気、電波障害が発生するところでは本製品を使用しないでください。
電子レンジ付近などの磁場、静電気、電波障害が発生するところでは本製品を使用しないでください(環境により電波が届かないことがあります)。また、2.4GHz 付近の機器を使用しているものの近くで使用すると双方の処理速度が落ちる場合があります。

■使用周波数帯
本製品の、使用周波数は 2.4GHz 帯です。変調方式として DSSS、OFDM 変調方式を採用しています。

■本製品の使用する無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。
• 産業・科学・医療用機器
• 工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局
(1) 構内無線局(免許を要する無線局)
(2) 特定小電力無線局(免許を要しない無線局)

■本製品を使用する場合は、前項の機器や無線局と電波干渉を恐れがあるため、以下の事項に注意してください。
無線局が運用されていないことを確認してください。
万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに本製品の使用周波数を変更して、電波干渉をしないようにしてください。
その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何か困りのことが起きたときは、当社サービスセンターへお問い合わせください。

2.4DS/OF4 本製品が 2.4GH z周波数帯を使用する DSSS と OFDM 変調方式を採用した無線設備で、与干渉距離が約 40 mであることを意味しています。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

[jp] この製品に関するお問い合わせは、同封の保証書に記載の窓口にご連絡いただくか、下記のウェブサイトにアクセスしてください。
富士フイルムホームページ:http://fujifilm.jp/

[en] If you have any inquiries about this product, please contact a FUJIFILM authorized distributor, or access the website below.

[de] Falls Sie Fragen zu diesem Produkt haben, beziehen Sie sich bitte auf die Details auf der beiliegenden Kundendienstkarte oder besuchen Sie die unten angegebene Website.

[fr] Si vous avez des questions sur ce produit, veuillez vous reporter aux détails de la carte de service incluse, ou consultez le site web ci-dessous.

[es] Si tuviera alguna pregunta sobre este producto, consulte la información en la tarjeta de servicio adjunta o visite el siguiente sitio web.

[zh-TW] 如果您對本產品有任何疑問，請參閱隨附的服務卡上的詳情，或訪問以下網站。

[ko] 이 제품에 문의가 있을 때에는, 동봉된 서비스 카드를 참조하시거나 아래의 웹 사이트를 방문하여 주십시오.

http://www.fujifilm.com/

IMPORTANT SAFETY NOTICE (ENGLISH)

This product has been made to be as safe as possible. This product will provide long, safe service when handled correctly. It is important that this product is handled properly and used only to print pictures. For your ease and safety, please follow what is written in this manual. It is also a good idea to keep this manual in a safe, easy to find place where you can refer to it if needed.

⚠WARNING	⚠CAUTION
This symbol indicates danger, which could result in injury or death. Please follow these instructions.	This symbol indicates possible damage, which could result in injury to people or damage to an object. Please follow these instructions. Please handle the product properly.

⚠WARNING

- If the printer (or batteries) becomes hot, emits smoke or a burnt smell or otherwise seems abnormal, immediately remove the batteries and disconnect the AC power adapter. Faults of this nature could start a fire and cause burns. (Take particular care to avoid burns when removing the batteries or disconnecting the AC power adapter.)
- If the printer is dropped into water or if water or metal or other foreign objects get inside the printer, immediately remove the batteries, disconnect the AC power adapter and unplug the AC power adapter from the power outlet. Faults of this nature could cause the printer to overheat or catch fire.
- Do not use this printer in places where there is flammable gas or near open gasoline, benzine, paint thinner or other unstable substances which can give off dangerous vapors. Faults of this nature could cause the printer to explode or catch fire and cause burns.
- Never take apart the batteries. Do not subject them to heat, throw them into an open fire, attempt to recharge them, short-circuit them, drop them, or apply impact to them. Doing so could cause the batteries to explode.
- Use only the type of batteries specified in your printer's User's Guide. Faults of this nature could cause the printer to overheat or catch fire.
- Make sure batteries are stored in a safe, secure place and well out of the reach of any infants, young children or pets. The batteries could be accidentally swallowed by young children or pets. If this occurs, immediately seek medical treatment.
- Only use the special battery or AC power adapter designated for use with the printer. In addition, do not use the printer with a power supply voltage other than that indicated. The use of other batteries or AC power adapters could cause the printer to overheat or catch fire.

⚠CAUTION

- Never attempt to take this product apart. You may be injured.
- If this product is dropped or damaged so that the inside is showing, do not touch it. You may be injured.
- Do not touch any parts or projecting parts inside the back cover. You may be injured.
- Never get this product wet or handle it with wet hands. Doing so may result in an electric shock.
- Do not mix new and old batteries or batteries of different types. Also make sure that the battery ⊕ and ⊖ polarities are correct. A damaged battery or electrolyte leakage may cause a fire, injury, and contaminate the environment.
- If the printer will be left unused for a long period (because you are traveling, etc), remove the batteries, disconnect the AC power adapter and unplug the AC power adapter from the power outlet. Failing to do so could cause a fire.
- Do not move the printer while the AC power adapter is still connected to it. Doing so could damage the power cord and cause a fire or electric shock.
- Keep out of the reach of small children. This product could cause injury in the hands of a child.
- Do not use the AC power adapter when the power plug is damaged or the power outlet is loose. Doing so could cause a fire or electric shock.
- Do not cover or wrap the printer or the AC power adapter in a cloth or blanket. This can cause heat to build up and distort the casing or cause a fire.
- When using the printer, make sure that the battery cover is attached; otherwise, you may be injured.

The "CE" mark certifies that this product satisfies the requirements of the EU (European Union) regarding safety, public health, environment and consumer protection. ("CE" is the abbreviation of Conformité Européenne.)
This product is in conformity with Directive 89/336/EEC.

Hereby, FUJIFILM, declares that this printer is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

EEE Complies with Directive.

FCC/INDUSTRY CANADA NOTICE

This device complies with Part 15 of FCC Rules and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

Note: FCC/INDUSTRY CANADA Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body (excluding extremities: hands, wrists, feet and ankles).

FCC CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by *FUJIFILM* responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
CAUTION: This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Disposal of Electric and Electronic Equipment in Private Households

Disposal of used Electrical & Electronic Equipment
(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product, or in the manual and in the warranty, and/or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it should be taken to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
If your equipment contains easy removable batteries or accumulators, please dispose these separately according to your local requirements.
The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you have purchased the product.
In Countries outside of EU: If you wish to discard this product, please contact your local authorities and ask for the correct way of disposal.

COMMON SENSE PRINTER CARE

PRINTER CARE

① Your printer is a precision instrument. Do not get it wet or drop it. Also, do not expose to sand.
② If you are not using your printer for a long period, unload the batteries and keep them where they will be safe from heat, dust, and moisture.
③ Do not use solvent such as thinner and alcohol to remove dirt.
④ Keep the printer interior clean as dust or dirt may affect print quality.
⑤ In hot weather, do not leave your printer in hot places such as in a car or on the beach. Do not leave it in damp places for long periods.
⑥ Moth repellent gas such as naphthalene may affect your printer and prints. Be careful to keep your printer or prints in a chest or bureau.
⑦ Because your printer is software-controlled, there is the chance that on rare occasions malfunction. If you experience incorrect operation, reset by removing the batteries and then reloading them after a while.
⑧ Note that the temperature range within which your printer can be used is +5°C to +40°C (+41°F to +104°F).
⑨ Do not dispose of batteries by throwing them in the ordinary garbage as they may start a fire or cause environmental damage.
⑩ Do not use the printer in aircraft, hospitals or other locations where the use of mobile phones is prohibited.
⑪ If the printer causes problems with radio or TV reception, move the printer further away from the radio or TV.
⑫ When printing images, carefully read the owner's manual for the sending device being used and ensure that the device's operating requirements are met.
⑬ Take great care to ensure that printed materials do not violate copyright, image rights, privacy or other personal rights and do not offend public decency. Actions that violate the rights of others, are contrary to public decency or constitute a nuisance may be punishable by law or otherwise legally actionable.

Using the AC power adapter

Use the FUJIFILM AC Power Adapter AC-5VX (sold separately). The use of an AC Power Adapter other than AC-5VX may result in damage to your printer.
① Use the AC power adapter indoors only.
② Plug the power cord securely into the DC input terminal of the printer.
③ Turn off the printer before disconnecting the power cord from the printer's DC input terminal. To disconnect, pull out the plug gently. Do not pull on the cord.
④ Do not use the AC power adapter with any device other than your printer.
⑤ During use, the AC power adapter may become warm to the touch. This is normal.
⑥ Do not disassemble the AC power adapter. Doing so could be dangerous.
⑦ Do not use the AC power adapter in a hot and humid place.
⑧ Do not subject the AC power adapter to strong shocks.
⑨ The AC power adapter may emit a humming. This is normal.
⑩ If used near a radio, the AC power adapter may cause static. If this happens, move the printer away from the radio.

FILM AND PRINT CARE

① Keep the film in a cool and dry place. Do not leave the film in a place where the temperature is extremely high (e.g., in a closed car) for many hours.
② When you load a film pack, use the film as soon as possible.
③ If the film has been kept in a place where the temperature is extremely high or low, place it in the normal temperature for a while before starting to print pictures.
④ Be sure to use the film before it expires.
⑤ Avoid airport checked luggage inspection and other strong X-ray illumination. The effect of fogging, etc. may appear on unused film. We recommended that you carry the printer and/or the film onto the aircraft as carry-on luggage. (Check with each airport for more information.)
⑥ Avoiding strong light, keep the prints in a cool and dry place.

Wireless Network Devices: Cautions

IMPORTANT: Read the following notices before using the printer's built-in wireless transmitter.

This product, which contains encryption function developed in the United States, is controlled by the United States Export Administration Regulations and may not be exported or re-exported to any country to which the United States embargoes goods.

■ Use only as part of a wireless network.
FUJIFILM does not accept liability for damages resulting from unauthorized use. Do not use in applications requiring a high degree of reliability, for example in medical devices or other systems that may directly or indirectly impact human life. When using the device in computer and other systems that demand a greater degree of reliability than wireless networks, be sure to take all necessary precautions to ensure safety and prevent malfunction.

■ Use only in the country in which the device was purchased.
This device conforms to regulations governing wireless network devices in the country in which it was purchased. Observe all location regulations when using the device. FUJIFILM does not accept liability for problems arising from use in other jurisdictions.

■ Wireless data (images) may be intercepted by third parties.
The security of data transmitted over wireless networks is not guaranteed.

■ Do not use the device in locations subject to magnetic fields, static electricity, or radio interference.
Do not use the transmitter in the vicinity of microwave ovens or in other locations subject to magnetic fields, static electricity, or radio interference that may prevent reception of wireless signals. Mutual interference may occur when the transmitter is used in the vicinity of other wireless devices operating in the 2.4 GHz band.

■ The wireless transmitter operates in the 2.4 GHz band using DSSS and OFDM modulation.

■ This device operates on the same frequency as commercial, educational, and medical devices and wireless transmitters.
It also operates on the same frequency as licensed transmitters and special unlicensed low-voltage transmitters used in RFID tracking systems for assembly lines and in other similar applications.

■ To prevent interference with the above devices, observe the following precautions.
Confirm that the RFID transmitter is not in operation before using this device. Should you observe that the device causes interference in licensed transmitters used for RFID tracking, immediately choose a new operating frequency for this device to prevent additional interference. If you notice that this device causes interference in low-voltage RFID tracing systems, contact a FUJIFILM representative.

WARN - UND VORSICHTSHINWEISE (DEUTSCH)

Bei der Konstruktion dieses Produkts wurde der Sicherheit besondere Sorgfalt gewidmet. Unter normalen Umständen bietet dieses Produkt einen langen, sicheren Betrieb, wenn es korrekt behandelt wird. Es ist aber wichtig, dass dieses Produkt richtig behandelt und nur zum Drucken von Bildern verwendet wird. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch. Außerdem sollten Sie diese Anleitung an einer sicheren und leicht zugänglichen Stelle aufbewahren, damit sie für sofortige Bezugnahme schnell zur Hand ist.

⚠WARNUNG	⚠VORSICHT
Bei Nichtbeachtung von Vorschriften, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, besteht die Gefahr von schweren Verletzungen mit möglicherweise tödlichem Ausgang.	Bei Nichtbeachtung von Vorschriften, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, besteht die Gefahr von Verletzungen und Sachschäden.

⚠WARNUNG

- Wenn sich der Drucker (oder die Batterien) erhitzt, Rauch austritt, ein Brandgeruch spürbar wird oder andere anormale Symptome auftreten, entfernen Sie sofort die Batterien und trennen den Netzadapter ab. Betriebsstörungen dieser Art können zu Bränden führen und Verbrennungen verursachen. (Achten Sie besonders darauf, Verbrennungen beim Entfernen von Batterien oder Abtrennen des Netzadapters zu vermeiden.)
- Wenn der Drucker in Wasser fallen gelassen wird oder wenn Wasser, Metallgegenstände oder andere Fremdkörper in den Drucker geraten, entfernen Sie die Batterien, trennen Sie den Netzadapter ab und ziehen Sie den Netzstecker von der Steckdose ab. Betriebsstörungen dieser Art können zu Überhitzung des Druckers oder Bränden führen.
- Verwenden Sie diesen Drucker nicht an Orten mit entflammbaren Gasen oder in der Nähe offener Behälter mit Benzin, Benzol, Terpentin oder ähnlichen flüchtigen organischen Stoffen, die gefährliche Dämpfe abgeben. Betriebsstörungen dieser Art können zu Explosionen des Brandes des Druckers führen und Verletzungen verursachen.
- Die Batterien niemals zerlegen. Sie dürfen nicht Hitze ausgesetzt werden, in ein offenes Feuer geworfen werden, erneut aufgeladen werden, kurzgeschlossen werden oder sehr starken Stößen ausgesetzt werden. Andernfalls können die Batterien explodieren.
- Verwenden Sie nur die Batteriesorten, wie in der Benutzeranleitung des Druckers angegeben. Betriebsstörungen dieser Art können zu Überhitzung des Druckers oder Bränden führen.
- Stellen Sie sicher, dass Batterien an einem sicheren, geschützten Ort und außer Reichweite von Kleinkindern, jungen Kindern oder Haustieren aufbewahrt werden. Die Batterien könnten sonst versehentlich von kleinen Kindern oder Haustieren verschluckt werden. In diesem Fall suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Verwenden Sie nur die speziellen Batterien oder den Netzadapter, die für Verwendung mit diesem Drucker bestimmt sind. Verwenden Sie außerdem den Drucker nicht mit anderer Betriebsspannung als der vorgeschriebenen. Die Verwendung anderer Batterien oder Netzadapter kann zu Überhitzung des Druckers oder Bränden führen.

⚠VORSICHT

- Versuchen Sie niemals, dieses Produkt zu zerlegen. Dabei besteht Verletzungsgefahr.
- Wenn dieses Produkt fallengelassen oder beschädigt wird, so dass das Innere sichtbar wird, berühren sie diesen Bereich nicht. Dabei besteht Verletzungsgefahr.
- Berühren Sie keine Teile oder hervorstehenden Teile unter der Rückabdeckung. Dabei besteht Verletzungsgefahr.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht nass werden und berühren Sie es nicht mit nassen Händen. Dabei besteht die Gefahr elektrischer Schläge.
- Legen Sie nicht neue und alte Batterien oder Batterien verschiedener Sorten gemischt ein. Stellen Sie sicher, dass die Polungen ⊕ und ⊖ der Batterie richtig sind. Eine beschädigte Batterie oder ein Austreten von Elektrolyt kann zu Bränden, Verletzungen und Umweltschäden führen.
- Wenn der Drucker längere Zeit unbenutzt stehen gelassen wird (z.B. weil Sie auf Reisen sind), entfernen Sie die Batterien, trennen Sie den Netzadapter ab und ziehen Sie den Netzstecker von der Steckdose ab. Wenn das unterlassen wird, besteht die Gefahr von Bränden.
- Transportieren Sie den Drucker nicht, während der Netzadapter daran angeschlossen ist. Dies könnte sonst zur Beschädigung des Netzkabels und zu Bränden oder elektrischen Schlägen führen.
- Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren. Das Produkt könnte zuVerletzungen führen, wenn es in Kinderhände gerät.
- Verwenden Sie nicht den Netzadapter, wenn der Netzstecker beschädigt oder die Netzsteckdose locker ist. Dies könnte sonst zu Bränden oder elektrischen Schlägen führen.
- Decken Sie den Drucker oder den Netzadapter nicht mit einem Tuch oder einer Decke ab und wickeln Sie diese Teile nicht darin ein. Das kann zu einem Hitzestau führen und das Gehäuse verformen oder einen Brand verursachen.
- Stellen Sie beim Gebrauch des Druckers sicher, dass der Batteriefachdeckel angebracht ist, andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

Das "CE"-Zeichen

AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS (FRANÇAIS)

Ce produit a été développé pour être aussi sûr que possible. Ce produit offre un service long et sûr lorsqu'il est manipulé correctement. Il est important de manipuler ce produit correctement et de l'utiliser uniquement pour imprimer des images. Pour des raisons de facilité et de sécurité, veuillez suivre ce qui est écrit dans ce manuel. C'est aussi une bonne idée de conserver ce manuel dans un endroit sûr, facile à trouver où vous pouvez vous y référer si nécessaire.

⚠ AVERTISSEMENT	⚠ RECOMMANDATION
Ce signe indique une situation pouvant entraîner la mort ou de sérieuses blessures si ces instructions sont ignorées ou si le produit est utilisé de façon incorrecte.	Ce signe indique une situation pouvant entraîner des blessures ou des dégâts matériels si ces instructions sont ignorées ou si le produit est utilisé de façon incorrecte.

⚠ AVERTISSEMENT

- Si l'imprimante (ou les piles) chauffe, émet de la fumée ou une odeur de brûlé, ou si elle semble ne pas fonctionner normalement, enlevez immédiatement les piles et débranchez l'adaptateur de courant alternatif. Ce genre de problème risque de provoquer un incendie pouvant entraîner des brûlures. (Faites attention à ne pas vous brûler en enlevant les piles ou en débranchant l'adaptateur.)
- Si l'imprimante tombe dans l'eau ou si de l'eau, un métal ou un corps étranger quelconque pénètre dans l'imprimante, enlevez immédiatement les piles et débranchez l'adaptateur secteur de l'imprimante et de la prise murale. Ce genre de problème risque de provoquer une surchauffe de l'imprimante, voire sa combustion.
- N'utilisez pas l'imprimante dans des endroits comportant des gaz inflammables ou à proximité de substances instables telles que de l'essence, du benzène, du dissolvant pour peinture ou autres pouvant émettre des vapeurs dangereuses. Ce genre de problème risque de provoquer une explosion de l'imprimante ou sa combustion pouvant entraîner des brûlures.
- Ne démontez jamais les piles. Ne les soumettez pas à la chaleur, ne les jetez pas dans un feu, n'essayez pas de les recharger, de les court-circuiter, de les faire tomber ni de leurs faire subir des chocs. Cela pourrait entraîner l'explosion des piles.
- Utilisez uniquement le type de piles spécifié dans le Mode d'emploi de votre imprimante. Ce genre de problème risque de provoquer surchauffe de l'imprimante, voire sa combustion.
- Veillez à ranger les piles dans un endroit sûr et hors de la portée des nouveaux-nés, des jeunes enfants ou des animaux de compagnie. Les jeunes enfants ou les animaux courent le risque d'avaler accidentellement les piles. Le cas échéant, consulter immédiatement un médecin.
- Utilisez seulement la pile spéciale ou l'adaptateur d'alimentation secteur conçu pour l'imprimante. De plus, n'utilisez pas l'imprimante avec une tension d'alimentation autre que celle indiquée. Si vous utilisez d'autres batteries ou adaptateurs d'alimentation secteur, l'imprimante peut surchauffer ou prendre feu.

⚠ RECOMMANDATION

- Ne démontez jamais le produit. Vous risquerez de vous blesser.
- Si le produit tombe ou s'il est endommagé et que l'intérieur est visible. Vous risquerez de vous blesser.
- Ne touchez aucune pièce ni partie saillante du couvercle arrière. Vous pourriez vous blesser.
- Ne mouillez jamais le produit et ne le touchez pas avec les mains mouillées. Ceci risque de provoquer une électrocution.
- N'utilisez pas ensemble des piles usagées et neuves ou des piles de types différents. Assurez-vous également que les polarités ⊕ et ⊖ des piles sont correctes. Une pile endommagée ou une fuite d'électrolyte peut provoquer un incendie, des blessures ou contaminer l'environnement.
- Si l'imprimante n'est pas utilisée pendant une longue période de temps (en cas de voyage par exemple), enlevez les piles et débranchez l'adaptateur secteur de l'imprimante et de la prise murale. Dans le cas contraire il y a risque d'incendie.
- Ne pas transporter l'imprimante sans avoir débranché son adaptateur secteur. Le cas échéant, le cordon électrique risque d'être endommagé et de présenter alors un risque d'incendie ou d'électrocution.
- Conservez hors de la portée des enfants en bas âge. Ce produit peut provoquer des blessures s'il est laissé dans les mains d'un enfant.
- N'utilisez pas l'adaptateur d'alimentation secteur quand la fiche secteur est endommagée ou que la prise de courant est lâche. Cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne couvrez pas l'imprimante ou l'adaptateur secteur avec un chiffon ou une couverture et ne les enroulez pas dedans. La température peut monter et la chaleur déformer le boîtier ou provoquer un incendie.
- Lors de l'utilisation de l'imprimante, assurez-vous que le couvercle de la batterie est fixé; sinon, vous pourriez vous blesser.

La marque "CE" certifie que le produit satisfait les conditions de l'UE (Union Européenne) quant à la sécurité d'usage, la santé publique, la protection de l'environnement et du consommateur. ("CE" signifie conformité européenne.)
Ce produit est conforme à la Directive 89/336/EEC.

Par la présente, FUJIFILM, déclare que cette imprimante est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

AVIS DE LA FCC/INDUSTRIE CANADA

Le présent appareil est conforme aux la partie 15 des règles de la FCC et CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Remarque: Déclaration de la FCC/INDUSTRIE CANADA sur l'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles les radioélectriques (RF) de la FCC lignes directrices d'expositionet d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et votre corps (à l'exception des extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles).
ATTENTION: Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Traitement des appareils électriques et électroniques chez les particuliers

Traitement des appareils électriques et électroniques
(Applicable dans l'Union européenne et autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Cette icône sur le produit ou sur l'emballage, dans le manuel ou sur la garantie, indique que l'appareil ne sera pas traité comme déchet ménager.
Il devra être acheminé vers une déchetterie qui recycle les appareils électriques et électroniques.
En s'assurant d'un bon retraitement de ce produit, vous contribuerez à éviter des conséquences préjudiciables pour l'environnement et la santé.
Si votre matériel contient des piles ou accumulateurs faciles à retirer, merci de les enlever de l'appareil et de les traiter séparément.
Le recyclage de l'appareil contribuera à préserver les ressources naturelles. Pour plus d'information sur le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, une déchetterie proche de votre domicile ou le magasin où vous l'avez acheté.
Pour les pays hors Union Européenne: Si vous souhaitez jeter ce produit, merci de contacter les autorités locales pour vous informer sur les moyens de retraitement existants.

SOINS DE L'IMPRIMANTE ET PRECAUTIONS

Soin de l'imprimante

① L'imprimante est un instrument de précision. Veillez à ne pas la mouiller, à ne pas la laisser tomber. Ne la laissez pas dans un endroit exposé à du sable.
② Si vous n'utilisez pas l'imprimante pendant un intervalle prolongé, retirez les piles et rangez-les dans un endroit à l'abri de la chaleur, de la poussière et de l'humidité.
③ N'utilisez pas de solvants comme des diluants et de l'alcool pour nettoyer la saleté.
④ Maintenez le logement des photos et l'intérieur de l'imprimante bien propre car la poussière ou la saleté risque d'affecter la fi nition de l'impression.
⑤ S'il fait chaud, ne laissez pas l'imprimante dans une voiture fermée ou sur la plage, et ne la laissez pas dans un endroit humide pendant longtemps.
⑥ Des gaz contre les mites, comme la naphtaline, peuvent affecter l'imprimante et les photos. Évitez de ranger l'imprimante ou les photos dans une commode.
⑦ Comme votre imprimante est commandée par un logiciel, il se peut qu'en des rares occasions elle fonctionne mal. Si vous faites l'expérience d'un fonctionnement incorrect, réinitialisez l'imprimante en retirant les piles puis en les remettant en place un peu plus tard.
⑧ Notez que la plage de température pendant laquelle l'imprimante peut être utilisée est comprise entre +5°C et + 40°C.
⑨ Ne pas mettre les piles usagées au rebut en les jetant à la poubelle sous peine de risque d'incendie ou de pollution de l'environnement.
⑩ N'utilisez pas l'imprimante dans un avion, dans des hôpitaux ou dans des endroits où l'utilisation des téléphones mobiles est interdite.
⑪ Si l'imprimante provoque des problèmes avec la réception radio ou télévisée, éloignez-la de la radio ou du téléviseur.
⑫ Lors de l'impression d'images, assurez-vous de lire le mode d'emploi de l'appareil émetteur et assurez-vous que les conditions de fonctionnement sont respectées.
⑬ Faites particulièrement attention à vous assurer que les matériaux imprimés ne sont pas en infraction avec les droits d'auteur, les droits sur les images, la protection de la vie privée ou les autres droits personnels et s'ils ne constituent pas une offense à la décence. Les actions qui violent les droits des autres sont contraires à la décence publique et constituent une offense qui peut être punissable par la loi ou peut être l'objet d'une action judiciaire.

Utilisation de l'adaptateur secteur

Utilisez toujours l'adaptateur secteur AC-5VX (vendu séparément) avec l'imprimante. L'utilisation d'un autre adaptateur secteur que le AC-5VX (vendu séparément) risque d'endommager votre imprimante.
① Cet adaptateur secteur est uniquement prévu pour être utilisé à l'intérieur.
② Bien enficher le cordon d'alimentation dans la borne d'entrée CC de l'imprimante.
③ Coupez l'alimentation de l'imprimante avant de débrancher la borne d'entrée CC de l'imprimante. Pour la débrancher, saisir la fiche et la sortir de la prise. Ne pas la débrancher en tirant sur le cordon.
④ N'utilisez pas l'adaptateur secteur avec tout autre appareil que l'imprimante spécifiée.
⑤ L'adaptateur secteur deviendra chaud au toucher lors de son utilisation. Ceci est normal.
⑥ Ne pas démonter l'adaptateur secteur. Ceci risque d'être dangereux.
⑦ N'utilisez pas l'adaptateur secteur dans un endroit où il règne une température et une humidité élevées.
⑧ Ne pas faire tomber l'adaptateur secteur ni le soumettre à des chocs importants.
⑨ Il est possible que l'adaptateur secteur émette un bruit de ronronnement. Ceci est normal.
⑩ Si l'adaptateur secteur est utilisé à proximité d'une radio, il risque de provoquer de l'électricité statique, de sorte qu'il est recommandé de faire marcher la radio à distance.

SOINS POUR LE FILM ET LES TIRAGES

① Conserver le film dans un endroit frais et sec. Ne pas le laisser dans un endroit où la température est très élevée (par exemple dans une voiture fermée) pendant longtemps.
② Lorsque l'on charge une cassette film, utiliser le film aussitôt que possible.
③ Si le film a été conservé dans un endroit ou la température est très haute ou très basse, placez le à une température normale pendant un certain temps avant de démarrer l'impression des images.
④ S'assurer d'utiliser le film avant la fin de la période de validité.
⑤ Éviter de soumettre votre valise à une inspection de bagages à l'aéroport, ainsi que toute autre illumination intense par rayon X. Un effet de voile, etc. risque d'apparaître sur le film inutilisé. Nous vous recommandons de transporter l'appareil et/ou le film dans l'avion comme bagage accompagné. (Vérifiez auprès de chaque aéroport pour avoir plus d'informations.)
⑥ Éviter toute présence de lumière forte, et conserver les tirages dans un endroit frais et sec.

Appareils de réseau sans fil : Précautions

IMPORTANT : Lisez les notifications suivantes avant d'utiliser le transmetteur intégré sans fil de l'imprimante.
Ce produit, qui contient une fonction de cryptage développée aux États-Unis, est contrôlé par la réglementation américaine en matière d'exportations (US Export Administration Regulations) et ne peut être ni exporté ni re-exporté vers des pays sous embargo des États-Unis.

■ Utilisez-le uniquement comme élément d'un réseau sans fil.
FUJIFILM ne peut pas être tenu responsable de dommages provenant d'une utilisation non autorisée. Ne l'utilisez pas dans des applications exigeant une extrême fiabilité, par exemple dans des appareils médicaux ou dans tout autre système qui peuvent mettre en péril directement ou indirectement la vie d'autrui. Lorsque vous utilisez le dispositif dans des ordinateurs ou d'autres systèmes qui demandent un plus haut degré de fiabilité que des réseaux sans fil, veillez à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et empêcher tout dysfonctionnement.

■ Utilisez-le uniquement dans son pays d'achat.
Ce dispositif est conforme à la réglementation des appareils de réseaux sans fil en vigueur dans le pays d'achat. Respectez toutes les réglementations locales en vigueur lorsque vous utilisez ce dispositif. FUJIFILM ne peut pas être tenu responsable des problèmes provoqués par une utilisation sous d'autres juridictions.

■ Les données (images) d'un réseau sans fil peuvent être interceptées par des tiers.
La sécurité des données transmises sur des réseaux sans fil n'est pas garantie.

■ N'utilisez pas ce dispositif dans des endroits exposés à des champs magnétiques, de l'électricité statique ou des interférences radio.
N'utilisez pas le transmetteur à proximité de fours à microonde ou dans tout autre lieu exposé à des champs magnétiques, de l'électricité statique ou des interférences radio qui peuvent empêcher la réception des signaux sans fil. Une interférence mutuelle peut se produire lorsque le transmetteur est utilisé à proximité des autres appareils sans fil fonctionnant dans la bande de 2,4 GHz.

■ Le transmetteur sans fil fonctionne dans la bande 2,4 GHz en utilisant la modulation DSSS et OFDM.

■ Cet appareil fonctionne sur la même fréquence que les appareils commerciaux, éducatifs et médicaux et les transmetteurs sans fil.
Il fonctionne également sur la même fréquence que les transmetteurs brevetés et les transmetteurs basse-tension non brevetés spéciaux fonctionnant dans les systèmes de traçabilité RFID (systèmes d'identifi cation par radiofréquence) des lignes d'assemblage ou d'application similaire.

■ Pour empêcher l'interférence avec les appareils ci-dessus, respectez les consignes suivantes.
Vérifiez que le transmetteur RFID ne fonctionne pas avant d'utiliser cet appareil. Si vous remarquez que ce dispositif provoque des interférences avec les transmetteurs brevetés utilisé par le système de traçabilité RFID, réglez-le immédiatement sur une nouvelle fréquence de transmission afin d'éviter d'autres interférences. Si vous remarquez que ce dispositif provoque des interférences avec des systèmes de traçabilité RFID basse tension, contactez un représentant FUJIFILM.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES (ESPAÑOL)

Este producto ha sido desarrollado de tal modo que ofrezca la máxima seguridad. Si lo usa correctamente, este producto le brindará muchos años de servicio confiable. Es importante que este producto sea manipulado correctamente y utilizado solo para la impresión de imágenes. Para su conveniencia y seguridad, por favor siga las prescripciones de este manual. También le recomendamos guardar este manual en un lugar seguro y fácilmente accesible para futuras consultas.

⚠ ADVERTENCIA	⚠ PRECAUCIÓN
Este icono indica situacions que podrían ocasionar la muerte o heridas graves a personas que no tuvieran en cuenta estas instrucciones y manipulasen el producto de forma incorrecta.	Este icono indica situacions que podrían ocasionar heridas a personas o daños físicos o materiales si no se tuvieran en cuenta estas instrucciones y se manipulase el producto de forma incorrecta.

⚠ ADVERTENCIA

- Si la impresora (o las pilas) se calientan en exceso, despiden humo, olor a quemado o muestran cualquier otra anomalía, extraiga inmediatamente las pilas y desconecte el adaptador de alimentación de CA. Las negligencias de esta naturaleza pueden causar un incendio y provocar quemaduras. (Preste especial atención para no quemarse al extraer las pilas o desconectar el adaptador de alimentación de CA).
- Si la impresora se moja o si entran en su interior agua, objetos de metal u otros cuerpos extraños, extraiga inmediatamente las pilas, desconecte el adaptador de alimentación de CA o desenchufe el adaptador de alimentación de CA de la toma de corriente. Las negligencias de esta naturaleza pueden hacer que la impresora genere calor o se incendie.
- No utilice esta impresora en presencia de gases inflamables o cerca de líquidos como gasolina, bencina, diluyentes de pintura u otras sustancias inestables que puedan emitir vapores perjudiciales. Las negligencias de esta naturaleza pueden provocar la explosión o el incendio de la impresora, y causar quemaduras.
- No intente desmontar las pilas. No las exponga al calor, no las arroje a las llamas ni intente recargarlas, ponerlas en cortocircuito, no las deje caer ni las someta a impactos. De hacerlo, las pilas podrían explotar.
- Utilice únicamente el tipo de pilas especificado en la guía del usuario de su impresora. Las negligencias de esta naturaleza pueden hacer que la impresora genere calor o se incendie.
- Asegúrese de guardar las pilas en un lugar seguro, lejos del alcance de los niños y de animales domésticos. Las pilas podrían ser ingeridas accidentalmente por los niños o animales domésticos. Si llegara a ingerirse, acuda inmediatamente al médico.
- Utilice únicamente las pilas o el adaptador de alimentación de CA designados específicamente para usar con la impresora. Además, no utilice la impresora con un voltaje de alimentación distinto del especificado. El uso de otras pilas o adaptadores de CA pueden provocar el sobrecalentamiento de la impresora o un incendio.

⚠ PRECAUCIÓN

- No intente desmontar este producto. Podría sufrir lesiones.
- No toque el interior de este producto si éste ha quedado al descubierto, por ejemplo, debido a una caída. Podría sufrir lesiones.
- No toque ninguna de las piezas o partes salientes del interior de la tapa posterior. Podría sufrir lesiones.
- No moje este producto ni lo toque con las manos mojadas. De hacerlo, podría sufrir una descarga eléctrica.
- No mezcle pilas nuevas con otras usadas ni pilas de diferentes tipos. También asegúrese de que los polos ⊕ y ⊖ de las pilas estén correctamente orientados. Una pila dañada o las fugas de electrólito pueden ocasionar un incendio, lesiones, y contaminar el medio ambiente.
- Si no va a utilizar la impresora por un período prolongado (debido a un viaje, etc.), extraiga las pilas, desconecte el adaptador de alimentación de CA y desenchúfelo de la toma de corriente. El incumplimiento podría provocar un incendio.
- No mueva la impresora con el adaptador de alimentación de CA conectado a la misma. De hacerlo, se podrá dañar el cable de alimentación y provocar un incendio o descarga eléctrica.
- Manténgala fuera del alcance de los niños. Este producto puede producir lesiones en manos de un niño.
- No utilice el adaptador de alimentación de CA si la clavija de alimentación está dañada o si hay flojedad en la toma de corriente. De hacerlo, podría producirse un incendio o sufrir una descarga eléctrica.
- No tape ni envuelva la impresora o el adaptador de alimentación de CA con un paño o manta. Esto podría causar un recalentamiento que deformaría la carcasa o podría provocar un incendio.
- Cuando utilice la impresora, asegúrese de que la tapa del compartimiento de la pila esté correctamente colocada, de lo contrario, podrá sufrir lesiones.

La marca "CE" certifica que este producto cumple los requisitos de la UE (Unión Europea) en lo que se refiere a la seguridad, la salud pública y la protección del medio ambiente y del consumidor. ("CE" es la abreviatura de Conformité Européenne.)
Producto conforme con la Normativa 89/336/EEC.

Por la presente, FUJIFILM, declara que esta impresora cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva 1999/5/CE.

Entrega de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios particulares

Entrega de aparatos eléctricos y electrónicos usados.
(De aplicación en la Unión Europea, y otros países con sistemas de recogida separados)

Este símbolo en el producto, el manual, la garantía o el envase indica que no debe ser tratado como residuo domestico.
En su lugar debe ser entregado al punto de recogida correspondiente, para el reciclado de equipos y materiales eléctricos y electrónicos.
Al asegurar que este producto se desecha correctamente, contribuirá a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otra manera se producirían por un manejo inadecuado del residuo de este producto.
Si su equipo contiene pilas, baterías o acumuladores que puedan sacarse fácilmente, por favor deséchelas separadamente de acuerdo con la reglamentación local.
El reciclado de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para tener información más detallada acerca del reciclado de este producto: Contacte con el ayuntamiento de su localidad, la empresa de recogida o la tienda donde lo compró.
En países fuera de la Unión Europea: Si desea desechar este producto, por favor contacte con las autoridades locales y pregunte cual es la forma correcta de eliminación.

CUIDADOS GENERALES DE LA IMPRESORA

CUIDADOS DE LA IMPRESORA

① Su impresora es un dispositivo de precisión. No la moje ni la deje caer. Asimismo, no la deje expuesta a la arena.
② Si no va a utilizar la impresora por un largo período de tiempo, extraiga las pilas y guárdelas en un lugar protegido de calor, polvo y humedad.
③ No utilice solventes tales como diluyente o alcohol para eliminar la suciedad.
④ Mantenga limpio el interior de la impresora para evitar que el polvo o la suciedad afecte la calidad de impresión.
⑤ Cuando haga calor, no deje la impresora en lugares calurosos como en el interior de un coche o en la playa. No la deje en lugares húmedos por un periodo de tiempo prolongado.
⑥ Los vapores producidos por productos antipolillas, como por ejemplo, la naftalina, tienen efectos nocivos sobre la impresora y las impresiones. Evite guardar la impresora o las impresiones en armarios para la ropa.
⑦ Debido a que su impresora está controlada por software, en raras ocasiones podrá producirse un fallo de funcionamiento. Si se produce un fallo de funcionamiento, extraiga las pilas y vuélvalas a instalar después de un cierto tiempo.
⑧ Tenga en cuenta que la impresora se debe utilizar dentro de una gama de temperaturas comprendidas entre +5°C y +40°C.
⑨ No deseche las pilas junto con la basura común pues tal acción podría ocasionar un incendio o daños al entorno.
⑩ No utilice la impresora en un avión, en hospitales u otros lugares donde esté prohibido el uso de teléfonos celulares.
⑪ Si la impresora produce problemas en la recepción de radio o televisión, aleje la impresora de la radio o del televisor.
⑫ Cuando imprima imágenes, lea atentamente las instrucciones del manual del propietario entregado con el dispositivo de transmisión y siga atentamente sus prescripciones.
⑬ Tenga sumo cuidado de evitar que los materiales impresos no infrinjan las leyes de los derechos de autor, la privacidad u otros derechos personales, y no que atenten contra la decencia pública. Las acciones que puedan violar los derechos de terceros, que sean contrarias a la decencia pública o que constituyan una afrenta pueden ser castigables por la ley o ser procesables legalmente.

Uso del adaptador de alimentación de CA

Uso del adaptador de alimentación de CA FUJIFILM AC-5VX (adquirido por separado). El uso de un adaptador de alimentación de CA que no sea el adaptador AC-5VX podría causar serios daños a la impresora.
① Utilice el adaptador de alimentación de CA solo en interiores.
② Enchufe firmemente el cable de alimentación en el terminal de entrada de CC de la impresora.
③ Apague la impresora antes de desconectar el cable de alimentación del terminal de entrada de CC de la impresora. Desconecte tirando suavemente de la clavija. No tire nunca del cable.
④ No utilice el adaptador de alimentación de CA con cualquier otro dispositivo que no sea la impresora.
⑤ El adaptador de alimentación de CA podría estar caliente al tacto durante el uso. Esto es normal.
⑥ No intente desarmar el adaptador de alimentación de CA. Esto podría resultar peligroso.
⑦ No utilice el adaptador de alimentación de CA en lugares calientes y húmedos.
⑧ No someta el adaptador de alimentación de CA a golpes fuertes.
⑨ El adaptador de alimentación de CA podría producir un zumbido. Esto es normal.
⑩ Si lo usa cerca de una radio, el adaptador de alimentación de CA podría ocasionar ruidos estáticos. Si esto sucede, aleje la impresora de la radio.

CUIDADO DE LA PELÍCULA Y LAS COPIAS

① Guarde las películas en un lugar fresco y seco. No las deje durante muchas horas en lugares donde la temperatura sea excesivamente alta (por ejemplo, dentro de un coche cerrado).
② Una vez haya cargado un cartucho de película en la cámara, utilice todas las hojas de película lo antes posible.
③ Si ha dejado la película en lugares de temperaturas excesivamente altas o bajas, déjelas por un tiempo a la temperatura normal antes de empezar a imprimir las imágenes.
④ Asegúrese de utilizar las películas antes de su caducidad.
⑤ Evite que la película sea expuesta a fuentes de iluminación intensa por rayos X como, por ejemplo, los aparatos de inspección de equipaje en los aeropuertos. Esto puede causar el empañamiento, etc., de las películas no expuestas. Recomendamos llevar la impresora y/o la película como equipaje de mano. (Solicite más información al personal de cada aeropuerto.)
⑥ Evite la luz intensa y guarde las copias en un lugar fresco y seco.

Dispositivos de red inalámbrica: Precauciones

IMPORTANTE: Antes de utilizar el transmisor inalámbrico integrado de la impresora, asegúrese de leer las siguientes advertencias.
Este producto, el cual posee una función de encriptación desarrollada en los Estados Unidos, está regido por las normativas de la Administración de exportación de los Estados Unidos y no deberá ser exportado o re-exportado a ningún país sobre el cual los Estados Unidos haya decretado un embargo de bienes.

■ Utilizar únicamente como parte de una red inalámbrica.
FUJIFILM no se hace responsable por los daños producidos debidos al uso no autorizado. No utilizar con aplicaciones que requieran un alto grado de fiabilidad, por ejemplo con dispositivos médicos u otros sistemas que posean un impacto directo o indirecto sobre la vida humana. Al utilizar el dispositivo en un ordenador y en otros sistemas que demanden un nivel de fiabilidad superior al suministrado por las redes inalámbricas, asegúrese de tomar todas las precauciones necesarias para mantener un entorno seguro y evitar funcionamientos erróneos.

■ Utilizar únicamente en el país de adquisición.
Este dispositivo está en conformidad con las regulaciones vigentes respectivas a los dispositivos de redes inalámbricas del país de adquisición. Cumpla con todas las normativas locales al utilizar el dispositivo. FUJIFILM no se hace responsable por los problemas surgidos del uso en otras jurisdicciones.

■ Los datos inalámbricos (imágenes) podrían ser interceptados por terceras personas.
No se garantiza la seguridad de los datos transmitidos mediante redes inalámbricas.

■ No utilice el dispositivo en ubicaciones sometidas a campos magnéticos, electricidad estática o interferencias de radio.
No utilice el transmisor cerca de hornos microondas o en ubicaciones sometidas a campos magnéticos, electricidad estática o interferencias de radio que puedan bloquear la recepción de las señales inalámbricas. Si el transmisor se utiliza cerca de otros dispositivos inalámbricos que operen en la banda 2,4 GHz, podría producirse una interferencia mutua.

■ El transmisor inalámbrico emite en la banda 2,4 GHz y utiliza la modulación DSSS y OFDM.

■ Este dispositivo emite en la misma frecuencia que los dispositivos médicos, educativos y comerciales y que los transmisores inalámbricos.
Igualmente emite en la misma frecuencia que la de los transmisores con licencia y algunos transmisores sin licencia de bajo voltaje especiales utilizados en sistemas de seguimiento RFID en líneas de producción en cadena y similares.

■ Para evitar interferir en dichos dispositivos, tenga en cuenta las siguientes precauciones.
Antes de utilizar este dispositivo, compruebe que el transmisor RFID no está activado. Si confi rma que el dispositivo provoca interferencias en transmisores con licencia utilizados para el seguimiento RFID, selecione inmediatamente otra frecuencia de funcionamiento para este dispositivo evitando así interferencias adicionales. Si nota que el dispositivo causa interferencias en sistemas de seguimiento RFID de bajo voltaje, contacte con un representante de FUJIFILM.

安全使用須知 (中文)

本產品已儘量符合安全要求。若正確使用本產品，一般能長期及安全地運作。務請正確使用本產品，並請妥使用於打印圖像以外的目的。為了您的便利和安全，請遵循本使用說明書的內容。也請將本使用說明書存放在安全、便於找到的地方，可在需要時取閱。

⚠ 警告	⚠ 注意
表示如果忽視本表示而做出錯誤操作，可能預測會造成人身死亡或重傷可能性之內容。	表示如果忽視本表示而做出錯誤操作，可能預測會造成人身死亡或重傷可能性之內容，以及可能預測只會發生物品損害之內容。

⚠ 警告

- 如果打印機（或電池）發熱、冒煙、發出焦味或出現其他異常狀況，請立即取出電池並拔開 AC 電源轉換器。否則可能會引起火災並導致燒傷。（取出電池或拔開 AC 電源轉換器時，請特別小心，勿被燒傷。）
- 如果打印機落入水中或者水、金屬或其他異物進入打印機，請立即取出電池，拔開 AC 電源轉換器。然後從電源插座拔下 AC 電源轉換器。否則可能會導致打印機過熱或著火。
- 請勿在有易燃氣體的地方，或在敞開的汽油、輕質汽油、顏料稀釋劑或其他可釋放危險蒸汽的不穩定物質附近使用本打印機。否則可能會導致打印機爆炸或著火並導致燒傷。
- 切勿分解電池。請勿將電池加熱，丟入明火中，重新充電、短路，摔落或使其受到撞擊。否則可能會導致電池爆炸。
- 只能使用打印機的使用說明書中指定的電池類型。否則可能會導致打印機過熱或著火。
- 請確保將電池保存在安全可靠的地方，任何嬰兒、幼童或寵物都無法觸及。幼童或寵物可能會意外吞下電池。如果發生這種情況，請立即就醫。
- 只能使用指定用於打印機的專門電池或 AC 電源轉換器。此外，請勿在指示以外的供電電壓下使用打印機。其他電池或 AC 電源轉換器的使用可能會導致打印機過熱或著火。

⚠ 注意

- 切勿試圖分解本產品。您可能會受傷。
- 如果本產品因摔落或損壞而使內部外露，請勿觸碰。您可能會受傷。
- 請勿觸碰後蓋內部的任何零件或突出零件。您可能會受傷。
- 切勿弄濕本產品或用濕手進行操作。否則可能會導致觸電。
- 請勿混用新舊電池或不同類型的電池。也請確保電池的 ⊕ 和 ⊖ 極正確。損壞的電池或電解質滲漏可能會導致火災、人員受傷以及造成環境污染。
- 如果打印機長期不用（因為旅行等原因），請取出電池，拔開 AC 電源轉換器，然後從電源插座拔下 AC 電源轉換器。否則可能會導致火災。
- 請勿在 AC 電源轉換器仍與打印機連接時移動打印機。否則可能會損壞電源線並導致火災或觸電。
- 請妥善保管，避免幼童接觸。本產品在兒童手中可能導致傷害。
- 當電源插頭損壞或電源插座鬆動時，請勿使用 AC 電源轉換器。否則可能會導致火災或觸電。
- 請勿用衣物或毯子蓋住或裹住打印機或 AC 電源轉換器。否則可能會導致熱量積聚，使外殼變形或導致火災。
- 使用打印機時，請確保電池蓋已蓋上；否則您可能會受傷。

"CE" 標記證明此產品在有關安全、公共衛生、環境和用戶保護方面符合EU（歐洲聯合會）要求。
（ "CE" 為 CONFORMITE EUROPEENNE 的縮寫。）
本產品符合 89/336/EEC 指令。

打印機維護的常識

打印機維護

① 打印機是精密機械。請勿弄濕或摔落。也請勿與沙子接觸。
② 如果您長期不使用打印機，請取出電池並將其放在不會受熱、積塵和受潮的安全地方。
③ 請勿使用稀釋劑和酒精等溶劑來去除污垢。
④ 保持打印機內部清潔，因為灰塵或污垢可能會影響打印質量。
⑤ 在炎熱的天氣中，請勿將打印機放在很熱的地方，如車內或沙灘上。請勿將其長期放在潮濕的地方。
⑥ 樟腦丸等防蛀劑的氣體可能會影響打印機和打印機。請小心勿在櫃櫃內存放打印機或打印稿。
⑦ 因為打印機由軟體進行控制，所以會存在偶爾發生故障的情況。如果您遇到異常情況，請取出電池並在稍後重新裝入，以此來重置機器。
⑧ 請注意，可以使用打印機的溫度範圍是 +5°C 至 +40°C。
⑨ 處理電池時請勿將電池丟入普通的垃圾中。否則可能會引起火災或破壞環境。
⑩ 請勿在飛機內、醫院或禁止使用移動電話的其他場所使用打印機。
⑪ 如果打印機使收音機或電視機的接收出現問題，請關打印機遠離收音機或電視機。
⑫ 打印圖像時，請仔細閱讀正在使用的發送設備的使用說明書，確保已達到設備的操作要求。
⑬ 請格外小心，確保打印的材料不會侵犯版權、肖像權、隱私或其他個人權利，也不會違反公序良俗。侵害他人權利的行為，與公序良俗背道而馳的行為或構成滋擾的行為會受到法律的懲罰或受到起訴。

使用 AC 電源轉換器

使用 FUJIFILM AC 電源轉換器 AC-5VX（另購）。使用除 AC-5VX 以外的 AC 電源轉換器可能會導致打印機受損。
① 只能在室內使用 AC 電源轉換器。
② 將電源線牢牢插入打印機的 DC 輸入端子。
③ 從打印機的 DC 輸入端子拔開電源線前，先關閉打印機。輕輕拉出插頭，將電源線拔開。請勿拉扯導線。
④ 請勿將 AC 電源轉換器用於除您的打印機以外的任何設備。
⑤ 使用過程中，AC 電源轉換器可能會提上去有些熱。這是正常現象。
⑥ 請勿拆解 AC 電源轉換器。否則可能會有危險。
⑦ 請勿在潮熱的地方使用 AC 電源轉換器。
⑧ 請勿讓 AC 電源轉換器受到強烈撞擊。
⑨ AC 電源轉換器可能會發出嗡嗡聲。這是正常現象。
⑩ 如果在收音機附近使用，則 AC 電源轉換器可能會產生靜電。如果發生這種情況，請使打印機遠離收音機。

關於底片和照片

① 底片必須存放在陰涼乾燥處。切不可長期存放在高溫的地方（如：在密閉的汽車裡）。
② 裝在相機內部的底片盒必須盡快拍完。
③ 如果底片被放在溫度過高或過低的地方，請在開始打印圖像前，將底片放在正常溫度下片刻。
④ 底片必須在有效期間內使用。
⑤ 避免接受機場的行李安檢和其他強大光照射。否則未用過的底片上可能會出現灰化等現象。建議您將打印機和/或底片作為隨身攜帶的行李帶入飛機內。（詳情請咨詢各機場。）
⑥ 照片應避免強光照射，必須存放於陰涼乾燥處。

無線網路裝置：注意

重要資訊：使用打印機內建無線傳輸器之前，請先閱讀以下注意事項。
本產品包含由美國研發的加密功能，受美國出口管理機例控制。不能出口或再出口至任何被美國禁運實施的國家。

■ 請僅用作無線網路的一部分。
FUJIFILM 對未經認可的使用所造成的損害不承擔任何責任。切勿用於需要高度可靠性的裝置中，例如醫療裝置或可能直接或間接影響人體生命的其他系統。常用於電腦或需要比無線網路具更高可靠性的其他系統時，請務必採取一切必要的防範措施以確保安全並避免故障。

■ 請僅在裝置出售國使用。
本裝置符合其出售國關於無線網路裝置的相關規定。使用本裝置時應遵守當地所有相關規定。FUJIFILM 對於因在其他管轄範圍內的使用而引起的問題不承擔任何責任。

■ 無線資料（影像）可能會被第三方攔截。
透過無線網路所傳輸的資料的安全性不予保證。

■ 切勿在受到磁場、靜電或無線電干擾的場所使用本裝置。
不要在微波爐附近或受到磁場、靜電或無線電干擾的場所使用本裝置，這些干擾可能會阻止無線信號的接收。在以 2.4 GHz 頻寬操作的其他無線裝置附近使用該傳輸器可能會導致互相干擾。

■ 無線傳輸器使用 DSSS 和 OFDM 調變以 2.4 GHz 頻寬進行操作。

■ 本裝置的操作頻率與商業、教育及醫療裝置和無線傳輸器的頻率相同。
其操作頻率還與在裝配線和其他類似裝置的 RFID 追蹤系統中使用的授權傳輸器和特殊非授權低電壓傳輸器的頻率相同。

■ 為避免干擾以上裝置，請遵循以下注意事項。
使用本裝置前，請先確認未使用 RFID 傳輸器。若發現本裝置對 RFID 追蹤系統中使用的授權傳輸器產生干擾，請立即為本裝置選擇一種新的操作頻率以防止更多干擾。若您發現本裝置對低電壓 RFID 追蹤系統產生干擾，請聯絡 FUJIFILM 經銷商。

ITALIANO

Smaltimento degli Apparecchi Elettrici ed Elettronici ad Uso Domestico

Smaltimento degli Apparecchi Elettrici ed Elettronici
(Applicabile nell'Unione Europea e negli altri Paesi Europei dove esistono Sistemi di Raccolta Separata)

Free Manuals Download Website

http://myh66.com

http://usermanuals.us

http://www.somanuals.com

http://www.4manuals.cc

http://www.manual-lib.com

http://www.404manual.com

http://www.luxmanual.com

http://aubethermostatmanual.com

Golf course search by state

http://golfingnear.com

Email search by domain

http://emailbydomain.com

Auto manuals search

http://auto.somanuals.com

TV manuals search

http://tv.somanuals.com