


SBD6000, SBD6010, SBD6020, SBD6030, SBD6040, SBD6050

Instructions for use **English**
 Bedienungsanleitung **Deutsch**
 Instructions d'utilisation **Français**
 Instrucciones de uso **Español**
 Gebruiksaanwijzing **Nederlands**
 Istruzioni per l'uso **Italiano**
 Instruções de utilização **Português**
 Инструкции по применению **Русский**
 Instrukcja użytkowania **Polski**
 Användarinstruktioner **Svenska**

Οδηγίες χρήσης **Ελληνικά**
 Návod k použití **Čeština**
 Használati utasítás **Magyar**
 使用説明 **中文**
 사용 설명서 **한국판**
 使用说明 **中文**
 Paraan ng pag-gamit **Tagalog**
 Cara Pemakaian **Indonesian**
 使用説明 **日本語**



PHILIPS



Additional information and on-line help is available at our website:
www.philips.com/welcome
 Data subject to change without notice.


Notice for USA
 Note:
 This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Notice for Canada
 This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. The set complies with the FCC-Rules, Part 15 and with 21 CFR 1040.10. Operation is subject to the following two conditions:
 1 This device may not cause harmful interference, and
 2 This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Avis pour les États-Unis
 Remarque:
 Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites définies dans l'article 15 du règlement FCC pour un équipement numérique de classe B. Ces limites ont été déterminées de manière à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation collective. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des énergies de fréquence radio, et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au guide d'utilisateur, perturber les communications radio. Attention : aucune garantie n'assure l'absence de toute interférence dans une installation privée. Si cet équipement s'avère perturber la bonne réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut facilement être vérifié en allumant puis éteignant l'équipement, nous encourageons l'utilisateur à essayer d'éliminer ces interférences à l'aide des conseils suivants :
 - déplacer l'antenne de réception,
 - augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur,
 - brancher l'équipement à une prise placée sur une autre ligne électrique que celle utilisée pour le récepteur,
 - demander l'aide d'un revendeur ou d'un technicien radio/télévision expérimenté.

Avis pour le Canada
 Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada. Il est conforme à la réglementation FCC, article 15, et à la norme 21 CFR 1040.10. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :
 1 Cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible.
 2 Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'entraver son bon fonctionnement.



ENGLISH **GB**

Before placing your iPod player onto the speaker dock you need to install the dock insert corresponding to the particular iPod model into the speaker dock.
 Whenever you place your iPod player onto the speaker dock it will recharge when the POWER button is in the ON position. Do not use rechargeable batteries.
 Design and specifications are subject to change without notice. Some Audio formats do not support Dynamic Bass Boost

Problem solving: www.philips.com/welcome
 If a fault occurs, please check the points listed below:
 • Check all cables to ensure they are connected correctly
 • Check if the batteries are fully charged and are in place correctly
 • Check if the iPod player is inserted correctly; undock the player, check for any obstruction on the connectors and dock again.

If you are unable to remedy a problem following these hints, contact online help (www.philips.com/welcome) or consult your dealer. **Never try to open the set yourself as this will void the guarantee!**

DEUTSCH **D**

Bevor Sie Ihren iPod-Player in das Lautsprecherdock setzen, müssen Sie den Dockeinschub dem jeweiligen iPod-Modell entsprechend am Lautsprecherdock installieren.
 Wenn Sie Ihren iPod-Player in das Lautsprecherdock setzen, lädt er sich auf, wenn die Netztaaste POWER auf der ON-Position (eingeschaltet) ist.
 Verwenden Sie keine aufladbaren Batterien.
 Optische und technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
 Einige Audioformate unterstützen nicht die dynamische Bassanhebung.

Störungsbehebung: www.philips.com/welcome
 Beim Auftreten einer Störung prüfen Sie bitte die im Folgenden angeführten Punkte:
 • Prüfen Sie, ob alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.
 • Prüfen Sie, ob die Batterien vollständig aufgeladen und richtig eingesetzt sind.
 • Prüfen Sie, ob der iPod-Player richtig eingesetzt ist; nehmen Sie den Player ab, prüfen Sie, ob die Anschlüsse frei von Hindernissen sind, und docken Sie ihn wieder an.

Wenn Sie trotz Befolgung dieser Hinweise das Problem nicht beheben können, konsultieren Sie bitte die Online-Hilfe (www.philips.com/welcome) oder wenden Sie sich an Ihren Händler. **Versuchen Sie niemals, das Set eigenmächtig zu öffnen, da dann der Garantieanspruch erlischt!**

FRANÇAIS **F**

Avant de poser votre iPod sur la station d'écoute, installez l'adaptateur de station approprié à votre modèle d'iPod.
 Chaque fois que vous posez votre iPod sur la station d'écoute et basculez le bouton POWER (Marche/Arrêt) sur la position ON (Marche); votre iPod se charge.
 N'utilisez pas des batteries rechargeables.
 Le design et les spécifications sont sujettes à modification sans notification préalable.
 Le système d'amélioration des basses (DBB) ne prend pas en charge tous les formats audio.

Résolution des problèmes: www.philips.com/welcome
 Si une erreur se produit, vérifiez les points suivants :
 • Vérifiez les connexions de tous les câbles.
 • Vérifiez le niveau de charge des batteries et leurs connexions.
 • Vérifiez que l'iPod est correctement posé sur son adaptateur ; retirez-le de l'adaptateur de station, enlevez les débris et poussières susceptibles de gêner le bon contact et remettez en place l'iPod sur l'adaptateur.

Si aucun des conseils précédents ne suffit pour résoudre votre problème, soumettez-le à notre service d'assistance en ligne (www.philips.com/welcome) ou parlez-en avec votre revendeur. **N'essayez jamais d'ouvrir vous-même l'appareil, vous perdriez tout droit à notre garantie!**

ESPAÑOL **E**

Antes de colocar tu iPod en la base dock con altavoces, debes instalar el adaptador correspondiente a tu modelo de iPod en la base dock
 Al colocar tu iPod en la base dock con altavoces, se recargará siempre que el botón POWER esté en la posición ON
 No utilizar pilas recargables
 El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso
 Algunos formatos Audio no son compatibles con el sistema Dynamic Bass Boost

Solución de problemas: www.philips.com/welcome
 Si se produce algún fallo, consulta la siguiente lista:
 • Comprobar que todos los cables están correctamente conectados
 • Comprobar que las pilas están totalmente cargadas y correctamente instaladas
 • Comprobar que el iPod está correctamente colocado; retira el reproductor iPod y comprueba que no existe ninguna obstrucción entre los conectores y vuelve a colocarlo en la base.
 Si no consigues solucionar el problema siguiendo estos consejos, ponte en contacto con el servicio de ayuda online (www.philips.com/welcome) o consulta a tu distribuidor. **¡No intentes abrir el aparato porque la garantía quedaría anulada!**

NEDERLANDS **NL**

Voordat u uw iPod-speler op het speakerdock neerzet moet u, overeenkomstig het specifieke model van iPod, het dock-inzetstuk in het speakerdock installeren.
 Telkens wanneer u uw iPod-speler op het speakerdock neerzet wordt hij, nadat de toets POWER naar de stand ON (aan) is geschakeld, opnieuw opgeladen.
 Gebruik geen herlaadbare batterijen.
 Het uiteindelijke ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd zijn.
 Sommige audioformaten ondersteunen de dynamische basversterking niet.

Oplossen van problemen: www.philips.com/welcome
 Gelieve in geval van problemen de onderstaande punten te controleren:
 • Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten.
 • Controleer of de batterijen volledig opgeladen en correct ingezet zijn.
 • Controleer of de iPod-speler correct is ingezet, neem de speler uit het dock, controleer of er obstructies op de contactpunten zijn en zet hem terug in het dock.

Wanneer het probleem met deze tips niet kan worden verholpen kunt u surfen naar onze on-line helpservice (www.philips.com/welcome) of uw verdeler contacteren. **Probeer het apparaat nooit zelf open te maken omdat dit de garantie teniet doet!**

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>