

# Before calling service

SAMSUNG

## Refrigerator or freezer Compartments are warm

- Allow your refrigerator to operate and cool down for 24 hours (1 full day) to reach to the set temperature.
- Also, when you put room temperature or warmer food into your refrigerator, it may need an additional 24 hours for the fridge to reach the set temperature.

## Moisture forms on outside/inside of refrigerator

- Wipe off the condensation with a dry towel (This may occur during hot and humid seasons.)
- If the condensation occurs on the doors, turn off the Energy Saving function.
- If you open the doors frequently or for too long, it may cause moisture inside the fridge.

## Noise Clicks, Pops, Cracks, Snaps


- These noises may be heard occasionally inside the refrigerator. This is normal. This sound occurs when various items contract or expand while temperatures are changing; especially during defrosting. This may also occur when electronic devices including the ice maker are operating.

## Food stored in refrigerator is frozen

- If food with too much moisture is stored near the cooling vents, it may get frozen. Be sure to keep moist food away from the cooling vents.

## Moving and Installing

- When installing, servicing or cleaning behind the refrigerator, be sure of the following:
- To protect your floor's finish when moving the refrigerator, cut a large section of the cardboard carton and place under the refrigerator where you are working.
- Pull the unit straight out and push back in straight after finishing.



## Display

For details, refer to the user manual **“Using the control panel”**



- Recommended Temp Settings : -2°F for freezer and 38°F for refrigerator.
- Ice off : Press the **“Ice Off”** button to turn the ice making function off.




**Cooling Off mode**


- Cooling Off (Show Room) mode : If the Display shows the **“OF OF”** code, it means that the Cooling Off function is activated and the refrigerator is not cooling. To cancel this mode, press the **Power Freeze** and **Freezer** buttons at the same time for 3 seconds until a “Ding-dong” sound is heard and the unit will now cool.

## Leveling & Door Alignment


- Insert a flat-blade screwdriver into a slot on the control lever, turn it clockwise or counter-clockwise to level the door.



- Open the freezer drawer to gain an access to the adjustable hinge pin. Next, adjust the refrigerator door using the provided 0.16 inch wrench.



- If you need to add more height to the door, insert the provided snap rings.



DA99-02015A REV(0.0) ENGLISH

## Los compartimentos del refrigerador o la heladera están calientes

- Permita que su refrigerador funcione y enfríe durante 24 horas (1 día completo) para que alcance la temperatura de ajuste.
- Igualmente, al introducir alimentos a temperatura ambiente o calientes, podrían ser necesarias 24 horas más hasta que el refrigerador alcance la temperatura de ajuste.

## Condensación en el exterior/interior del refrigerador

- Limpie la condensación con un paño seco (esto podría suceder durante estaciones cálidas y húmedas).
- Si se produjese condensación en las puertas, desactive la función Ahorro de energía.
- Si abre las puertas con frecuencia o mucho tiempo, podría formarse condensación en el interior del refrigerador.

## “Clic”, chasquidos, crujidos, chirridos


- Estos ruidos podrían oírse de forma ocasional en el interior del refrigerador. Esto se considera normal. Estos sonidos se producen cuando varios elementos se contraen y expanden por los cambios de temperatura, especialmente durante el proceso de descongelación. También podrían estar ocasionados por el funcionamiento de los dispositivos electrónicos incluidos en la máquina de hielo.

## Los alimentos almacenados en el refrigerador están congelados

- Si se almacenan alimentos con gran contenido de humedad cerca de los conductos de refrigeración, podrían congelarse. Asegúrese de mantener los alimentos húmedos lejos de los conductos de refrigeración.

## Desplazamiento e instalación

- Al instalar, reparar o limpiar la parte trasera del refrigerador, asegúrese de lo siguiente:
- Para proteger el acabado del piso, al desplazar el refrigerador, corte un trozo grande de cartón de embalaje y colóquelo bajo el refrigerador en el lugar de trabajo.
- Tire de la unidad en línea recta hacia fuera y empújela de igual forma tras finalizar.



## Pantalla de visualización

Para obtener más datos, consulte la sección “**Uso del panel de control**” del manual de usuario.



- Ajustes de temperatura recomendados:  
: -2° F (-19°C) para la heladera y 38° F (3° C) para el refrigerador.
- Hielo desactivado: Pulse el botón “**Ice Off**” para desactivar la función de elaboración de hielo.




Modo de enfriamiento


- Modo de enfriamiento (modo tienda): Si la pantalla de visualización muestra el código “**0F 0F**”, significa que está encendida la función de enfriamiento desactivado y el refrigerador no se está enfriando. Para cancelar este modo, pulse al mismo tiempo los botones **Power Freeze** y **Freezer** durante 3 segundos hasta oír un “Ding-dong” y la unidad ya refrigerará.

## Nivelación y alineación de la puerta


- Introduzca un destornillador plano dentro de una ranura del pie de nivelación y gírelo en sentido horario o antihorario para nivelar la puerta.



- Abra la gaveta de la heladera para tener acceso al pasador ajustable de la bisagra. Después, ajuste la puerta del refrigerador usando la llave de 0,16 pulgada incluida.



- Si necesita añadir más altura a la puerta, introduzca los anillos de fijación incluidos.



## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>