


Digital Scale



KW-002

Instruction manual
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Manual de instrucciones
Manuale d'istruzione
Gebruiksaanwijzing
Manual de instruções
電子秤使用手冊

KW0027221(2)200603SA

Digital Scale Instruction Manual
Notice
1. Do not dismantle the unit.
2. Avoid using chemicals to prevent creating a hazard.
3. Use the unit on a firm, flat surface.
4. Do not scrub the scale with a hard material as a brush.
5. Do not leave the scale in water.

Name of parts
A Glass plate
B Bellow
C Display
D OFF button
E ON/TARE button
F shaft
G Battery compartment
H Reset button
I Rubber absorber
J Fastening screw
K Lid (Battery compartment)
L Vent filter

How to use
Batteries placement
Turn the Fastening screw fully to the left.
Insert 2x'AA' batteries as indicated.
Turn the screw to the right to fasten tightly.

Weighing
Push ON/TARE.
Place a container.
Push ON/TARE to subtract the weight of the container.
Place the material to be weighed.
Push OFF to turn off.

Mode change
Automatic power off
Cleaning and maintenance
Do not use a dishwasher to clean this scale.

Specification
MODEL KW-002
Capacity 3kg
Minimum graduation 1g
Capacity 3kg/105 oz
Minimum graduation 1g/0.05oz
Capacity 3kg/lb 9oz
Minimum graduation 1g/1/8oz

Bedienungsanleitung Digitalwaage
Bitte beachten Sie
1. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.
2. Reinigen Sie die Waage nicht mit harten Gegenständen wie beispielsweise einer Bürste.
3. Verwenden Sie das Gerät nur auf glatten, ebenen Flächen.
4. Reinigen Sie die Waage nicht mit harten Gegenständen wie beispielsweise einer Bürste.
5. Lassen Sie die Waage nicht im Wasser stehen.

Tabelle der Teilebezeichnungen: A Glasscheibe, B Gummifalt, C Anzeige, D OFF-Taste, E ON/TARE-Taste, F Schaft, G Batteriefach, H Rücksetzungs Taste, I Absorber aus caoutchouc, J Befestigungsschraube, K Deckel (Batteriefach), L Luftfilter.

Einlegen der Batterien
Drehen Sie die Befestigungsschraube ganz nach links.
Setzen Sie 2x'AA'-Batterien ein wie abgebildet.
Drehen Sie die Schraube nach rechts, und ziehen Sie diese fest an.

Wiegen
Drücken Sie die ON/TARE-Taste.
Stellen Sie ein Gefäß auf die Waage.
Drücken Sie die ON/TARE-Taste, um das Gewicht des Gefäßes abzuziehen.
Geben Sie das zu wiegende Material hinzu, und drücken Sie die OFF-Taste, um die Waage auszuschalten.

Modusänderung
Automatische Abschaltfunktion
Reinigung und Pflege
Reinigen Sie diese Waage nicht in der Geschirpmaschine.

Specifications in German: MODEL KW-002, Wiegekapazität 3kg, Teilung 1g, etc.

Mode d'emploi de la balance de cuisine numérique
Attention
1. Ne démontez pas l'appareil.
2. N'utilisez pas de produits chimiques pour éviter tout risque.
3. Utilisez l'appareil sur une surface ferme et plane.
4. Ne frottez pas la balance avec un objet dur tel qu'une brosse.
5. Ne plongez pas la balance dans l'eau.

Tabelle der Elemente: A Plateau en verre, B Soufflet, C Écran, D Bouton OFF, E Bouton ON/TARE, F Arbre, G Compartiment à piles, H Bouton Reset, I Amortisseur en caoutchouc, J Vis de fixation, K Couvercle (Compartiment à piles), L Filtre d'air.

Mise en place des piles
Tournez la vis de fixation complètement vers la gauche.
Insérez 2 piles de type 'AA' selon les cas.
Tournez la vis vers la droite et serrez-la fermement.

Pesée
Appuyez sur le bouton ON/TARE.
Placez un récipient sur la balance.
Appuyez sur le bouton ON/TARE pour soustraire le poids du récipient.
Apotez la substance à peser.
Appuyez sur le bouton OFF pour éteindre l'appareil.

Dispositif de coupe automatique
Nettoyage et entretien
N'utilisez pas de lavavaisselle pour nettoyer cette balance.

Specifications in French: MODEL KW-002, Capacité 3kg, Graduation minimum 1g, etc.

Manual de instrucciones de báscula digital
Aviso
1. No desmonte la unidad.
2. Evite la utilización de productos químicos para evitar riesgos.
3. Utilice la unidad en una superficie firme y plana.
4. No limpie la báscula con un material duro, como por ejemplo un cepillo.
5. No deje la báscula en agua.

Tabelle der piezas: A Plato de cristal, B Fuelleto, C Pantalla, D Botón OFF (apagado), E Botón ON/TARE, F Eje, G Compartimento de las pilas, H Botón Reset, I Amortiguador de goma, J Tornillo de fijación, K Tapa (compartimento de las pilas), L Filtro de ventilación.

Colocación de las pilas
Gire el tornillo de fijación hasta que quede bien apretado.
Introducir 2 pas 'AA' como se indica.
Gire el tornillo a la derecha hasta que quede bien apretado.

Pesado
Pulse ON/TARE (encendido/apagado).
Coloque un recipiente.
Pulse ON/TARE para restar el peso del recipiente.
Coloque el material a pesar.
Pulse OFF (apagado) para apagar la unidad.

Cambio de medida
Apagado automático
CUIDADO DE LA BÓSCULA
No utilice un lavavajillas para limpiar esta báscula.

Specifications in Spanish: MODEL KW-002, Capacidad 3kg, Gradación mínima 1g, etc.

Manuale d'istruzione per Bilancia Digitale
Avvertenza
1. Non smontare lo strumento.
2. Non utilizzare sostanze chimiche per evitare situazioni pericolose.
3. Utilizzare l'apparecchio su una superficie stabile e piana.
4. Non strofinare la bilancia con oggetti rigidi, come una spazzola.
5. Non lasciare la bilancia immersa in acqua.

Nome delle parti
A Vassoio in vetro
B Soffietto
C Display
D Tasto OFF (Spento)
E Tasto ON/TARE
F Perno
G Vano portabatterie
H Tasto Reset
I Ammortizzatore in gomma
J Vite di fissaggio
K Copripila (vano portabatterie)
L Filtro aspirazione

Istruzioni per l'uso
Sostituzione delle batterie
Girare totalmente a sinistra la vite di fissaggio.
Inserire 2 batterie 'AA' nel mondo indicato.

Funzioni di peso
Premere il tasto ON/TARE (Accesso/Tara).
Posizionare un contenitore.
Premere il tasto ON/TARE (Accesso/Tara) per sottrarre il peso del contenitore.

Cambio della unità di misura
Spegnimento automatico
Pulizia e cura della bilancia
Non lavare la bilancia in lavastoviglie.

Caratteristiche tecniche
MODEL KW-002
Versione grammi: Portata 3kg, Graduatoria minima 1g
Versione grammi/oz: Portata 3kg/105oz, Graduatoria minima 1g/0,05oz
Versione grammi/lb: Portata 3kg/lb 9oz, Graduatoria minima 1g/1/8oz

Gebruiksaanwijzing voor digitale weegschaal
Opmerking
1. Demonteer het apparaat niet.
2. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen om beschadiging te voorkomen.
3. Gebruik de weegschaal op een vlakke, stabiele ondergrond.
4. Gebruik voor het schoonmaken van de weegschaal geen schurende middelen, zoals een harde borstel.
5. Laat de weegschaal niet in water staan.

Onderdelenlijst
A Glasplaat
B Balg
C Display
D OFF (UIT)-knop
E ON/TARE (AAN/TARA)-knop
F Schacht
G Batterijvak
H Reset-knop
I Rubberrandje
J Schroef
K Deksel (batterijvak)
L Ventilatiefilter

Batterijen plaatsen
Draai de schroef volledig naar links.
Leg 2 stuks 'AA' batterijen in de houder zoals weergegeven.

Wegen
Druk op ON/TARE (AAN/TARA).
Zet een kom op de weegschaal.
Druk op ON/TARE (AAN/TARA) om het gewicht van de kom af te trekken.

Wijzigen gewichtseenheid
Schoonmaken en onderhoud
Deze weegschaal is niet vaatwasserbestendig.

Specificaties
MODEL KW-002
g-uitvoering: Capaciteit 3kg, Minimale schaalverdeling 1g
g/oz-uitvoering: Capaciteit 3kg/105oz, Minimale schaalverdeling 1g/0,05oz
g/lb.oz-uitvoering: Capaciteit 3kg/lb 9oz, Minimale schaalverdeling 1g/1/8oz

Manual de instruções da balança digital
Aviso
1. Não desmonte a unidade.
2. Evite a utilização de produtos químicos para evitar riscos.
3. Utilize a unidade numa superfície firme e plana.
4. Não limpe a balança com um material duro, tal como uma escova.
5. Não deixe a balança na água.

Nome dos componentes
A Placa de vidro
B Fole
C Visor
D Botão OFF
E Botão ON/TARE
F eixo
G Compartimento das pilhas
H Botão Reset
I Amortecedor de borchacha
J Parafuso de aperto
K Tampa (Compartimento das pilas)
L Filtro de ventilação

Colocação das pilhas
Aberte o parafuso de aperto totalmente para a esquerda.
Insira 2 pilhas 'AA', conforme indicado.

Pesagem
Aperte o parafuso de aperto totalmente para a esquerda.
Coloque um recipiente.
Aperte o parafuso de aperto totalmente para a direita para abrir bem.

Mudança de modo
Limpeza e manutenção
Não utilize uma máquina de lavar louça para limpar esta balança.

Nome dos componentes
MODEL KW-002
Versão g: Capacidade 3kg, Graduação mínima 1g
Versão g/oz: Capacidade 3kg/105oz, Graduação mínima 1g/0,05oz
Versão g/lb.oz: Capacidade 3kg/lb 9oz, Graduação mínima 1g/1/8oz

電子秤使用手冊
注意
1. 請勿拆卸本產品。
2. 避免接觸化學物品，以免造成危險。
3. 請於水平表面使用該產品。
4. 請勿使用類似刷子等堅硬材質刮擦電子秤。
5. 請勿將電子秤置於水中。

產品結構名稱
A 玻璃稱盤
B 固定筒
C 顯示屏
D OFF 鍵
E ON/TARE 皮重鍵
F 軸
G 電池格
H 重設按鈕
I 橡膠吸收器
J 螺絲柱
K 蓋蓋 (電池格)
L 通風口過濾層

安裝電池
將螺絲柱完全轉向左邊。
裝入2枚型號 'AA' 電池。

稱重量
按 ON/TARE 皮重鍵。
放置容器。
按 ON/TARE 皮重鍵減去容器的重量。
放置重量物體。

模式轉換
自動關閉電源
注意事項
清潔與保養
為使效能效益最大化，本產品設有自動斷電功能。

型號
MODEL KW-002
g 型號: 最大稱量 3公斤, 分度值 1g
g/oz 型號: 最大稱量 3公斤/105盎司, 分度值 1克/0.05盎司
g/lb.oz 型號: 最大稱量 3公斤/6磅9盎司, 分度值 1克/1/8盎司



GB USA
This device features radio interference suppression in compliance with valid EC Regulation 89/336/EEC.

F
Cet appareil est déparasité conformément à la directive CE 89/336/CEE en vigueur.

I
Questo apparecchio è conforme alle normative 89/336/CE vigenti in materia di radiodisturbi.

P
Este aparelho caracteriza-se pela supressão de interferência a rádio, em cumprimento ao Regulamento 89/336/EC da CE.

⚠ Batterien dürfen nicht in den Hausmüll!
Hinweis: Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien.
Dieses Gerät ist funkenstört entsprechend der geltenden EG-Richtlinie 89/336/EWG.





## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>