

User Manual

Contents

English.....1
Deutsch.....9
Français.....17
繁体中文.....25
繁體中文.....33

Setup: Lenovo Wireless Touchpad K5923

System Requirements

- The following is a list of system requirements:
• One USB port (for the USB Receiver)
• Microsoft Windows 8.

Contents of the Box



- Note: The USB receiver may be pre-installed on your computer.
Note: Insert documents vary according to shipping country's requirements.

Specifications: Lenovo Wireless Touchpad K5923

Electrical
Operating Voltage: 2.0 V to 3.2 V
Battery life: 3 months and above
Battery require: 2 \* AA Alkaline

Physical Characteristics
Height: 23 ± 0.4 mm
Length: 130 ± 0.5 mm
Width: 128 ± 0.5 mm
Weight: 205g with batteries

Environmental
Operating temperature: 0 °C to 40 °C
Storage temperature: -40 °C to 65 °C
Operating humidity: 90% maximum Relative Humidity, non condensing
Storage humidity: 95% maximum Relative Humidity, non condensing

2.4 GHz Wireless
Radio transmission: Bi-directional, Enhanced Shock Burst™
Range: 10M without signal disturbance and no direction limit

Troubleshooting: Lenovo Wireless Touchpad K5923

- If you have problems with your Touchpad:
• Check if the batteries are inserted in the correct orientation.
• Check if the Touchpad's power switch is set to on.
• Check if the drive is completely loaded.
• Please don't place it close to USB 3.0 devices.
• Remove and reinstall the batteries. The power status light fades on (solid white) for about 1 second and on 10 seconds and then fades off 1 second.
• Remove and insert the USB Receiver again.
• Restart your computer.
Insert the USB receiver into another USB port on your computer.

Setup: Lenovo Wireless Touchpad K5923

Systemvoraussetzungen

- Nachfolgend finden Sie eine Liste der Systemanforderungen:
• Ein USB-Anschluss (für den USB-Receiver)
• Microsoft Windows 8

Verpackungsinhalt




- Anmerkung: Der USB-Receiver kann auf Ihrem Computer vorinstalliert werden.
Anmerkung: Das Einfügen von Dokumenten variiert je nach den Anforderungen des Versandlandes.


English

Setting Up

Step 1: Setting up the Wireless Touchpad.




Step 2: Connect the USB Receiver to Computer.



If your keyboard and mouse are NOT working, please refer to Troubleshooting page.

Features: Lenovo Wireless Touchpad K5923

Front View



- 1 LED Indicator: Indicates the status of Power on and when battery is low.
2 Right Click
3 Left Click

Back View



- 1 Power switch
2 Battery compartment

Gesture Functions

Table with 2 columns: Gesture icon and description (e.g., Page Down, Tap, Open the App, Left Edge swipe, Right Edge swipe, Top Edge swipe, Slide, Zoom in, Zoom out, Rotate, 2-finger tap, Page Forward, Page Backward).

Table with 2 columns: Gesture icon and description (e.g., Page Down, Page Up, Display Desktop, Display Start UI, Lock the screen, Volume Down, Volume Up, Mute On/Off).

Spezifikationen: Lenovo Wireless Touchpad K5923

Elektrik
Betriebsspannung: 2,0 V bis 3,2 V
Batterie-Lebensdauer: Mindestens 3 Monate
Benötigte Batterie: 2 \* AA-Alkaline

Physikalische Eigenschaften
Höhe: 23 ± 0,4 mm
Länge: 130 ± 0,5 mm
Breite: 128 ± 0,5 mm
Gewicht: 205 g mit Batterien

Umweltbedingt
Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
Lagertemperatur: -40 °C bis 65 °C
Betriebsfeuchtigkeit: 90% maximale relative Feuchtigkeit, nicht-kondensierend
Lagerfeuchtigkeit: 95% maximale relative Feuchtigkeit, nicht-kondensierend

2,4 GHz Wireless
Funkübertragung: Bidirektional, Enhanced Shock Burst™
Reichweite: 10 m ohne Signalstörung und keine Richtungsbeschränkung

Fehlerbehebung: Lenovo Wireless Touchpad K5923

- Wenn Sie Probleme mit Ihrem Touchpad haben:
• Überprüfen Sie, ob die Batterien in der richtigen Richtung eingesetzt wurden.
• Überprüfen Sie, ob der Netzschalter des Touchpads aktiviert ist.
• Überprüfen Sie, ob der Treiber komplett geladen wurde.
• Bitte stellen Sie das Gerät nicht in direkter Nähe zu USB 3.0 Geräten.
• Entnehmen Sie die Batterien und setzen Sie sie wieder ein. Die Anzeige des Stromstatus wird für etwa 1 Sekunde eingebledet (permanent weiß), ist 10 Sekunden an und wird dann 1 Sekunde ausgeblendet.
• Entfernen Sie den USB-Receiver und setzen Sie ihn wieder ein.
• Starten Sie Ihren Computer neu.
Stecken Sie den USB-Receiver an einem anderen USB-Anschluss an Ihrem Computer ein.

Configuration : Pavé tactile sans fil Lenovo K5923

Configuration système requise

- Vous trouverez ci-après la liste de la configuration système requise :
• Un port USB (pour le récepteur USB)
• Microsoft Windows 8.


Contenu de la boîte




- Remarque : il est possible que le récepteur USB soit préinstallé sur votre ordinateur.
Remarque : les documents insérés varient en fonction des exigences d'expédition des pays.

Configuration

Étape 1 : configuration du pavé tactile sans fil




Étape 2 : branchez le récepteur USB sur l'ordinateur



Si votre clavier et votre souris ne fonctionnent PAS, veuillez vous reporter à la page Dépannage

Caractéristiques : Pavé tactile sans fil Lenovo K5923

Vue de devant



- 1 Témoin LED: Indique l'état de l'alimentation et le moment où la batterie est faible.
2 Clic droit
3 Clic gauche

Vue de derrière



- 1 Interrupteur marche/arrêt
2 Compartiment des piles

Fonctions des gestes

Table with 2 columns: Gesture icon and description (e.g., Déplacement du curseur, Taper, ouvrir l'application, Glissement depuis le bord gauche, Glissement depuis le bord droit, Glissement depuis le bord supérieur, Glissement depuis le bord inférieur, Glissement, gauche/droite, Zoom avant, Zoom arrière, Rotation, Taper 2 fois du doigt, Avance des pages, Retour des pages).

Table with 2 columns: Gesture icon and description (e.g., Page suiv., Page préc., Afficher le bureau, Afficher l'UI Démarrer, Verrouiller l'écran, Diminuer le volume, Augmenter le volume, Sourdine marche/arrêt).

Caractéristiques techniques : Pavé tactile sans fil Lenovo K5923

Électrique
Tension en fonctionnement: 2,0 V à 3,2 V
Durée de vie des piles: 3 mois au minimum
Piles requises: 2 \* AA alcalines

Caractéristiques physiques
Hauteur: 23 ± 0,4 mm
Longueur: 130 ± 0,5 mm
Largeur: 128 ± 0,5 mm
Poids: 205 g, piles comprises

Environnement
Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
Température de stockage: -40 °C à 65 °C
Humidité de fonctionnement: Humidité relative maximale de 90 %, sans condensation
Humidité de stockage: Humidité relative maximale de 95 %, sans condensation

2,4 GHz sans fil
Transmission radio: Bidirectionnelle, Enhanced Shock Burst™
Portée: 10 m sans perturbation du signal et sans limite de direction

Dépannage : Pavé tactile sans fil Lenovo K5923

- Si vous avez des problèmes avec le pavé tactile :
• Vérifiez si la polarité des piles insérées est correcte.
• Vérifiez si le commutateur d'alimentation du pavé tactile est sur marche.
• Vérifiez si la pile est complètement chargée.
• Veillez à ne pas le placer à proximité de périphériques USB 3.0.
• Retirez et réinstallez les piles. Le témoin d'état de l'alimentation s'allume progressivement (en continu) pendant environ 1 seconde et reste allumé pendant 10 secondes, puis s'éteint progressivement pendant 1 seconde.
• Débranchez, puis rebranchez le récepteur USB.
• Redémarrez l'ordinateur.
Branchez le récepteur USB sur un autre port USB de l'ordinateur.

Lenovo Wireless Touchpad K5923 设置

系统要求

- 以下为系统要求列表：
• 一个USB端口（用于连接USB接收器）
• Microsoft Windows 8。


包装箱内物品




- 注意：USB接收器可能已预安装在计算机上。
注意：随附欧洲国家的表格输入不同的文档。

设置

第 1 步：设置 Wireless Touchpad




第 2 步：将 USB 接收器插入计算机。



如果您的键盘和鼠标不工作，请参考“故障排除”页面

Lenovo Wireless Touchpad K5923 特征

前视图



- 1 LED 指示灯: 指示电源打开以及电池电量不足的状态。
2 单击右键
3 单击左键

后视图



- 1 电源开关
2 电池仓

手势功能

Table with 2 columns: Gesture icon and description in Chinese (e.g., 光标移动, 左/右/上/下, 点击, 打开应用程序, 左边缘滑动, 右边缘滑动, 顶部边缘滑动, 滑动, 放大, 缩小, 旋转, 两次轻点, 向前翻页, 向后翻页).

Table with 2 columns: Gesture icon and description in Chinese (e.g., 向下翻页, 向上翻页, 显示桌面, 显示开始用户界面, 锁定屏幕, 降低音量, 升高音量, 静音开关).

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>