



ThinkPad

安裝說明

1

打開包裝：

- ThinkPad 電腦
- 電池組
- 電源線
- AC 整流器



- 數據機線



- 兩個 TrackPoint 套帽
- 手冊



* 請參閱背面有關清單未列、遺漏或毀損物品和回復光碟之注意事項。


- 本安裝說明
- 服務與疑難排解手冊
- 其他附錄或宣傳單

2

安裝電池組：


電池裝入後馬上就能使用。

註：部分 ThinkPad 電腦可能只有一個電池卡榫。



3

連上電源：



4

開啟電腦的電源：



5

利用 UltraNav™ 多點導覽系統來點選：

朝您想移動指標的方向壓按 IBM TrackPoint 套帽或用手指在觸控板上移動。空格鍵和觸控板下方的左右按鈕，功能就跟滑鼠按鈕一樣。部份機型可能只有一個 TrackPoint。

6

遵照螢幕的指示來配置作業系統：


此程序需花費數分鐘，且電腦可能會重新啟動數次。

7

按 Access IBM 按鈕以獲得更多資訊：



ThinkVantage™ 設計



產品編號：92P2013

安裝選用記憶體


您可以增加電腦的記憶體數量。

註：限使用您電腦支援的記憶體類型。如果您安裝錯誤的選用記憶體或安裝不支援的記憶體類型，當您嘗試啟動電腦時，電腦會發出警告聲。若要以拆除鍵盤的方式來更換標準記憶體，請參閱 Access IBM 所提供的程序。


1

安裝選用的 SO-DIMM ：


- 1 觸摸接地的金屬物體以減少可能損壞 SO-DIMM 的體內靜電。避免觸摸 SO-DIMM 的连接邊緣。
- 2 關閉電腦。
- 3 拔掉連接電腦的 AC 整流器以及所有接線。
- 4 關閉電腦顯示器，然後翻到電腦背面。
- 5 取出電池。
- 6 鬆開記憶體插槽外殼上的螺絲，接著然後取下外殼。



- 7 如果 SO-DIMM 已安裝，請依圖示移除它。收好 SO-DIMM 以便日後使用。



- 8 將 SO-DIMM 連接邊緣的缺口對齊插槽內的分隔板。用力將 SO-DIMM 以 20 度插入插槽 1，然後向下壓，直到貼齊定位 2。



- 9 更換記憶體插槽外殼。注意：請勿在記憶體插槽外殼開啟的情況下使用電腦。
- 10 更換電池，然後重新連接 AC 整流器和接線。

2

確認選用 SO-DIMM 安裝正確：

- 1 開啟電腦。
- 2 啟動期間出現提示時，按下藍色 Access IBM 按鈕。
- 3 連接兩下「Start setup utility」圖示，開啟 IBM BIOS Setup Utility。
- 4 確認「Installed memory」項目顯示您電腦安裝的記憶體總容量。例如，如果您的電腦有 256 MB 的標準記憶體，後來你又多裝了 512 MB SO-DIMM，那麼「Installed memory」所顯示的數量應為 768 MB。

ThinkVantage™ 創新科技

您可以隨時取得 ThinkVantage 創新科技的相關資訊，只需按下鍵盤上的藍色 Access IBM 按鈕。

Access IBM



安全

部份 ThinkPad 電腦配有內嵌的安全晶片。若要瞭解如何下載軟體及啟用晶片，請在 Access IBM 中的「關鍵字搜尋」欄位輸入「安全晶片」。



Access Connections

部份 ThinkPad 電腦配有無線 LAN 配接卡。若要瞭解配置無線 LAN 和其他通訊配接卡的資訊，請在 Access IBM 中的「關鍵字搜尋」欄位，輸入「Access Connections」。



移轉

您可以把資料從您的舊電腦移轉到這台 ThinkPad 上。在 Access IBM 中的「關鍵字搜尋」欄位，輸入「migration (移轉)」以瞭解如何下載免費的資料移轉軟體。

IBM 的協助和支援

若要瞭解 IBM 提供的協助和支援，請選擇 Access IBM 中的「取得協助與支援」類別。

*額外的拆封注意事項：1) 部份機型可能包含本表未列的物品。2) 如果有任何物品遺漏或毀損，請向購買處洽詢。3) 本電腦配有 IBM 碟對碟回復功能。回復原廠安裝的檔案與應用程式所需的一切，都在您的硬碟中，無須使用回復光碟。如需其他相關資訊，請參閱「服務與疑難排解手冊」中的「回復預先安裝的軟體」。

姓名：_____

公司名稱：_____

型號：_____

序號：_____

公司或轉銷商服務：_____

IBM 服務網站：_____

IBM 服務電話：_____

IBM

© Copyright IBM Corporation 2003

以下是 IBM 公司在美國及其他國家或地區的商標：

IBM、ThinkPad、TrackPoint、ThinkLight、ThinkVantage、UltraNav 及 UltraConnect。

P/N: 92P2013



Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>