



## Dynex 1.3 MP Webcam • DX-WEB1C Features

#	Component	Description
1	Power LED	Lights yellow when your webcam is streaming video.
2	Camera Head	Captures the video image. Can be tilted 30 degrees vertically.
3	Microphone	Captures audio during video chats.
4	Hinged lever	Use this to mount your webcam to an LCD display panel.
5	USB Cable	Connects to your computer's USB port.

### Installing your webcam

Your webcam is Plug&Play capable, so no installation is needed. However, for Windows Vista/XP users, installing software will allow full functionality of the webcam's features. Install the software and drivers before connecting your webcam. Software support is not available for Mac systems.

**Note:** This webcam is compatible with Mac OS X 10.4.9 or higher. The webcam uses the general functionality provided by OS X and as such is limited.

#### To install your webcam:

1. Insert the Installation CD into your CD or DVD drive. The CD should start automatically. If it does not, double-click the **My Computer** icon (or click **Start**, then **My Computer**), right-click the CD-ROM/DVD-ROM drive icon, then click **Autoplay**.
2. When prompted, connect your webcam's USB cable to your computer.
3. If the *Found New Hardware Wizard* opens, click **No, not this time**, then click **Next** on this and all subsequent windows.
4. Mount your webcam on your monitor by placing the camera head on top of the monitor with the mounting lip over the front of the monitor and the hinged lever on the back.

### Using your webcam

#### To capture images and videos:

- Click **Start**, **Programs** (or **All Programs**), **Dynex, Live! Cam**, then **Live! Cam Center**.

**Note:** For details about using your webcam's software, click **Help** from the application's main window.

### FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

### Canada ICES-003 statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

(800) 305-2204  
Distributed by Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 U.S.A.  
© 2007 Best Buy Enterprise Services, Inc. All rights reserved.  
DYNEX is a trademark of Best Buy Enterprise Services, Inc. Registered in some countries. All other products and brand names are trademarks of their respective owners.

## Webcam de 1,3 Mpx Dynex Fonctionnalités

#	Élément	Description
1	DEL témoin d'alimentation	S'allume en jaune quand la webcam prend de la vidéo en continu.
2	Objectif de la caméra	Capture l'image vidéo. Inclinaison verticalement de 30 degrés.
3	Microphone	Enregistre l'audio pendant les bavardages avec vidéo.
4	Patte articulée	Sert à monter la webcam sur un écran ACL.
5	Câble USB	Pour connecter au port USB de l'ordinateur.

### Installation de la webcam

La webcam est prête à l'emploi, aussi aucune installation n'est nécessaire. Toutefois, pour les utilisateurs de Windows Vista/XP, l'installation de l'application leur permettra d'utiliser toutes les fonctionnalités de la webcam. Installer le logiciel et les pilotes avant de connecter la webcam. L'application n'est pas disponible pour les systèmes Mac.

**Remarque:** Cette webcam est compatible avec Mac OS X 10.4.9 ou supérieur. La webcam est dépendante des fonctionnalités générales fournies par l'OS X ce qui limite ses possibilités.

#### Pour installer la webcam :

1. Insérer le CD d'installation dans le lecteur CD ou DVD. La lecture du CD commence automatiquement. Si ce n'est pas le cas, double-cliquer sur l'icône **My Computer** [Poste de travail] (ou cliquer sur **Start** (Démarrer) puis sur **My Computer**), cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône du lecteur CD-ROM/DVD-ROM, puis sur **Autoplay** (Exécution automatique).
2. À l'invite, connecter le câble USB de la webcam à l'ordinateur.
3. Si l'Assistant Ajout de nouveau matériel détecté (*Found New Hardware Wizard*) s'affiche, cliquer sur **No, not this time** (Non, pas maintenant) puis cliquer sur **Next** (Suivant) dans cette fenêtre et les suivantes.
4. Monter la webcam sur le moniteur en plaçant l'objectif de la caméra sur le dessus de celui-ci, avec la languette de montage par-dessus le devant du moniteur et la patte articulée à l'arrière.

### Utilisation de la webcam

#### Pour capturer des images et des vidéos :

- Cliquer sur **Start** (Démarrer), **Programs** [Programmes] (ou **All Programs** [Tous les programmes]), **Dynex, Live! Cam**, puis **Live! Cam Center**.

**Remarque :** Pour toute information sur l'utilisation du logiciel de la webcam, cliquer sur **Help** (Aide) dans la fenêtre principale de l'application.

### Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Ce périphérique ne doit pas émettre d'interférences préjudiciables, et
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

### Déclaration NMB-003 du Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

(800) 305-2204  
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.  
© 2007 Best Buy Enterprise Services, Inc. Tous droits réservés  
DYNEX est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

## Cámara web de 1.3 Mp Dynex Características

#	Elemento	Descripción
1	Indicador LED de encendido	Se ilumina color amarillo cuando la cámara web toma video en continuo.
2	Objetivo de la cámara	Captura la imagen de video. Se inclina verticalmente de 30 grados.
3	Micrófono	Captura audio durante las conversaciones por video.
4	Palanca articulada	Se usa para montar su cámara web en una pantalla de LCD.
5	Cable de USB	Se conecta al puerto USB de su computadora.

### Instalación de su cámara web

Su cámara web esta Plug-N-Play, entonces no se necesita ninguna instalación. Sin embargo, para los usuarios de Windows Vista/XP, la instalación del software le permitirá utilizar todas las funcionalidades de la cámara web. Instale el software y los controladores antes de conectar su cámara web. El software para los sistemas Mac no está disponible.

**Nota:** Esta cámara web es compatible con Mac OS X 10.4.9 o superior. La cámara web depende de las funcionalidades generales del OS X y por lo tanto tiene limitaciones.

#### Para instalar su cámara web:

1. Inserte el CD de instalación en su unidad de CD o DVD. El CD comenzará a reproducirse automáticamente. Si no lo hace, haga doble clic en el icono **My Computer** [Mi PC] (o haga clic en **Start** (Inicio) y luego sobre **My Computer**), haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la unidad de CD-ROM/DVD-ROM, y luego haga clic en **Autoplay** (Reproducción automática).
2. Cuando se le solicite, conecte el cable USB de su cámara web a su computadora.
3. Si se abre el Asistente para hardware nuevo encontrado (*Found New Hardware Wizard*), haga clic en **No, not this time** (No por el momento), y luego en **Next** (Siguiente) en esta ventana y las siguientes.
4. Instale su cámara web en su pantalla, ubicando el objetivo encima de la pantalla con el borde de montaje sobre la parte frontal de la pantalla y la palanca articulada en la parte posterior.

### Uso de su cámara web

#### Para capturar imágenes y videos:

- Haga clic en **Start** (Inicio) , **Programs** [Programas] (o **All Programs** [Todos los programas]), **Dynex, Live! Cam**, y luego **Live! Cam Center**.
- Nota:** Para detalles sobre la utilización de su software para la cámara web, haga clic en **Help** (Ayuda) en la ventana principal de la aplicación.

### Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

### Declaración del ICES-003 de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

(800) 305-2204  
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.  
© 2007 Best Buy Enterprise Services, Inc. Todos los derechos reservados.  
DYNEX es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en ciertos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>