



Dynex DX-IPAC Wall Charger

Power your iPod® and other MP3 players in your home with this charger and detachable 30-pin to USB cable.

Features

- Plug the wall charger into a power outlet for easy, convenient charging.
- Works with any MP3, mobile phone, or PDA that has a USB 5V interface.
- LED indicator turns green when it's plugged into the wall and turns red when it's charging. The LED will switch off when the charger has completed its eight-hour cycle.

- 2 If your device needs more recharging after eight hours, unplug the charger from the outlet, then plug it back in. The circuit protection resets and provides power for another eight hours. If the charger's circuit protection doesn't reset after eight hours, contact Dynex for technical service.

Warning: The charger won't reset if you only unplug the 30-pin/USB cable from the charger. To reset the charging cycle, remove the AC adapter from the main socket, then re-insert.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Chargeur pour prise secteur DX-IPAC de Dynex

Alimentez votre iPod® et autres lecteurs de MP3 à domicile avec ce chargeur et son câble 30 broches/USB amovible.

Fonctionnalités

- Branchez le chargeur sur une prise secteur pour une recharge facile et commode.
- Peut être utilisé avec tout lecteur de MP3, téléphone cellulaire ou ANP doté d'une interface USB 5 V.
- Le témoin DEL est vert quand il est branché sur la prise secteur et devient rouge en cours de recharge. Le témoin DEL s'éteint dès que le chargeur a terminé son cycle de huit heures.

- The Smart Power Circuit Protection offers true Circuit Protection Security by automatically shutting off circuitry after eight hours of charging. This is to shield against unwanted charging after the device has been charged for more than eight hours. To reset and begin charging again, simply unplug the wall charger, plug it back in, and the eight-hour charging mode begins.

To charge your iPod or other USB 5V device:

- 1 Plug the wall charger into a power outlet and connect to your device. The device will start charging and the LED will turn red. After eight hours, the circuit protection turns off power to prevent damage from overcharging and the LED turns off.



AC Charger
Chargeur CA
Cargador de CA

DX-IPAC

USER GUIDE | GUIDE DE L'UTILISATEUR | GUÍA DEL USUARIO

- Le dispositif de protection des circuits permet une sécurité totale par la mise hors tension automatique des composants après huit heures de charge. Cela permet d'éviter la poursuite de la recharge après que l'appareil a été rechargé au-delà de huit heures. Pour réinitialiser et recommencer à recharger, il suffit de débrancher le chargeur de la prise secteur, puis de le rebrancher ; la recharge commence pour un nouveau cycle de huit heures.

Pour charger votre iPod ou un autre périphérique USB 5 V :

- 1 Brancher le chargeur sur une prise secteur et connectez votre périphérique. Le périphérique commencera à se recharger et le témoin DEL deviendra rouge. Au bout de huit heures, la protection des circuits met l'ensemble hors tension pour éviter une surcharge et le témoin DEL s'éteint.

- La protección inteligente del circuito de alimentación le ofrece seguridad de protección de circuito verdadera al apagar los circuitos automáticamente después de carga. Esto sucede para proteger contra la carga no deseada después que el dispositivo se ha cargado por más de ocho horas. Para reiniciar y comenzar a cargar de nuevo, simplemente desconecte el cargador de pared, conéctelo de nuevo, y el modo de carga de ocho horas comenzará.

Para cargar su iPod u otro dispositivo USB 5 V:

- 1 Conecte el cargador de pared en un tomacorriente y conéctelo a su dispositivo. El dispositivo se comenzará a cargar y el indicador LED se iluminará color rojo. Después de ocho horas, la protección

- 2 Si le périphérique nécessite une recharge supérieure à huit heures, débrancher le chargeur et le rebrancher. Le dispositif de protection se réinitialise pour un autre cycle de huit heures. Si le dispositif de protection du chargeur ne se réinitialise pas au bout de huit heures, contacter Dynex pour le faire réparer.

Avertissement : Le chargeur ne se réinitialisera pas si seul le câble 30 broches/USB est débranché du chargeur. Pour réinitialiser le cycle de charge, débranchez l'adaptateur CA de la prise, puis le réinsérer.

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence dangereuses et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

de circuito apaga la unidad para prevenir el daño causado por la sobrecarga y apaga el indicador LED.

- 2 Si su dispositivo necesita más recarga después ocho horas, desconecte el cargador para auto, luego conéctelo de nuevo. La protección de circuito se reinicia y provee alimentación por otras ocho horas. Si la protección de circuito del cargador no se reinicia después de ocho horas, póngase en contacto con Dynex para obtener servicio técnico.

Advertencia: El cargador no se reiniciará si solo desconecta el cable de 30 terminales/USB del cargador. Para reiniciar el ciclo de carga, desconecte el adaptador de CA del tomacorriente, luego reinsértelo.

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su operación esta sujeta a las condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este

Cargador de Pared DX-IPAC de Dynex

Alimente su iPod® y otros reproductores de MP3 en su casa con este cargador y el cable USB desmontable de 30 terminales.

Características

- Conecte el cargador de pared en un tomacorriente para cargar fácil y convenientemente.
- Funciona con cualquier reproductor de MP3, teléfono celular o PDA equipado con una interfaz USB de 5 V.
- El indicador LED se ilumina color verde cuando está conectado en el tomacorriente y se ilumina color rojo cuando está cargando. El indicador LED se apagará cuando el cargador ha completado su ciclo de ocho horas.

dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este aparato de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

iPod is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPod est une marque de commerce d'Apple Computer, Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

iPod es una marca de comercio de Apple Computer, Inc. registrada en los Estados Unidos y otros países.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>