



Hardware

(Drawn to Scale)



Fan Parts

(Not Drawn to Scale)



PARTS GUIDE



SINCE 1886




Using this Parts Guide, make sure all parts are included in the box. If parts are missing, DO NOT RETURN

THIS ITEM TO THE STORE, call 888-830-1326 for assistance.

THIS PARTS GUIDE IS FOR REFERENCE ONLY.

REFER TO THE INSTALLATION MANUAL FOR FULL ASSEMBLY INSTRUCTIONS.




Parts List

Item Name	Qty	Part #
		96759-03
Ceiling Plate		
Canopy		
Canopy Trim Ring		
Hanger Ball / Downrod Assembly		
Setscrew		
Low Profile Washer		
Canopy Screw		
Wood Screw		
Wood Screw		
Flat Washer		
Locking Screw		
Switch/Housing Assembly	1	93574-03
Switch Housing Cover	1	73853-01
Switch Housing Plug Button	1	73854-01
Blade Iron Set	1	96050-05
Blade Set	1	76238-46
Screw, Blade Iron Armature	11	63755-05
Light Kit Assembly	1	96942-03
Hardware Kit		98084-00-860
Blade Assembly Screw		
Screw, Machine, 6-32		
Wire Connector		
Screw, Switch Housing Assembly		
Balancing Kit	1	07570-01
Pull Chain	2	63756-06
Cap, Finial	1	64349-02
Finial	1	64771-01
Globe/Shade	1	88063-01


Materiales

(dibujados a escala)



Piezas del ventilador

(no dibujadas a escala)




GUÍA DE PIEZAS



SINCE 1886



Consulte esta Guía de partes para asegurarse de que todas las partes estén incluidas en la caja.



Si falta alguna parte, **NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA. Solicite ayuda al 888-830-1326. ESTA GUÍA DE PARTES SOLAMENTE ES REFERENCIAL. CONSULTE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS DE ENSAMBLAJE EN EL MANUAL DE INSTALACIÓN**

Lista de piezas		
	No. del modelo	20425
	No. del dibujo de ensamblaje	98084
	Acabado	Blanco
Nombre del ítem	Cantidad	No. de la pieza
		96759-03
Placa de techo		
Campana		
Anillo de la moldura de campana		
Bola de suspensión / Conjunto de varilla		
Tornillo prisionero		
Roseta de perfil bajo		
Tornillo, de campana		
Tornillo, de madera		
Tornillo, de madera		
Arandela, plana		
Tornillo de fijación		
Conjunto del interruptor/alojamiento	1	93574-03
Cubierta de la caja del interruptor	1	73853-01
Botón taponador de la caja del interruptor	1	73854-01
Juego de soporte de paletas	1	96050-05
Juego de paletas	1	76238-46
Tornillo, de armadura de soporte de paleta	11	63755-05
Conjunto del kit de luz	1	96942-03
Kit de materiales		98084-00-860
Tornillo, de conjunto de paleta		
Tornillo, mecánico, 6-32		
Empalme plástico		
Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor		
Kit de equilibrado	1	07570-01
Tirador de cadena	2	63756-06
Tapa, de cubierta ornamental	1	64349-02
Cubierta ornamental	1	64771-01
Globo / Pantalla	1	88063-01

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>