


PARTS GUIDE

STOP

Using the Parts Guide below, check to make sure all parts are included in the box.
If parts are missing or damaged call 1-888-830-1326.
PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

Before installing your fan, record the following information for your records and warranty assistance.

Fan Parts (Not Drawn to Scale)




Model Name _____
Catalog No. _____
Serial No. _____
Date Purchased _____
Where Purchased _____

Missing / Broken Parts:
Call 1-888-830-1326


Fan does not work:

1. Reference the Trouble Shooting guide in your Instruction Manual.
2. Call your Local Service Center.
3. Call Technical Support at 901-248-2222.

For additional information on:
Hunter Products • Trouble Shooting
Dealer Location • Service Center Locator
Call 1-800-448-6837
www.hunterfan.com



Hardware (Drawn to Scale)



Hunter Fan Company
2500 Frisco Avenue
Memphis, TN 38114
www.hunterfan.com

Parts List		Model #	20531
		Asm. Dwg. #	93173-01
		Finish	Brushed Nickel
Item #	Item Name	Qty	Part #
1	* Hanging System Kit	1	94313-09-000
2	Ceiling Plate	1	-----
3	Canopy	1	-----
4	Canopy Trim Ring	1	-----
7	Hanger Ball / Downrod Assembly	1	-----
8	Set Screw	1	-----
27	Low Profile Washer	1	-----
64	Screw, Wood	2	-----
65	Screw, Wood	2	-----
68	Flat Washer	4	-----
71	Mounting Isolator	4	-----
72	Black Neoprene Washers	2	-----
100	Locking Screw	3	-----
101	Canopy Screw	4	-----
28	Switch Housing Assembly	1	93574-09-000
49	Light Kit Assembly	1	84678-01-000
150	Glass / Shade	1	84886-01-000
78	Pull Chain	2	07611-02-133
148	Bottom Cap	1	64349-02-214
149	Finial	1	07613-01-214
29	Switch Housing Cover	1	73853-01-214
41	Switch Housing Plug Button	1	73854-01-214
205	Dummy Terminal, Male	1	08200-01-000
206	Dummy Terminal, Female	1	08198-01-000
44	Blade Iron Set	1	74143-02-214
46	Blade Set	1	74296-20-000
47	Screw, Blade Iron Armature	11	63755-05-133
60	* Hardware Kit	1	93173-00-850
66	Blade Grommet	16	05989-01-000
67	Screw, Blade Assembly	16	63730-01-232
69	Screw, 6-32	3	74506-36-133
70	Wire Nut	4	05172-01-000
131	Screw, Switch Housing Assembly	3	64555-02-133
75	Balancing Kit	1	07570-01-000

98000-01-378

10/20/04

GUÍA DE PIEZAS

STOP


Use la Guía de Piezas de abajo para verificar que todas las piezas estn incluidas en la caja.

Si alguna pieza falta o est daada, llame al telefono 1-888-830-1326.

POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPR.

Antes de instalar su ventilador, anote la informacin siguiente para sus archivos y asistencia con la garanta.

Piezas del ventilador (no dibujadas a escala)



Nombre del modelo _____

No. de catalogo _____

No. de serie _____

Fecha de compra _____

Lugar donde se compr _____


Si alguna pieza falta o est rota:
Llame al telefono 1-888-830-1326

Si el ventilador no funciona:


1. Consulte la gua de localizacin de fallas en su manual de instrucciones.
2. Llame a su centro local de servicio.
3. Llame al telefono 901-248-2222 para obtener asistencia tcnica.

Para informaciones adicionales acerca de:

Productos Hunter • Localizacin de fallas
Localizacin de distribuidores
Localizacin de centros de servicio
Llame al telefono 1-800-448-6837
www.hunterfan.com



Herrajes (dibujados a escala)



Hunter Fan Company
2500 Frisco Avenue
Memphis, TN 38114
www.hunterfan.com

Lista de piezas

		No. del modelo	20531
		No. del dibujo de ensamblaje	93173-01
		Acabado	Níquel cepillado
No. del ítem	Nombre del ítem	Cantidad	No. de la pieza
1	* Equipo de sistema de colgar	1	94313-09-000
2	Placa del techo	1	-----
3	Campana	1	-----
4	Anillo decorativo de la campana	1	-----
7	Bola de suspension / Conjunto del tubo de soporte	1	-----
8	Tornillo prisionero	1	-----
27	Arandela para montaje al ras	1	-----
64	Tornillo para madera	2	-----
65	Tornillo para madera	2	-----
68	Arandela plana	4	-----
71	Aislador de montaje	4	-----
72	Arandela de neopreno negro	2	-----
100	Tornillos de fijación	3	-----
101	Tornillo de la campana	4	-----
28	Conjunto del interruptor/alojamiento	1	93574-09-000
49	Conjunto de luces	1	84678-01-000
150	Globo / Pantalla	1	84886-01-000
78	Tirador de cadena	2	07611-02-133
148	Tapa inferior	1	64349-02-214
149	Caperucha	1	07613-01-214
29	Cubierta de la caja del interruptor	1	73853-01-214
41	Botón de la caja del interruptor	1	73854-01-214
205	Terminales falsos, "Macho"	1	08200-01-000
206	Terminales falsos, "Hembra"	1	08198-01-000
44	Juego de herrajes para la paletas	1	74143-02-214
46	Juego de paletas	1	74296-20-000
47	Tornillo para los herrajes de las paletas	11	63755-05-133
60	* Juego de herrajes	1	93173-00-850
66	Ojal de la paleta	16	05989-01-000
67	Tornillo de tope	16	63730-01-232
69	Tornillo #6-32	3	74506-36-133
70	Tuerca para alambre	4	05172-01-000
131	Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor	3	64555-02-133
75	Juego equilibrador	1	07570-01-000

98000-01-378

10/20/04

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>