



PARTS GUIDE



Using the Parts Guide below, check to make sure all parts are included in the box.
 If parts are missing or damaged call 1-888-830-1326.
PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

Before installing your fan, record the following information for your records and warranty assistance.

Fan Parts (Not Drawn to Scale)



Model Name _____
 Catalog No. _____
 Serial No. _____
 Date Purchased _____
 Where Purchased _____


Missing / Broken Parts:
 Call 1-888-830-1326

Fan does not work:

1. Reference the Trouble Shooting guide in your Instruction Manual.
2. Call your Local Service Center.
3. Call Technical Support at 901-248-2222.

For additional information on:
 Hunter Products • Trouble Shooting
 Dealer Location • Service Center Locator
 Call 1-800-448-6837
 www.hunterfan.com

Hardware (Drawn to Scale)



HUNTER
 Hunter Fan Company
 2500 Frisco Avenue
 Memphis, TN 38114
 www.hunterfan.com

Parts List		Model #	21617	21618
		Asm. Dwg. #	94235-01	94235-02
		Finish	Brushed Nickel	Brushed Bronze
Item #	Item Name	Qty	Part #	Part #
	Canopy Assembly			
2	* Ceiling Plate	1	84050-01-232	84050-01-232
3	* Canopy	1	84005-01-214	84005-01-475
7	Hanger Pipe Assembly	1	63722-25-214	63722-25-475
49	Light Kit Assembly	1	94245-01-132	94245-01-132
150	Globe/Shade	1	94246-01-000	94246-01-000
202	Bulb	1	85219-01-000	85219-01-000
205	Globe Trim Ring	1	94242-01-214	94242-01-475
46	Blade Set	1	75539-93-000	75539-82-000
	* Hardware Kit	1	94235-00-860	94235-00-861
61	Washer, Installers Choice	1	73788-01-232	73788-01-232
116	Screw , #6-32x.500 CSK OHMS SEMS	3	64555-02-000	64555-02-247
207	Screw, Screw, 8-32 x 3/8 OHSEMS	6	74508-69-133	74508-69-247
62	Screw, Canopy	3	74510-72-214	74510-72-247
63	Screw, LP Washer	3	06520-06-232	06520-06-232
64	Wood Screw	2	06512-02-232	06512-02-232
65	Wood Screw	2	03144-03-232	03144-03-232
66	Rubber Blade Grommet	11	63975-01-000	63975-01-000
67	Screw, Blade Assembly	11	63730-07-247	63730-07-247
68	Washer, Flat	4	06301-01-232	06301-01-232
69	Screw, 6-32 x 3/8"	2	74506-69-133	74506-69-133
70a	Wire Nut	3	05172-01-000	05172-01-000
70b	Wire Nut	6	05712-02-000	05712-02-000
71	Mounting Isolator	3	63731-01-000	63731-01-000
75	Balancing Kit	1	07570-01-000	07570-01-000
272	Ballast	1	87108-01-000	87108-01-000
86	Remote Receiver	1	87075-01-000	87075-01-000
87	Remote Transmitter	1	85095-03-000	85095-03-000
88	Remote Control Cradle	1	85093-01-000	85093-01-000

98000-01-588
3/1/06

GUÍA DE PIEZAS

STOP


Use la Guía de Piezas de abajo para verificar que todas las piezas estén incluidas en la caja.

Si alguna pieza falta o está dañada, llame al teléfono 1-888-830-1326.

POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPRÓ.

Antes de instalar su ventilador, anote la información siguiente para sus archivos y asistencia con la garantía.

Piezas del ventilador (no dibujadas a escala)



Nombre del modelo _____

No. de catálogo _____

No. de serie _____

Fecha de compra _____

Lugar donde se compró _____

Si alguna pieza falta o está rota:

Llame al teléfono 1-888-830-1326

Si el ventilador no funciona:

1. Consulte la guía de localización de fallas en su manual de instrucciones.
2. Llame a su centro local de servicio.
3. Llame al teléfono 901-248-2222 para obtener asistencia técnica.

Para informaciones adicionales acerca de:

Productos Hunter • Localización de fallas


Localización de distribuidores

Localización de centros de servicio

Llame al teléfono 1-800-448-6837

www.hunterfan.com

Herrajes (dibujados a escala)



Hunter Fan Company
2500 Frisco Avenue
Memphis, TN 38114
www.hunterfan.com

Lista de piezas

		No. del modelo	21617	21618
		No. del dibujo de ensamblaje	94235-01	94235-02
		Acabado	Cepillado níquel	Bronce cepillado
No. del ítem	Nombre del ítem	Cantidad	No. de la pieza	No. de la pieza
	Conjunto de la campana			
2	* Conjunto del brazo de suspensión	1	84050-01-232	84050-01-232
3	* Campana	1	84005-01-214	84005-01-475
7	Conjunto del tubo de suspensión	1	63722-25-214	63722-25-475
49	Conjunto del kit de luz	1	94245-01-132	94245-01-132
150	Globo / Pantalla	1	94246-01-000	94246-01-000
202	La Bombilla	1	85219-01-000	85219-01-000
205	Anillo decorativo del globo	1	94242-01-214	94242-01-475
46	Juego de paletas	1	75539-93-000	75539-82-000
	* Juego de herrajes	1	94235-00-860	94235-00-861
61	Arandela de opción del instalador	1	73788-01-232	73788-01-232
116	Tornillo, 6-32x.500 CSK OHMS SEMS	3	64555-02-000	64555-02-247
207	Tornillo, 8-32 x 3/8 OHSEMS	6	74508-69-133	74508-69-247
62	Tornillo de la campana	3	74510-72-214	74510-72-247
63	Tornillos con arandela LP	3	06520-06-232	06520-06-232
64	Tornillo para madera	2	06512-02-232	06512-02-232
65	Tornillo para madera	2	03144-03-232	03144-03-232
66	Ojal de la paleta	11	63975-01-000	63975-01-000
67	Tornillo de tope	11	63730-07-247	63730-07-247
68	Arandela plana	4	06301-01-232	06301-01-232
69	Tornillo, 6-32 x 3/8"	2	74506-69-133	74506-69-133
70a	Tuerca para alambre	3	05172-01-000	05172-01-000
70b	Tuerca para alambre	6	05712-02-000	05712-02-000
71	Aislador de montaje	3	63731-01-000	63731-01-000
75	Juego equilibrador	1	07570-01-000	07570-01-000
272	Lastre de la lámpara	1	87108-01-000	87108-01-000
86	Receptor del control remoto	1	87075-01-000	87075-01-000
87	Transmisor del control remoto	1	85095-03-000	85095-03-000
88	Soporte de control remoto	1	85093-01-000	85093-01-000

98000-01-588
3/1/06

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>