

# Canon

# MP25D II

INSTRUCTIONS  
MODE D'EMPLOI  
INSTRUCCIONES

## CONTENTS

## ENGLISH

1. General Maintenance .....	1
2. Keys and Controls .....	2
3. Before Beginning Calculation .....	4
4. How to Change the Ribbon .....	6
5. How to Install Paper Holders .....	8
6. How to Feed the Paper Tape .....	8
7. Explanation of Printed Symbols .....	10
8. Calculation Examples .....	11

## TABLE DES MATIÈRES

## FRANÇAIS

1. Entretien général .....	1
2. Touches et commandes .....	2
3. Avant de commencer à calculer .....	4
4. Comment changer le ruban .....	6
5. Comment installer les supports de papier .....	8
6. Comment installer le rouleau de papier .....	8
7. Explication des symboles d'impression .....	10
8. Exemples de calculs .....	11

## INDICE

## ESPAÑOL

1. Mantenimiento general .....	1
2. Teclas y conmutadores .....	2
3. Antes de utilizar la calculadora .....	4
4. Como cambiar la cinta .....	6
5. Como instalar los soportes para el papel .....	8
6. Como colocar el rollo de papel .....	8
7. Explicación de símbolos impresos .....	10
8. Ejemplos de cálculo .....	11

**CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD.**  
17/F, Ever Gain Plaza, Tower One, 82-100 Container Port Road, Kwai Chung,  
New Territories, Hong Kong  
**CANON U.S.A., INC.**  
HEADQUARTERS One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042  
**CANON CANADA INC.**  
HEADQUARTERS 6390 Dixie Road, Mississauga, ON L5T 1P7, Canada  
CALGARY 2828, 16th Street, NE Calgary, AB T2E 7K7, Canada  
MONTRÉAL 5990 CH Côte-de-Liesse, Montréal, QC H4T 1V7, Canada  
**CANON LATIN AMERICA, INC.**  
6505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, U.S.A.

## FCC REGULATIONS

**Note :** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures :

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### Radio Interference Regulations

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

### Règlement sur le brouillage radioélectrique

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques (de la classe B) prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. Read all of these instructions.
2. Save these instructions for later use.
3. Follow all warnings and instructions marked on the product.
4. Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a dry cloth for cleaning.
5. Do not use this product near water.
6. Do not place this product on an unstable cart, stand, or table. The product may fall, causing serious damage to the product.
7. This product should be operated from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power available, consult your dealer or local power company.
8. Do not allow anything to rest on the power cord. Do not locate this product where persons will walk on the cord.
9. If an extension cord is used with this product, make sure that the total of the ampere ratings on the products plugged into the extension cord do not exceed the extension cord ampere rating. Also make sure that the total of all products plugged into the wall outlet does not exceed 15 amperes.
10. Never push objects of any kind into this product through cabinet slots as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a risk of fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
11. Do not attempt to service this product yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage points or other risks. Refer all servicing to service personnel.
12. Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions :
  - A. When the power cord or plug is damaged or frayed.
  - B. If liquid has been spilled into the product.
  - C. If the product has been exposed to rain or water.
  - D. If the product does not operate normally when the operating instructions are followed. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions since improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to normal operations.
  - E. If the product has been dropped or the cabinet has been damaged.
  - F. If the product exhibits a distinct change in performance, indicating a need for service.

## ENGLISH

### GENERAL MAINTENANCE

- 1) Do not use or leave the calculator in direct sunlight. Areas subject to quick temperature changes, high humidity, dust and dirt should also be avoided.
- 2) To clean the housing use a dry cloth. Do not use water or detergents.
- 3) Do not place anything on top of machine, particularly on the head of the printer mechanism.
- 4) Turn off the power switch before removing the plug from the AC wall outlet.
- 5) Turn the power switch off while not in use.
- 6) In case of trouble (smoke, odd smell, or noise), disconnect the plug from the outlet immediately. Keep obstacles away from the outlet so you can disconnect the plug at any time.

## FRANÇAIS


### ENTRETIEN GÉNÉRAL














- 1) Ne pas utiliser ni laisser la calculatrice exposée au rayonnement direct du soleil. Les endroits assujettis à des changements rapides de température, à une humidité élevée et à de la saleté doivent aussi être évités.
- 2) Pour le nettoyage du boîtier, utiliser un chiffon sec. N'utiliser ni eau ni détergent.
- 3) Ne rien placer sur le boîtier ni surtout sur l'imprimante.
- 4) Avant de retirer la fiche de la prise, couper l'alimentation.
- 5) Mettre l'appareil hors tension en cas de non-utilisation.
- 6) Advenant un problème (fumée, odeur étrange ou bruit), débrancher immédiatement la fiche de la prise. Ne placer aucun objet devant la prise qui pourrait faire obstacle et empêcher de débrancher la fiche à tout moment.












## ESPAÑOL

### MANTENIMIENTO GENERAL

- 1) No utilice ni deje la calculadora bajo los rayos directos del sol. Los lugares sometidos a cambios rápidos de temperatura, mucha humedad y suciedad también deben evitarse.
- 2) Para limpiar la caja utilice un paño seco. No utilice agua ni detergentes.
- 3) No ponga nada sobre la caja, especialmente sobre la cabeza del mecanismo de la impresora.
- 4) Apague la alimentación antes de retirar el enchufe de la alimentación de la toma de CA de la pared.
- 5) Apague la alimentación cuando no utilice la calculadora.
- 6) En caso de presentarse algún problema (humo, mal olor o ruido), desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de corriente. Para facilitar la desconexión, no debe haber ningún obstáculo en la cercanía de la toma de corriente.



Keys and Controls ENGLISH	Touches et commandes FRANÇAIS	Teclas y conmutadores ESPAÑOL
	Clear key	Touche d'effacement Tecla de borrado
	Clear entry key	Touche d'effacement d'affichage Tecla de indicador de borrado
	Numeric key and decimal point key	Touches numériques et touche de la virgule décimale Teclas numéricas y Tecla de coma decimal
	Basic Function keys	Touches des quatre opérations fondamentales Teclas de operaciones básicas
		
		
		
		
	Equal key	Touche d'égalité Tecla de igual
	Total key	Touche total Tecla de resultados totales
	Subtotal key	Touche total partiel Tecla de subtotales
	Non-add key	Touche de non-addition Tecla de no-adición
	Mark up, Mark down key	Prix de vente et prix de revient Tecla de precio de venta, precio de costo

Keys and Controls ENGLISH	Touches et commandes FRANÇAIS	Teclas y conmutadores ESPAÑOL
	Memory plus key	Touche d'addition en mémoire Tecla más igual de memoria
	Memory minus key	Touche de soustraction en mémoire Tecla menos igual de memoria
	Memory subtotal key	Touche total partiel de mémoire Tecla de llamada de subtotales de la memoria
	Memory total key	Touche total de mémoire Tecla de llamada del total de la memoria
	Percent key	Touche de pourcentage Tecla de porcentaje
	Shift key	Touche de retour Tecla de desplazamiento
	Paper feed key	Touche d'avancement du papier Tecla de avance del papel
	Grand Total Switch	Interrupteur de total global Interruptor de total global
	Decimal point switch	Sélecteur de virgule décimale Selector de la coma decimal
	Round up-down-off switch	Sélecteur d'arrondi Interruptor de redondeo
	Print mode/Item count switch	Commutateur du mode d'impression / de comptage d'items Interruptor del modo de impresión / de recuento de items.

## ENGLISH

### BEFORE BEGINNING CALCULATION

- 1) Be sure to remove the adhesive tape placed on the printer mechanism before connecting AC cord to your machine. (see page 5)
- 2) Plug in AC power cord.
- 3) Be sure that paper roll and inked ribbon have been installed properly (P.6-P.9).
- 4) Turn power switch on. (Power switch is located on the right side of the cabinet.)  
"O. C.\*" will automatically be printed on the paper tape if the switch is set to "print".
- 5) Set decimal point selector switch to the desired position.

NOTE : The inked ribbon spools are taped for transportation.  
Please make sure to remove the tape on printer mechanism before operating!

## FRANÇAIS

### AVANT DE COMMENCER À CALCULER

- 1) Assurez-vous d'avoir enlevé le ruban adhésif collé sur le mécanisme de l'imprimante avant de brancher le cordon c.a. sur votre appareil (voir p. 5).
- 2) Branchez le cordon d'alimentation c.a. dans la prise.
- 3) Assurez-vous que le rouleau de papier et le rouleau encreur ont été correctement placés (voir p. 6-9).
- 4) Mettez en marche. << 0 = C >> s'imprime automatiquement sur le rouleau de papier si l'interrupteur est en position impression. (L'interrupteur d'alimentation se trouve à droite de l'appareil.)
- 5) Mettez le sélecteur de virgule décimale à la position voulue.





NOTA : Les bobines du rouleau encreur ont été emballées avec un ruban adhésif pour le transport.  
N'oubliez pas d'enlever ce ruban du mécanisme de l'imprimante avant de vous servir de l'appareil !

## ESPAÑOL

### ANTES DE UTILIZAR LA CALCULADORA

- 1) Asegúrese de quitar la cinta adhesiva en el mecanismo de la impresora antes de conectarla al enchufe de CA.
- 2) Enchufe el cable de CA.
- 3) Asegúrese de haber instalado correctamente el rollo de papel y la cinta entintada. (P.6-P.9)
- 4) Enciendala. Automáticamente será impreso en el papel "O-C". El interruptor está localizado en el lado derecho del aparato.
- 5) Coloque el selector de punto decimal en la posición deseada.

NOTA : Los carretes de cinta entintada están sellados para facilitar el transporte. ¡Asegúrese de quitar la cinta adhesiva en el mecanismo de la impresora antes de utilizarla!



## ENGLISH

### HOW TO CHANGE THE RIBBON

See Fig. 1.

- 1) Turn off the power switch.
- 2) Tear off excess paper at the paper cutter, then slide the printer cover back and remove it from the calculator.
- 3) While pinching together the ribbon lock (A) in the direction of arrow, lift ribbon spools off the shafts. Discard the old ribbon and spools.
- 4) Separate the spools of new ribbon between the tape and printer head. Guide it around the four positions of the ribbon guide (B) and place the spools on the shafts.
- 5) When the ribbon spools have settled, release the ribbon locks. If necessary, rotate the spools until the pegs on the bottom of the spool seat themselves in the holes of the spool holder.
- 6) Rotate either spool to take up any ribbon slack, making sure that the ribbon is positioned around the four ribbon guides. Replace the printer cover.

### IMPORTANT

Use only the same type of ribbon spools, positioning the printing ribbon as shown.

## FRANÇAIS

### COMMENT CHANGER LE RUBAN

Voir figure 1

- 1) Mettez l'interrupteur d'alimentation hors tension.
- 2) Enlevez l'excès de papier du coupe-papier, faites glisser le couvercle de l'imprimante et ôtez-le de la calculatrice.
- 3) Tout en maintenant le loquet du ruban (A) vers la flèche, soulevez les bobines de ruban hors des axes. Enlevez les rubans et les bobines usés.
- 4) Séparez les bobines du nouveau ruban entre le papier et la tête de l'imprimante. Faites passer par les quatre positions selon l'indicateur de ruban (B) et placez les bobines sur les axes.
- 5) Ajustez bien les bobines et relâchez les loquets. Si nécessaire, faites tourner un peu les bobines dans les deux sens jusqu'à ce que les chevilles en bas des bobines s'installent bien dans les trous du support de bobine.
- 6) Faites tourner l'une ou l'autre bobine pour tendre le ruban et assurez-vous que le ruban passe bien par les quatre points indiqués. Remplacez le couvercle de l'imprimante.

### NOTE IMPORTANTE

Utilisez toujours le même genre de bobine de ruban et installez le rouleau encreur comme indiqué.

## ESPAÑOL






### COMO CAMBIAR LA CINTA

Vease Figura 1.

- 1) Apáguela.
- 2) Arrangue el exceso de papel en la cuchilla corta papel; deslice la cubierta de la impresora hacia atrás y quitela de la calculadora.
- 3) Mientras sostiene el seguro de la cinta (A) en la dirección de las flechas (Pellizco), levante los carretes de cinta del eje. Deseche la cinta y carretes viejos.
- 4) Separe los carretes de cinta nueva entre la cinta y la cabeza de la impresora. Guíe la cinta alrededor de las cuatro guías de cinta (B) y coloque los carretes encima de los ejes.
- 5) Permita que los carretes se asienten y suelte los seguros de cinta. Si es necesario, gire los carretes hasta que las clavijas en la base encajen en los huecos del soporte de carrete.
- 6) Gire cualquiera de los carretes para templar la cinta y asegúrese que la cinta pase por las cuatro guías de cinta. Coloque nuevamente la cubierta de la impresora.

### NOTA IMPORTANTE


Utilice únicamente el mismo tipo de carretes de cinta y coloque la cinta de la manera indicada.



Ribbon lock  
Loquet du ruban  
Seguro de cinta

Ribbon  
Ruban  
Cinta

Printer  
Imprimante  
Impresora



## ENGLISH

### HOW TO INSTALL PAPER HOLDERS

- 1) Remove the printer cover.
- 2) Make sure that the paper holders are firmly installed by pressing on them from the top so that the printer cover will catch into the hooks properly. See Fig. 2

### HOW TO FEED THE PAPER TAPE

- 1) Place the new paper roll in the left paper holder while slightly spreading the right paper holder in the direction of arrow "A". (Fig. 1)
- 2) Insert the paper into slit B as indicated in Fig.2.
- 3) Press the paper feed key.
- 4) Suitable paper roll  
Width : 58mm max. (2-1/4")  
Diameter : 60mm max. (2-3/8")  
Paper : Standard paper  
(45kg/1000 sheets/788 x 1091mm) (99.2 lb/1000 sheets/31" x 43")

## FRANÇAIS

### COMMENT INSTALLER LES SUPPORTS DE PAPIER

- 1) Ôtez le couvercle de l'imprimante.
- 2) Veuillez vous assurer que les supports de papier soient solidement placés en appuyant par le haut afin que le boîtier de l'imprimante saisisse bien les crochets (voir figure 2).

### COMMENT INSTALLER LE ROULEAU DE PAPIER

- 1) Placez le rouleau de papier neuf dans le support de papier gauche, en écartant quelque peu le support de papier droit dans la direction de la flèche « A » (voir figure 1).
- 2) Insérez le papier dans la fente « B » (voir figure 2).
- 3) Appuyez sur la touche d'alimentation de papier.
- 4) Rouleau de papier qui convient :  
Largeur : 58mm max. (2 po 1/4)  
Diamètre : 60mm max. (2 po 3/8)  
Papier : qualité normale  
(45 kg/1000 feuilles/788 X 1091mm) (99,2 lb/1000 feuilles/31 po X 43 po)

## ESPAÑOL


### COMO INSTALAR LOS SOPORTES PARA EL PAPEL

- 1) Extraiga la tapa de la impresora.
- 2) Asegúrese que los soportes del papel estén firmemente instalados oprimiendo en la parte superior para que la cubierta de la impresora enganche correctamente. Véase Figura 2.


### COMO COLOCAR EL ROLLO DE PAPEL

- 1) Coloque el nuevo rollo de papel en el soporte, abriendo levemente los soportes en la dirección A como se indica en la Figura 1.
- 2) Introduzca el papel en la hendidura B, como se indica en la Figura 2.
- 3) Presione la tecla de alimentación de papel
- 4) Rollo de papel apropiado  
Ancho : Máximo 58mm  
Diámetro : Máximo 60mm.  
Papier : Papel normal  
(45kg./1000 hojas/788 x 1091mm.)

### HOW TO INSTALL PAPER HOLDERS COMMENT INSTALLER LES SUPPORTS DE PAPIER COMO INSTALAR LOS SOPORTES PARA EL PAPEL



### HOW TO FEED THE PAPER TAPE COMMENT INSTALLER LE ROULEAU DE PAPIER COMO COLOCAR EL ROLLO DE PAPEL



EXPLANATION OF PRINTED SYMBOLS  
 EXPLICATION DES SYMBOLES IMPRIMÉS  
 EXPLICACION DE SIMBOLOS IMPRESOS

0. C *	(Power Switch/Interrupteur d'alimentation/ Interruptor de Corriente : ON/OFF) Auto-Clear/Effacement automatique/ Borrado automático
0. C	
+	
-	
x	
÷	
=	
%	
*	
◇	
M	
M+ (M-)	()
M* (M◇)	()
#	
0 0 0	Item count/comptage d'items/ Recuent de entrada
ERROR	Error (Overflow) Erreur (dépassement) Error (capacidad excedida)

NOTE : Negative numbers are printed in \*RED\*  
 NOTA : Les nombres négatifs sont imprimés en ROUGE.  
 NOTA : Números negativos se imprimen en rojo.

CALCULATION EXEMPLES  
 EXEMPLES DE CALCULS  
 EJEMPLOS DE CALCULO

EXAMPLE EJEMPLO	ENTRY ENTRÉE ENTRADA	DISPLAY AFFICHAGE INDICACION	PRINTOUT IMPRESSION IMPRESION
+ 0 2 3 4 F    ↑ 5/4 ↓    OFF ITEM    - GT Addition, Subtraction and Total <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
24.8 + 36.75 = ?	24.8 36.75	  	24.80 + 36.75 + 61.55 *
12 + 0.9 + 0.9 - 1.12 - 1.12 = ?	12 .9 1.12	     	12.00 + 0.90 + 0.90 + 1.12 - 1.12 - 11.56 *
+ 0 2 3 4 F    ↑ 5/4 ↓    OFF ITEM    - GT Multiplication Multiplication Multiplicación <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
3 × 12³ = ?	3 12	   	3. × 12. × 12. × 12. = 5,184.00 *
+ 0 2 3 4 F    ↑ 5/4 ↓    OFF ITEM    - GT Division Division División <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
110 ÷ 14 = ? 120 ÷ 14 = ?	110 14 120	  	110. ÷ 14. = 7.85 * 8.57 = 8.57 *
+ 0 2 3 4 F    ↑ 5/4 ↓    OFF ITEM    - GT Mixed calculation Calculs mixtes Cálculo mixto y cambio de signo <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
(2.5 × 5.75) + (12.5 × 2.3) = ? 3.25 × 2.5	2.5 5.75 12.5 2.3	        	2.5 × 5.75 = 14.3750 * 14.3750 + 12.5 × 2.3 = 28.7500 * 28.7500 + 43.1250 ÷ 43.1250 ÷ 3.25 ÷ 13.2692307692 2.5 = 5.3077 *

EXAMPLE EJEMPLO	ENTRY ENTRÉE ENTRADA	DISPLAY AFFICHAGE INDICACION	PRINTOUT IMPRESSION IMPRESION
$\%$ Percentage Pourcentages Porcentajes	+ 0 2 3 4 F <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	$\uparrow \frac{1}{4} \downarrow$ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	OFF ITEM <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PRINT
100% = 1500 2% = ?	1500 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1,500. 30.00	1,500. x 2. % 30.00 *
198 x 5% = ? 198 x 22% = ?	198 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 22 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	198. 9.90 43.56	198. x 5. % 9.90 * 22. % 43.56 *
113% = 226 100% = ?	226 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 113 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	226. 200.00	226. ÷ 113. % 200.00 *
$\diamond$ # Subtotal, Non-add and Add Mode Total partiel, opérations de calcul et de non-addition Subtotales, no sumar	+ 0 2 3 4 F <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	$\uparrow \frac{1}{4} \downarrow$ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	OFF ITEM <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PRINT
#1 1.47 1.59 <u>+1.23</u> 4.29 #2 2.47 2.58 <u>+2.69</u> #1+#2=12.03	1 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 147 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 159 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 123 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 247 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 258 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 269 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. #1 1.47 3.06 4.29 003 2. #2 2.47 6.76 9.34 12.03 006 12.03	1.47 + 1.59 + 4.29 + 4.29 $\diamond$ 2.47 + 2.58 + 2.69 + 12.03 *
$M\pm$ $M\pm$ $M\pm$ $M\pm$ Memory Calculs de mémoire Memoria	+ 0 2 3 4 F <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	$\uparrow \frac{1}{4} \downarrow$ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	OFF ITEM <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PRINT
12 x 7.15 = ? 250 x 13% = ? ? -(8 x 6.4) = ? ?	12 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7.15 $M$ 250 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 13 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> $M\pm$ $M$ 8 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6.4 $M\pm$ $M\pm$	12. 85.80 250 32.50 32.50 118.30 8. 51.20 67.10	12. x 7.15 = 85.80M+ 250. x 13. % 32.50 * 32.50M+ 118.30 $\diamond$ 8. x 6.4 = 51.20M- 67.10M*
$\square$ Correction of mis-entry Touche d'effacement d'affichage Tecla de indicador de borrado	+ 0 2 3 4 F <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	$\uparrow \frac{1}{4} \downarrow$ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	OFF ITEM <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PRINT
23 + 3756 =	23 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 57 $\square$ 56 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	23. 0. 79. 79.	23. + 0. 56. + 79. *

EXAMPLE EJEMPLO	ENTRY ENTRÉE ENTRADA	DISPLAY AFFICHAGE INDICACION	PRINTOUT IMPRESSION IMPRESION
$M\pm$ Mark-up, Mark-down Calculs de majoration, prix de vente et prix de revient Cálculo de precio de venta/costo	+ 0 2 3 4 F <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	$\uparrow \frac{1}{4} \downarrow$ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	OFF ITEM <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PRINT
75% = 645 100% = ? 25% = ?	645 $M\pm$ 25 $\square$	645. 860.00	645.M 25. % 215.00 Δ* 860.00 *
125% = 860 100% = ? 25% = ?	860 $M\pm$ 25 $\square$	860. -25.00 688.00	860.M 25.00 - 25.00 - % 172.00 Δ* 688.00 *
$\leftarrow$ Right shift Retour Desplazamiento	+ 0 2 3 4 F <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	$\uparrow \frac{1}{4} \downarrow$ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	OFF ITEM <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PRINT
5 x 1000 = ?	5 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 100000 $\leftarrow$ $\leftarrow$ $\square$	5. 10,000. 1,000. 5,000.	5. x 1,000. = 5,000. *
GT calculation Calcul GT Cálculo GT	+ 0 2 3 4 F <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	$\uparrow \frac{1}{4} \downarrow$ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	OFF ITEM <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PRINT
15 + 16 x 2 + 17 x 3 + 15 ÷ 2 = 105.5	15 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2 $\square$ 17 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3 $\square$ 15 $\div$ 2 $\square$ $\times$ $M$	15. 16. 32. 17. 51. 15. 7.5 105.5	15. + 16. x 2. = 32. + 17. x 3. = 51. + 15. ÷ 2. = 7.5 + 105.5 T.
Error/Overflow Erreur/Dépassement Error / Capacidad excedida	+ 0 2 3 4 F <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	$\uparrow \frac{1}{4} \downarrow$ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	OFF ITEM <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PRINT
550000000000 +660000000000 Overflow (Dépassement Capacidad excedida)	550000000000 $\square$ 660000000000 $\square$ $\square$	550,000,000,000. +1,210,000,000,000.	550,000,000,000. + 660,000,000,000. + ERROR 1210000000000 * 0.C
0 ÷ 0	0 $\div$ 0 $\square$ $\square$	0. 0.	0. ÷ 0. = ERROR 0.C



## CANON CONSUMER CALCULATOR LIMITED WARRANTY

The limited warranty set forth below is given by Canon U.S.A. Inc., ("Canon U.S.A.") and Canon Canada Inc., ("Canon Canada") with respect to Calculators purchased and used in the United States and Canada respectively.

This limited warranty is only effective upon presentation of proof of purchase (bill of sale) to a Canon U.S.A. or Canon Canada Factory Service Center. Canon Calculators, when delivered to you in a new condition in the original container, are warranted against defective materials or workmanship as follows: for a period of one (1) year from the date of original purchase, defective parts or Calculators returned to a Canon U.S.A. or Canon Canada Factory Service Center and proven to be defective upon inspection, will be exchanged at Canon U.S.A.'s or Canon Canada's sole option, for new or comparable rebuilt parts or calculators (of the same or similar model). Warranty for replacement shall not extend the original warranty period of the defective calculator.

When returning Calculators under this limited warranty, you must pre-pay the shipping charges, if any, and enclose a complete explanation of the problem. Calculators covered by this limited warranty will be repaired at Canon U.S.A.'s or Canon Canada's sole option, and returned to you without charge by any Canon U.S.A. or Canon Canada Service Center. This warranty does not cover rechargeable batteries that may be supplied with the Calculator, as to which batteries there shall be no warranty or replacement.

A listing of Canon U.S.A. CONSUMER PRODUCTS INFORMATION CENTER AND CANON INFORMATION/SERVICE CENTER in Canada is included with the Calculator. The Canon U.S.A. CONSUMER PRODUCTS INFORMATION CENTER and CANON CANADA INFORMATION/SERVICE CENTER will refer you to the nearest Factory Service Center. Repairs not under warranty will be at such cost as Canon U.S.A. or Canon Canada may from time to time generally establish.

This limited warranty covers all defects encountered in normal use of the calculators, and does not apply in the following cases:

- Loss or damage to the Calculators due to abuse, mishandling, alteration, accident, electrical current fluctuations, failure to follow operating instructions, maintenance and environmental instructions prescribed in Canon U.S.A.'s or Canon Canada's instruction manual or service performed by other than a Canon U.S.A. or Canon Canada Factory Service Center.
- Use of parts (other than those distributed by Canon U.S.A. or Canon Canada) which damage the Calculator or cause abnormally frequent service calls or service problems.
- If any Calculator has had its serial numbers or dating altered or removed.
- Loss or damage to the Calculator due to leaking batteries (other than rechargeable batteries supplied as original equipment with the Calculator by Canon U.S.A. or Canon Canada) or water damage.

**NO IMPLIED WARRANTY (OR CONDITION)\* INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY (OR CONDITION)\* OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, APPLIES TO THE CALCULATORS AFTER THE APPLICABLE PERIOD OF EXPRESS WARRANTY STATED ABOVE, AND NO OTHER EXPRESS WARRANTY OR GUARANTY, EXCEPT AS MENTIONED ABOVE, GIVEN BY ANY PERSON, FIRM OR CORPORATION WITH RESPECT TO THE CALCULATORS SHALL BIND CANON U.S.A. OR CANON CANADA. (SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.) NEITHER CANON U.S.A. NOR CANON CANADA SHALL BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR FOR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE CALCULATOR, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF CANON U.S.A. OR CANON CANADA HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST CANON U.S.A. OR CANON CANADA BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF THE CALCULATOR SOLD BY CANON U.S.A. OR CANON CANADA AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, YOU ASSUME ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE OR INJURY TO YOU AND YOUR PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF USE, MISUSE OR INABILITY TO USE ANY CALCULATOR SOLD BY CANON U.S.A. OR CANON CANADA NOT CAUSED DIRECTLY BY THE NEGLIGENCE OF CANON U.S.A. OR CANON CANADA. (SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.) THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF ANY CALCULATOR OR THE PERSON FOR WHOM IT WAS PURCHASED AS A GIFT AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.**

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

Canon U.S.A., Inc. One Canon Plaza, Lake Success, New York 11042-9979  
Canon Canada Inc. 6390 Dixie Road, Mississauga, Ontario L5T 1P7 CANADA

### Canon Consumer Information/Service Centers in the United States

For all general inquiries, operational assistance, accessory orders or for the location of the nearest service facility for this product in the United States, please contact:

Canon U.S.A., Inc. One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, Customer Relations Division 1-800-828-4040  
Please keep a copy of your original bill of sale. In order to obtain warranty service, you will need to present a copy of your original bill of sale from your Consumer Calculator retailer at the time of service.  
Also please keep all packing materials and the original packing box to protect your equipment, should you need to transport it for service.

### Canon Information/Service Centers in Canada

Should service be necessary, please call one of the following telephone numbers for information regarding the nearest Authorized Service Facility:

Canon Canada Inc.,  
2828 16th Street, N.E. Calgary, Alberta T2E 7K7  
Telephone: (403) 291-4350  
Canon Canada Inc.,  
5990 ch Côte-de-Liesse, Montréal, Québec H4T 1V7  
Telephone: (514) 631-8821  
Canon Canada Inc.,  
6390 Dixie Road, Mississauga, Ontario L5T 1P7  
Telephone: (905) 795-2146

### Interference-causing Equipment Regulations

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus", ICES-003 of the Industry Canada."

## GARANTIE LIMITÉE DES CALCULATRICES GRAND PUBLIC DE CANON

La présente garantie limitée est fournie par Canon U.S.A. Inc. ("Canon U.S.A.") et par Canon Canada Inc. ("Canon Canada") à l'égard des calculatrices achetées et utilisées aux États-Unis et au Canada respectivement.

La présente garantie limitée est valable seulement sur présentation d'une preuve d'achat (facture de vente) à un centre d'entretien et après-vente de Canon U.S.A. ou de Canon Canada.

Les calculatrices de Canon, lorsqu'elles sont livrées à l'état neuf dans leur emballage d'origine, sont garanties contre tout vice de matière et de fabrication comme suit : pendant une période de un (1) an à compter de la date de l'achat initial, les pièces défectueuses ou les calculatrices qui sont retournées à un centre d'entretien et après-vente agréé de Canon U.S.A. ou de Canon Canada et dont l'inspection confirme une défectuosité seront remplacées à la discrétion exclusive de Canon U.S.A. ou de Canon Canada par des pièces ou des calculatrices neuves ou remises en état du même modèle ou d'un modèle comparable. La durée de garantie des pièces de remplacement n'excèdera en aucun cas la durée initiale de la garantie de la calculatrice défectueuse.

Pour retourner une calculatrice dans le cadre de la présente garantie limitée, il faut payer d'avance les frais d'expédition, s'il y a lieu, et joindre une explication détaillée du problème. Les calculatrices couvertes par la présente garantie limitée seront réparées à la discrétion exclusive de Canon U.S.A. ou de Canon Canada et vous seront retournées sans frais par le centre d'entretien et après-vente agréé de Canon U.S.A. ou de Canon Canada. La présente garantie ne couvre pas les batteries rechargeables qui pourraient être fournies avec la calculatrice. Aucune garantie ni aucun remplacement ne sont prévus pour les batteries dans le cadre de la présente entente.

Une liste des CENTRES DES RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE de Canon U.S.A. et des CENTRES DE SERVICE ET D'INFORMATION de Canon Canada accompagne la calculatrice. Le CENTRE DES RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE de Canon U.S.A. ou le CENTRE DE SERVICE ET D'INFORMATION de Canon Canada vous dirigera vers le centre d'entretien et après-vente agréé le plus proche. Le coût des réparations non couvertes par la présente garantie sera celui que Canon U.S.A. ou Canon Canada établira à l'occasion.

La présente garantie limitée couvre toutes les défectuosités constatées pendant l'utilisation normale des calculatrices et ne s'applique pas aux cas suivants :

- Perte ou endommagement des calculatrices, causé par l'usage abusif, la manipulation négligente, les modifications, les accidents et les variations de courant électrique, ainsi que l'omission d'observer les directives à l'égard du mode d'utilisation, des conditions d'entretien et des mesures de protection de l'environnement énoncées dans le manuel d'utilisation de Canon U.S.A. ou de Canon Canada et l'entretien effectué ailleurs que dans un centre d'entretien et après-vente agréé de Canon U.S.A. ou de Canon Canada ;
- utilisation de pièces (autres que celles distribuées par Canon U.S.A. ou Canon Canada) ayant pour effet d'endommager les calculatrices ou d'entraîner une fréquence anormale d'appels d'entretien ou de problèmes nécessitant le recours au service d'entretien et après-vente ;
- modification ou retrait du numéro de série ou de datation de toute calculatrice ;
- perte de la calculatrice ou dommages causés à ladite calculatrice par la fuite des batteries (autres que les batteries rechargeables fournies en équipement d'origine avec la calculatrice par Canon U.S.A. ou Canon Canada) ou dommages causés par l'eau.

AUCUNE GARANTIE (OU CONDITION)\* IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE (OU CONDITION)\* IMPLICITE À L'ÉGARD DE LA QUALITÉ MARCHANDE OU DE L'APTITUDE À UNE FIN PARTICULIÈRE, NE S'APPLIQUE AUX CALCULATRICES APRÈS LA PÉRIODE PRÉSCRITE DE LA GARANTIE EXPRESSE SUSMENTIONNÉE ET, À L'EXCEPTION DE LADITE GARANTIE EXPRESSE, AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE NI AUCUNE AUTRE GARANTIE ACCORDÉES PAR TOUTE PERSONNE, ENTREPRISE OU SOCIÉTÉ À L'ÉGARD DES CALCULATRICES N'AURONT POUR EFFET DE LIER CANON U.S.A. OU CANON CANADA À L'ÉGARD DE TOUTE OBLIGATION, QUELLE QU'ELLE SOIT (CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES N'AUTORISENT AUCUNE RESTRICTION SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE ; AINSI, IL EST POSSIBLE QUE LA RESTRICTION ÉNONCÉE CI-DESSUS NE S'APPLIQUE PAS DANS VOTRE CAS.) CANON U.S.A. ET CANON CANADA N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE LA PERTE DE PRODUITS D'EXPLOITATION OU DE PROFITS, NI À L'ÉGARD DES ÉCONOMIES OU DES PROFITS NON RÉALISÉS, NI À L'ÉGARD DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU ACCESSOIRE DÉCOULANT DE L'USAGE, DE L'USAGE IMPROPRE OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LES CALCULATRICES, QUELLE QUE SOIT L'ARGUMENTATION JURIDIQUE SUR LAQUELLE S'APPUIE LA DEMANDE ET MÊME SI CANON U.S.A. OU CANON CANADA A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. AUCUN RECOURS, QUELLE QU'EN SOIT LA FORME, CONTRE CANON U.S.A. OU CANON CANADA NE SERA SUPÉRIEUR AU MONTANT DU PRIX D'ACHAT DE LA CALCULATRICE VENDUE PAR CANON U.S.A. OU PAR CANON CANADA ET À L'ORIGINE DES DOMMAGES PRÉSUMÉS, SANS VOUS LIMITER À CE QUI PRÉCÈDE, VOUS ASSUMEZ TOUS LES RISQUES ET TOUTE LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES PERTES, DES DOMMAGES MATÉRIELS ET DES BLESSURES CORPORELLES SUBIS PAR VOUS OU D'AUTRES PERSONNES EN RAISON DE L'USAGE, DE L'USAGE IMPROPRE OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LES CALCULATRICES VENDUES PAR CANON U.S.A. OU PAR CANON CANADA, À MOINS QUE LESDITS DOMMAGES MATÉRIELS, PERTES ET BLESSURES CORPORELLES N'AIENT ÉTÉ CAUSÉS DIRECTEMENT PAR LA NÉGLIGENCE DE CANON U.S.A. OU CANON CANADA, (CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES N'AUTORISENT AUCUNE EXCLUSION NI RESTRICTION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS ; AINSI, IL EST POSSIBLE QUE LA RESTRICTION OU L'EXCLUSION ÉNONCÉE CI-DESSUS NE S'APPLIQUE PAS DANS VOTRE CAS.) LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE N'EST PAS ACCORDÉE À D'AUTRES PERSONNES QUE L'ACHETEUR INITIAL DE TOUTE CALCULATRICE OU LA PERSONNE QUI A REÇU LADITE CALCULATRICE EN CADEAU ET CONSTITUE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.

La présente garantie limitée vous accorde des droits particuliers reconnus par la loi et il se peut que vous disposiez d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

Canon U.S.A. Inc. One Canon Plaza, Lake Success, New York 11042-9979  
Canon Canada Inc. 6390 ch Dixie, Mississauga ON L5T 1P7

\* Au Canada  
Centres de service et d'information de Canon au Canada

Si vous avez besoin d'un service, composez l'un des numéros de téléphone suivants pour obtenir tous les renseignements sur le centre de service agréé de votre localité

Canon Canada Inc. 2828 16 <sup>e</sup> Rue NE Calgary AB T2E 7K7 Téléphone: (403) 291-4350	Canon Canada Inc. 5990 ch Côte-de-Liesse Montréal QC H4T 1V7 Téléphone: (514) 631-8821	Canon Canada Inc. 6390 ch Dixie Mississauga ON L5T 1P7 Téléphone: (905) 795-2146
---	---	---

### Règlement sur le matériel brouilleur

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur « Appareils numériques », NMB-003 édictée par Industrie Canada

## ENGLISH

### SPECIFICATIONS

Basic operations	: Addition, Subtraction, Multiplication, Division
Special features	: 00-key, Non-add/date key, 5/4 rounding, Item count, Percent, Mark-up/Mark-down, Back space, Non-print switch, Add-mode, Mixed calculation, Power calculation, Accumulating calculation
Capacity	: Calculation 12 digits Numeric print-out 12 digits Decimal point 1 digit Symbols 2 digits
Power source	: AC 120V(+10%,-15%) 60Hz
Operation temperature	: 0-40°C (32° to 104°F)
Dimensions	: 80mm (H) X 230mm (W) X 288mm (L) (3-5/32"X9-1/16"X11-11/32")
Weight	: 1.8kg (4lbs)

## FRANÇAIS

### FICHE TECHNIQUE

Opérations de base	: Addition, soustraction, multiplication, division
Caractéristiques particulières	: Touche << 00 >>. Touche de non-addition/date. Arrondi 5/4. Comptage d'items. Pourcentages. Prix de vente et prix de revient. Recul d'un espace. Commutateur de non-impression. Calculs mode addition. Calculs mixtes. Calculs de puissances. Calculs totalisateur.
Capacité	: Calculs 12 chiffres Imprimé numérique 12 chiffres Virgule décimale 1 espace Symboles 2 espaces
Source d'alimentation	: 120V c.a.(+10%,-15%) 60Hz
Température d'utilisation	: 0-40°C (32°F à 104°F)
Dimensions	: 80mm (haut.) X 230mm (larg.) X 288mm (long.)
Poids	: 1,8kg

## ESPAÑOL

### ESPECIFICACIONES

Operación básica	: Suma, resta, multiplicación, división
Características especiales	: Tecla <00>, tecla no-suma/fecha, redondeo 5/4, conteo de artículos, aumentos-rebajas, tecla de retroceso, interruptor de apagado de impresora, modalidad de suma, cálculo mixto, cálculo de potencias, cálculo acumulativo.
Capacidad	: Cálculo 12 dígitos Impresión numérica 12 dígitos
Punto decimal	: Punto decimal 1 dígito Símbolos 2 dígitos
Alimentación	: CA 120V(+10%,-15%) 60Hz
Temperatura	: 0-40°C (32 a 104°F)
Dimensiones	: 80mm (alto) X 230mm (ancho) X 288mm (largo)
Peso	: 1.8kg

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>