



# TIME

TIME (時間) モードでは、時間とカレンダーの設定や、時計のディスプレイ設定の調整ができます。





## タイムワープ


TIMEモードに戻るには、他のいずれかのモードで1秒間押し続けます。



## チャイムのオン/オフ





## タイムゾーンの切り替え




# CRON

CHRONOGRAPH (クロノグラフ) モードでは、ラップ、スプリット、およびランタイムを記録できます。DATA (データ) モードで表示できるように、各タイムを保存しておきます。



ラップまたはスプリットタイムは7秒間表示されます。



## 6 ランの保存またはランの消去の選択



時計のメモリがいっぱいになると、DATAモードで削除が行われます。


# ALARM

ALARM (アラーム) モードでは、2つの時間帯に7つのアラームを設定できます。アラームを止めるには、いずれかのボタンを押してください。アラームは20秒後に自動的に停止します。




# CNTR

COUNTER (カウンター) モードでは、プラスおよびマイナス方向にカウントできます。COUNTER は、ラップ、スパートレーニング、マイル数などを数えるために使用します。




# DATA

DATAモードでは、ラップ、スプリット、およびランタイムを表示できます。  
各タイムはCHRONOGRAPHモードで記録およびリセットできます。




ラップ/スプリット/ランタイムの表示

3



2

ランの選択





1




このランの消去

3 SEC






すべてのランの消去

7 SEC





# TIMER


TIMER (タイマー) モードでは、5つトレーニングセッションが設定できます。



カウントダウンの開始と停止



全セッションの消去



## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>