

THANK YOU FOR PURCHASING YOUR REEBOK® WATCH.


Please read instructions carefully to understand how to operate your Reebok® watch. Your model may not have all of the features described in this booklet.



FUNCTIONS

Real-time calendar clock, Daily alarm/hourly chime, Chronograph with split functions, Countdown timer, INDIGLO™ night-light with NIGHT-MODE® feature.

BASIC OPERATIONS



SET TIME

Analog Time:
Pull **CROWN 2** all the way out. Turn to correct time. Push **CROWN 2** in to complete setting.

Digital Time:
Turn **CROWN 1** to TIME mode. Pull **CROWN 1** out 1 stop. Turn to set time. Please note AM and PM symbols while setting. Push **CROWN 1** in to complete setting.

Note: While in TIME mode, push **CROWN 1** or **SPLIT/RESET** at any time to view date.

HOURLY CHIME/12-24 HOUR TIME DISPLAY

Hourly chime:
Turn **CROWN 1** to TIME mode. Pull **CROWN 1** out two stops. Turn **CROWN 1** to turn chime on/off. appears when chime is on. Push **CROWN 1** in to complete setting.

12-24 hour time display:
Turn **CROWN 1** to format mode. Pull **CROWN 1** out one stop. Turn **CROWN 1** to select 12 or 24 hour time display. Push **CROWN 1** in to complete setting.

SET DATE/DAY

- Turn **CROWN 1** to DATE mode.
- Pull **CROWN 1** out one stop. Turn to set date. Push **CROWN 1** in to complete setting.
- Pull **CROWN 1** out two stops. Turn to set day. Push **CROWN 1** in to complete setting.
- Turn **CROWN 1** to FORMAT mode. Pull **CROWN 1** out two stops. Turn to select day-month or month-day display.

Note: While in DATE mode, push **CROWN 1** or **SPLIT/RESET** at any time to view time.

ALARM

- Turn **CROWN 1** to ALARM mode.
- Pull **CROWN 1** out one stop. Turn to set alarm time. Push **CROWN 1** in to complete setting.
- Pull **CROWN 1** out two stops. Turn to select DAILY, WKDAY or WKEND. Push **CROWN 1** in to complete setting.
- Push **CROWN 1** or **SPLIT/RESET** to turn alarm on or off. will appear when alarm is on.

TIMER

- Turn **CROWN 1** to TIMER mode.
- Pull **CROWN 1** out one stop. Turn to set hour and minutes (up to 24 hours).
- Pull **CROWN 1** out to second stop to set seconds. Push **CROWN 1** in to complete setting.
- Push **CROWN 1** to start Timer countdown (will flash). Push again to stop timer and a third time to resume. A beep will sound and INDIGLO® night-light will flash when timer reaches zero.
- To reset timer, press and hold **CROWN 1**.

CHRONOGRAPH

Chronograph will count at 1/100-second intervals to 1 hour and 1-second intervals to 100 hours. it will also count up to 99 laps and store up to 50 laps depending on the watch model.

Note: By turning **CROWN 1** you can view chrono in splits (CHR SPL) or laps (CHR LAP) at any time. To use:

- Turn **CROWN 1** to Chrono/Split or Chrono/Lap.
- Press **CROWN 1** to start chrono (will flash). Press again to pause and a third time to resume.
- Press **CROWN 1** to record split-lap.

By turning **CROWN 1** you can view chrono in splits (CHR SPL) or laps (CHR LAP).

- Push **CROWN 1** to stop.
- Pull **CROWN 1** out one stop to recall laps. Turn **CROWN 1** to view lap times.
- Pull **CROWN 1** out two stops to recall splits. Turn **CROWN 1** to view split times.
- Press and hold **CROWN 1** to reset chrono. Recorded laps will remain stored until you start the sequence over.

(continued on reverse)


MERCI D'AVOIR ACHETÉ CETTE MONTRE REEBOK®.

Veillez lire attentivement le mode d'emploi pour bien comprendre le fonctionnement de votre montre Reebok®. Votre modèle peut ne pas présenter toutes les fonctions décrites dans ce fascicule.

FONCTIONS

Horloge-calendrier en temps réel, alarme quotidienne/carillon horaire, chronographe avec sauvegarde des temps partagés, veilleuse INDIGLO® avec fonction NIGHT-MODE®.

OPÉRATIONS DE BASE



RÉGLAGE DE L'HEURE

Heure analogique :
Soulever complètement la **COURONNE 2**. Faire tourner pour régler l'heure. Enfoncer la **COURONNE 2** pour compléter le réglage.

Heure numérique :
Faire tourner la **COURONNE 1** jusqu'au mode Heure (TIME). Sortir la **COURONNE 1** d'un cran. Faire tourner pour régler l'heure. Remarque les symboles AM et PM durant l'ajustement. Enfoncer la **COURONNE 1** pour compléter le réglage.

Remarque : Lorsqu'en mode Heure, enfoncer la **COURONNE 1** ou **SPLIT/RESET** en tout temps pour afficher la date.

CARILLON HORAIRE/AFFICHAGE 12 OU 24 HEURES

Carillon horaire :
Tourner la **COURONNE 1** jusqu'au mode Heure. Soulever la **COURONNE 1** de deux crans. Tourner de nouveau la **COURONNE 1** pour activer/désactiver le carillon horaire. apparaîtra lorsqu'il est activée. Enfoncer la **COURONNE 1** pour compléter le réglage.

Affichage 12-24 heures :
Tourner la **COURONNE 1** jusqu'au mode Réglage (FORMAT). Soulever la **COURONNE 1** d'un cran. Tourner la **COURONNE 1** pour choisir l'affichage 12 ou 24 heures. Enfoncer la **COURONNE 1** pour compléter le réglage.

RÉGLAGE DE LA DATE/DU JOUR

- Tourner la **COURONNE 1** jusqu'au mode DATE.
- Soulever la **COURONNE 1** d'un cran. Tourner pour régler la date. Enfoncer la **COURONNE 1** pour compléter le réglage.
- Soulever la **COURONNE 1** de deux crans. Tourner pour régler le jour. Enfoncer la **COURONNE 1** pour compléter le réglage.
- Tourner la **COURONNE 1** jusqu'au mode Réglage (FORMAT). Soulever la **COURONNE 1** de deux crans. Faire tourner pour choisir l'affichage jour-mois ou mois-jour.

Remarque : En mode DATE, enfoncer la **COURONNE 1** ou **SPLIT/RESET** en tout temps pour afficher l'heure.

ALARME

- Tourner la **COURONNE 1** jusqu'au mode Alarme (ALARM).
- Soulever la **COURONNE 1** d'un cran. Tourner pour régler l'heure de l'alarme. Enfoncer la **COURONNE 1** pour compléter le réglage.
- Soulever la **COURONNE 1** de deux crans. Tourner pour choisir l'alarme quotidienne (DAILY), de jours de semaine (WKDAY) ou de fin de semaine (WKEND). Enfoncer la **COURONNE 1** pour compléter le réglage.
- Enfoncer la **COURONNE 1** ou **SPLIT/RESET** pour activer/désactiver l'alarme. apparaîtra lorsqu'elle est activée.

MINUTERIE

- Tourner la **COURONNE 1** jusqu'au mode Minuterie (TIMER).
- Soulever la **COURONNE 1** d'un cran. Tourner pour régler les heures et les minutes (jusqu'à 24 heures).
- Soulever la **COURONNE 1** jusqu'au deuxième cran pour régler les secondes. Enfoncer la **COURONNE 1** pour compléter le réglage.
- Enfoncer la **COURONNE 1** pour démarrer le compte à rebours. (clignotera). Enfoncer de nouveau pour arrêter la minuterie et une troisième fois pour la continuer. Lorsque la minuterie atteindra zéro, un signal sonore se fera entendre et la veilleuse INDIGLO® clignotera.
- Pour remettre la minuterie à zéro, en faisant tourner la **COURONNE 1**.

CHRONOGRAPHE

Le chronographe comptera à des intervalles de 1/100 seconde jusqu'à 1 heure, puis à des intervalles de 1 seconde jusqu'à 100 heures. Il peut aussi compter jusqu'à 99 temps intermédiaires et garder 50 temps en mémoire, selon le modèle de la montre.

Remarque : En tournant la **COURONNE 1** vous pouvez voir le chronographe en temps partagés (CHR SPL) ou intermédiaires (CHR LAP) à tout moment. Pour utiliser cette fonction :

- Tourner la **COURONNE 1** jusqu'à Chrono/Split ou Chrono/Lap.
- Enfoncer la **COURONNE 1** pour démarrer le chronographe (clignotera). Appuyer de nouveau pour interrompre, et une troisième fois pour reprendre.
- Enfoncer **COURONNE 1** pour enregistrer un temps intermédiaire ou partagé.

En faisant tourner la **COURONNE 1**, on peut voir le chrono en temps partagés (CHR SPL) ou intermédiaires (CHR LAP).

(suite au dos)


GRACIAS POR COMPRAR UN RELOJ REEBOK®.

Lea las instrucciones cuidadosamente para saber cómo operar su reloj Reebok®. Es posible que su modelo no tenga todas las opciones descritas en este folleto.

FUNCIONES

Reloj con calendario en tiempo real, alarma diaria/campanilla horaria, cronógrafo con registro de vueltas/fracción, Cuenta regresiva, INDIGLO® night-light con la función Night-Mode®.

OPERACIONES BÁSICAS



FIJAR LA HORA

Hora analógica
Tire de la **CORONA 2** hacia afuera completamente. Gire para corregir la hora. Presione la **CORONA 2** hacia dentro para terminar de fijar.

Hora digital:
Gire la **CORONA 1** hasta la modalidad HORA. Tire de la **CORONA 1** hasta la primera graduación. Gire para fijar la hora. Sírvase notar los símbolos AM y PM cuando fija la hora. Presione la **CORONA 1** hacia dentro para terminar de fijar.

Nota: Mientras esté en la modalidad HORA, presione la **CORONA 1** o **SPLIT/RESET** en cualquier momento para ver la fecha.

**ANUNCIO SONORO DE CADA HORA/
INDICADOR DE UN PERIODO DE 12 O 24 HORAS**

Anuncio sonoro de cada hora:
Gire la **CORONA 1** hasta la modalidad HORA. Tire de la **CORONA 1** hasta la segunda graduación. Gire la **CORONA 1** para encender/apagar el anuncio sonoro. aparecerá cuando el anuncio sonoro esté encendido. Presione la **CORONA 1** hacia dentro para terminar de fijar.

Indicador de un periodo de 12 o 24 horas:
Gire la **CORONA 1** hasta la modalidad de formato. Tire de la **CORONA 1** hasta la primera graduación. Gire la **CORONA 1** para seleccionar el indicador de un periodo de 12 o 24 horas. Presione la **CORONA 1** hacia dentro para terminar de fijar.

FIJAR FECHA/DÍA

- Gire la **CORONA 1** hasta la modalidad de FECHA.
- Tire de la **CORONA 1** hasta la primera graduación. Gire para fijar la fecha. Presione la **CORONA 1** hacia dentro para terminar de fijar.
- Tire de la **CORONA 1** hasta la segunda graduación. Gire para fijar el día. Presione la **CORONA 1** hacia dentro para terminar de fijar.
- Gire la **CORONA 1** hasta la modalidad de FORMATO. Tire de la **CORONA 1** hasta la segunda graduación. Gire para seleccionar el indicador día-mes o mes-día.

Nota: Mientras está en la modalidad FECHA, presione la **CORONA 1** o **SPLIT/RESET** en cualquier momento para ver la hora.

ALARMA

- Gire la **CORONA 1** hasta la modalidad de ALARMA.
- Tire de la **CORONA 1** hasta la primera graduación. Gire para fijar la hora de la alarma. Presione la **CORONA 1** hacia dentro para terminar de fijar.
- Tire de la **CORONA 1** hasta la segunda graduación. Gire para seleccionar DIARIO, DÍA DE SEMANA, DÍA DE FIN DE SEMANA (DAILY, WKDAY, WKEND). Presione la **CORONA 1** hacia dentro para terminar de fijar.
- Presione la **CORONA 1** o **SPLIT/RESET** para encender/apagar la alarma. aparecerá cuando la alarma esté encendida.

CRONÓMETRO

- Gire la **CORONA 1** a la modalidad de CRONÓMETRO.
- Tire de la **CORONA 1** hasta la primera graduación. Gire para fijar la hora y los minutos (hasta 24 horas).
- Tire de la **CORONA 1** hasta la segunda graduación para fijar los segundos. Presione la **CORONA 1** hacia dentro para terminar de fijar.
- Presione la **CORONA 1** para iniciar la cuenta regresiva del Cronómetro (se encenderá). Presione nuevamente para detener el cronómetro y una tercera vez para reiniciar. Sonará un sonido intermitente y la luz nocturna INDIGLO® se iluminará cuando el cronómetro llegue a cero.
- Para reconfigurar el cronómetro, al girar la **CORONA 1**.

CRONÓGRAFO

El cronógrafo contará intervalos de 1/100 segundos hasta 1 hora y de 1 segundo hasta 100 horas. También contará 99 vueltas y almacenará hasta 50 vueltas según el modelo de reloj.

Nota: Al girar la **CORONA 1** podrá ver el cronógrafo en fracciones (CHR SPL) o en vueltas (CHR LAP) en cualquier momento. Para usar:

- Gire la **CORONA 1** a Cronógrafo/Fracción o Cronógrafo/vuelta.
- Presione la **CORONA 1** para iniciar el cronógrafo (se encenderá). Presione nuevamente para hacer una pausa y una tercera vez para reiniciar.
- Presione **CORONA 1** para registrar vuelta-fracción.

Al girar la **CORONA 1** podrá ver cronógrafo en fracciones (CHR SPL) o vueltas (CHR LAP).

(sigue al dorso)

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>