

# INSTALLATION MANUAL

For THERMADOR PROFESSIONAL® Rangetops

# MANUEL D'INSTALLATION

Des tables de cuisson THERMADOR PROFESSIONAL<sup>mc</sup>

# MANUAL DE INSTALACIÓN

Para Parrillas de THERMADOR PROFESSIONAL®

**Models/  
Modèles/  
Modelos:**  
PCG30  
PCG36  
PCG48

***Thermador***  <sup>TM</sup>  
REAL INNOVATIONS FOR REAL COOKS <sup>TM</sup>

---

# Table of Contents

<b>Safety Instructions</b> .....	<b>1</b>
<b>Important Installation Information</b> .....	<b>2</b>
Step 1: Ventilation Requirements .....	3
Step 2: Cabinet Preparation .....	4
Step 3: Unpacking, Moving, Placing & Anchoring the Cooktop. ....	8
Step 4: Gas Requirements and Hookup .....	10
Step 5: Electrical Requirements, Connection and Grounding. ....	12
Step 6: Backguard Installation. ....	13
Step 7: Burner Test and Adjustment .....	14
<b>Installer Checklist</b> .....	<b>15</b>
<b>To Clean and Protect Exterior Surfaces</b> .....	<b>15</b>
<b>THERMADOR® Service, Parts &amp; Accessories</b> .....	<b>back page</b>

This THERMADOR® appliance is made by  
BSH Home Appliances Corporation  
1901 Main Street, Suite 600  
Irvine, CA 92614

## Questions?

1-800-735-4328

[www.thermador.com](http://www.thermador.com)

**We look forward to hearing from you!**

# Safety Instructions



## Important Safety Instructions

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

APPROVED FOR ALL RESIDENTIAL APPLIANCES

FOR RESIDENTIAL USE ONLY

**IMPORTANT:** Save these Instructions for the Local Gas Inspector's use.

**INSTALLER:** Please leave these Installation Instructions with this unit for the owner.

**OWNER:** Please retain these instructions for future reference.

PLEASE READ ENTIRE INSTRUCTIONS BEFORE PROCEEDING



### WARNING:

Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Refer to this manual. For assistance or additional information consult a qualified installer, service agency, manufacturer (dealer) or the gas supplier.



### WARNING:



If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or death.

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS
  - Do not try to light any appliance.
  - Do not touch any electrical switch.
  - Do not use any phone in your building.
  - Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
  - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.

For Massachusetts Installations:

1. Installation must be performed by a qualified or licensed contractor, plumber or gas fitter qualified or licensed by the state, province or region where this appliance is being installed.
2. Shut-off valve must be a "T" handle gas cock.
3. Flexible gas connector must not be longer than 36" (914mm).



### WARNING:



**ELECTRICAL SHOCK HAZARD—** Disconnect power before installing or servicing. Before turning power ON, be sure that all controls are in the OFF position. Failure to do so can result in death or electrical shock.

### IMPORTANT:

Local codes vary. Installer is responsible for ensuring that the installation, gas connections, and grounding comply with all applicable codes. Failure to follow appropriate local codes and regulations may void the warranty.

### NOTE:

This rangetop is **NOT** designed for installation in manufactured (mobile) homes or for installation in recreational park trailers.

**DO NOT** install this appliance outdoors.

### Data Rating Plate

The data rating plate showing the model and serial numbers of your rangetop is located on the underside of the rangetop chassis near the front of the unit (*Figure 9 on page 9*). This information is required if customer service is requested. Before installation, the model and serial numbers should be entered in the appropriate spaces in the "BEFORE CALLING FOR SERVICE" section near the back of the Use and Care Guide. After installation, accessing the information is difficult.

# Important Installation Information

## Electrical Power Supply

### **30" Model:**

4 Burners - 120 VAC, 60 Hz., 1 Ph., 10 Amp circuit

### **36" Models:**

6 Burners - 120 VAC, 60 Hz., 1 Ph., 10 Amp circuit  
4 Burners with Electric Griddle - 120 VAC, 60 Hz., 1 Ph., 15 Amp circuit

### **48" Model:**

6 Burners with Electric Griddle - 120 VAC, 60 Hz., 1 Ph., 15 Amp circuit

## Gas Supply

### **Natural Gas**

6" water column (14.9 mb) min., 14" (34.9 mb) maximum

### **Propane Gas**

11" water column (27.4 mb) min., 14" (34.9 mb) maximum

All sealed burners are rated at 18,000 BTU/HR (\*15,000 BTU/HR on LP). \*All models are convertible to LP/Propane gas using an accessory conversion kit.

### **IMPORTANT:**

When installing against a combustible surface, a Low Back guard is required. A THERMADOR® Low Back guard must be purchased separately. See "Step 6: Backguard Installation" on page 13 for backguard and installation information.

When using the Flush Island Trim, THERMADOR recommends a minimum 12" (305 mm) rear clearance to a combustible surface (see Figure 1, Clearance Requirements). Clearances from non-combustible materials are not part of the ANSI Z21.1 scope and are not certified by CSA. Clearances of less than 12" (305 mm) must be approved by the local codes and/or by the local authority having jurisdiction.

It is strongly recommended that this appliance be installed in conjunction with a suitable overhead vent hood (see "Step 1: Ventilation Requirements" on page 3). Due to the high heat capability of this unit, particular attention should be paid to the hood and duct work installation to assure it meets local building codes.

Check local building codes for the proper method of appliance installation. Local codes vary. Installation, electrical connections and grounding must comply with all applicable codes. In the absence of local codes the appliance should be installed in accordance with the National Electric Code ANSI Z223.1 current issue and National Gas Code ANSI/NFPA 70 – current issue. In Canada, installation must be in accordance with the CAN 1-B149.1 and .2 – Installation Codes for Gas Burning Appliances and/or local codes.

This appliance is equipped with an intermittent/interrupted ignition device that cycles the two far left surface burners on and off when in the ExtraLow® setting.



### **CAUTION:**

When connecting the unit to propane gas, make certain the propane gas tank is equipped with its own high-pressure regulator in addition to the pressure regulator supplied with the rangetop. The maximum gas pressure to this appliance must not exceed 14.0" water column (34.9 mb) from the propane gas tank to the pressure regulator.



### **CAUTION:**

This unit is designed as a cooking appliance. Based on safety considerations, never use it for warming or heating a room.



### **CAUTION:**

To eliminate risk of burns or fire caused by reaching over heated surface units, cabinet storage located above the surface units should be avoided.

## Safety Codes and Standards

This appliance complies with one or more of the following Standards:

- UL 858, The Standard for the Safety of Household Electric Ranges
- UL 923, The Standard for the Safety of Microwave Cooking Appliances
- UL 507, The Standard for the Safety of Electric Fans
- UL 1026, The Standard for the Safety of Electric Household Cooking and Food Serving Appliances
- ANSI Z21.1, The American National Standard for Household Cooking Gas Appliances
- CSA C22.2 No. 64, Household Cooking and Liquid-Heating Appliances
- CSA C22.2 No. 113, Fans and Ventilators
- CSA C22.2 No. 61, Household Cooking Ranges

It is the responsibility of the owner and the installer to determine if additional requirements and/or standards apply to specific installations.

Tools Needed	
Phillips screwdriver	T-20 Torx screwdriver
Jigsaw	12" adjustable wrench
Level	Tape measure
Protective gloves	Marking instrument
Items Not Included	
3/4" (19 mm) Flex Line	Pipe Compound/Tape



Remove all tape and packaging before using the appliance. Please, recycle the packaging material, as all THERMADOR® appliance packaging material is recyclable. Never allow children to play with packaging material.

## Step 1: Ventilation Requirements

It is strongly recommended that a suitable exhaust hood be installed above the appliance. Downdraft ventilation should not be used. The table on *page 4* indicates the ventilation hood options and blower capacity guidelines that are recommended for use with all THERMADOR rangetops.

Due to the high heat capability of this unit, particular attention should be paid to the hood and duct work installation to assure it meets local building codes.

Due to the high heat of the rangetop burners, installing a microwave oven with a ventilation system over the rangetop is not recommended.

### IMPORTANT:

Ventilation hoods and blowers are designed for use with single wall ducting. However, some local building codes or inspectors may require double wall ducting. Consult local building codes and/or local agencies before starting to assure that hood and duct installation will meet local requirements.

### NOTICE:

Most ventilation hoods contain combustible components which must be considered when planning the installation.

### 1. Select Hood and Blower Models:

- For wall installations, the hood width must, at a minimum, equal the width of the rangetop. Where space permits, a hood larger in width than the rangetop may be desirable for improved ventilation performance.
- For island installations, the hood width should overhang the rangetop by a minimum of 3" (76 mm) on each side.

### 2. Hood Placement:

- For best smoke elimination, the lower edge of the hood should be installed 30" (762 mm) above the rangetop cooking surface. Use a 36" (914 mm) minimum clearance if the hood contains any combustible materials such as a wood covering (see *Figure 1 on page 6*).

### 3. Consider Make-Up Air:

- Due to the high volume of ventilation air, a source of outside replacement air is recommended. This is particularly important for tightly sealed and insulated homes.
- A qualified heating and ventilating contractor should be consulted.

Rangetop Width	Rangetop Configuration	CFM	Ventilation Options
30"	4 burners	800 (cfm)	30" or 36" Pro Wall Hood 30" or 36" Custom Insert w/ optional blower 42" Island Hood w/ optional blower
36"	4 burners with griddle	800 (cfm)	36" or 42" Pro Wall Hood 36" Custom Insert w/ optional blower 42" or 48" Island Hood w/ optional blower
	6 burners	1100 (cfm)	
48"	6 burners with griddle	1200 (cfm)	48" or 54" Pro Wall Hood** 48" Custom Insert w/ optional blower

#### IMPORTANT NOTES:

- It is recommended that a THERMADOR PROFESSIONAL® wall or island hood or custom insert is used with THERMADOR PROFESSIONAL rangetops.
- Refer to [www.thermador.com](http://www.thermador.com) for a complete selection of ventilation options, blowers, and accessories.
- For high output gas rangetops (60,000 BTU or greater), the minimum of one (1) CFM of ventilation per 100 BTU is recommended. If the rangetop has a griddle, add 200 CFM to the estimated blower capacity. Additional blower capacity may be required for longer duct runs.
- For island applications, it is recommended to use a hood width that exceeds the width of the rangetop by 6" (152 mm), overlapping the rangetop by 3" (76 mm) on each end.
- \*\*Not all 48" Pro Wall Hood models can accommodate a 1300 CFM blower.
- CFM = "cubic feet per minute" (standard blower capacity rating).

## Step 2: Cabinet Preparation

1. To ensure professional results, the cabinet and countertop openings should be prepared by a qualified cabinet worker.
2. The clearances shown in *Figure 1* are required. The same clearances apply to island installations, except for the overhead cabinets, which must have a space wide enough to accept the island hood.
3. The rangetop is designed to hang from the countertop by its side flanges. The countertop however, must be strong enough to support this rangetop. It may be necessary to add a supporting cleat along each side (see *Figure 2*) or a 2 x 4 corner brace (see *Figure 3* and *Figure 4* and Detail A). Another alternative would be to construct a deck to set the rangetop on.
4. The rangetop can be installed in various positions with the front either flush or projecting, depending on the countertop's depth. (See *Figure 5*, side view of rangetop; see *Figure 3*, *Figure 4*, *Figure 6* and *Figure 7* for alternate mounting positions.)
5. The gas and electrical supply must be located in an area that is accessible without requiring removal of the rangetop. The appliance electrical power cord and gas pipe connection are located on the left rear underside of the rangetop, as shown in *Figure 5* and *Figure 9*.
6. When installing against a combustible surface, a Low Back guard is required. A THERMADOR® Low Back guard must be purchased separately (see "Step 6: Backguard Installation" on page 13).
7. When using the Flush Island Trim, THERMADOR® recommends a minimum 12" (305 mm) rear clearance to a combustible surface (see *Figure 1*, *Clearance Requirements*). Clearances from non-combustible materials are not part of the ANSI Z21.1 scope and are not certified by CSA. Clearances of less than 12" (305 mm) must be approved by the local codes and/or by the local authority having jurisdiction.
8. When the rangetop is installed against a combustible side wall a minimum clearance of 5" (127 mm) is needed from the side of the rangetop to the wall.
9. The maximum depth of over head cabinets installed on either side of the hood is 13" (330 mm).





10. There is a 36" (914 mm) minimum clearance required between the top of the cooking surface and the bottom of an unprotected cabinet. A 30" (762 mm) clearance can be used when the bottom of the wood or metal cabinet is protected by not less than 1/4" (6 mm) of a flame retardant material covered with not less than No. 28 MSG sheet steel, 0.015" (0.38 mm) thick stainless steel, 0.024" (0.61 mm) aluminum, or 0.02" (0.51 mm) thick copper.

Flame retardant materials bear the mark: UNDERWRITERS LABORATORIES INC. CLASSIFIED MINERAL AND FIBER BOARDS SURFACE BURNING CHARACTERISTICS followed by the flame spread and smoke ratings. These designations are shown as "FHC (Flame Spread/Smoke Developed)." Materials with "O" flame spread ratings are flame retardant. Local codes may allow other flame spread ratings. It is the responsibility of the installer to ensure installation is in accordance with these ratings.


11. Establish the centerline of the rangetop's desired location. It should be the same as the center of the overhead ventilation hood.
12. Cut the openings for the following installations:
- Wall installation, see *Figure 3*.
  - Island installation, see *Figure 4*.
13. For installation of a 48" rangetop above two side-by-side THERMADOR® warming drawers (WD24), refer to *Figure 8*. Completing the installation as per *Figure 8* will result in the left and right edges of the rangetop being aligned with the left edge of the left-side warming drawer and right edge of the right-side warming drawer. If different alignment is desired, the 1 7/8" (48 mm) horizontal distance between warming drawer cutouts may be varied. However, maintain at least a 1/8" (29 mm) distance to avoid interference between the warming drawers. Attach a 90-degree elbow to the gas rangetop inlet pipe. All above-the-countertop clearances must be maintained, as shown in *Figure 1*.

#### NOTES:

- If a solid side cabinet wall exists on one or both sides, you will need to notch the front corner of the cabinet to match the countertop notch and to allow clearance for the rangetop front (see Detail A, *Figure 3* and *Figure 4*).
- If a supporting deck is used, the sides or bottom of the cutout may be solid combustible or non-combustible material. If the bottom is solid, provide a 12" by 12" (305 x 305 mm) cutout in the left rear corner of the supporting deck. This will provide clearance for the gas inlet and power cord.
- Always keep appliance area clean and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- Do not obstruct the flow of combustion and ventilation air to the unit.

	 <b>WARNING:</b>
	<p><b>DO NOT block</b> or obstruct the flow of air through the ventilation openings. The vent is located at the back of the appliance. The vent needs to be unobstructed and open to provide necessary airflow that is important for proper performance.</p> <p><b>DO NOT</b> touch vent area while the appliance is on and for several minutes after the appliance is off. Some parts of the vent and surrounding areas become hot enough to cause burns. Allow appliance sufficient time to cool before touching or cleaning vent areas.</p> <p><b>DO NOT</b> position plastic or other heat-sensitive items on or near the vent. These items could melt or ignite.</p>

30" to 36" (762 – 914 mm) wide hood for 30" rangetop  
 36" to 42" (914 – 1,067 mm) wide hood for 36" rangetop  
 48" to 60" (1,219 – 1,524 mm) wide hood for 48" rangetop



$\Delta$  as defined in the "National Fuel Gas Code" (ANSI Z223.1, Current Edition). Clearances from non-combustible materials are not part of the ANSI Z21.1 scope and are not certified by CSA. Clearances of less than 12" (305 mm) must be approved by the local codes and/or by the local authority having jurisdiction.

Figure 1: Clearance Requirements






Figure 2: Installing Side Supports (both sides)

**Vent Hood Width Requirements**  
 Island – 42" or 48" Wide Hood for 36" Rangetop  
 Island – 54" or 60" Wide Hood for 48" Rangetop




Figure 4: Island Installation (No Countertop Backsplash)






Figure 3: Wall Installation with Countertop Backsplash




Detail A: (Front Face of Cabinet)

	30" Rangetop	36" Rangetop	48" Rangetop
A	29 7/8" (76 mm)	35 7/8" (91 mm)	47 7/8" (122 mm)
B	3/8" (2 mm)	3/8" (2 mm)	13/16" (21 mm)
C	0" (0 mm) Control panel projecting 1 1/4" (32 mm) from base cabinet face; 11/16" (18 mm) Notch required for standard 24"- deep base cabinet; Control panel projecting 9/16" (14 mm) from base cabinet face; 1 1/4" (32 mm) Control panel flush to cabinet face - min. 24 9/16" (624 mm) - deep base cabinet required		
D	29 1/8" (74 mm)	35 1/8" (89 mm)	46 1/4" (90 mm)




**Note:** Unit is shown with Low Back guard (purchased separately).

Figure 5: Side View of Rangetop




Front projects outward  $9\frac{1}{16}$ " (14 mm) as shown from standard 24"-deep base.

Figure 6: Projecting from Cabinet Front




Front flush with cabinets; minimum of  $24\frac{9}{16}$ " (624 mm) cabinet depth required.


Figure 7: Flush to Cabinet Front



**Figure 8a: Installation of 48" rangetop above two side-by-side THERMADOR warming drawers - Model No. WD24**



**Figure 8b: Installation of 48" rangetop above two side-by-side THERMADOR warming drawers - Model No. WD24 (Side View)**



**Figure 9: Bottom of Unit**

All Installer supplied parts must conform to Local Codes.

\* 15 Amp 120 VAC electrical supply is required for 36" and 48" models with an electric griddle.

## Step 3: Unpacking, Moving, & Anchoring the Rangetop



### CAUTION:



Proper equipment and adequate manpower must be used in moving the appliance to avoid damage and/or personal injury. The unit is heavy and should be handled accordingly.

- Verify that the appliance is correct for the type of gas being provided. Refer to Step 4 before proceeding with the installation.
- Remove the outer carton and packing material from the shipping base. Ensure that you have all rangetop components before proceeding.
- Remove the cooking grates, griddle plate (if applicable), and burner caps to reduce rangetop's weight.
- Leave adhesive-backed foam layer over brushed-metal surfaces, to protect finish from scratches, until the rangetop is installed in its final position.
- Using a Phillips head screwdriver, remove the three mounting brackets securing the rangetop to the pallet. Discard the screws and brackets after removal.
- Attach the backguard before sliding the appliance into the final installed position (see Step 6).
- Lift and place the rangetop in the countertop opening. Be careful not to pinch the power cord or gas inlet. Care should be used not to scratch the countertop.
- Make sure that the power cord is free and hanging loose.
- The rangetop must be level for proper performance.
- Replace the cooking grates, griddle plate, and burner caps. Ensure that the burner caps are correctly seated on the burner bases.

### Griddle Tilt Adjustment (not all models)

Check the griddle adjustment by pouring two tablespoons of water on the back of the griddle plate (*Figure 10*). The water should slowly roll into the grease tray. If not, adjust the two screws under the back of the plate. Start with one half turn counter-clockwise (CCW) of the screws. Further adjustment should be made by one-quarter turn until water slowly flows into the grease tray.




Figure 10: Griddle Plate Leveling Screws

## Step 4: Gas Requirements and Hookup

**Rangetops are shipped by the factory to operate on natural gas. They must be converted for use with propane. Verify the type of gas being used at the installation site matches the type of gas used by the appliance.**

If the location site requires conversion from natural gas to propane (LP), contact the dealer where the unit was purchased or contact THERMADOR® to purchase a conversion kit. The field conversion kit for the rangetops in this series is THERMADOR Model PALPKITHC. Obey all instructions in this kit for correct conversion of the gas regulator and settings for the gas valves. Field conversion must be done by qualified service personnel only.



### WARNING:

If a gas conversion kit is used, the kit shall be installed by a qualified service agency in accordance with the manufacturer's instructions and all applicable codes and requirements of the authority having jurisdiction. If the information in the instructions is not followed exactly, a fire, explosion or production of carbon monoxide may result causing property damage, personal injury or loss of life. The qualified service agency is responsible for the proper installation of the kit. The installation is not proper and complete until the operation of the converted appliance is checked as specified in the manufacturer's instructions supplied with the kit.

### Natural Gas Requirements:

Inlet Connection: 1/2" NPT (min. 3/4" dia. flex line)  
Supply Pressure: 6" min. to 14" max. water column  
(14.9 to 34.9 mb)  
Manifold Pressure: 5" water column (12.5 mb)

### Propane Gas Requirements:

Inlet Connection: 1/2" NPT (min. 3/4" dia. flex line)  
Supply Pressure: 11" min. to 14" max. water column  
(27.4 mb to 34.9 mb)  
Manifold Pressure: 10" water column (24.9 mb)

### Hook Up

- A manual gas shut-off valve must be installed external to the appliance, in a location accessible from the front, for the purpose of shutting off the gas supply. The supply line must not interfere with the back of the unit. Make sure the gas supply is turned off at the manual shut-off valve before connecting the appliance.
- The installer should inform the owner of the location of the gas shut-off valve. Make sure all users know where and how to shut off the gas supply to the rangetop.
- The gas supply connections shall be made by a competent technician and in accordance with local codes or ordinances. In the absence of local codes, the installation must conform to the National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA54-current issue.
- Always use pipe-sealing compound or Teflon<sup>®</sup> tape on the pipe threads, and be careful not to apply excessive pressure when tightening the fittings.
- All installer-supplied parts must conform to applicable codes.
- Leak testing of the appliance shall be in accordance with the following instructions.
  - Turn on gas and check supply line connections for leaks using a soap and water solution.
  - Bubbles forming indicate a gas leak. Repair all leaks immediately after finding them.



### WARNING:

Do not use a flame of any kind to check for gas leaks.



### CAUTION:

When connecting unit to propane gas, make certain the propane gas tank is equipped with its own high pressure regulator in addition to the pressure regulator supplied with the appliance. The pressure of the gas supplied to the appliance regulator must not exceed a 14" water column (34.9 mb).



### CAUTION:

The appliance must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual shut-off valve during any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or less than 1/2 psig (3.5kPa).

The appliance and its individual shut off valve must be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing of the system at test pressures in excess of 1/2 psig (3.5kPa.).

When checking the manifold gas pressure, the inlet pressure to the regulator should be at least 6.0" W.C. for natural gas or 11.0" for propane.

Do not attempt any adjustment of the pressure regulator.

## Step 5: Electrical Requirements, Connection and Grounding



### WARNING:

#### ELECTRICAL SHOCK HAZARD



To avoid the risk of electrical shock, personal injury or death; verify electrical power is turned off at the service panel and gas supply is turned off until the rangetop is installed and ready to operate.



### CAUTION:

Improper grounding or reverse polarization will cause malfunction (such as continuous sparking of the burner igniters). This can damage the appliance and can create a condition of shock hazard. If the circuit is not correctly grounded and polarized, it is the responsibility and obligation of the installer and user to have the existing receptacle changed to a properly grounded and polarized receptacle. This must be accomplished in accordance with all applicable local codes and ordinances by a qualified electrician. In the absence of local codes and ordinances, the receptacle replacement shall be in accordance with the National Electric Code. (See *Figure 11*.)


- Before installing, turn power OFF at the service panel. Lock service panel to prevent power from being turned ON accidentally.
- Always disconnect appliance from the electric supply either by disconnecting power cord or shutting off the breaker at the service panel before servicing the appliance.
- Before you plug in an electrical cord, be sure all controls are in the OFF position.
- All 120 Volt rangetop models must be plugged into a mating 3-Prong, Grounding-Type Receptacle. The receptacle must be connected to a properly grounded and polarized electrical power supply rated at 120VAC, Single Phase, 60HZ. See “*Electrical Power Supply Over-current Protection Requirements*” for proper over-current protection requirements for each model.
- Observe all governing codes and ordinances when grounding. In the absence of these codes or ordinances observe National Electrical Code ANSI/NFPA No. 70 current issue. See *Figure 11* for recommended grounding method.

- An electrical wiring diagram and schematic have been attached to the back of the rangetop chassis for access by a qualified service technician. Do not remove or discard this important information.

### Grounding Method

The rangetop is factory equipped with a power supply cord with a three-prong grounding plug (with polarized parallel blades).

IT MUST BE PLUGGED INTO A MATING, GROUNDING TYPE RECEPTACLE THAT IS CONNECTED TO A CORRECTLY POLARIZED 120 VOLT CIRCUIT (See *Figure 11*).



**Note:** Plug style may vary.

**Figure 11: Recommended Grounding Method for 120V Models**

THE THIRD, GROUND PRONG MUST NOT BE CUT OR REMOVED UNDER ANY CIRCUMSTANCES.

### Electrical Power Supply Over-current Protection Requirements

4 Burners - 10 Amp circuit protection

6 Burners - 10 Amp circuit protection

4 Burners with electric griddle - 15 Amp circuit protection

6 Burners with electric griddle -15 Amp circuit protection

**Installer** - show the owner the location of the circuit breaker. Mark it for easy reference.



## Step 6: Backguard Installation

### Low Back and Flush Island Trim Model Numbers

Rangetop Size	12" Low Back (sold separately)	Flush Island Trim
30"	PA30GLBC	Included with rangetop
36"	PA36GLBC	Included with rangetop
48"	PA48GLBC	Included with rangetop

For island installations and other installations with over 12" (305 mm) clearance, the included Flush Island Trim may be used. A Low Back guard must be installed when there is less than a 12" (305 mm) clearance between combustible materials and back edge of cooktop. (See *Figure 1* and *Figure 5*.) Clearances from non-combustible materials are not part of the ANSI Z21.1 scope and are not certified by CSA. Clearances of less than 12" (305 mm) must be approved by the local codes and/or by the local authority having jurisdiction.

Attach the backguard before sliding the appliance into the final installed position. Follow Steps A through E below:

- Depending on model, remove the 2 or 3 stainless Torx screws in the front face of the included Flush Island Trim. Lift up to fully remove the Flush Island Trim (A, *Figure 12*).
- Slide the support brackets between the two rangetop chassis back panels. Secure each bracket with 4 x 1½" (38 mm) screws (B, *Figure 12*).
- Slide backguard over the two brackets on the rear of the rangetop. Fasten them together with 8 x 1½" (38 mm) screws (C, *Figure 12*).
- Fasten the front of the backguard to the rangetop with 2 or 3 x ½" (12.7 mm) screws (D, *Figure 12*).
- Place the backguard cap on top and secure using 2 x ½" (12.7 mm) stainless screws (E, *Figure 12*).




Figure 12: Low Back Attachment



# Step 7: Burner Test and Adjustment

Install any loose components, such as burner caps and grates that may have been removed earlier. Be certain that burner caps seat properly into the burner bases. Before testing operation of the appliance, verify that the unit and the gas supply have been carefully checked for leaks and that the unit has been connected to the electrical power supply. Turn the manual gas shut-off valve to the open position.

## Test Rangetop Burners

**Test Burner Ignition.** Select a rangetop burner knob. Push in and turn counterclockwise to **HI**. The ignitor/spark module will produce a clicking sound. Once the air has been purged from the supply lines, the burner should light within four (4) seconds.

**Test Flame: High Setting.** Turn burner on to **HI**. See *Figure 13* for appropriate flame characteristics. If any of the rangetop burners continue to burn mostly or completely yellow, verify that the burner cap is positioned properly on the burner base, then re-test. If flame characteristics do not improve, call THERMADOR®.


**Test Flame: Low Setting.** Turn burner on to **LOW**. Verify that the flame completely surrounds the burner. There should be a flame at each burner port and there should be no air gap between the flame and the burner. If any burners do not carry over, call THERMADOR.

The two far left burners feature XLO®, causing the flame to cycle on and off when the knob is set to the XLO range. This is normal operation.

---


### Yellow Flames:

Further adjustment is required.




### Yellow Tips on Outer Cones:

Normal for LP Gas.



### Soft Blue Flames:

Normal for Natural Gas.



If the flame is completely or mostly yellow, verify that the regulator is set for the correct fuel. After adjustment, retest.

Some orange-colored streaking is normal during the initial start-up.

Allow unit to operate 4-5 minutes and re-evaluate before making adjustments.

---

**Figure 13: Flame Characteristics**

Repeat the Ignition and Flame Test procedures described above for each rangetop burner.

### WHEN FLAME IS PROPERLY ADJUSTED:

- **There should be a flame at each burner port.**
- **There should be no air gap between the flame and burner port.**

Call THERMADOR if:

1. Any of the burners do not light.
2. Any of the burners continue to burn yellow.

---

# Installer Checklist

## Final Check List

- Rangen top correctly positioned in countertop recess.
- Specified clearances maintained to cabinet surfaces.
- Burner caps positioned properly on burner bases.
- All packaging material removed.
- Flush Island Trim or Backguard attached according to instructions.
- The griddle plate tilted slightly forward. (See "Griddle Tilt Adjustment (not all models)" on page 10.)

## Gas Supply

- Connection: 1/2" NPT with a minimum 3/4" diameter flex line.
- If converting from natural to LP gas, refer to LP Conversion Instructions for details.
- Manual gas shut off valve installed in an accessible location (without requiring removal of appliance).
- Unit tested and free of gas leaks.

## Electrical

- For models with the electric griddle, a polarized and grounded 120VAC receptacle with 15 AMP over current protection is provided for service cord connection.

## Operation

- Bezels centered on burner knobs, and knobs turn freely.
- Purge air from gas system by operating one of the top burners for several minutes.
- Each burner lights satisfactorily, both individually and with other burners operating.
- Burner grates are correctly positioned.

## Installer

- Write the model number and serial numbers (see "Data Rating Plate" on page 1 for location) in the Use and Care Guide. Leave the USE AND CARE GUIDE and INSTALLATION INSTRUCTIONS with the owner of the appliance.

---

# To Clean and Protect Exterior Surfaces

The stainless steel surfaces may be cleaned by wiping with a damp soapy cloth. Any mild glass cleaner will remove fingerprints and smears.

Follow all cleaning by rinsing with clear water. Wipe dry with a clean soft cloth to avoid water marks. For discolorations or deposits that persist, use a non-scratching household cleanser or stainless steel polishing powder with a little water and a soft cloth. For stubborn cases, use a plastic scouring pad or soft bristle brush together with cleanser and water. Rub lightly in direction of polishing lines or "grain" of the stainless finish. Avoid using too much pressure which may mar the surface.

Use a stainless steel cleaner/polish to protect the finish and maintain appearance.

**DO NOT** allow deposits to remain for long periods of time.

**DO NOT** use ordinary steel wool or steel brushes. Small bits of steel may adhere to the surface causing rust.

**DO NOT** allow salt solutions, disinfectants, bleaches or cleaning compounds to remain in contact with stainless steel for extended periods. Many of these compounds contain chemicals which could prove harmful. Rinse with water after exposure and wipe dry with a clean cloth.

*Specifications are for planning purposes only. Refer to installation instructions and consult your countertop supplier prior to making a counter opening. For the most detailed information, refer to the installation instructions accompanying this product or write THERMADOR® indicating the model number.*

*We reserve the right to change specifications or design without notice. Some models are certified for use in Canada. THERMADOR is not responsible for products which are transported from the U.S. for use in Canada. Check with your local Canadian distributor or dealer.*

---

# Table des matières

<b>Instructions de sécurité</b> .....	<b>1</b>
<b>Information importante à propos de l'installation</b> .....	<b>2</b>
Chapitre 1 : Exigences de ventilation .....	3
Chapitre 2 : Préparation de l'emplacement .....	4
Chapitre 3 : Déballage, manutention et mise en place et fixation de la table de cuisson .....	10
Chapitre 4 : Exigences pour l'alimentation du gaz et raccordement .....	10
Chapitre 5 : Exigences pour l'alimentation électrique, le branchement et la mise à la terre .....	12
Chapitre 6 : Installation de la plaque de protection .....	13
Chapitre 7 : Test et réglage de brûler .....	14
<b>Liste de vérification pour l'installateur</b> .....	<b>15</b>
<b>Nettoyage et protection des surfaces extérieures</b> .....	<b>15</b>
<b>Service, pièces et accessoires THERMADOR<sup>mc</sup></b> .....	<b>page verso</b>

Cet appareil électroménager de  
THERMADOR<sup>mc</sup> est fait par  
BSH Home Appliances Corporation  
1901 Main Street, Suite 600  
Irvine, CA 92614

## Questions?

1-800-735-4328

[www.thermador.ca](http://www.thermador.ca)

Nous attendons de vos nouvelles!

# Instructions de sécurité



## Instructions importants de sécurité

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE PROCÉDER

**APPROUVÉ POUR TOUT APPAREIL RÉSIDENTIEL**

**POUR UTILISATION RÉSIDENTIELLE SEULEMENT**

**IMPORTANT** : conserver ces instructions pour utilisation par l'inspecteur en électricité local.

**INSTALLATEUR** : laisser ces instructions avec l'appareil pour le propriétaire

**PROPRIÉTAIRE** : conserver ces instructions à des fins de références.



### AVERTISSEMENT :



Coupez l'électricité avant d'installer l'appareil. Avant de remettre **(ON)** l'électricité, assurez-vous que toutes les commandes sont à la position **OFF**.



### AVERTISSEMENT :

L'information fournie dans le présent manuel doit être très rigoureusement respectée, sous peine d'incendie ou d'explosion entraînant des dommages, des blessures ou la mort.

Une installation, un réglage, une modification, une réparation ou un entretien adéquat peuvent entraîner des blessures ou des dégâts matériels. Consultez le présent manuel. Pour de l'information supplémentaire ou de l'assistance, consultez un installateur qualifié, un centre de réparation, le fabricant (revendeur) ou la compagnie distributrice de gaz.

#### Pour les installations au Massachusetts :

1. L'installation doit être réalisée par un entrepreneur qualifié ou agréé, un plombier ou un installateur de gaz qualifié ou autorisé par l'État ou la région dans laquelle cet appareil est installé.
2. Le robinet d'arrêt de gaz doit être pourvu d'une poignée en « T ».
3. La longueur maximum autorisée du tuyau de gaz est de 91,4 centimètres (36").



### AVERTISSEMENT :

L'information fournie dans le présent manuel doit être très rigoureusement respectée, sous peine d'incendie ou d'explosion entraînant des dommages, des blessures ou la mort.



- Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou autres ou la compagnie distributrice de gaz.
- **SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ :**
  - N'allumez aucun appareil.
  - Ne touchez pas aux interrupteurs électriques.
  - N'utilisez pas les téléphones du bâtiment.
  - Appelez immédiatement votre compagnie de gaz de chez un voisin. Suivez les instructions de la compagnie.
  - Si vous n'arrivez pas à contacter la compagnie de gaz, appelez les pompiers.
- L'installation et les réparations doivent être réalisées par un installateur qualifié, un centre de réparation agréé ou la compagnie de gaz.

#### Remarque :

Cette table de cuisson N'EST PAS conçue pour les maisons mobiles ni pour les véhicules récréatifs.

**NE PAS** installer ce table de cuisson dehors.

#### Fiche signalétique

La plaque de caractéristiques indique le modèle et le numéro de série de votre table de cuisson. Elle est placée sur le dessous du châssis de la table de cuisson, près de l'avant de l'appareil. Cette information est requise par le Service à la clientèle. Avant que l'installation, le modèle et les numéros de série devrait être entré dans les espaces à la rubrique AVANT D'EFFECTUER UN APPEL DE SERVICE à la fin du guide d'utilisation et d'entretien. Lorsque l'appareil est installé, il est difficile d'accéder à l'information.

Veuillez lire toutes les instructions avant de poursuivre.

**IMPORTANT** : LES RÉGLEMENTATIONS LOCALES VARIENT. L'INSTALLATION, LES BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES, LES RACCORDEMENTS AU GAZ ET LA MISE À LA TERRE DOIVENT SATISFAIRE À TOUTES LES RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES.

# Information importante à propos de l'installation

## Alimentation électrique :

Modèle 76,2 cm (30 po)

Brûleurs 4 : 120 VCA, 60 Hz, monophasé, circuit de 10 A

ModèleS de 91,4 cm (36 po)

Brûleurs 6 : 120 VCA, 60 Hz, monophasé, circuit de 10 A

Brûleurs 4 avec grille électrique : 120 VAC, 60 Hz, monophasé, circuit de 15 A

Modèle de 1,22 m (48 po)

Brûleurs 6 avec grille électrique : 120 VCA, 60 Hz, monophasé, circuit de 15 A

## Alimentation en gaz :

Gaz naturel : 14,9 mb (6 po) min. à 34,9 mb (14 po) max. à la colonne d'eau.

Gaz propane : 27,4 mb (11 po) min. à 34,9 (14 po) max. à la colonne d'eau).

Tous les brûleurs scellés sont cotés à 18 000 Btu/h (\*15 000Btu/h pour LP). \*Tous les modèles sont convertibles au gaz propane/LP à l'aide du nécessaire de conversion.

## IMPORTANT

Lors d'une installation contre une surface combustible, vous devez utiliser une étagère haute ou un dossier bas. Vous pouvez vous acheter séparément ces articles THERMADOR<sup>mc</sup>.

Lors de l'utilisation de la garniture d'îlot THERMADOR, il faut un espace minimal de 12 po (305 mm) entre la partie arrière de l'appareil et la surface combustible (voir *Figure 1 à la page 6*). Les espaces libres jusqu'aux surfaces non combustibles ne sont pas précisés dans la norme ANSI Z21.1 et ne sont pas certifiés par la CSA. Tout espace libre de moins de 12 po (305 mm) doit être approuvé par les normes locales ou l'autorité locale ayant compétence.

Il est fortement recommandé d'installer une hotte de ventilation adaptée au-dessus de cet appareil (voir "*Chapitre 1 : Exigences de ventilation*").

Vériez la réglementation locale applicable à la construction pour connaître la méthode approprié d'installation de l'appareil. À défaut de réglementation, l'appareil doit être installé conformément aux versions actuelles du Code national du gaz combustible no Z223.1 et du Code national de l'électricité ANSI/NFPA70 ou aux Codes d'installation pour les appareils à gaz CAN 1-B149.1 et .2 et au Code électrique canadien C22.1, première partie.

Cet appareil est équipé d'un système d'allumage intermittent qui allume et éteint les deux brûleurs de gauche lorsqu'ils sont réglés sur ExtraLow<sup>mc</sup>.



### MISE EN GARDE :

Si l'appareil est alimenté au gaz propane, assurez-vous que le réservoir de propane est équipé de son propre détendeur en plus du détendeur fourni avec l'appareil. La pression maximum d'arrivée du gaz dans cet appareil ne doit pas dépasser les 34,9 millibars (14 pouces à la colonne d'eau) à partir du détendeur du réservoir de propane.



### MISE EN GARDE :

Cet appareil est conçu pour un usage culinaire. Pour des raisons de sécurité, ne l'utilisez jamais pour chauffer une pièce.



### MISE EN GARDE :

Afin d'éliminer les risques de brûlures ou d'incendie provoqués par la chaleur, il est conseillé d'éviter d'installer des armoires au-dessus des appareils.

À cause de la chaleur intense produite par cet appareil, il faut porter une attention particulière à l'installation de la hotte et des conduits an de s'assurer qu'ils répondent aux codes de construction locaux.

Cet appareil est conforme avec une ou plusieurs des normes suivantes :

- UL 858 – norme visant la sécurité en matière de cuisinières électriques domestiques
  - UL 923 – norme visant la sécurité en matière d'appareil de cuisson par micro-ondes
  - UL 507 – norme visant la sécurité en matière de ventilateurs électriques
  - UL 1026 – norme visant la sécurité en matière d'appareils électriques ménagers de cuisson et de service
  - ANSI Z21.1 – norme américaine régissant les appareils électroménagers de cuisson au gaz
  - CAN/CSA-C22.2 No 64 – appareils ménagers de cuisson et de chauffage de liquides
  - CAN/CSA-C22.2 No 113 – ventilateurs
  - CAN/CSA-C22.2 No 61 – cuisinières domestiques
- l'incombe au propriétaire et à l'installateur de déterminer si des exigences et/ou normes additionnelles s'appliquent pour une installation spécifique.

Enlever tout le matériel d'emballage et le ruban adhésif avant d'utiliser l'appareil. Détruire le matériel d'emballage une fois l'appareil déballé. Ne jamais laisser les enfants jouer avec ce matériel d'emballage.

Outils requis	
Tournevis Phillips	Tournevis Torx T-20
Scie sauteuse	Clé ajustable de 12 po
Niveau	Ruban à mesurer
Gants de protection	Instrument de marquage
Articles non inclus	
Conduit flexible de ¾ po (19 mm)	Ruban/composé pour tuyaux



Enlevez tout le matériel d'emballage et le ruban adhésif avant d'utiliser l'appareil. Veuillez recycler le matériel d'emballage, car tout ce que THERMADOR<sup>mc</sup> utilise pour emballer ses appareils est recyclable. Ne laissez jamais des enfants jouer avec le matériel d'emballage.

## Chapitre 1 : Exigences de ventilation

Il est fortement recommandé d'installer une hotte de ventilation appropriée au-dessus de l'appareil. Une ventilation par contre-tirage ne devrait pas être utilisée. Le tableau à la page suivante indique les options de ventilation de la hotte ainsi que les recommandations concernant la capacité du ventilateur pour toutes les surfaces de cuisson THERMADOR.

Ne pas installer un combiné hotte/ four à micro-ondes au-dessus des surfaces de cuisson. Ces appareils n'assurent pas une ventilation appropriée et ne conviennent pas aux surfaces de cuisson.

### REMARQUE :

Les hottes de ventilation et les ventilateurs sont conçus pour une seule conduite murale. Certaines réglementations locales du secteur du bâtiment exigent toutefois une double conduite. Consultez les normes applicables et les autorités municipales avant de commencer les travaux afin de vous assurer que l'installation des conduites répond aux exigences locales.

### AVIS :

La plupart des hottes contiennent des composantes combustibles qui doivent être prises en considération lors de la planification de l'installation.

#### 1. Choix des modèles de hotte et de ventilateur :

- Pour les installations murales, la largeur de la hotte doit être au moins égale à celle de la table de cuisson de l'appareil. Si l'espace le permet, il est souhaitable d'installer une hotte plus large que la table de cuisson pour améliorer les performances de ventilation.
- Pour les installations en îlot, la largeur de la hotte devrait dépasser d'au moins 7,62 cm (3 po) des deux côtés de la table de cuisson de l'appareil.

#### 2. Emplacement de la hotte

- Pour une meilleure élimination des fumées, le bord inférieur de la hotte doit être placé à une distance de 91,4 cm (30 po) au-dessus de la table de cuisson. (Voir Figure 1).
- Si la hotte contient des matériaux combustibles (ex. : revêtement en bois), elle doit être installée à un minimum de 40 po ou plus au-dessus de la table de cuisson.

#### 3. Apport d'air

- Un important volume d'air étant nécessaire pour la ventilation, il est recommandé de prévoir un apport d'air de l'extérieur. Cet aspect revêt une importance particulière dans les logements bien isolés et très étanches.
- Il est conseillé de consulter un entrepreneur en chauffage et en climatisation.



Largeur de la surface de cuisson	Configuration de la surface de cuisson	Pied cube par minute (exigence minimale)	Options de ventilation
30"	4 brûleurs	800 pi <sup>3</sup> /min.	Hotte murale Pro de 30" ou 36" Hotte à encastrement sur mesure de 30" ou 36" avec ventilateur optionnel Hotte d'îlot de 42" avec ventilateur optionnel
36"	4 brûleurs avec plaque chauffante	800 pi <sup>3</sup> /min.	Hotte murale Pro de 36" ou 42" Hotte à encastrement sur mesure de 36" avec ventilateur optionnel
	6 brûleurs	1100 pi <sup>3</sup> /min.	Hotte d'îlot de 42" ou 48" avec ventilateur optionnel
48"	6 brûleurs avec plaque chauffante	1200 pi <sup>3</sup> /min.	Hotte murale Pro de 48" <sup>**</sup> ou 54" Hotte à encastrement sur mesure de 48" avec ventilateur optionnel

#### Notes importantes :

- Nous recommandons l'utilisation d'une hotte murale ou d'une hotte d'îlot THERMADOR PROFESSIONAL<sup>mc</sup> avec les surfaces de cuisson THERMADOR.
- Consultez le [www.thermador.ca](http://www.thermador.ca) pour une sélection complète des options de ventilation, des ventilateurs et des accessoires.
- Pour les surfaces de cuisson au gaz à haut rendement (60 000 BTU ou plus), une ventilation minimale d'un (1) pi<sup>3</sup>/min par 100 BTU est recommandée. Si la surface de cuisson est munie d'une plaque chauffante, ajoutez 200 pi<sup>3</sup>/min à la capacité de ventilation estimée. Une plus grande capacité de ventilation pourrait s'avérer nécessaire pour de plus longs conduits d'aération.
- Pour les hottes d'îlot, il est recommandé d'utiliser une largeur de hotte qui excède la largeur de la surface de cuisson de 6" (chevauchement de 3" de chaque côté de la surface de cuisson).
- <sup>\*\*</sup>Ce ne sont pas tous les modèles de hottes PRO 48 po qui peuvent accommoder l'option de soufflerie 1 300 pi<sup>3</sup>/min.
- pi<sup>3</sup>/min = pied cube par minute (capacité standard de ventilation).

## Chapitre 2 : Préparation de l'emplacement

1. Pour garantir des résultats professionnels, les ouvertures dans l'armoire et dans l'espace de travail doivent être effectuées par du personnel qualifié.
2. Les dégagements requis sont indiqués à la *Figure 1*. Les mêmes dégagements s'appliquent aux installations en îlot, excepté pour les armoires suspendues qui doivent laisser un espace suffisamment grand pour y loger la hotte de l'îlot.
3. La table de cuisson est conçue pour être accrochée au plan de travail par ses brides latérales. Le plan de travail doit toutefois être suffisamment solide pour porter ce appareil. Il sera éventuellement nécessaire d'ajouter un tasseau de chaque côté (voir *Figure 2*) ou 2x4 montants d'angle (voir *Figure 3* et *Figure 4* et la vue Éclatée A). L'autre possibilité est de construire un plan de support pour y installer la table de cuisson.
4. La table de cuisson peut être installée sur plusieurs positions, avec la partie frontale au même niveau que le plan de travail ou en projection avant, selon la profondeur de ce plan (voir *Figure 5*, vue latérale de la table de cuisson; voir *Figure 3*, *Figure 4*, *Figure 6* et *Figure 7* pour les autres positions de montage).
5. Les arrivées d'électricité et de gaz doivent se trouver dans une zone accessible sans avoir à enlever la table de cuisson. Le cordon d'alimentation électrique et le raccord du tuyau de gaz de l'appareil sont placés dans la partie arrière gauche sous la table de cuisson, tel qu'indiqué aux *Figure 5* et *Figure 9*.
6. Lors d'une installation contre une surface combustible, vous devez utiliser une étagère haute ou un dossierer bas. Vous pouvez vous acheter séparément ces articles THERMADOR<sup>mc</sup>.





7. Lors de l'utilisation de la garniture d'îlot THERMADOR, il faut un espace minimal de 12 po (305 mm) entre la partie arrière de l'appareil et la surface combustible. Les espaces libres jusqu'aux surfaces non combustibles ne sont pas précisés dans la norme ANSI Z21.1 et ne sont pas certifiés par la CSA. Tout espace libre de moins de 12 po (305 mm) doit être approuvé par les normes locales ou l'autorité locale ayant compétence.
8. Lorsque la cuisinière est installée contre un mur combustible, un espace libre d'au moins 5 po (127 mm) est requis entre le côté de la cuisinière et le mur.
9. La profondeur maximum des armoires suspendues de chaque côté de la hotte est de 33 cm (13 po).
10. Un dégagement minimal de 91,4 cm (36 po) est nécessaire entre le dessus de la table de cuisson et le dessous d'une armoire non protégée. Une distance de 30 po doit être assurée lorsque le bas des armoires en bois ou en métal est protégé par un matériau ignifuge d'une épaisseur d'au moins 6,35 mm (1/4 po) recouvert d'une feuille d'acier n°28 MSG de la même épaisseur, de 0,4 mm (0,015 po) d'acier inoxydable, de 0,6 mm (0,024 po) d'aluminium ou de 0,5 mm (0,02 po) de cuivre. Les matériaux ignifuges portent la marque : **UNDERWRITERS LABORATORIES INC. CLASSIFIED MINERAL AND FIBER BOARDS SURFACE BURNING CHARACTERISTICS**, (panneaux de bres et minéraux classés, caractéristiques d'inflammation des surfaces), suivie des taux de progression des flammes et des fumées. Ces désignations sont indiquées par « FHC » (Flame Spread/Smoke Developed – Progression des flammes/ Production de fumée). Les matériaux ayant un taux « O » de progression de flammes sont ignifuges. Les réglementations locales peuvent autoriser d'autres taux de progression des flammes.
11. Dénaissez la ligne centrale de l'emplacement destiné à la table de cuisson. Elle doit correspondre au centre de la hotte de ventilation suspendue.
12. Découpez les ouvertures pour les installations suivantes :
  - Installation murale, voir *Figure 3*.
  - Installation en îlot, voir *Figure 4*.
13. Pour l'installation de la table de cuisson de 1,22 m (48 po) sur les deux tiroirs chauffe-plats côte à côte de THERMADOR (modèle WD24), reportez-vous à la *Figure 8*. Si vous réalisez l'installation conformément à la *Figure 8*, le bord gauche de la table de cuisson sera aligné avec le bord gauche du tiroir chauffe-plats gauche et le bord droit de la table de cuisson sera aligné avec le bord droit du tiroir chauffe-plats droit. Pour obtenir un alignement différent, vous pouvez modifier la distance horizontale de 4,76 cm (1-7/8 po) entre les découpes des tiroirs chauffe-plats. Vous devez toutefois conserver une distance d'au moins 2,85 cm (1-1/8 po) pour éviter les interférences entre les tiroirs chauffe-plats. Montez un coude de 90° sur le


tuyau d'arrivée de gaz de la table de cuisson. Tous les autres dégagements au-dessus du plan de travail doivent être maintenus comme indiqués à la *Figure 1*.

#### Remarques :

- Si vous avez d'un ou des deux côtés des parois latérales pleines d'armoires, vous devrez encocher le coin avant de l'armoire pour l'adapter à l'encoche du plan de travail et laisser l'espace à la partie frontale de la table de cuisson (voir vue Éclatée A, *Figure 3* et *Figure 4*).
- Si vous construisez un plan de support, les côtés ou le bas de la découpe peuvent être en matériau plein combustible ou non combustible. Si le bas est plein, prévoyez une découpe de 30,48 x 30,48 cm (12 po x 12 po) dans le coin arrière gauche de ce plan. Vous aurez ainsi l'espace nécessaire à l'arrivée de gaz et au cordon d'alimentation, et cela vous permettra de voir la plaque de caractéristiques du produit.
- L'appareil ne doit jamais se trouver à proximité de matériaux combustibles, d'essence et d'autres produits inflammables (vapeurs ou liquides).
- L'air de combustion et de ventilation arrivant à l'appareil doit pouvoir circuler librement.

	 <b>MISE EN GARDE :</b>
	<p><b>NE bloquez PAS</b> et n'obstruez pas les ouvertures du trou d'aération. Le trou d'aération est situé à l'arrière de l'appareil. Il doit être dégagé et ouvert pour fournir une circulation d'air nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil.</p> <p><b>NE touchez PAS</b> la zone entourant le trou d'aération lorsque l'appareil est en marche ou plusieurs minutes après son utilisation. Certaines pièces du trou d'aération et de la zone l'entourant deviennent assez chaudes pour causer des brûlures. Laissez passer assez de temps pour que l'appareil ait le temps de refroidir avant de le toucher ou de le nettoyer.</p> <p><b>NE placez PAS</b> d'objets de plastique ou d'autre matériel sensible à la chaleur sur le trou d'aération ou près de celui-ci. Ils pourraient prendre feu.</p>

30 po à 36 po (762 – 914 mm) hotte large pour table de cuisson de 30 po  
 36 po à 42 po (914 – 1067 mm) hotte large pour table de cuisson de 36 po  
 48 po à 60 po (1219 – 1524 mm) hotte large pour table de cuisson de 48 po



$\Delta$  Comme défini dans le « Code national du gaz combustible » ANSI Z223.1 – édition actuelle. Les espaces libres jusqu'aux surfaces non combustibles ne sont pas précisés dans la norme ANSI Z21.1 et ne sont pas certifiés par la CSA. Tout espace libre de moins de 12 po (305 mm) doit être approuvé par les normes locales ou l'autorité locale ayant compétence.n.

Figure 1 : Dégagements




Figure 2 : Installation de supports latéraux (des deux côtés)

**Hotte de ventilation exigences de largeur**

Îlot – hotte large de 42 po ou 48 po pour 36 po table de cuisson  
 Îlot – hotte large de 54 po ou 60 po pour 48 po table de cuisson




Figure 4 : Installation en îlot (sans rebord de plan de travail)






Figure 3 : Installation murale avec rebord de plan de travail




Éclatée A : Vue éclatée A (Face frontale de l'armoire)

	Cuisson 30 po	Cuisson 36 po	Cuisson 48 po
<b>A</b>	29 7/8 po (76 mm)	35 7/8 po (91 mm)	47 7/8 po (122 mm)
<b>B</b>	3/8 po (2 mm)	3/8 po (2 mm)	13/16 po (21 mm)
<b>C</b>	0 mm (0 po) (Panneau de commande projeté de 3,2 cm (1¼ po) devant le panneau frontal de l'armoire de support), 17 mm (11/16 po) (Encoche nécessaire pour armoire de support standard de 61 cm (24 po) de profondeur. Panneau de commande projeté de 1,4 cm (9/16 po) devant le panneau frontal de l'armoire de support) 3,2 cm (1¼ po) (Panneau de commande au ras du panneau frontal de l'armoire – armoire de support d'une profondeur min. de 62,4 cm [24-9/16 po] requise)		
<b>D</b>	29 1/8 po (74 mm)	35 1/8 po (89 mm)	46 1/4 po (90 mm)




**NOTE :** Appareil avec plaquette de protection basse (vendue séparément).

Figure 5 : Vue latérale de la table de cuisson



Sur la figure, l'avant est projeté de 14 mm (9/16 po) vers l'extérieur avec un support standard de 60,9 cm (24 po) de profondeur.

Figure 6 : Projection devant l'armoire



Avant au ras des armoires : profondeur d'armoire de 62,4 cm (24 <sup>9</sup>/<sub>16</sub> po) min.

Figure 7 : Au ras du panneau frontal de l'armoire




Figure 8a : Installation d'une table de cuisson de 121,9 cm (48po) sur deux tiroirs chauffe-plats côte à côte, modèle WD24




Figure 8b : Installation d'une table de cuisson de 121,9 cm (48po) sur deux tiroirs chauffe-plats côte à côte, modèle WD24 (Vue latérale)




Figure 9 : Partie inférieure de l'appareil

Toutes les pièces fournies par l'installateur doivent satisfaire aux réglementations locales.  
\*Alimentation électrique 15A, 120VAC pour les modèles 36 et 48 po avec grille électrique.

## Chapitre 3 : Déballage, manutention et mise en place et fixation de la table de cuisson



### MISE EN GARDE :



Un équipement adapté manipulé par du personnel expérimenté doit être utilisé pour déplacer l'appareil afin de ne pas l'endommager et d'éviter les blessures. L'appareil est lourd et doit faire l'objet d'une manutention adéquate.

- Assurez-vous que l'appareil sur correspond au type de gaz utilisé sur le lieu d'installation. Reportez-vous au Chapitre 4 avant de poursuivre l'installation.
- Retirez l'emballage externe et les matériaux d'emballage de la palette d'expédition. Assurez vous d'avoir tous les articles qui composent la tableau de cuisson avant de poursuivre.
- Enlevez les grilles de la surface de cuisson, la plaque chauffante (s'il y a lieu) et les chapeaux des brûleurs pour que la cuisinière soit moins lourde.
- Posez la plaque de protection avant de glisser l'appareil sur sa position finale. Voir Chapitre 6.
- À l'aide d'un tournevis Phillips, enlevez les trois supports de montages qui fixent la cuisinière à la palette. Débarrassez-vous des vis et des supports après les avoir enlevés.
- Retirez les grilles en fonte, les chapeaux et des brûleurs pour réduire le poids de l'appareil.
- Laissez la mousse à côté adhésif surles surfaces en métalbrossé an de protéger le ni des égratignures jusqu'à ce que la surface de cuisson soit en position finale.
- Soulevez la table de cuisson et placez-la dans l'ouverture. Prenez garde à ne pas pincer le cordon d'alimentation ni l'arrivée de gaz. Faites attention de ne pas égratigner la plaque chauffante.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation peut bouger librement et qu'il n'est pas tendu.
- Pour un rendement adéquat, la surface de cuisson doit être de niveau. .
- Remplacez les grilles et les cuvettes des brûleurs. Assurez-vous que les chapeaux des brûleurs sont correctement posés dans leurs bases.

### Ajustement de l'inclinaison de la plaque de cuisson

Assurez-vous que la plaque de cuisson est bien ajusté en versant deux cuillerées à soupe d'eau à l'arrière de la plaque chauffante. L'eau devrait lentement couler dans le bac à graisse. Puis, ajustez les deux vis situées à l'arrière, sous la plaque. Commencez par un demi-tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Les corrections subséquentes doivent être faites au quart de tour jusqu'à ce que l'eau coulelement dans le bac à graisse.




Figure 10: Vis de nivelage de la plaque chauffante

## Chapitre 4 : Exigences pour l'alimentation du gaz et raccordement

**Les tables de cuisson sont préparées à l'usine avant expédition pour être alimentées par du gaz naturel. Doivent être convertis pour utilisation avec propane (surface de cuisson). Assurez-vous que le type de gaz utilisé sur le lieu d'installation correspond au type de gaz utilisé par l'appareil.**

Si le lieu nécessite une conversion du gaz naturel au propane (LP), communiquer avecle marchand oùl'appareila été acheté ou avec THERMADOR. La trousse de conversion des surfaces de cuisson Professional de cette série est le modèle THERMADOR PALPKITHC. Suivez toutes les instructions du this kit pour convertir correctement le détendeur de gaz et effectuer le réglage des robinets de gaz. La conversion sur site doit obligatoirement être réalisée par du personnel qualifié.

Cet appareil est certifié ACNOR à des fins de fonctionnement sécuritaire jusqu'à une élévation de 10 200 pi sans modication. Exception : pour l'utilisation avec le gaz propane, l'appareil doit être converti selon les instructions de conversion au LP. Consulter les instructions de conversion LP pour plus de détails.



### Exigences pour le gaz naturel

Connexion d'entrée : 1/2 po NPT ( min. 3/4 po de diamètre, conduit souple)

Pression d'alimentation : 6 po min. à 14 po max, colonne d'eau (14,9 à 34,9 mb)

Pression du distributeur : 5 po, colonne d'eau (12,5 mb)

### Exigence pour le gaz propane

Connexion d'entrée : 1/2 po NPT ( min. 3/4 po de diamètre, conduit souple)

Pression d'alimentation : 11 po min. à 14 po max, colonne d'eau (27,4 à 34,9 mb)

Pression du distributeur : 10 po, colonne d'eau (24,9 mb)



#### AVERTISSEMENT :

Si une trousse de conversion au gaz est utilisée, doit être installée par un technicien qualifié conformément aux instructions du fabricant et selon les exigences et codes applicables ayant juridiction. Si l'information contenue dans ces instructions n'est pas suivie, il peut en résulter un risque d'incendie, d'explosion ou de production de monoxyde de carbone, causant des dommages à la propriété, des blessures ou la mort. L'agence de service qualifiée est responsable de l'installation appropriée de ce nécessaire. L'installation n'est pas adéquate ni complétée tant que le fonctionnement de l'appareil converti n'est pas vérifié tel qu'il est spécifié dans les instructions du fabricant et fournies avec le nécessaire.

- Ouvrez le gaz et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites à l'aide d'une solution savonneuse.
- Des bulles indiquent la présence d'une fuite. Réparer toute fuite immédiatement après les avoir repérées.



#### AVERTISSEMENT :

N'utilisez pas de flamme pour faire cette vérification.



#### MISE EN GARDE :

Si l'appareil est alimenté par du gaz propane, assurez-vous que le réservoir de propane est équipé de son propre détendeur en sus du détendeur fourni avec l'appareil. La pression d'arrivée du gaz dans le détendeur de l'appareil ne doit pas dépasser les 34,9 millibars (14 pouces à la colonne d'eau).



#### MISE EN GARDE :

L'appareil doit être isolé du système d'arrivée de gaz en fermant le robinet manuel d'arrêt pendant tous les tests de pression d'alimentation en gaz lorsque ces pressions sont égales ou inférieures à 3,5 kPa (1/2 psig).

L'appareil et son robinet individuel d'arrêt doivent être débranchés du système d'arrivée de gaz pendant tous les tests de pression du système si ces pressions dépassent 3,5 kPa (1/2 psig).

Pour la vérification de la pression de gaz du collecteur, la pression d'entrée du détendeur doit être de 14,9 mb (6 po) au minimum pour le gaz naturel et de 7,4 mb (11 po) pour le propane.

Ne tentez pas de régler le détendeur.

### Raccordement

- Un robinet manuel d'arrêt de gaz doit être installé à l'extérieur de l'appareil, à un endroit accessible par le devant, dans le but de pouvoir couper l'alimentation en gaz. Le tuyau d'arrivée de gaz ne doit pas gêner à l'arrière de l'appareil. Assurez-vous que le robinet d'arrêt est fermé avant de raccorder l'appareil.
- L'installateur doit informer le consommateur de l'emplacement de la soupape d'arrêt de gaz. S'assurer que tous les utilisateurs sachent comment fermer l'alimentation en gaz à la surface de cuisson.
- Les connexions d'alimentation en gaz doivent être effectuées par un technicien qualifié et conformément à la réglementation locale. À défaut de réglementations locales, l'installation devra être conforme au Code national du gaz combustible ANSI Z223.1/NFPA54 – version actuelle.
- Toujours utiliser un scellant à tuyau ou du ruban Teflon® sur les joints de tuyaux et prenez garde à ne pas serrer excessivement les raccords.
- Toutes les pièces fournies par l'installateur doivent être conformes aux codes applicables.
- Les tests de fuite de l'appareil seront réalisés conformément aux instructions du fabricant.



# Chapitre 5 : Exigences pour l'alimentation électrique, le branchement et la mise à la terre

**AVERTISSEMENT :**



Coupez l'électricité avant d'installer l'appareil. Avant de remettre **(ON)** l'électricité, assurez-vous que toutes les commandes sont à la position **OFF**.

**MISE EN GARDE :**

Une mise à la terre inadéquate ou une polarisation inversée peut causer un mauvais fonctionnement (tels qu'une production continue d'étincelle au niveau des allumeurs des brûleurs) pouvant endommager l'appareil et comporter un risque de décharge électrique. Si le circuit n'est pas correctement mis à la terre et polarisé, l'installateur ou l'utilisateur est tenu de faire appel à un électricien qualifié pour qu'il installe une prise dûment mise à la terre et polarisée, conforme à toutes les réglementations locales applicables. À défaut de réglementation locale, le changement de prise doit être effectué conformément au Code national de l'électricité (Voir Figure 11).


- Avant l'installation, mettre l'alimentation HORS CIRCUIT au panneau de service, le verrouiller pour empêcher la mise en circuit accidentelle.
- Toujours débrancher l'appareil de l'alimentation électrique soit en débranchant le cordon d'alimentation ou en fermant le disjoncteur avant d'effectuer le service de l'appareil.
- Avant de débrancher le cordon électrique, s'assurer que tous les contrôles sont en position ARRÊT (OFF).
- Tous les modèles de surface de cuisson de 120 volts doivent être branchés sur une prise à 3 trous mise à la terre. Cette prise sera reliée à un circuit d'alimentation électrique correctement mis à la terre et polarisé, de 120 VCA, 10 A, monophasé, 60 Hz. Voir le courant maximum de l'appareil à "Exigences pour l'alimentation électrique pour la protection de sur intensité."

- Respectez toutes les réglementations locales applicables lors de la mise à la terre. À défaut, le Code national de l'électricité ANSI/ NFPA no 70 – Édition actuelle sera appliqué. Reportez-vous à la Figure 11 pour la méthode conseillée de mise à la terre.
- Les schémas de câblage électrique des tinés au technicien qualifié sont attachés au bas du châssis de la table de cuisson. N'enlevez pas et ne jetez pas cette importante information.

## Méthode de mise à la terre

La table de cuisson vous est fournie avec un cordon d'alimentation électrique pourvu d'une prise avec mise à la terre à trois ches (à lames parallèles polarisées).

L'APPAREIL DOIT ÊTRE BRANCHÉ SUR UNE SUR UNE PRISE À 3 TROUS MISE À LA TERRE RACCORDÉE À UN CIRCUIT POLARISÉ DE 120 VOLTS. (Voir Figure 11).



**NOTE :** Le type de prise peut varier.

Figure 11 : Méthode recommandée de mise à la terre pour modèles 120 VAC.

**PRISE NE DOIT EN AUCUN CAS ÊTRE COUPÉE NI SUPPRIMÉE.**

## Exigences pour l'alimentation électrique pour la protection de sur intensité:

- Brûleurs 4 : protection de circuit 10 A.
- Brûleurs 6 : protection de circuit de 10 A.
- Brûleurs 4 avec grille électrique : protection de circuit de 15 A.
- Brûleurs 6 avec grille électrique : protection de circuit de 15 A.

**Installateur** – indiquer au propriétaire l'emplacement du coupe-circuit ou du fusible. Le noter à des ns de références.

# Chapitre 6 : Installation de la plaque de protection

Numéros des modèles de plaque de protection basse et d'enjoliveur pour îlot		
Format/type de plaque de cuisson	Dosseret 12 po (30,5cm)	Enjoliveur pour îlot *
30 po	PA30GLBC	Compris avec la surface de cuisson
36 po	PA36GLBC	
48 po	PA48GLBC	

Lors de l'utilisation de la garniture d'îlot THERMADOR, il faut un espace minimal de 12 po (305 mm) entre la partie arrière de l'appareil et la surface combustible (voir *Figure 1* à la page 6). Les espaces libres jusqu'aux surfaces non combustibles ne sont pas précisés dans la norme ANSI Z21.1 et ne sont pas certifiés par la CSA. Tout espace libre de moins de 12 po (305 mm) doit être approuvé par les normes locales ou l'autorité locale ayant compétence.

Posez la plaque de protection avant de glisser l'appareil à son emplacement dénitif. Procédez tel qu'indiqué aux points A à E ci-dessous.

- Selon le modèle, enlevez les trois ou quatre vis en acier inoxydable fournies avec l'enjoliveur pour îlot. Enlevez les deux vis fixant la pièce au panneau arrière. Soulevez l'enjoliveur pour îlot pour l'enlever (A, *Figure 12*).
- Faites glisser les pattes des supports entre les deux panneaux arrière des boîtiers des cuisinières. Fixez chaque support avec quatre vis de 1½ po (38 mm) (B, *Figure 12*).
- Faites glisser la plaque de protection sur les deux supports à l'arrière de la cuisinière. Fixez-la en place avec huit vis de 1½ po (38 mm) (C, *figure 12*) (C, *Figure 12*).
- Fixez l'avant de la plaque de protection à la cuisinière avec trois ou quatre vis de ½ po (12,7 mm) (D, *Figure 12*).
- Placez le couvercle de la plaque de protection sur le dessus et fixez-le en place à l'aide de deux vis de ½ po (12,7 mm) (E, *Figure 12*).




Figure 12 : Pose de la plaque de protection basse

# Chapitre 7 : Test et réglage de brûler

Installer tout composant lâche, tels capuchons et grilles de brûleurs, ayant été retirés précédemment. S'assurer que les capuchons de brûleurs sont adéquatement placés sur les bases des brûleurs. Avant de vérifier le fonctionnement de l'appareil, vérifier qu'il n'y a aucune fuite à l'appareil et à la soupape de gaz; que l'appareil est branché sur l'alimentation électrique. Ouvrir la soupape d'arrêt de gaz manuelle.

## Vérifier les brûleurs de surface de cuisson

**Vérifier l'allumage de brûleur.** Choisir un bouton de surface de cuisson. Pousser et tourner dans le sens contre horaire à HI. Le module allumeur/ étincelle produit un clic. Une fois l'air purgé de la canalisation d'alimentation, le brûleur devrait s'allumer dans un délai de 4 secondes.


**Vérifier la flamme. Réglage haute.** Tourner le bouton à HI. Voir *Figure 13* pour les caractéristiques de flamme appropriées. Si un des brûleurs de surface de cuisson continue de presque brûler ou est complètement jaune, vérifier si le capuchon est positionné adéquatement sur la base du brûleur, puis essayer de nouveau. Si les caractéristiques de flamme ne s'améliorent pas, communiquer avec THERMADOR<sup>mc</sup>.

**Vérifier la flamme. Réglage bas.** Tourner le bouton à LO. Vérifier si la flamme enveloppe complètement le brûleur. Il doit y avoir une flamme à chaque port du brûleur et il ne doit pas y avoir d'intervalle d'air entre la flamme et le brûleur. Si les brûleurs ne sont pas enveloppés, communiquer avec THERMADOR.


Les 2 brûleurs de surface de cuisson du côté gauche sont dotés de la fonction XLO, faisant effectuer un cycle marche-arrêt à la flamme lorsque le bouton est réglé à XLO. Ceci est normal.

Répéter l'allumage et la vérification de flamme décrits ci-dessus pour chaque brûleur de surface de cuisson.


**Flamme jaune :**  
Réglage nécessaire.



**Pointe jaune sur cône extérieur:**  
Normal pour gaz LP.



**Flamme bleue :**  
Normal pour gaz naturel.



Si la flamme est complètement ou presque jaune, s'assurer que le régulateur est réglé pour le combustible approprié. Après le réglage, vérifier de nouveau.

Des rayures de couleur orangée sont normales pendant la mise en marche initiale.

Laisser l'appareil fonctionner de 4 à 5 minutes et évaluer de nouveau avant d'effectuer les réglages.

**Figure 13 : Caractéristiques de flamme**

Lorsque la flamme est adéquatement réglée :

- Il doit y avoir une flamme à chaque port du brûleur.
- Il ne doit pas y avoir d'intervalle d'air entre la flamme et le port du brûleur.

## Communiquer avec THERMADOR si :

1. Tout brûleurs ne s'allume pas.
2. Si tout brûleurs continue de brûler jaune.

---

# Liste de vérification pour l'installateur

## Liste finale de vérification

- La table de cuisson bien positionnée sur son emplacement.
- Les distances indiquées entre l'appareil et les armoires adjacentes sont respectées.
- Les chapeaux des brûleurs sont bien placés sur les bases.
- Tout matériel d'emballage retiré.
- La garniture d'îlot ou le dosseret installé selon les instructions.
- La plaque de grille sont correctement positionnée et nivelée (Voir "Ajustement de l'inclinaison de la plaque de cuisson" on page 10 pour connaître la procédure d'ajustement.)

## Alimentation en gaz

- Raccord : un filetage NPT de 12,7 mm (1/2 po) avec tuyau flexible d'un diamètre minimum de 19,1 mm (3/4 po) est en place.
- Si conversion du gaz naturel et gaz LP, consulter les instructions de conversion LP pour plus de détails.
- Le robinet manuel d'arrêt de gaz est installé à un endroit accessible (sans avoir à bouger l'appareil).
- L'appareil a été testé et dépourvu de fuites de gaz.

## Électricité

- Pour les modèles avec grille électrique, une prise 120VAC mise à la terre et polarisée avec protection de surcharge 15 amp est fournie pour la connexion avec cordon.

## Fonctionnement

- Tous les matériaux d'emballage ont été enlevés à l'intérieur. (Vérifiez sous les grilles et les lèchefrites.)
- Les cadrans des boutons sont bien centrés et les boutons tournent librement.
- Épurez l'air du système au gaz en faisant fonctionner un des brûleurs pendant plusieurs minutes.
- Chaque brûleur s'allume correctement, seul ou avec d'autres brûleurs allumés.
- Les grilles des brûleurs doivent être correctement positionnées.

## Installateur

- Écrivez le numéro de modèle et le numéro de série (voir la « Fiche signalétique » de la page 1 pour connaître son emplacement). Laissez la GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN et les INSTRUCTIONS D'INSTALLATION au propriétaire de l'appareil.

---

# Nettoyage et protection des surfaces extérieures

Les surfaces en acier inoxydable se nettoient en passant un chiffon mouillé à l'eau savonneuse.

Retirez les traces de doigts et les barioles à l'aide d'un produit à vitres doux. Tout nettoyage doit être suivi d'un rinçage à l'eau claire. Séchez avec un chiffon propre et doux pour éviter les traces d'eau. Pour les décolorations ou les dépôts persistants, utilisez un produit d'entretien ménager ne rayant pas ou une poudre à polir pour acier inoxydable avec un peu d'eau et un chiffon doux. Pour les cas récalcitrants, utilisez un tampon à récurer en plastique ou une brosse à poils doux avec un produit d'entretien et de l'eau. Frottez légèrement dans le sens des lignes de polissage ou du « grain » de la finition en acier inoxydable. Évitez de frotter trop vigoureusement pour ne pas rayer la surface.

Utilisez un produit nettoyant ou un poli pour acier inoxydable afin de protéger la finition et d'en conserver l'aspect.

**NE LAISSEZ PAS** les taches s'incruster.

**N'UTILISEZ PAS** de tampons ni de brosses métalliques. De petits morceaux de métal risquent d'adhérer à la surface et de la faire rouiller.

**NE LAISSEZ PAS** les solutions salines, les désinfectants, l'eau de javel ou les produits de nettoyage en contact avec l'acier inoxydable. Ces produits contiennent en général des produits chimiques susceptibles de l'endommager. Rincez-les à l'eau et séchez avec un chiffon sec.

---

# Contenidos

<b>Instrucciones de seguridad</b> . . . . .	<b>1</b>
<b>Información importante para la instalación</b> . . . . .	<b>2</b>
Paso 1: Requerimientos para la ventilación . . . . .	3
Paso 2: Preparación de los gabinetes. . . . .	4
Paso 3: Desempacar, mover, posicionar y jar la parrilla . . . . .	10
Paso 4: Requerimientos de gas y conexiones . . . . .	10
Paso 5: Requerimientos eléctricos, conexión y puesta a tierra. . . . .	12
Paso 6: Instalación de la consola trasera de protección. . . . .	13
Paso 7: Probar y Ajustar el Quemador . . . . .	14
<b>Lista de chequeo de instalador</b> . . . . .	<b>15</b>
<b>Para limpiar y proteger las superficies exteriores</b> . . . . .	<b>15</b>
<b>Servicio, piezas y accesorios THERMADOR®</b> . . . . .	<b>contraportada</b>

Este electrodomestico de THERMADOR® es hecho  
por BSH Home Appliances Corporation  
1901 Main Street, Suite 600  
Irvine, CA 92614

¿Preguntas?

1-800-735-4328

[www.thermador.com](http://www.thermador.com)

¡Esperamos oír de usted!

# Instrucciones de seguridad



## Instrucciones importantes de seguridad

GUARDE Y LEA LAS INSTRUCCIONES

**APROBADO PARA TODAS LAS UNIDADES RESIDENCIALES**

**ÚNICAMENTE PARA USO RESIDENCIAL**

**IMPORTANTE:** Guarde estas instrucciones para el uso del Inspector Local de Electricidad.

**INSTALADOR:** Por favor deje estas instrucciones con esta unidad para el propietario.

**PROPIETARIO:** Por favor retenga estas instrucciones para referencia futura.



### ADVERTENCIA:

La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento incorrecto puede causar lesiones o dañar la propiedad. Consulte este manual. Para ayuda o información adicional consulte a un instalador calificado, agencia de servicios, al fabricante (distribuidor) o al proveedor de gas.



### WARNING:



La falta de observar la información en este manual puede causar un fuego o una explosión, y como resultado daños a la propiedad, lesiones o la muerte.

— No guarde o use materiales combustibles, gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro aparato.

#### — QUÉ HACER CUANDO HUELE A GAS

- No trate de encender ningún aparato.
- No toque ningún interruptor eléctrico.
- No use ningún teléfono en su edificio.
- Llame de inmediato a su proveedor de gas desde el teléfono de algún vecino.  
Siga las instrucciones de su proveedor de gas.
- Cuando no pueda localizar a su proveedor de gas, llame a los bomberos.

— Un instalador calificado, una agencia de servicio autorizada o el proveedor de gas debe realizar la instalación y el servicio.

Para Instalaciones en Massachusetts:

1. La instalación debe ser realizada por un contratista, plomero o técnico de gas calificado autorizado, quien está calificado o autorizado por el estado, la provincia o región donde se está instalando este aparato.
2. La válvula de cierre debe ser un grifo de gas en T.
3. El conector flexible de gas no debe medir más de 36 pulgadas.



### WARNING:



Desconecte la corriente antes de la instalación. Antes de Prender (**ON**) la corriente, asegúrese que todos los controles estén en la posición Apagado (**OFF**).

**POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE CONTINUAR**

#### Nota:

Esta estufa **NO** está diseñada para la instalación en casas rodantes o en remolques que se usan en parques recreativos.

**NO** instale este aparato en el exterior.

#### Placa con información del producto

La placa con información del aparato mostrando el modelo y número de serie de su parrilla se encuentra debajo del bastidor de la parrilla cerca de la parte delantera del aparato. Se requiere esta información si el cliente solicita servicio. Antes de la instalación, el modelo y los números de serie deben ser escritos en los espacios apropiados en la sección "ANTES DE LLAMAR PARA SERVICIO" cerca de la parte trasera del Manual de Uso y Cuidado. Una vez instalada, es difícil acceder a la información.

#### IMPORTANTE:

Los códigos locales varían. la instalación, las conexiones eléctricas y de gas y la puesta a tierra deben cumplir los códigos aplicables.



# Información importante para la instalación

## Alimentación eléctrica:

### Modelo de 30":

4 Quemadores - 120 VAC, 60 Hz., monofásico, 10 Amps

### Modelos de 36":

6 Quemadores - 120 VAC, 60 Hz., monofásico, 10 Amps  
4 Quemadores con plancha eléctrica - 120 VAC, 60 Hz., monofásico, 15 Amps

### Modelo de 48":

6 Quemadores con plancha eléctrica - 120 VAC, 60 Hz., monofásico, 15 Amps

## Suministro de gas:

**Gas Natural** – 6" min. a 14" max. columna de agua (14.9 mb a 34.9 mb)

**Gas Propano** – 11"min. a 14"max. columna de agua (27.4 mb a 34.9 mb)

Todos los quemadores sellados están clasificados para 18,000 BTU/HR (\*15,000 BTU/HR en gas LP). \*Todos los modelos son convertibles a gas LP/Propano utilizando un kit de accesorios de conversión.

## IMPORTANTE:

Cuando se instala sobre una superficie combustible, se debe usar una consola trasera baja o un estante alto. Se debe comprar por separado una consola trasera baja o un estante alto THERMADOR®.

Cuando se utiliza el adorno de isla THERMADOR, hace falta un espacio libre trasero mínimo de 12 pulg. (305 mm) entre el aparato y la superficie combustible (vea la *Figura 1, Espacios libres para los armarios*). Los espacios libres para las materias no combustibles no forman parte de la norma ANSI Z21.1 y no están certificados por la CSA. Los códigos locales o la autoridad local competente deben aprobar los espacios libres de menos de 12 pulg. (305 mm).

Se **recomienda fuertemente** instalar este aparato junto con **una campana colgada** adecuada. (Vea "Paso 1: Requerimientos para la ventilación".)

Revise las regulaciones locales de construcción para el método correcto de la instalación del aparato. Los códigos locales varían. La instalación, conexiones eléctricas y la puesta a tierra deben cumplir con todos los códigos locales. A falta de códigos locales, se debe instalar el aparato conforme al Código Eléctrico Nacional ANSI Z223.1/FNPA 54 edición actual y del Código Nacional de Gas Combustible ANSI/NFPA 70-edición actual. En Canadá la instalación debe estar conforme a la norma CAN 1-B149.1 y .2 – códigos de instalación para aparatos que queman gas y/o los códigos locales.

Este aparato incluye un dispositivo de encendido intermitente/ interrumpido que prende y apaga los dos quemadores izquierdos en el modo ExtraLow (Calor ExtraBajo).



### PRECAUCIÓN:

Cuando conecte la unidad a gas propano, asegúrese que el tanque de gas propano venga con su propio regulador de alta presión además del regulador de presión que se incluye con la estufa. La máxima presión de gas a este aparato no debe exceder 14.0 pulgadas de columna de agua (34.9 mb) del tanque de gas propano al regulador de presión.



### PRECAUCIÓN:

El aparato sirve para cocinar. Basado en consideraciones de seguridad, nunca debe usar la parrilla para calentar una habitación.



### PRECAUCIÓN:

Para eliminar el riesgo de quemaduras o fuego al inclinarse encima de superficies calientes, se deben evitar espacios de almacenamiento en los gabinetes arriba de las unidades superficiales.

Debido a la capacidad de alta temperatura de esta unidad, debe prestar particular atención a la campana y la instalación del trabajo del conducto para asegurar que cumple los códigos de edificación locales.

## Esta unidad cumple con uno o más de los siguientes Estándares:

- UL 858, Norma de seguridad para estufas eléctricas domésticas
- UL 923, Norma de seguridad para microondas
- UL 507, Norma de seguridad para ventiladores eléctricos
- UL 1026, Norma de seguridad para aparatos eléctricos domésticos de cocción y servicio.
- ANSI Z21.1, Norma americana nacional para aparatos domésticos de gas
- CAN/CSA-C22.2 No 64 – aparatos domésticos de cocción y de calentamiento de líquidos
- CAN/CSA-C22.2 No. 113-10 – ventiladores
- CAN/CSA-C22.2 No. 61 – estufas domésticas



Es responsabilidad del dueño de la unidad y del instalador al determinar si aplican requerimientos legales y/o estándares adicionales aplican para instalaciones específicas.

Retire toda la cinta y material de empaque antes de utilizar la unidad. Destruya el material de empaque posterior a desempacar la unidad. Nunca permita que los niños jueguen con material de empaque.

Outils requis	
Tournevis Torx T-20	Tournevis Torx T-20
Scie sauteuse	Clé ajustable de 12 po
Niveau	Cinta métrica
Guantes de protección	Instrumento para marcar
Artículos no incluidos	
Conducto flexible de ¾ pulg. (19 mm)	Cinta y compuesto de tubería



Quite todas las cintas y el material de embalaje antes de usar el aparato. Recicle todo el material de embalaje ya que todo lo que utiliza THERMADOR® para embalar sus aparatos es reciclable. Nunca permita que los niños jueguen con el material de empaque.

## Paso 1: Requerimientos para la ventilación

Recomendamos fuertemente instalar una campana apropiada arriba de la parrilla para extraer el aire. No se debe utilizar una ventilación descendente. La tabla siguiente contiene recomendaciones relativas a la capacidad del ventilador y a las opciones de ventilación de la campana para todas las hornillas THERMADOR®.

Debido a la capacidad de alta temperatura de esta unidad, debe prestar particular atención a la campana y la instalación del trabajo del conducto para asegurar que cumple los códigos de edificación locales.

No instale una combinación del horno de microondas/ventilador sobre la parilla, pues estos tipos de unidades no proporcionan la ventilación apropiada y no son convenientes para el uso con la parilla.

### Nota:

Las campanas de ventilación y los ventiladores están diseñados para usarse con ductos sencillos de pared. Sin embargo, algunos códigos locales de construcción o inspectores de obras pueden requerir ductos dobles de pared. Consulte los códigos locales de construcción y/o las agencias locales antes de comenzar, para estar seguro que la instalación de la campana y de los ductos cumplen con los requerimientos locales.

### AVISO:

La mayor parte de las campanas contienen componentes combustibles que hay que tener en cuenta en el momento de planificar la instalación.

#### 1. Seleccionar la campana y el ventilador:

- Para instalaciones en la pared, el ancho de la campana debe ser por lo menos igual al ancho de la superficie de la parrilla. Donde el espacio lo permite se puede instalar una campana más ancha que la superficie de cocinar para mejorar el funcionamiento de la campana.
- Para instalaciones tipo isla, el ancho de la campana colgada debe rebasar el ancho de la superficie de cocinar de la estufa al menos por 3" en cada lado.

#### 2. Colocar la campana:

- Para eliminar mejor el humo se debe instalar el borde inferior de la campana a una distancia de 30" arriba de la superficie de cocinar de la estufa (Vea *Figure 1*).
- Si la campana contiene algunos materiales combustibles (i.e., una cubierta de madera), se debe instalar a una distancia mínima de 40" arriba de la superficie de cocinar.

#### 3. Considerar aire de reposición:

- Debido al alto volumen del aire de ventilación, se recomienda tener una fuente externa para reemplazar el aire. Esto es sumamente importante para hogares muy bien sellados y aislados.
- Consulte a un contratista calificado de calefacción y ventilación.

Anchura de la hornilla	Configuración de la hornilla	Pie cúbico por minuto (requisito mínimo)	Opciones de ventilación
30"	4 quemadores	800 pi <sup>3</sup> /min.	Campana mural Pro de 30" o 36" Campana de 30" o 36" – ajuste a medida con ventilador opcional Campana de isla de 42" con ventilador opcional
36"	4 quemadores con plancha	800 pi <sup>3</sup> /min.	Campana mural Pro de 36" o 42" Campana de 36" – ajuste a medida con ventilador opcional Campana de isla de 42" o 48" con ventilador opcional
	6 quemadores	1100 pi <sup>3</sup> /min.	
48"	6 quemadores con plancha	1200 pi <sup>3</sup> /min.	Campana mural Pro de 48"*** o 54" Campana de 48" – ajuste a medida con ventilador opcional

#### Notas importantes :

- Recomendamos la utilización de una campana mural o de una campana de isla THERMADOR PROFESSIONAL® con todas las hornillas THERMADOR®.
- Visite el [www.thermador.com](http://www.thermador.com) para una selección completa de las opciones de ventilación, de los ventiladores y de los accesorios.
- Se recomienda una ventilación mínima de un (1) pi<sup>3</sup>/min por 100 BTU para las hornillas de gas de alto rendimiento (60 000 BTU o más). Si la hornilla está equipada de una plancha, añada 200 pi<sup>3</sup>/min a la capacidad de ventilación estimada. Se podría necesitar una capacidad de ventilación mayor si los conductos de aeración son más largos.
- En cuanto a las campanas de isla, se recomienda la utilización de una anchura que exceda de 6" la anchura de la hornilla (superposición de 3" de cada lado de la hornilla).
- \*\*No todos los modelos de campanas de pared Pro de 48" pueden acomodar un ventilador de 1300 CFM.
- pi<sup>3</sup>/min = pie cúbico por minuto (capacidad estándar de ventilación).

## Paso 2: Preparación de los gabinetes

1. Para lograr resultados profesionales, contrate a un carpintero calificado para prepararlos recortes en la cubierta y para los gabinetes.
2. Se requieren los espacios libres indicados en la *Figure 1*. Los mismos espacios libres aplican a instalaciones tipo isla, excepto para los gabinetes colgados, que deben tener un espacio con suficiente ancho para acomodar la campana de isla.
3. La parrilla está diseñada para colgar de la cubierta por sus costados. Sin embargo, la cubierta debe ser suficientemente fuerte para soportar esta parrilla. Puede ser necesario añadir una tablita de soporte junto a cada lado (vea *Figure 2*) o un ángulo de 2 x 4 (vea *Figure 3* y *Figure 4* y Detalle A). Otra alternativa sería construir una cubierta donde se coloque la parrilla.
4. Se puede instalar la parrilla en varias posiciones con el frente empotrado o salido, dependiendo de la profundidad de la cubierta. (Vea *Figure 5*, vista lateral de la parrilla; vea *Figure 3*, *Figure 4*, *Figure 6* y *Figure 7* para posiciones de montaje alternativo.)
5. Se debe instalar el suministro eléctrico y de gas en un área con fácil acceso sin tener que quitar la parrilla. El cable de alimentación eléctrica y la conexión del tubo de gas del aparato se encuentran en la parte inferior izquierda de la parrilla, como se muestra en *Figure 5* y *Figure 9*.
6. Cuando se instala sobre una superficie combustible, se debe usar una consola trasera baja o un estante alto. Se debe comprar por separado una consola trasera baja o un estante alto THERMADOR®. Vea el paso 8 para obtener información sobre la consola trasera, los kits y la instalación.
7. Cuando se utiliza el adorno de isla THERMADOR, hace falta un espacio libre trasero mínimo de 12 pulg. (305 mm) entre el aparato y la superficie combustible (vea la *Figure 1*, *Espacios libres para los armarios*). Los espacios libres para las materias no combustibles no forman parte de la norma ANSI Z21.1 y no están certificados por la CSA. Los códigos locales o la autoridad local competente deben aprobar los espacios libres de menos de 12 pulg. (305 mm).
8. Cuando la estufa se instala sobre una pared combustible, se requiere un espacio libre de un mínimo de 5 pulg. (127 mm) entre la estufa y la pared.
9. La máxima profundidad de los armarios colgados de cualquier lado de la campana es de 13 pulg. (330 mm).

10. Debe haber un espacio libre mínimo de 36 pulgadas (91,4 cm) entre la superficie de cocinar y el fondo de un gabinete no protegido. Se necesita una distancia mínima de 30 pulgadas (76,2 cm) cuando el fondo del gabinete de madera o metal está protegido por no menos de 1/4 pulgada (6,35 mm) de un material retardante al fuego cubierto con no menos de lámina de acero calibre 28 MSG, acero inoxidable con un grosor de 0.015-pulg.(0.4 mm), aluminio con un grosor de 0.024-pulg (0.6 mm), o cobre con un grosor de 0.020-pulg. (0.5 mm). Los materiales retardantes al fuego llevan la leyenda:

**UNDERWRITERS LABORATORIES INC.  
CLASSIFIED MINERAL Y FIBER BOARDS  
SURFACE BURNING CHARACTERISTICS**

seguido por la propagación de llamas y las clasificaciones de humo, estas designaciones aparecen como "FHC (Propagación de llamas/Humo desarrollado)". Materiales con una clasificación de propagación de llamas de "O" son retardantes al fuego. Los códigos locales pueden permitir otras clasificaciones para la propagación de llamas.

11. Establezca la línea central del lugar deseado de la parrilla. Debe ser igual que el centro de la campana colgada.



12. Haga los recortes para las siguientes instalaciones:

- Instalación en pared, vea *Figure 3*.
- Instalación tipo isla, vea *Figure 4*.


13. Para instalar una parrilla de 48" arriba de dos cajones calentadores THERMADOR®, Modelo WD24, que están lado a lado, consulte la *Figure 8*. Cuando termina la instalación según *Figure 8*, los bordes izquierdo y derecho de la parrilla quedan alineados con el borde izquierdo del cajón izquierdo y con el borde derecho del cajón derecho. Cuando desea una alineación diferente, se puede modificar la distancia horizontal de 1-7/8" (4.8 cm) entre los recortes del cajón. Sin embargo, mantenga al menos una distancia de 1-1/8"(2.9 cm) para evitar interferencia entre los cajones calentadores. Instale un codo de 90° al tubo de entrada de gas de la parrilla. Se deben observar todos los espacios libres arriba de la cubierta, como se muestra en la *Figure 1*.

**NOTAS:**

- Cuando hay una pared sólida del gabinete lateral en uno o ambos lados, tendrá que entallarla esquina delantera del gabinete para coincidir con la ranura de la cubierta y para permitir un espacio libre para el frente de la cubierta (vea Detalle A, *Figure 3* y *Figure 4*).
- Si se usa una tablita de soporte, los costados o el fondo del recorte pueden ser de un material sólido combustible o no combustible. Si el fondo es sólido, haga un recorte de 12" por 12" (305 x 305 mm) en la esquina trasera izquierda de la tablita de soporte. Esto dará el espacio libre para la entrada de gas y el cable eléctrico, permitiendo al mismo tiempo la vista de la etiqueta del producto.
- Siempre mantenga limpia el área del aparato y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.
- No obstruya el flujo del aire de combustión y de ventilación a la unidad.

	 <b>WARNING:</b>
	<p><b>NO bloquee</b> y <b>NO</b> obstruya las aberturas de la rejilla de ventilación. La rejilla de ventilación se sitúa detrás del aparato. La rejilla de ventilación debe estar despejada y abierta para permitir la circulación de aire necesaria para el buen funcionamiento del aparato.</p> <p><b>NO toque</b> la zona de alrededor de la rejilla de ventilación cuando esté funcionando el aparato ni durante varios minutos después de la utilización del mismo. Algunas piezas de la rejilla de ventilación y de la zona adyacente llegan a estar suficientemente calientes como para provocar quemaduras. Deje tiempo suficiente para que el aparato pueda enfriarse antes de tocarlo o limpiarlo.</p> <p><b>No coloque</b> objetos de plástico o de otras materias sensibles al calor en la rejilla de ventilación o cerca de ella. Podrían prender fuego.</p>

Campana de 30" o 36" (762 – 914 mm) para Parilla de 30"  
 Campana de 36" o 42" (914 – 1067 mm) para Parilla de 36"  
 Campana de 48" o 60" (1219 – 1524 mm) para Parilla de 48"



$\Delta$  Tal como se define en el "Código Nacional de Gas Combustible" ANSI Z223.1, edición actual. Los espacios libres para las materias no combustibles no forman parte de la norma ANSI Z21.1 y no están certificados por la CSA. Los códigos locales o la autoridad local competente deben aprobar los espacios libres de menos de 12 pulg. (305 mm).

Figura 1: Requerimientos espacios libres




Figura 2: Instalar los soportes laterales (ambos lados)

**Requerimientos espacios libres para Campanas**

Isla – Ancho de campana de 42" o 48" para Parrilla 36"

Isla – Ancho de campana de 54" o 60" para Parrilla 48"




Figura 4: Instalación tipo isla (sin salpicadero trasero en la cubierta)






Figura 3: Instalación de pared con salpicadero trasero en la cubierta



Detalle A: (cara del gabinete)

	Parilla 30"	Parilla 36"	Parilla 48"
A	29 7/8" (76 mm)	35 7/8" (91 mm)	47 7/8" (122 mm)
B	3/8" (2 mm)	3/8" (2 mm)	13/16" (21 mm)
C	0" (Panel de control sale 1-1/4" de la cara del gabinete básico) 11/16" (Entalladura req. para gabinete estándar de 24", Panel de control sale 9/16" de la cara del gabinete básico), 1-1/4" (Panel de control al ras con cara del gabinete – Se requiere un gabinete básico mínimo de 24-9/16.)		
D	29 1/8" (74 mm)	35 1/8" (89 mm)	46 1/4" (90 mm)



**NOTA:** Aparato con consola trasera baja (vendida por separado)

Figura 5: Vista lateral de la Parrilla




Figura 6: Saliendo del frente del gabinete






Figura 7: Al ras con el frente del gabinete






**Figura 8a: Instalación de una Parrilla 48" arriba de dos cajones calentadores THERMADOR lado-a-lado, Modelo No. WD24**



**Figura 8b: Instalación de una Parrilla 48" arriba de dos cajones calentadores THERMADOR® lado-a-lado, Modelo WD24 (Vista lateral)**



**Figura 9: Fondo de unidad**

Todas las partes suministradas por el instalador deben cumplir con los códigos locales.

\* Corriente eléctrica de 15 Amp 120 VAC es requerida para modelos de 36" y 48" sin una plancha eléctrica.

## Paso 3: Desempacar, mover, posicionar y jar la parrilla



### ADVERTENCIA:



Se debe utilizar el equipo apropiado y suficientes personas para mover la parrilla y evitar lesiones, y para no dañar la unidad o el piso. La unidad está pesada y se debe manejar apropiadamente.

- Verifique que el aparato coincida con el tipo de gas suministrado. Consulte el Paso 4 antes de proceder con la instalación.
- Quite la caja exterior de cartón y el material de empaque de la base de embarque. Asegúrese de tener todos los componentes de la parrilla antes de continuar.
- Quite las rejillas de la superficie de cocción, la placa de la parrilla (si hay una) y las tapas de los quemadores para que la estufa pese menos.
- Deje la capa de espuma con adhesivo sobre superficies de metal cepillado, para proteger el acabado de rayones, hasta que la parrilla esté instalada en su posición final.
- Con un destornillador Phillips, quite los tres soportes de montaje que fijan la estufa a la paleta. Deshágase de los tornillos y soportes una vez quitados.
- Instale la consola trasera de protección antes de insertar el aparato a su posición final. Vea el Paso 6.
- Levante y posicione la parrilla en la abertura. Tenga cuidado para no doblar el cable eléctrico o la entrada de gas. Tenga cuidado para no arañar la plancha.
- Asegúrese que el cable de alimentación no esté demasiado tendido y se pueda mover fácilmente.
- Para obtener un rendimiento adecuado, la hornilla debe estar al nivel.
- Reemplace las rejillas y las tapas de los quemadores. Asegúrese de asentar correctamente las tapas de los quemadores sobre sus bases.

### Ajuste de inclinación de la plancha

Para asegurarse que la plancha esté bien ajustado, eche dos cucharadas de agua en la parte trasera de la plancha. El agua debería bajar lentamente al colector de grasa. De lo contrario, ajuste los dos tornillos ubicados en la parte trasera, bajo la placa. Comience con medio giro de los tornillos en sentido opuesto del reloj (CCW por sus siglas en inglés). Otros ajustes deben ser de un cuarto giro hasta que el agua fluya lentamente al colector de grasa.




Figura 10: Tornillos de nivelación de la placa de la parrilla

## Paso 4: Requerimientos de gas y conexiones

**Las parrillas vienen de fábrica con certificado para el uso con gas natural. Deben ser convertidas para ser utilizadas con propano. Asegúrese que el tipo de gas utilizado en el lugar de la instalación coincida con el tipo de gas utilizado por el aparato.**

Si el lugar/trabajo requiere una conversión de gas natural a gas propano (LP), contacte al distribuidor donde compró la unidad o contacte a THERMADOR®. El kit de conversión de las hornillas Professional de esta serie es el modelo THERMADOR PALPKITHC. Observe todas las instrucciones en esta unidad para una conversión correcta del regulador de gas y para los ajustes de las válvulas de gas. Solamente personal técnico calificado debe realizar la conversión.



### ADVERTENCIA:

Si se utiliza un kit de conversión de gas debe ser instalado por una agencia de servicio calificada de acuerdo a las instrucciones del fabricante y todos los códigos y requerimientos de la autoridad que tenga jurisdicción. Si la información de estas instrucciones no es seguida exactamente, puede resultar un incendio, explosión o producción de monóxido de carbono, causando daños a propiedad, lesiones personales o la muerte. Las agencias de servicio calificadas son responsables de la instalación adecuada de este kit. La instalación no es adecuada ni completa hasta que la operación de las unidades es verificada como se especifica por las instrucciones del fabricante proveídas con el kit.

### Requerimientos para gas natural:

Conexión entrada: 1/2" NPT (conducto flexible de 3/4" diámetro)

Presión suministro: 6" a 14" columna de agua (14.9 a 34.9 mb)

Presión manifold: 5" columna de agua (12.5 mb)

### Requerimientos para gas propano:

Conexión entrada: 1/2" NPT (conducto flexible de 3/4" diámetro)

Presión suministro: 11" a 14" columna de agua (14.9 a 34.9 mb)

Presión manifold: 10" columna de agua (24.9 mb)

### Conexión

- Se debe instalar una válvula manual externa de cierre de gas, en un lugar accesible desde el frente para cerrar el suministro de gas. La línea de suministro no debe interferir con la parte trasera de la unidad. Asegúrese de cerrar el suministro de gas en la válvula de cierre manual antes de conectar el aparato
- El instalador debe informar al consumidor de la localización de la válvula de paso de gas. Asegúrese que todos los usuarios saben dónde y cómo cerrar la entrada de gas de la parilla.
- Un técnico competente debe realizar las conexiones del suministro de gas conforme a los códigos y regulaciones locales. A falta de códigos locales, la instalación debe estar conforme al Código Nacional de Gas Combustible ANSI Z223.1/NFPA54- edición actual.
- Siempre utilice compuesto para sellar tuberías o cinta Teflon<sup>®</sup> en la rosca de las tuberías, y tenga cuidado de no aplicar demasiada presión al apretar las conexiones.
- Todas las partes suministradas por el instalador deben estar conforme a todos los códigos que aplican.
- Las pruebas de fugas del aparato deben estar conforme a las siguientes instrucciones.
  - Prenda el gas y revise las conexiones de la línea de suministro para ver si hay fugas usando una solución con agua y jabón.
  - Burbujas que aparecen indican una fuga de gas. Repare todas las fugas de inmediato.



### ADVERTENCIA:

No use una flama de ningún tipo para verificar si hay fugas de gas.



### PRECAUCIÓN:

Cuando conecte la unidad a gas propano, asegúrese que el tanque de gas propano venga con su propio regulador de alta presión además del regulador de presión que se incluye con la estufa. La presión de gas suministrada a este aparato no debe exceder 14.0 pulgadas de columna de agua (34.9 mb).



### PRECAUCIÓN:

El aparato debe estar aislado del sistema de tubería de suministro de gas cerrando la válvula manual de cierre durante cualquier prueba de presión de la línea de suministro de gas a presiones de prueba igual a o inferior que 1/2 psig (3.5kPa.).

Se deben desconectar el aparato y su válvula individual de cierre del sistema de suministro de gas durante cualquier prueba de presión del sistema a presiones arriba de 1/2 psig (3.5kPa.).

Cuando verifique la presión de gas del manifold, la presión de entrada al regulador debe ser al menos 6.0" (14.9 mb) columna de agua para gas natural o 11.0" (27.4 mb) para gas propano.

No trate de ajustar el regulador de presión.

## Paso 5: Requerimientos eléctricos, conexión y puesta a tierra



### WARNING:



Desconecte la corriente antes de la instalación. Antes de Prender (**ON**) la corriente, asegúrese que todos los controles estén en la posición Apagado (**OFF**).



### PRECAUCIÓN:


Un aterrizaje o polarización incorrecta causará un mal funcionamiento (como chispas continuas de los encendedores). Esto puede dañar el aparato y crear el riesgo de una descarga eléctrica. Si el circuito no está correctamente aterrizado y polarizado, es la responsabilidad y obligación del instalador y usuario cambiar la tomacorriente existente a una tomacorriente correctamente aterrizada y polarizada. Un eléctrico calificado debe hacerlo conforme a todos los códigos y regulaciones locales que aplican. A falta de códigos y regulaciones locales, la tomacorriente debe quedar conforme al Código Eléctrico Nacional (Vea *Figure 11*).

- Antes de instalar, apague el panel de servicio. Trabe el panel de servicio para prevenir el encendido accidental.
- Antes de dar servicio al aparato, siempre desconecte el aparato de la alimentación eléctrica, ya sea desenchufando el cable de alimentación o apagando el interruptor.
- Antes de conectar un cable de corriente, asegúrese de que todos los interruptores estén en posición de APAGADO.
- Se deben enchufar todos los modelos con parrilla de 120 Volts en una tomacorriente correspondiente a 3 clavijas, conectada a tierra física. La tomacorriente debe estar conectada a un afuente de alimentación n correctamente aterrizada y polarizada en un circuito de 120VAC, monofásico, 60HZ. Vea la lista "Requerimientos para la protección de sobrecorriente:" on page 12 para los requerimientos de la protección de sobre corriente para cada modelo.
- Observe todos los códigos y regulaciones durante la puesta a tierra. A falta de estos códigos y regulaciones, observe el Código Eléctrico Nacional ANSI/NFPA No. 70 edición actual. Vea *Figure 11* para el método recomendado de la puesta a tierra.
- En la parte inferior del bastidor de la parrilla se encuentra un diagrama eléctrico para información de un técnico de servicio calificado. No quite esta información importante.

### Método de puesta a tierra

La parrilla viene de fábrica con un cable de alimentación eléctrica con un enchufe de tres clavijas (con patas paralelas polarizadas).

SE DEBE ENCHUFAR EN UNA TOMACORRIENTE CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE ATERRIZADA, QUE ESTÉ CONECTADA A UN CIRCUITO CORRECTAMENTE POLARIZADO DE 120 VOLTS. (Vea *Figure 11*).



**NOTA:** El tipo de tomacorriente puede variar.

**Figura 11: Método recomendado para la puesta a tierra para modelos de 120 VAC**

NO SE DEBE CORTAR LA TERCERA CLAVIJA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.

### Requerimientos para la protección de sobrecorriente:

4 Quemadores - circuito de protección de 10 Amp

6 Quemadores - circuito de protección de 10 Amp

4 Quemadores con una plancha eléctrica - circuito de protección de 15 Amp

6 Quemadores con una plancha eléctrica - circuito de protección de 15 Amp

**Instalador** - muestre al propietario la localización del interruptor de circuito o fusible. Márquelo para referencia fácil.

## Paso 6: Instalación de la consola trasera de protección

Números de modelo para consola trasera baja y moldura tipo isla		
Tamaño/Tipo de Parrilla	Consola Baja de 12"	Moldura Tipo Isla*
30"	PA30GLBC	Se incluye con la placa
36"	PA36GLBC	
48"	PA48GLBC	

Cuando se utiliza el adorno de isla THERMADOR, hace falta un espacio libre trasero mínimo de 12 pulg. (305 mm) entre el aparato y la superficie combustible (vea la *Figura 1, Espacios libres para los armarios*). Los espacios libres para las materias no combustibles no forman parte de la norma ANSI Z21.1 y no están certificados por la CSA. Los códigos locales o la autoridad local competente deben aprobar los espacios libres de menos de 12 pulg. (305 mm).

Instale la consola trasera de protección antes de deslizar la parrilla a su posición final. Siga los Pasos A hasta C abajo:

- Según el modelo, quite los tres o cuatro tornillos de acero inoxidable proporcionadas con la moldura para isla. Quite los dos tornillos que sujetan la pieza al panel trasero. Levante la moldura para isla para quitarla (A, *Figura 12*).
- Deslice los soportes entre los dos paneles traseros de los armazones de las estufas. Fije cada soporte con cuatro tornillos de 1½ pulg. (38 mm) (B, *Figura 12*).
- Deslice la consola trasera sobre los dos soportes de la parte trasera de la estufa. Fíjela con ocho tornillos de 1-½ pulg. (38 mm) (C, *Figura 12*).
- Fije la parte delantera de la consola trasera a la estufa con tres o cuatro tornillos e ½ pulg. (12,7 mm) (D, *Figura 12*).
- Coloque la tapa de la consola trasera en la parte superior y fíjela con dos tornillos de ½ pulg. (12,7 mm) (E, *Figura 12*).




Figura 12: La consola trasera baja

## Paso 7: Probar y Ajustar el Quemador

Instala cualquier componente flojo, como casquillos de quemador y rejillas, que se pudieron haber quitado con anterioridad.

Asegúrese que los casquillos de quemador asienten apropiadamente en sus bases de quemador. Antes de probar la operación de la unidad, verificar que se ha comprobado cuidadosamente la unidad y la fuente de gas para saber si hay fugas y que la unidad haya sido conectada con la fuente de la corriente eléctrica. Dar vuelta a la válvula de cierre manual del gas a la posición abierta.

### Probar los quemadores de la estufa

**Probar la ignición de quemadores.** Seleccione una perilla de un quemador de la estufa. Presiónela y gírela al símbolo de la llama. El ignitor módulo de chispas producirá un sonido de un clic (chasquido). Una vez que se haya purgado el aire de las líneas de suministro, el quemador debe encenderse dentro de cuatro (4) segundos.

**Probar la llama: Calor alto.** Cambie el quemador a **HI (Alto)**. Vea la *Figure 13* para las características apropiadas de las llamas. Si alguno de los quemadores de la estufa sigue quemándose con un color amarillo, llame al Servicio de THERMADOR.


**Probar la llama: Calor bajo.** Cambie el quemador a **LO (Bajo)**. Verifique que la llama envuelva completamente el quemador. Debe haber una llama en el puerto de cada quemador y no debe haber un espacio de aire entre la llama y el quemador. Si alguno de los quemadores no queda completamente envuelto, llame al Servicio de THERMADOR.

Los dos quemadores de la parrilla de estufa en el lado izquierdo cuentan con la característica XLO, causando que se haga un ciclo de encendido y apagado en la flama cuando la perilla está en la posición XLO. Esta es una operación normal.

Repita los procedimientos de prueba de Encendido y Flama, descritos anteriormente para cada quemador superior de la estufa.


#### Llama amarilla:

Se requiere más ajuste.




#### Puntas Amarillas sobre Conos:

Normal para Gas LP.



#### Llama Azul Suave:

Normal para Gas Natural.



Si la llama está casi completamente amarilla, verifique que el regulador esté ajustado para el gas correcto. Después de ajustarlo, vuelva a probar. Ver algunas llamas amarillas al arranque inicial es cosa normal. Permita que la unidad opere 4-5 minutos y reevalúe antes de hacer otros ajustes.

**Figura 13: Características de la llama**

Llame a THERMADOR si :

1. Algún quemador no se enciende.
2. Algún quemador sigue quemándose con color amarillo.



# Lista de chequeo de instalador

## Lista de chequeo final

- Parrilla posicionada y fijada correctamente en el recorte de la cubierta.
- Se observaron los espacios libres especificados a las superficies de los gabinetes.
- Tapas de quemador es correctamente colocadas sobre las bases.
- Se quitó todo el material de empaque.
- Instalar la moldura tipo isla o la consola de protección unido según instrucciones.
- Se colocó correctamente la bandeja de la plancha, inclinada ligeramente hacia adelante. (See "Ajuste de inclinación de la plancha" on page 10.)

## Suministro de gas

- Conexión: 1/2" NPT con una manguera flexible con diámetro mínimo de 1/2".
- Si está convirtiendo de gas natural a LP, para mayores detalles, refiérase a las Instrucciones de Conversión a LP.
- Se instaló la válvula de cierre manual de gas en un lugar accesible (sin tener que mover la parrilla).
- Se comprobó la unidad y no tiene fugas de gas.

## Sistema eléctrico

- Para los modelos con plancha eléctrica se incluye un receptáculo polarizado y aterrizado de 120VAC con protección con otra sobrecorriente de 15 AMP para la conexión del cable de servicio.

## Funcionamiento

- Se quitaron todos los material es internos de empaque. Se revisó debajo de las rejillas y bandejas del asador.
- Las tapas de los quemadores están correctamente asentados en sus bases.
- Depura el aire del sistema de gas haciendo funcionar uno de los quemadores durante varios minutos.
- Cada quemador prende bien, tanto en forma individual como junto con otros quemadores operando.
- Las rejas de los quemadores tienen que estar posicionadas correctamente.

## Instalador

- Escriba el número de modelo y el número de serie (lea la "Placa técnica" de la página 1 para saber donde se sitúa. Deje el MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO y las INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN al dueño del aparato.

# Para limpiar y proteger las superficies exteriores

Después de cada limpieza enjuague bien con agua limpia. Seque con un trapo limpio suave para evitarlas manchas de agua. Para decoloraciones o depósitos persistentes, utilice un detergente casero no abrasivo o un polvo de pulido para acero inoxidable con un poco de agua y un trapo suave. Para casos muy persistentes, use un estropajo de plástico o un cepillo de dientes suaves junto con el detergente y agua. Frote ligeramente en dirección de las líneas de pulido o "grano" del acabado de acero. Evite demasiada presión para no dañar la superficie.

Use un detergente/pomada para acero inoxidable para proteger el acabado y mantener la apariencia.

**NO** permita que suciedades permanezcan por períodos largos de tiempo.

**NO** use bra metálica normal o cepillos metálicos. Se pueden pegar pedazos pequeños de metal a la superficie causando que ésta se oxide.

**NO** permita que soluciones salinas, desinfectantes, blanqueadores o compuestos de detergentes tengan contacto prolongado con el acero inoxidable. Muchos de estos compuestos contienen químicos dañinos. Enjuague con agua después de cada exposición y seque con un trapo limpio.

# THERMADOR® Service/Entretien/Mantenimiento

## Service

We realize that you have made a considerable investment in your kitchen. We are dedicated to supporting you and your appliance so that you have many years of creative cooking.

Please don't hesitate to contact our excellent STAR® Customer Support Department if you have any questions or in the unlikely event that your THERMADOR® appliance needs service. Our service team is ready to assist you.

**USA:**  
**800-735-4328**  
[www.thermador.com/support](http://www.thermador.com/support)

**Canada:**  
**800-735-4328**  
[www.thermador.ca](http://www.thermador.ca)

## Parts & Accessories

Parts, filters, descalers, stainless steel cleaners and more can be purchased in the THERMADOR eShop or by phone.

**USA:**  
[www.thermador-eshop.com](http://www.thermador-eshop.com)

**Canada contact:**  
**Marcone 800-482-6022**  
or  
**Reliable Parts 800-663-6060**

## Entretien

Nous savons bien que vous avez investi une somme considérable dans votre cuisine. Nous nous faisons un devoir de vous soutenir pour que vous puissiez profiter pleinement d'une cuisine où vous pourrez exprimer toute votre créativité de nombreuses années durant.

N'hésitez pas à communiquer avec l'un des membres chevronnés de notre équipe de soutien au client si vous avez des questions ou dans le cas plutôt improbable où votre appareil THERMADOR<sup>MC</sup> aurait besoin d'entretien. Notre équipe sera prête à vous aider.

**USA:**  
**800-735-4328**  
[www.thermador.com/support](http://www.thermador.com/support)

**Canada:**  
**800-735-4328**  
[www.thermador.ca](http://www.thermador.ca)

## Pièces et Accessoires

Vous pouvez vous procurer par téléphone ou à notre boutique THERMADOR en ligne des pièces, des filtres, des produits nettoyants pour acier inoxydable et plus encore.

**USA:**  
[www.thermador-eshop.com](http://www.thermador-eshop.com)

**Canada contact:**  
**Marcone 800-482-6022**  
or  
**Reliable Parts 800-663-6060**

## Mantenimiento

Nos damos cuenta que Usted invirtió una suma considerable en su cocina. Nos dedicamos a atenderle para que pueda sacar provecho de una cocina donde podrá expresar toda su creatividad durante muchos años.

Por favor, no dude en ponerse en contacto con uno de nuestros empleados ESTRELLAS® de atención al cliente si tiene preguntas o en el caso más bien improbable que su aparato THERMADOR® necesite mantenimiento. Nuestro equipo estará listo para ayudarle.

**USA:**  
**800-735-4328**  
[www.thermador.com/support](http://www.thermador.com/support)

**Canada:**  
**800-735-4328**  
[www.thermador.ca](http://www.thermador.ca)

## Piezas y Accesorios

Usted puede comprar piezas, filtros, productos de limpieza para acero inoxidable por teléfono o en nuestra tienda THERMADOR en línea.

**USA:**  
[www.thermador-eshop.com](http://www.thermador-eshop.com)

**Canada contact:**  
**Marcone 800-482-6022**  
or  
**Reliable Parts 800-663-6060**

**Thermador** ™

**REAL INNOVATIONS FOR REAL COOKS™**

1901 Main Street, Suite 600, Irvine, CA 92614 • 800-735-4328 • [www.thermador.com](http://www.thermador.com)  
9000585050 • Rev. B • 5U04CD • © BSH Home Appliances Corporation, 2012

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>